

AILORIA

LUSTRE

BEDIENUNGSANLEITUNG
Elektrischer Hornhautentferner

INSTRUCTION MANUAL
Electric callus remover

MANUEL D'UTILISATION
Appareil électrique anti-callosités

ISTRUZIONI PER L'USO
Dispositivo elettrico di rimozione dei calli

DE **BEDIENUNGSANLEITUNG**

LUSTRE Elektrischer Hornhautentferner (USB)

Bestandteile

- Hornhautentferner
- 2 Aufsätze: 1x sanfter Schleif-Aufsatz & 1x grober Schleif-Aufsatz
- 1 Akku 400 mAh Li-ION
- USB-Ladekabel
- USB-Ladeadapter 1A
- Schutzkappe
- Reinigungsbürste

Produktinformation

- On-/Off-Schalter mit Licht-Indikator (Ladeindikator)
- 360° Rotation
- 2 Schnelligkeitsstufen
- Integrierte Saugfunktion: alle Hautpartikel werden automatisch eingesaugt
- Angenehme sanfte Oberfläche im Diamond Cut Design
- Ladezeit: 1,5 Stunden
- Akku-Laufzeit (voll aufgeladen): ca. 30 Minuten

Aufladen

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einer USB-Schnittstelle (z.B. Notebook, PC) oder mit dem mitgelieferten USB-Ladeadapter und schließen Sie diesen an eine Stromquelle an.

Sobald der Hornhautentferner vollständig aufgeladen ist, schaltet die Ladeanzeige von Rot auf Grün. Trennen Sie den Hornhautentferner LUSTRE dann von der Stromquelle, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen kann.

Anwendung

Setzen Sie den gewünschten Schleif-Aufsatz – grobe Körnung für starke Hornhaut, feine Körnung für ein sanftes Finish – an der Oberseite des Geräts ein. Platzieren Sie ihn hierzu und drücken Sie, bis er einrastet.

Schalten Sie den aufgeladenen elektrischen Hornhautentferner ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter auf der Unterseite 2 Sekunden lang gedrückt halten. Das Produkt verfügt über 2 Geschwindigkeitsstufen: Halten Sie den An-/Aus Knopf 2 Sekunden lang gedrückt für eine sanfte Rotation. Durch erneutes

Drücken des An-/Aus-Schalters wird die stärkere Geschwindigkeitsstufe aktiviert.

Legen Sie den Hornhautentferner an den gewünschten und zuvor gereinigten Hautpartien an und entfernen Sie die Hornhaut. Halten Sie den Hornhautentferner nicht länger als 10 Sekunden an der gleichen Stelle. Üben Sie keinen starken Druck aus – dank der fortschrittlichen Technologie genügt ein sanftes Ansetzen des Gerätes an die Haut.

Sobald Sie das gewünschte Resultat erreicht haben, schalten Sie den Hornhautentferner mit der An-/Aus-Taste auf der Unterseite des Geräts aus, indem Sie diese erneut 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Wechseln des Hornhaut-Pads

Ziehen Sie den Schleifkopf vorsichtig mit zwei Fingern an den Einkerbungen nach oben und entfernen Sie ihn.

Platzieren Sie den gewünschten Schleifkopf mittig und drücken Sie diesen nach unten, bis er einrastet.

Reinigung

Entfernen Sie den Schleif-Aufsatz vorsichtig vom Gerät. Reinigen Sie diesen unter warmem Wasser. Entleeren Sie den Behälter. Der Hornhautentferner darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden. Dank der sanften Oberfläche kann LUSTRE einfach mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden.

Aufbewahrung

Bewahren Sie den Hornhautentferner nach dem Gebrauch an einem trockenen und sauberen Ort auf und schützen Sie ihn vor Sonneneinstrahlung.

Technische Daten

- Modell: LUSTRE
- Material: ABS
- Maße: 6,6 x 6,6 x 9,8 cm
- Gewicht: 134,8 g
- Akku: 400 mAh Li-ION
- Spannung: 3.7 V

Sicherheitshinweise

- Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch des Produkts folgende Warnhinweise. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Bitte halten Sie das Produkt fern von Kindern.
- Der Hornhautentferner ist nicht wasserdicht und sollte nicht in irgendeiner Situation (z.B. Dusche) benutzt werden, in der er mit Wasser in Berührung kommen kann. Sollte Wasser in das Gerät gelangen, so schalten Sie es bitte sofort aus und beenden Sie die Anwendung.
- Der Hornhautentferner ist ausschließlich für die Hornhautentfernung geeignet. Wenden Sie das Gerät nicht auf glatter, nicht verhornter Haut an, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenden Sie das Produkt nicht auf gereizter, entzündeter oder infizierter Haut oder offenen Wunden an, da dies zu Irritationen oder Schnittwunden führen kann.
- Falls Sie Diabetiker sind oder unter Durchblutungsproblemen leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung des Produktes bitte einen Arzt.
- Der Hornhautentferner darf nicht unmittelbar nach einer Operation oder auf Narben verwendet werden.
- Sollten Sie während der Anwendung des Produkts Schmerzen verspüren, so stellen Sie die Anwendung sofort ein.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Produkt ein, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt darf auf keinen Fall zerlegt werden.

Entsorgung

Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen. Diese müssen der Wiederverwertung zugeführt werden. Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, der durchgestrichenen Mülltonne, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen. Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

Wiederaufladbare Batterie, Typ Lithium-Ionen Akku, 400mAh, 3.7V, LiNiMnCoO₂

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhafte, unsachgemäße oder unvereinbare Verwendung des Produkts entstehen.



LUSTRE Electric callus remover (USB)

Components

- Callus remover
- 2 heads: 1x gentle & 1x coarse
- 1 battery 400 mAh Li-ION
- USB charging cable
- USB charging adapter 1A
- Protective cap
- Cleaning brush

Product information

- On/off switch with light indicator (charge indicator)
- 360° rotation
- 2 speed levels
- Integrated suction function: all skin particles are automatically sucked in
- Pleasant soft surface in diamond cut design
- Charging time: 1,5 hours
- Working time (when fully charged) : approx. 30 minutes

Charging

Connect the USB charging cable to a USB interface (e.g. notebook, PC) or to the supplied USB charging adapter and connect it to a power source.

As soon as the cornea remover is fully charged, the charging indicator switches from red to green. Then disconnect the cornea remover LUSTRE from the power source, as overcharging may reduce the life of the battery.

Application

Place the desired sanding attachment - coarse grit for thick cornea, fine grit for a soft finish - on the top of the product. Place it in place and press until it clicks into place.

Switch on the charged electric cornea remover by pressing and holding the on/off switch on the bottom for 2 seconds. The product has 2 speed settings: Press and hold the on/off button for 2 seconds for smooth rotation. Pressing the on/off button again will activate the higher speed setting.

Apply LUSTRE to the desired and

previously cleansed areas of skin and remove calluses. Do not hold the cornea remover in the same place for more than 10 seconds. Do not apply strong pressure - thanks to the advanced technology, it only needs to be gently applied to the skin.

Once you have achieved the desired result, switch off the cornea remover with the on/off button on the bottom of the device by pressing and holding it again for 2 seconds.

Changing the sanding attachment

Carefully pull the sanding head upwards with two fingers on the notches and remove it.

Place the desired sanding head in the centre and press it down until it locks into place.

Cleaning

Carefully remove the grinding head from the unit. Clean it under warm water. Empty the container. The cornea remover must not be cleaned under running water. Thanks to its soft surface, LUSTRE can be easily cleaned with a soft, damp cloth.

Storage

After use, store the cornea remover in a dry and clean place and protect it from sunlight.

Technical data

- Model: LUSTRE
- Material: ABS
- Dimensions: 6,6 x 6,6 x 9,8 cm
- Weight: 134,8 g
- Battery: 400 mAh Li-ION
- Voltage: 3.7 V

Safety Instructions

- Please read the following warnings before using the product. Improper use can lead to injuries.
- This appliance may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and/or knowledge if they are supervised or instructed in the safe use of the appliance and have understood the resulting dangers.
- Please keep the product away from children.

- The cornea remover is not waterproof and should not be used in any situation (e.g. shower) where it may come into contact with water. If water gets into the product, please switch it off immediately and stop using it.
- The cornea remover is only suitable for corneal removal. To avoid injury, do not use the device on smooth, non-cornified skin.
- Do not use the product on irritated, inflamed or infected skin or open wounds as this may cause irritation or cuts.
- If you are a diabetic or suffer from circulation problems, please consult a doctor before using the product.
- The cornea remover must not be used immediately after an operation or on scars.
- If you feel pain while using the product, discontinue use immediately.
- Do not introduce foreign bodies into the product to avoid damage.
- This product must not be disassembled under any circumstances.

Disposal

Waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. You must therefore not simply throw away your old appliances. They must be recycled. In order to improve waste separation, the Electrical and Electronic Equipment Act therefore stipulates that all electrical and electronic equipment must be permanently marked with the corresponding symbol, the crossed-out dustbin.

Free collection points for old electrical appliances are available for you to return them. You can obtain the addresses from your city or municipal administration. Batteries and accumulators that are not enclosed in the old appliance, as well as lamps that can be removed from the old appliance without being destroyed, must be removed from the old appliances before disposal. As a consumer, you are generally obliged to hand in used batteries and accumulators as well as lamps separately at the special collection points. Make sure that the batteries and accumulators are completely empty. Then carefully remove the batteries and accumulators from the old appliance.

The following batteries are included with this item:

Rechargeable battery, type Lithium-Ionen Akku, 400mAh, 3.7V, LiNi-MnCoO₂

Changes and errors excepted

The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect, improper or incompatible use of the product.



FR MANUEL D'UTILISATION

LUSTRE Appareil électrique anti-callosités (USB)

Inclus dans la livraison

- L'appareil anti-callosités LUSTRE
- 2 accessoires : 1 accessoire au grain fin, 1 accessoire au grain extra exfoliant
- 1 Batterie 400 mAh Li-ION
- Câble de chargement USB
- Adaptateur de charge USB 1A
- Couvercle de protection
- Brosse de nettoyage

Informations sur le produit

- Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux (indicateur de charge)
- Rotation à 360°
- 2 niveaux de vitesse
- Fonction d'aspiration intégrée : toutes les particules de la peau sont automatiquement aspirées
- Une prise en main optimale avec un design élégant
- Temps de chargement : 1,5

heures

- Autonomie de la batterie (entièrement chargée) : environ 30 minutes

Recharge

Connectez le câble de chargement USB à une interface USB (par exemple, ordinateur portable, PC) ou à l'adaptateur de chargement USB fourni et branchez-le à une source d'alimentation.

Dès que l'appareil est complètement chargé, l'indicateur de charge passe du rouge au vert. Ensuite, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, car une surcharge peut affecter la durée de vie de la batterie.

Utilisation

Placez l'accessoire avec le grain souhaité - grain extra exfoliant pour les callosités épaisses, grain fin pour une finition lisse - sur le dessus de l'appareil. Pour ce faire, placez-le et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur situé en bas et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. Le produit dispose de

2 réglages de vitesse : Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour une rotation en douceur. En appuyant à nouveau sur le bouton marche/arrêt, vous activez le réglage de la vitesse la plus élevée.

Appliquez l'appareil sur les zones de peau désirées et préalablement nettoyées et enlevez les callosités. Ne tenez pas l'appareil au même endroit pendant plus de 10 secondes. N'appliquez pas de forte pression - grâce à la technologie perfectionnée, il suffit de l'appliquer doucement sur la peau.

Lorsque vous avez obtenu le résultat souhaité, éteignez l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt situé en-dessous en appuyant à nouveau pendant 2 secondes.

Changer le pad exfoliant

Pour enlever le pad exfoliant, tirez-le délicatement vers le haut avec deux doigts sur les encoches et retirez-le.

Pour le replacer, positionnez l'accessoire avec le grain souhaité au centre et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Nettoyage

Retirez soigneusement le pad exfoliant de l'appareil. Nettoyez-le sous l'eau chaude. Videz le conteneur.

L'appareil ne doit pas être nettoyé sous l'eau courante. Grâce à sa surface lisse, LUSTRE peut être facilement nettoyé avec un chiffon doux et humide.

Rangement

Après utilisation, conservez l'appareil LUSTRE dans un endroit sec et propre et protégez-le de la lumière du soleil.

Données techniques

- Modèle : LUSTRE
- Matériel : ABS
- Dimensions : 6,6 x 6,6 x 9,8 cm
- Poids : 134,8 g
- Batterie : 400 mAh Li-ION
- Tension : 3,7 V

Consignes de sécurité

- Veuillez respecter les avertissements suivants avant d'utiliser le produit. Une mauvaise

utilisation peut entraîner des blessures.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles reçoivent des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles aient compris les dangers qui en résultent.
- Veuillez tenir le produit hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas étanche et ne doit être utilisé dans aucune situation (douche, par exemple) où il pourrait entrer en contact avec de l'eau. Si de l'eau pénètre dans le produit, veuillez l'éteindre immédiatement et cesser de l'utiliser.
- L'appareil ne convient que pour l'exfoliation de callosités. N'utilisez pas l'appareil sur une peau lisse et fine afin d'éviter toute blessure.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau irritée, enflammée ou infectée ou sur des plaies ouvertes, car cela peut pro-

voquer des irritations ou des coupures.

- Si vous êtes diabétique ou si vous souffrez de problèmes de circulation, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser le produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé immédiatement après une opération ou sur des cicatrices.
- Si vous ressentez une douleur lors de l'utilisation du produit, cessez immédiatement de l'utiliser.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans l'appareil pour éviter de l'endommager.
- Ce produit ne doit en aucun cas être démonté.

Traitement des appareils usagés

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Vous ne devez donc pas jeter vos appareils usagés. Ceux-ci doivent être recyclés. Afin d'améliorer le tri des déchets, la directive DEEE prévoit donc que tous les appareils électriques et électroniques doivent être marqués en permanence du symbole correspondant,

la poubelle barrée.

Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques usagés sont à votre disposition pour les rapporter. Vous pouvez demander les adresses à votre municipalité ou administration locale. Les piles et les batteries qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être facilement enlevées de l'appareil, doivent être retirées de l'appareil usagé avant son élimination. En tant que consommateur, vous êtes en règle générale tenu de remettre séparément les piles et batteries usagées ainsi que les lampes aux points de collecte spéciaux. Assurez-vous que les piles et les batteries sont entièrement déchargées. Retirez ensuite avec précaution les piles et les batteries de l'appareil usagé.

Cet article contient les batteries suivantes :

Batterie rechargeable, type Lithium-Ionen Akku, 400mAh, 3.7V, LiNi-MnCoO₂

Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, impropre ou incompatible du produit.



ISTRUZIONI PER L'USO

LUSTRE Dispositivo elettrico di rimozione dei calli (USB)

Componenti

- Dispositivo di rimozione dei calli
- 2 accessori: 1x molatura delicata, 1x molatura grossa
- 1 Batteria 400 mAh Li-ION
- Cavo di ricarica USB
- Adattatore di ricarica USB 1A
- Cappuccio di protezione
- Piccola spazzola

Informazioni sul prodotto

- Interruttore on/off con indicatore luminoso (indicatore di carica)
- Rotazione a 360°
- 2 livelli di velocità
- Funzione di aspirazione integrata: tutte le particelle della pelle vengono automaticamente aspirate
- Piacevole superficie morbida in Design Diamond Cut
- tempo di ricarica: 1,5 ore

- Capacità della batteria (completamente carica): circa 30 minuti

Ricarica

Collegare il cavo di ricarica USB ad un'interfaccia USB (ad es. notebook, PC) o all'adattatore di ricarica USB in dotazione e collegarlo ad una fonte di alimentazione.

Non appena il dispositivo di rimozione dei calli è completamente carico, l'indicatore di carica passa dal rosso al verde. Quindi scollegare il dispositivo di rimozione dei calli LUSTRE dalla fonte di alimentazione, poiché una carica eccessiva può influire sulla durata della batteria.

Applicazione

Posizionare l'accessorio di calli desiderato - grana grossa per spessi, grana fine per una finitura liscia - sulla parte superiore dell'unità. Per fare questo, posizionarlo e premere finché non scatta in posizione.

Accendere il dispositivo di rimozione dei calli carica tenendo premuto l'interruttore di alimentazione sul fondo per 2 secondi. Il prodotto ha 2 impostazioni di velocità: Tenere

premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per una rotazione regolare. Premendo nuovamente il tasto on/off si attiva l'impostazione della velocità più alta.

Cambio della testina

Tirare con cautela la testina verso l'alto con due dita sulle tacche e rimuoverla.

Posizionare la desiderata al centro e premerla verso il basso finché non scatta in posizione.

Applicare LUSTRE sulle zone della pelle desiderate e precedentemente pulite e rimuovere i calli. Non tenere il dispositivo nello stesso posto per più di 10 secondi. Non esercitare una forte pressione - grazie alla tecnologia avanzata, è sufficiente applicarla delicatamente sulla pelle.

Una volta raggiunto il risultato desiderato, spegnere il dispositivo di rimozione dei calli con il pulsante on/off sul fondo dell'apparecchio, tenendolo premuto nuovamente per 2 secondi.

Pulizia

Rimuovere con cautela il la testina.

Pulirlo sotto l'acqua calda. Svuotare il contenitore.

Il dispositivo non deve essere pulito sotto l'acqua corrente. Grazie alla sua superficie morbida, LUSTRE può essere facilmente pulito con un panno morbido e umido.

Stoccaggio

Dopo l'uso, conservare il dispositivo in un luogo asciutto e pulito e proteggerlo dalla luce del sole.

Dati tecnici

- Modello: LUSTRE
- Materiale: ABS
- Dimensioni: 6,6 x 6,6 x 9,8 cm
- Peso: 134,8 g
- Batteria: 400 mAh Li-ION
- tensione: 3,7 V

Istruzioni di sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, osservare le seguenti avvertenze. L'uso improprio può causare lesioni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da

persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e/o conoscenza, se sono sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli che ne derivano.

- Si prega di tenere il prodotto lontano dai bambini.
- Il dispositivo di rimozione dei calli non è impermeabile e non deve essere utilizzato in nessuna situazione (ad es. doccia) in cui possa venire a contatto con l'acqua. Se l'acqua entra nel prodotto, spegnerlo immediatamente e smettere di usarlo.
- Il dispositivo è adatto solo per la rimozione dei calli. Non utilizzare il dispositivo su pelle liscia e non coriacea per evitare lesioni.
- Non utilizzare il prodotto su pelle irritata, infiammata o infetta o su ferite aperte, poiché ciò potrebbe causare irritazione o tagli.
- Se si è diabetici o si soffre di problemi di circolazione, si prega di consultare un medico prima di utilizzare il prodotto.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato subito dopo un'operazione o su cicatrici.

- Se si avverte dolore durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso.
- Non introdurre corpi estranei nel prodotto per evitare danni.
- Questo prodotto non deve essere smontato in nessun caso.

Smaltimento

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Non bisogna quindi limitarsi a buttare via i vecchi elettrodomestici. Devono essere riciclati. Per migliorare la separazione dei rifiuti, la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche stabilisce che tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere contrassegnate in modo permanente con il simbolo corrispondente, la pattiniera barrata.

Sono disponibili punti di raccolta gratuiti per la restituzione dei vecchi elettrodomestici. Gli indirizzi possono essere richiesti all'amministrazione comunale. Le batterie e gli accumulatori che non sono inclusi nel vecchio apparecchio, così come le lampade che possono essere rimosse dal vecchio apparecchio

senza essere distrutte, devono essere rimosse dai vecchi apparecchi prima dello smaltimento. I consumatori sono generalmente tenuti a consegnare separatamente le pile e gli accumulatori usati e le lampade presso gli appositi punti di raccolta. Assicurarsi che le batterie e gli accumulatori siano completamente vuoti. Quindi rimuovere con cautela le batterie e gli accumulatori dal vecchio apparecchio.

Le seguenti batterie sono incluse in questo articolo:

Batteria ricaricabile, tipo: Lithium-Ionen Akku, 400mAh, 3.7V, LiNi-MnCoO₂

Salvo modifiche ed errori

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso scorretto, improprio o incompatibile del prodotto.



AILORIA

www.ailoria.de

VEHNS GROUP

VEHNS GROUP GmbH, Theatinerstrasse 40-42, 80333 Munich, Germany service@vehnsgroup.com www.vehnsgroup.com www.ailoria.de

© VEHNS GROUP GmbH

MADE IN CHINA