

AILORIA



FLAWLESS

ISTRUZIONI PER L'USO

VERSION 1.0 - 01/2026

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x spazzola elettrica lisciante

1 x manuale di istruzioni

INFORMAZIONI GENERALI

- La spazzola lisciante FLAWLESS si riscalda fino a 230°C in soli 90 secondi ed è adatta a lisciare facilmente qualsiasi tipo di capello.
- La spazzola consente di impostare la temperatura desiderata in base al proprio tipo di capello.
- Con la spazzola lisciante FLAWLESS è possibile ottenere capelli lisci, lucidi e dall'aspetto sano in pochi minuti.
- Il pettine integrato massaggia il cuoio capelluto durante l'uso, ha effetto antistatico e aiuta a prevenire le ustioni.
- Grazie alla combinazione di un nucleo lisciante in ceramica, del pettine per la cura dei capelli e della funzione massaggiante, FLAWLESS garantisce un'esperienza di styling piacevole e risultati professionali comodamente a casa propria.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Questo prodotto è un dispositivo elettrico e non deve mai essere utilizzato vicino ad acqua ferma o corrente.
- Non utilizzare mai il prodotto vicino o all'interno di lavandini, vasche da bagno, docce, bagni o ambienti umidi.
- Prima dell'uso, verificare che il cavo di alimentazione non presenti danni. Interrompere immediatamente l'uso se il dispositivo è caduto, difettoso o danneggiato.
- Non pulire mai la spazzola mentre è collegata alla corrente elettrica.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 14 anni, da persone con capacità fisiche o mentali limitate o da persone prive di esperienza e

conoscenza esclusivamente sotto la supervisione e l'istruzione di un adulto. Tenere sempre FLAWLESS fuori dalla portata dei bambini.

- Non utilizzare lacca o altri prodotti per capelli a base di umidità durante l'uso del dispositivo.
- La spazzola raggiunge temperature molto elevate in breve tempo. Evitare il contatto diretto con occhi, orecchie, viso o pelle.
- Lasciare raffreddare completamente il dispositivo prima di riporlo in un luogo asciutto.
- Un utilizzo prolungato della spazzola ad alte temperature può danneggiare i capelli.
- Non esporre mai il dispositivo a fiamme libere o a fonti di calore.
- Non tentare di modificare, smontare o riparare il dispositivo.
- Se l'apparecchio si surriscalda, emette fumo o mostra altri segni di malfunzionamento, spegnetelo immediatamente e scollegatelo da qualsiasi fonte di alimentazione.
- Tenete l'apparecchio lontano da materiali infiammabili fino a quando il problema non è risolto.

UTILIZZO

Questo dispositivo è adatto esclusivamente all'uso su capelli asciutti. Prima dell'utilizzo, assicurarsi che i capelli siano puliti.

- Inserire la spina nella presa di corrente.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi fino a quando il display si illumina. Impostare la temperatura desiderata. L'intervallo di temperatura va da 180°C a 230°C.
- Attendere 60 secondi affinché la spazzola si riscaldi, quindi pettinare i capelli con movimenti uniformi. Per risultati ottimali, lavorare su piccole ciocche alla volta con movimenti lenti e aumentare la temperatura se necessario. Non appoggiare la spazzola direttamente

sulla pelle.

- Continuare a spazzolare fino a raggiungere il livello di lisciatura desiderato. Al termine, scollegare la spina dalla presa e attendere che il dispositivo si raffreddi completamente prima di riporlo in un luogo asciutto.
- Avvertenza: conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Per risultati di styling più duraturi, è possibile applicare prodotti per la cura dei capelli dopo l'uso.
- Avvertenza: non utilizzare mai lacca, spray all'acqua o altri prodotti per capelli a base d'acqua durante l'uso del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 minuti se non viene rilevato alcun movimento.

FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsante di accensione/spegnimento: Dopo aver collegato il dispositivo alla presa di corrente, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per tre secondi finché il display non mostra la temperatura preimpostata di 180 °C. Attendere 60 secondi affinché la spazzola si riscaldi ed è pronta all'uso. Per spegnere il dispositivo, tenere nuovamente premuto il pulsante per tre secondi.

Funzione AUTO-LOCK: Una volta raggiunta la temperatura selezionata, i tasti della spazzola vengono bloccati automaticamente. Premere due volte il pulsante di accensione/spegnimento per sbloccarli.

Spegnimento automatico: Se non viene rilevato alcun movimento per 30 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente per motivi di sicurezza.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Impostare la spazzola alla temperatura desiderata. Il range di temperatura è compreso tra 180°C e 230°C. Utilizzare

temperature più elevate per capelli spessi o ricci e temperature più basse per capelli sottili e fini. La temperatura preimpostata all'accensione è di 180°C.

Selezionare la temperatura adatta al proprio tipo di capello:

Capelli spessi: 210°C – 230°C

Capelli normali: 170°C – 200°C

Capelli sottili: 120°C – 160°C

Premere "+" per aumentare la temperatura: ogni pressione incrementa la temperatura di 10°C.

Premere "-" per ridurre la temperatura: ogni pressione riduce la temperatura di 10°C.

Tenere premuti contemporaneamente "+" e "-" per passare da Celsius a Fahrenheit e viceversa.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Questo dispositivo non è impermeabile. Non immergere il prodotto in acqua. Non pulirlo sotto acqua corrente, poiché l'acqua potrebbe penetrare all'interno dell'alloggiamento e danneggiare i componenti.

1. Spegnerne il dispositivo, scollegare la spina dalla presa e attendere circa 30 minuti affinché si raffreddi completamente.
2. Per la pulizia utilizzare un panno e del sapone. Non usare prodotti chimici o detergenti abrasivi.
3. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di riporlo.

DATI TECNICI

Tensione: 110V – 240V

Potenza: 50 W

SMALTIMENTO

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono

essere smaltite con i rifiuti domestici. Devono essere riciclate. Per migliorare la separazione dei rifiuti, la legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici prevede pertanto che tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche debbano essere permanentemente contrassegnate con il simbolo corrispondente, il cestino barrato. Sono disponibili punti di raccolta gratuiti per vecchi apparecchi elettrici dove potete restituirli. Potete ottenere gli indirizzi dalla vostra amministrazione cittadina o comunale.

Con riserva di modifiche ed errori.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso errato, improprio o non conforme del prodotto.



AILORIA

www.ailoria.de

VEHNS GROUP

VEHNS GROUP GmbH, Theatinerstrasse 40-42,
80333 Munich, Germany
service@vehnsgroup.com www.vehnsgroup.com
© VEHNS GROUP GmbH

Made in China