AVVERTENZE - Lampade Elettriche (Piantana, Soffitto, Esterno)
Informazioni Generali

- **Leggere e Conservare:** Prima del primo utilizzo, leggere attentamente queste istruzioni e seguirne le indicazioni, in particolare quelle relative alla sicurezza. Conservare questo foglio per future consultazioni e consegnarlo in caso di cessione del prodotto a terzi. Le istruzioni sono parte integrante del prodotto.
- **Utilizzo Sicuro:** Il rispetto delle indicazioni di sicurezza è fondamentale per un utilizzo sicuro del prodotto.

Legenda Diciture Utilizzate

- **ATTENZIONE!** Questo indica un pericolo con un grado di rischio medio che, se non evitato, può comportare lesioni gravi o la morte (es. scossa elettrica).
- **AVVERTENZA!** Questo indica possibili danni materiali al prodotto o all'ambiente circostante.

Utilizzo Conforme

- Questa lampada è destinata all'illuminazione di ambienti domestici interni (lampade piantana, alcune da soffitto) o esterni (alcune da soffitto, lampade specifiche per esterno), secondo le specifiche del modello acquistato.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e può provocare danni materiali o alle persone.
- Il prodotto è progettato per un utilizzo in ambienti privati e non per uso commerciale (salvo diversa indicazione specifica).
- La lampada non è un giocattolo e deve essere tenuta fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

- Il contatto con componenti sotto tensione elettrica può comportare lesioni gravi o letali.
- **INSTALLAZIONE FISSA (Lampade da Soffitto/Esterno): DEVE ESSERE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO** secondo le normative vigenti. Non tentare l'installazione autonomamente.
- **SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE:** Prima di qualsiasi operazione di installazione (da parte dell'elettricista), manutenzione, pulizia o sostituzione della lampadina (se prevista), assicurarsi che l'alimentazione elettrica generale sia disinserita agendo sull'interruttore generale o sul sezionatore dedicato.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni evidenti al cavo, alla spina, all'alloggiamento o ad altre parti.
- Non mettere in funzione il prodotto se ancora imballato o se non completamente e correttamente assemblato/installato.
- Non aprire mai l'alloggiamento del prodotto. Per riparazioni, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato o al centro assistenza indicato. Riparazioni autonome, collegamenti errati o uso improprio invalidano la garanzia e possono creare gravi pericoli.
- **LAMPADE PIANTANA (CON SPINA):** Collegare la spina esclusivamente a una presa elettrica a muro facilmente accessibile, conforme alle specifiche di tensione e frequenza indicate sull'etichetta del prodotto e dotata di adeguato impianto di messa a terra (se il prodotto è di Classe I). La presa deve permettere di scollegare rapidamente la lampada in caso di necessità o guasto.
- Tenere il prodotto (in particolare cavo e spina) lontano da acqua, umidità eccessiva, fiamme libere e superfici calde.
- Non immergere mai nessuna parte del prodotto in acqua o altri liquidi.
- Per le lampade piantana, posizionarle su una superficie stabile e piana, lontano da passaggi frequenti e in modo che non possano cadere o essere accidentalmente rovesciate, specialmente vicino a vasche, lavelli o altre fonti d'acqua.
- Non appendere oggetti alla lampada o al suo cavo.

AVVERTENZA! PERICOLO DI DANNI MATERIALI!

- Un utilizzo non conforme può danneggiare il prodotto.
- Non posizionare la lampada vicino a fonti di calore intense (termosifoni, stufe) e non esporla a luce solare diretta prolungata o temperature estreme (specialmente per le lampade da esterno, verificare il range operativo).
- Non utilizzare il prodotto se presenta crepe, deformazioni o altri danni.
- **SORGENTE LUMINOSA:** Se la sorgente luminosa (LED o lampadina) è indicata come **non sostituibile**, l'intera lampada dovrà essere sostituita al termine della sua vita operativa. Se è **sostituibile**, utilizzare solo lampadine del tipo e della potenza massima indicati sull'etichetta del prodotto o nelle istruzioni specifiche. Scollegare sempre l'alimentazione prima della sostituzione.

ATTENZIONE! PERICOLO PER BAMBINI E PERSONE VULNERABILI!

- Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto o con i materiali dell'imballaggio (pericolo di soffocamento).
- Tenere i bambini lontani dalla lampada durante l'installazione, la manutenzione e il normale funzionamento.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Prestare attenzione se la lampada viene utilizzata da o vicino a persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza, assicurandosi che comprendano i rischi e la utilizzino in sicurezza.

Installazione e Messa in Funzione

- **Lampade Piantana:**
  - Assemblare la lampada seguendo le istruzioni specifiche del modello, assicurando la stabilità della base e il corretto montaggio di tutte le parti.
  - Posizionare la lampada nel luogo desiderato.
  - Inserire la spina in una presa elettrica idonea e accessibile.
  - Utilizzare l'interruttore (a pedale, sul cavo, sul corpo lampada) per accendere/spegnere.
- **Lampade da Soffitto / da Esterno:**
  - **L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO.** L'elettricista provvederà al corretto collegamento elettrico alla rete, al fissaggio sicuro e alla verifica della conformità dell'impianto secondo le normative vigenti.
  - Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio specifiche fornite con il prodotto.

Manutenzione e Pulizia

- **AVVERTENZA! Prima di pulire la lampada, SCOLLEGARLA SEMPRE DALLA RETE ELETTRICA** (staccando la spina per le piantane, o disinserendo l'interruttore generale per quelle fisse tramite l'intervento di un adulto consapevole).
- **AVVERTENZA! Pericolo di corto circuito!** Non immergere mai la lampada in acqua e assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno dell'alloggiamento o nelle parti elettriche.
- Pulire le superfici esterne della lampada solo con un panno morbido, asciutto e pulito.
- Per sporco ostinato, utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua e un detergente neutro delicato. Asciugare poi immediatamente e completamente con un panno asciutto.
- **AVVERTENZA! Pericolo di danni!** Non utilizzare detergenti aggressivi, solventi, spazzole abrasive (metallo, nylon) o oggetti appuntiti/metallici per la pulizia, poiché potrebbero danneggiare le superfici. Non mettere nessuna parte in lavastoviglie.

In Caso di Guasti

- Se la lampada non funziona correttamente, controllare che la spina sia inserita (piantana), che la lampadina non sia bruciata (se sostituibile) o che non sia intervenuto l'interruttore generale.
- Non tentare di riparare autonomamente il prodotto. Contattare il rivenditore o un centro assistenza qualificato.

Conservazione (se non in uso)

- Scollegare la lampada dalla rete elettrica.
- Conservare in un luogo asciutto, pulito, al riparo dalla luce solare diretta e fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento

- Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Al termine della sua vita utile, conferirlo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), secondo le disposizioni locali. Un corretto smaltimento aiuta a proteggere l'ambiente e la salute umana.

PRODOTTO IMPORTATO DA:
XYZ VIA XXYY 20100 MILANO(MI)
mail@mail.com