

SIMPLI.
MINI ASPIRAPOLVERE
DA TAVOLO
ISTRUZIONI PER L'USO



Model: ZT20002

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle in un luogo sicuro per future consultazioni. Seguire sempre queste precauzioni di sicurezza durante l'uso per evitare lesioni personali o danni al prodotto. Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente come descritto nel presente manuale.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

AVVERTENZE BATTERIA:Non esporre a calore eccessivo, fuoco o luce solare diretta. Non smontare. In caso di perdita di liquido, evitare il contatto. La batteria non è sostituibile dall'utente.

Grazie per aver scelto il Mini Aspirapolvere da Tavolo.

Vi preghiamo di dedicare del tempo alla lettura di questo manuale prima di iniziare e di conservarlo per future consultazioni.

Il Mini Aspirapolvere da Tavolo raccoglie senza sforzo le briciole dai ripiani; è sufficiente un movimento lento.

- Assicurarsi che l'alimentazione USB utilizzata corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
- Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio ed eventuali etichette o adesivi siano rimossi dall'apparecchio prima del primo utilizzo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Tasto di accensione
2. Corpo principale
3. Porta di ricarica USB
4. Ventola rotante
5. Filtro
6. Coperchio inferiore
7. Spazzole
8. Spazzolina di pulizia
9. Cavo di ricarica USB-C
10. Bocchetta di aspirazione rimovibile



**QVC Italia S.r.l. - Via Guzzina 18, 20861
Brugherio (MB), Italia -
sicurezza.prodotti@qvc.com
Made in China**

- Ispezionare sempre l'apparecchio prima dell'uso per verificare la presenza di segni evidenti di danni. Non utilizzare se danneggiato o se è caduto.
- Scollegare dalla ricarica quando è completamente carico, non in uso e prima della pulizia.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Per proteggersi da incendi, scosse elettriche o lesioni, non immergere il cavo o l'unità principale in acqua o altri liquidi.
- Non lasciare il cavo pendente dal bordo del tavolo del piano di lavoro. Evitare il contatto tra il cavo e superfici calde.
- Solo per uso interno.
- Solo per uso domestico.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso allegate.
- Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di scollegare la spina. Non estrarre mai la spina tirandola per il cavo.
- Per evitare lesioni o rischio di incendio, non coprire l'apparecchio durante l'uso e durante la ricarica.
- Non raccomandata la ricarica collegando la USB ad un sistema con timer esterno.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Disimballare il Mini Aspirapolvere e rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Prima del primo utilizzo, pulire l'esterno con un panno pulito e umido e asciugare accuratamente.

! AVVERTENZA

- **NON** utilizzare per aspirare oggetti grandi o liquidi. Progettato solo per piccole briciole o polvere.
- **NON** inserire le dita nella ventola rotante quando l'apparecchio è acceso.

RICARICA DEL MINI ASPIRAPOLVERE

ATTENZIONE: Utilizzare solo il cavo USB fornito. Collegare a una porta USB sicura o a un alimentatore USB certificato (5V 1A). Non lasciare in carica incustodito.

- Inserire il connettore USB-C nella porta di ricarica dell'aspirapolvere.
- Ricaricare utilizzando il cavo USB-C in dotazione tramite un adattatore di ricarica USB
- idoneo (adattatore di rete non incluso). Collegare il cavo USB-C per avviare la ricarica.

- Occorrono circa 2 ore per caricare completamente la batteria.

! AVVERTENZA

- L'aspirapolvere smetterà di funzionare quando sarà necessario ricaricarlo.
- Ricaricare l'aspirapolvere prima dell'uso.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Assicurarsi che la superficie sia asciutta.
2. Premere il tasto di accensione per accendere.

! AVVERTENZA

3. **NON** premere con forza sulla superficie di lavoro. Le spazzole del prodotto e movimenti lenti sono sufficienti per aspirare le briciole.
4. **NON** utilizzare per aspirare oggetti grandi o liquidi. Progettato solo per piccole briciole o polvere.
5. Al termine, premere il tasto di accensione per spegnere. L'apparecchio ha un timer di spegnimento automatico di 10 minuti.
6. **NON** utilizzare l'aspirapolvere senza il coperchio inferiore o il filtro.
7. L'aspirapolvere funziona per circa 30 minuti con una carica completa.

SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO



1. Rimuovere il coperchio inferiore.

NOTA: Evitare di premere il tasto di accensione mentre si impugna il corpo principale.



2. Svuotare il contenuto nel cestino.



3. Rimuovere il filtro e usare la spazzolina indotazione per pulirlo. **NON** usare acqua perpulire il filtro.

4. NON usare acqua per pulire il filtro.

CURA E PULIZIA

- Non immergere l'aspirapolvere in acqua o liquidi.
- Pulire l'aspirapolvere dopo ogni utilizzo.
- Quando non in uso, riporre in un luogo pulito easciutto.
- Pulire il corpo con un panno morbido e umido. Non lavare con acqua.
- Non usare materiali abrasivi.
- Pulire la ventola e il vano di raccolta con laspazzolina.

SMALTIMENTO A FINE VITA PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto rientra nella normativa RAEE. Al termine della vita utile,

il  prodotto e la batteria devono essere smaltiti presso un centro di raccolta autorizzato, separatamente dai rifiuti domestici. La batteria, se removibile, deve essere smaltita separatamente.



Li-Ion

CE
RoHS

DATI TECNICI

Ingresso: 5V~1A
Batteria: Li-Ion 3.7V 600mAh
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.