

Il Mondo dei Carillon

ISTRUZIONI PER L'USO E AVVERTENZE DI SICUREZZA

Albero di Natale "Cervi" Art. 65094 – 811920 SUG 00

AVVERTENZE DI SICUREZZA E DESTINAZIONE D'USO

- **DESTINAZIONE D'USO:** Il prodotto è destinato esclusivamente a scopi decorativi e all'uso privato. **QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO** e non deve essere utilizzato dai bambini per giocare. Il prodotto è destinato a utenti di età superiore ai 14 anni.
- **UTILIZZO DA PARTE DEI BAMBINI:** Il prodotto può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, a condizione che siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso sicuro del dispositivo e abbiano compreso i rischi associati. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- **NORME DI UTILIZZO.** Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare lesioni o danni al prodotto. Evitare l'umidità: non esporre il carillon all'acqua o a umidità eccessiva, poiché ciò potrebbe danneggiare il meccanismo musicale. Non sovraccaricare il meccanismo: non ruotare il carillon oltre il punto di resistenza del meccanismo. Il sovraccarico può danneggiare il meccanismo interno. Il produttore o il rivenditore declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio. La mancata osservanza di queste avvertenze comporta la decadenza della garanzia.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:** tenere i sacchetti di plastica (polybag) lontani dalla portata dei bambini e degli animali. Conservare queste istruzioni.

Istruzioni per la cura

Seguite questi semplici consigli per preservare a lungo la bellezza e la funzionalità del vostro carillon:

- **Pulizia:** per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere delicatamente la polvere. Evitare l'uso di detergenti chimici o abrasivi
- **Conservazione:** quando non viene utilizzato, conservare il carillon in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce solare diretta.
- **Manutenzione del meccanismo:** il meccanismo interno è progettato in modo tale da non richiedere alcuna manutenzione da parte dell'utente. Non tentare di smontare o lubrificare il meccanismo.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Estrarre con cautela l'albero di Natale dalla confezione.
- Tenere ferma la base e ruotare l'albero di Natale per caricare il meccanismo
- Posizionare l'apparecchio su una superficie solida, stabile e piana.
- L'albero di Natale ruota al suono di una melodia natalizia.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- **Avviso importante:** separare i materiali prima dello smaltimento e conferirli ai sistemi di raccolta appropriati. Si prega inoltre di verificare le linee guida specifiche del proprio comune in materia di raccolta differenziata.
- **IMBALLAGGIO (normativa italiana):**
IMBALLAGGIO ESTERNO: **PAP 21** (carta).
IMBALLAGGIO INTERNO: **PS 6** (plastica).
SACCHETTO (polybag): **LDPE 4** (plastica).
Separare i materiali prima dello smaltimento.

Responsabile europeo: MMM Mechanische Musikwerke Manufaktur GmbH Rheinalle
7&8 65385 Rüdesheim am Rhein info@mmm-spieluhr.de - info@deicarillon.it

