

ISTRUZIONI PER L'USO E AVVERTENZE DI SICUREZZA

Paesaggio „Città dei panpepati con trenino“ Art. 64061 - 813610 EYM 00

AVVERTENZE DI SICUREZZA E DESTINAZIONE D'USO

- **DESTINAZIONE D'USO:** Il prodotto è destinato esclusivamente all'illuminazione decorativa di interni e all'uso privato. **QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO** e non deve essere utilizzato dai bambini per giocare. Il prodotto è destinato a utenti di età superiore ai 14 anni.
- **UTILIZZO DA PARTE DEI BAMBINI:** Il prodotto può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, a condizione che siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli ad esso associati. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- **PERICOLI ELETTRICI:** Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Esiste il rischio di scossa elettrica e di formazione di vapori pericolosi. Il prodotto non deve essere riparato dall'utente. Se il prodotto è dotato di un alimentatore (trasformatore), utilizzarlo sempre in un impianto a norma e verificare prima dell'uso che il cavo non sia danneggiato.
- **NORME DI UTILIZZO:** Non lasciare il prodotto acceso senza sorveglianza. Non esporre il prodotto e le batterie a condizioni estreme (ad es. calore dei termosifoni o luce solare diretta) per evitare la fuoriuscita di liquido. Il produttore o il rivenditore declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio. La mancata osservanza di queste avvertenze comporta la decadenza della garanzia.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:** tenere i sacchetti di plastica (polybag) lontani dalla portata dei bambini e degli animali. Conservare queste istruzioni.

SICUREZZA RELATIVA ALLE BATTERIE

- **INGOIO:** Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di ingestione di una batteria o se si sospetta che sia stata ingerita. Pericolo di avvelenamento.
- **MANIPOLAZIONE:** non gettare le batterie nel fuoco, non cortocircuitarle e non smontarle. Esiste il pericolo di incendio, esplosione e fuoriuscita di sostanze chimiche tossiche. Durante l'inserimento, prestare attenzione alla corretta polarità (+/-) per evitare ustioni.
- **BATTERIE STANDARD (3x AA):** Inserire 3 batterie di tipo "AA" da 1,5 V (non incluse). Non mescolare batterie vecchie e nuove o di tipo diverso (alcaline, standard o ricaricabili). Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo o se sono scariche. Utilizzare batterie della stessa marca. Le batterie devono essere riciclate o smaltite in conformità con le normative statali e comunali.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Estrarre con cautela il dispositivo dalla confezione.
2. Individuare il vano batterie nella parte inferiore dell'apparecchio e aprire il coperchio del vano.
3. Inserire 3 batterie da 1,5 V di tipo "AA" (non incluse) nel vano batterie, rispettando i segni di polarità indicati all'interno del vano.
4. Riposizionare il coperchio del vano batterie nella sua posizione originale.
5. Posizionare l'apparecchio su una superficie solida, stabile e piana.
6. Accendere l'apparecchio azionando l'interruttore a 3 posizioni. L'apparecchio dispone delle seguenti modalità di funzionamento: Spento, Acceso con musica, Acceso senza musica.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- **Nessun movimento o nessun suono:**
 - Verificare che le batterie siano cariche e inserite correttamente.
 - Se si utilizza un alimentatore, assicurarsi che sia collegato correttamente e che la presa funzioni.
 - Verificare che l'interruttore non sia in posizione OFF.
- **Movimento rallentato o suono distorto:**
 - le batterie potrebbero essere scariche. Sostituirle con batterie nuove.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO (RAEE E IMBALLAGGIO)

- **Avviso importante:** separare i materiali prima dello smaltimento e conferirli ai sistemi di raccolta appropriati. Si prega inoltre di verificare le linee guida specifiche del proprio comune in materia di raccolta differenziata.
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**): gli apparecchi elettrici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici presso i punti di raccolta comunali.
- **IMBALLAGGIO (normativa italiana):**
IMBALLAGGIO ESTERNO: **PAP 21** (carta).
IMBALLAGGIO INTERNO: **PS 6** (plastica).
SACCHETTO (Polybag): **LDPE 4** (plastica).
Separare i materiali prima dello smaltimento.

INGRESSO: INGRESSO: 4,5 V CC (3x AA 1,5 V o adattatore 4,5 V CC 800 mA)
Responsabile europeo: MMM Mechanische Musikwerke Manufaktur GmbH Rheinalle
7&8 65385 Rüdesheim am Rhein info@mmm-spieluhr.de - info@deicarillon.it

