

MANUALE D'USO E AVVERTENZE DI SICUREZZA

Mr. Christmas - Holiday Around the Carousel (Carosello delle Feste)

AVVERTENZE DI SICUREZZA E DESTINAZIONE D'USO

- **DESTINAZIONE D'USO:** Articolo adatto esclusivamente per l'illuminazione decorativa di interni e per uso privato. **QUESTO ARTICOLO NON È UN GIOCATTOLO** e non deve essere usato dai bambini per giocare. Prodotto destinato a utenti di età superiore ai 14 anni.
- **REQUISITI DI UTILIZZO:** Può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o dotate di poca esperienza, purché siano sorvegliate o istruite sull'uso sicuro e sui pericoli risultanti. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da minori senza sorveglianza.
- **PERICOLI ELETTRICI:** Non immergere l'articolo in acqua o altri liquidi. Sussiste il pericolo di scariche e generazione di vapori pericolosi. Il prodotto non può essere riparato dall'utente. Usare l'adattatore di rete sempre in un impianto a norma; verificare che il cavo non sia danneggiato. Scollegare l'adattatore quando non in uso.
- **REGOLE DI UTILIZZO:** Non lasciare il prodotto acceso incustodito. Non esporre a condizioni estreme (calore o irraggiamento solare diretto). Il produttore o il rivenditore declinano responsabilità per danni dovuti a utilizzo improprio. L'inosservanza comporta l'estinzione della garanzia.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:** Tenere i sacchetti di plastica (polybag) fuori dalla portata di bambini e animali. Conservare queste istruzioni.

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO E FUNZIONAMENTO

1. **POSIZIONAMENTO:** Estrarre con cura l'unità dall'imballaggio afferrandola **solo dalla base**. Posizionare su una superficie piana.
2. **ASSEMBLAGGIO (IMPORTANTE):** Per il montaggio della staccionata, della biglietteria e delle figurine, **fare esclusivo riferimento alle illustrazioni presenti nel foglio interno**.
 - Identificare le sezioni contrassegnate con "L" (Sinistra) e "R" (Destra) per il corretto inserimento nella base (boardwalk).
3. **ALIMENTAZIONE:** Inserire lo spinotto dell'adattatore DC nella presa sul retro dell'unità e collegarlo a una presa di corrente.
4. **COMANDI:**
 - **ON/OFF:** Accendere l'unità tramite la manopola principale.
 - **VOLUME:** Regolare l'audio tramite la manopola dedicata.
 - **SELETTORE MUSICALE:** Spostare l'interruttore su **CHRISTMAS** per le canzoni natalizie o su **YEAR ROUND** per i classici di sempre. La canzone corrente finirà prima del cambio di modalità.
 - **PUSH FOR NEW SONG:** Premere il pulsante per passare immediatamente al brano successivo.
5. **MANUTENZIONE TETTO:** Il tessuto del tetto è fragile e potrebbe deformarsi durante il trasporto. Per ripristinare la forma originale, passare

delicatamente la mano sul tessuto con un movimento dal basso verso l'alto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- **Nessuna alimentazione (no luci/movimento):** Verificare il collegamento dell'adattatore alla presa e al retro dell'unità. Assicurarsi che l'interruttore sia su ON.
- **Musica assente (ma c'è movimento):** Controllare il volume. Potrebbe esserci una breve pausa tra un brano e l'altro; attendere qualche secondo.
- **Il Carosello smette di girare:** Verificare che non vi siano ostruzioni meccaniche o oggetti incastrati nella piattaforma.
- **Le parti della staccionata non si incastrano:** Fare riferimento alle immagini nel foglio illustrativo per il corretto orientamento "L" / "R".

INFORMATIVA SMALTIMENTO (RAEE E IMBALLAGGIO)

- **RAEE:** Le apparecchiature elettriche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti urbani presso i centri comunali.
- **IMBALLAGGIO (Normativa Italiana):**
SCATOLA ESTERNA (Gift Box): **PAP 21** (Carta).
PREFORMATO INTERNO: **PS 6** (Plastica).
SACCHETTI (Polybag): **LDPE 4** (Plastica).
Separare i materiali prima dello smaltimento.

INPUT: 6DC 1.2A **Responsabile Europeo:** MMM Mechanische Musikwerke
Manufaktur GmbH Rheinalle 7&8 6585 Rudesheim / Rhein info@mmm-spieluhr.de -
info@deicarillon.it

