HOME
STORIES

# DECORAZIONE IN METALLO A FORMA DI STELLA PRE-ILLUMINATA

**IDONEO ESCLUSIVAMENTE PER USO DECORATIVO INTERNO**

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x Decorazione a stella in metallo pre-illuminata.
1 x Catena luminosa a batteria (pre-installata).
2 x Batterie formato AA.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere tutto il contenuto dall'imballaggio per spedizione postale.

Posizionare l'articolo su una superficie piana, uniforme e stabile.

Individuare le batterie in dotazione e inserirle nel vano batterie situato sulla base della decorazione a stella, rispettando esattamente i segni di polarità mostrati.

**IMPOSTAZIONI E FUNZIONI:**

Il vano batteria ha 3 impostazioni: ON / OFF / TIMER.

Spostare l'interruttore sulla posizione "TIMER" (6 ore di accensione, 18 ore di spegnimento; il ciclo si ripete quotidianamente).

Per accendere l'articolo in modo continuo, far scorrere l'interruttore sulla posizione "ON".

Per spegnere l'articolo, far scorrere l'interruttore sulla posizione "OFF".

## SOSTITUZIONE BATTERIE & CURA

**SOSTITUZIONE BATTERIE:**

Sostituire unicamente con 2 batterie di formato AA.

Aprire il vano batterie, inserire le batterie come contrassegnato dalla polarità e chiudere saldamente.

**CURA E PULIZIA:**

Per la pulizia, spolverare leggermente con un panno morbido e asciutto.

Rimuovere le batterie se l'articolo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Tenere sempre le batterie fuori dalla portata dei bambini.

## ⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA

QUESTO È UN ARTICOLO DECORATIVO E NON UN GIOCATTOLO, SI PREGA DI TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI PICCOLI E DEGLI ANIMALI DOMESTICI.
Utilizzare solo con la catena luminosa in dotazione, non utilizzare con vere candele di cera o a fiamma libera.
Non accendere l'apparecchio di illuminazione quando si trova ancora nella sua confezione.
Le lampadine LED non sono sostituibili. Quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
Non collegare elettricamente questa catena a un altro apparecchio luminoso o catena.

**AVVERTENZA BATTERIE: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

Smaltire le batterie usate in modo immediato e sicuro.

Utilizzare solo il formato di batteria fornito con questo prodotto.

Le batterie devono essere inserite o sostituite esclusivamente da un adulto.

Non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate. Non utilizzare batterie vecchie.

Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità (+/-). Conservare le batterie di ricambio in modo sicuro.

Prolungare la durata della batteria e ridurre il rischio di perdite rimuovendole quando l'articolo non è in uso.

Le batterie esaurite devono essere tempestivamente rimosse dal vano batterie.

Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. Non esporre le batterie a fuoco, calore diretto o acqua per prevenire il rischio di perdite di acido o esplosioni.

Le batterie devono essere riciclate o smaltite in conformità con le normative applicabili. Non smaltire il prodotto o le batterie nei rifiuti domestici.

**Smaltimento (RAEE):** Questo simbolo indica che il prodotto è coperto dalla legislazione sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Rispetta l'ambiente e portalo in una struttura autorizzata.

**MADE IN CHINA**

**Importato da:** QVC Italia Srl, Via Guzzina 18, 20861 Brugherio MB Italy
**Segnalazioni di sicurezza:** scrivere a sicurezza.prodotti@qvc.com

**Conservare queste informazioni per future consultazioni.**

**SKN# 814009**

**HOME STORIES** è un brand di proprietà di QVC UK.