



LANTERNA "URAGANO" IN VETRO FROSTED FOREST CON BASE IN LEGNO

Home Stories | SKN# 814061

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x Lanterna "Uragano" in vetro con base in legno.
- 1 x Catena luminosa con micro-luci calde a riso.
- 2 x Batterie formato AA.
- 1 x Telecomando (con 1 x batteria a bottone CR2025 preinstallata).

ISTRUZIONI PER L'USO

UTILIZZARE SOLO CON LA CATENA LUMINOSA A BATTERIA IN DOTAZIONE (O SIMILARI). NON UTILIZZARE CON CANDELE DI CERA O FIAMME LIBERE.

1. Rimuovere con cura tutto il contenuto dall'imballaggio per spedizione postale, prestando attenzione a non torcere o danneggiare i fili elettrici.
2. Posizionare la lanterna "Uragano" su una superficie piana, uniforme e stabile.
3. Inserire le batterie nel vano della catena luminosa seguendo i segni di polarità (+/-).
4. Sistemare la catena luminosa all'interno della lanterna.
5. Accendere la catena luminosa e chiudere la lanterna.

Impostazioni della Catena Luminosa:

- **TIMER:** Luce accesa per 6 ore, poi spenta per 18 ore (il ciclo si ripete quotidianamente).
- **ON:** Luce continua fissa.
- **OFF:** Spegnimento completo.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Catena Luminosa (2 x AA):

1. Aprire il coperchio del vano batterie.
2. Inserire 2 batterie AA rispettando le polarità (+/-) indicate. Richiudere il coperchio.

Telecomando (1 x CR2025):

- Vedere il telecomando per le istruzioni sulla sostituzione della batteria a bottone CR2025 (rispettando le polarità indicate).

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- **QUESTO È UN ARTICOLO DECORATIVO E NON UN GIOCATTOLO. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E DEGLI ANIMALI DOMESTICI.**
- **ATTENZIONE:** Questo prodotto contiene una catena luminosa che può rappresentare un pericolo di strangolamento. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Utilizzare solo con la catena a batteria in dotazione (o simili). **NON usare vere candele di cera o a fiamma libera.**
- Le lampadine di queste catene luminose non sono sostituibili.
- **AVVERTENZA BATTERIE A BOTTONE: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**
- **PERICOLO DI INGESTIONE:** Le batterie a bottone (tipo CR2025 del telecomando) possono causare lesioni interne gravi, ustioni chimiche letali in sole 2 ore o soffocamento se ingerite o inserite nel corpo. **In caso di sospetta ingestione, consultare immediatamente un medico.**
- Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Le batterie devono essere inserite o sostituite esclusivamente da un adulto. Inserire le batterie con la corretta polarità.
- Conservare le batterie di ricambio in un luogo sicuro e asciutto. Smaltire le batterie usate subito e in sicurezza.
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se non utilizzato per prolungati periodi per preservarne la durata ed evitare fuoriuscite di liquido.
- Non utilizzare batterie vecchie, danneggiate o ricaricabili. Utilizzare solo batterie della misura specificata (AA e CR2025).
- Non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate insieme.
- Le batterie esauste devono essere rimosse tempestivamente dal vano.
- **NON esporre le batterie a fuoco o acqua. NON tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. Tenere lontano dal fuoco.**
- Non toccare batterie danneggiate o che presentano perdite; il contatto può causare ustioni o gravi danni. In caso di contatto risciacquare subito. L'uso improprio può causare surriscaldamento o esplosione.
- Le batterie devono essere riciclate o smaltite in conformità con le normative applicabili. Non smaltire nei rifiuti domestici.

CURA E MANUTENZIONE

- Progettato esclusivamente per uso decorativo in **ambienti interni**.
- **Vetro Fragile:** Maneggiare il vetro con cura.
- Per la pulizia, spolverare leggermente con un panno morbido e asciutto. Evitare detergenti chimici o abrasivi che potrebbero danneggiare la finitura superficiale della lanterna.



Smaltimento (RAEE): Questo simbolo indica che il prodotto è coperto dalla legislazione sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Rispetta l'ambiente e portalo in una struttura di riciclaggio autorizzata.



Smaltimento Batterie: Questo prodotto contiene batterie ed elettronica che possono essere dannosi per l'ambiente. La batteria contenuta in questo prodotto è sostituibile: rimuoverla prima dello smaltimento del prodotto. Le batterie contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e la salute umana. Non devono essere gettate con i normali rifiuti domestici, ma portate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non gettare mai le batterie nel fuoco.

MADE IN CHINA

Importato da: QVC Italia Srl, Via Guzzina 18, 20861 Brugherio MB Italy

Segnalazioni di sicurezza: scrivere a sicurezza.prodotti@qvc.com

Conservare queste informazioni per future consultazioni.

SKN# 814061



AVVERTENZA
QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA A BOTTONE/MONETA. Se ingerite, le batterie a bottone/moneta possono causare lesioni gravi o fatali entro 2 ore. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico. **TENERE LE BATTERIE A BOTTONE/MONETA FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

