REVAMP®
PROFESSIONAL

STRAIGHT AND GO

IONIC CORDLESS HOT BRUSH



user guide

FEATURES



1. Heated brush with hot ceramic teeth (gold)
2. Digital temperature display
3. Power button
4. Temperature control button
5. Charging port
6. Charging cable
7. Heat resistant storage bag

HEATED CERAMIC BRUSH FOR TAMING, STRAIGHTENING AND SHAPING

The Straight & Go Brush delivers exceptional styling results with its advanced heat technology and precision-engineered ceramic teeth, ensuring smooth, frizz-free hair with every use. Designed for ultimate control, it's perfect for on-the-go touch-ups—whether after the gym, in unpredictable weather, or whenever your hair needs a quick refresh. Say goodbye to bad hair days for good!

The ionic jet is automatically activated when the brush is switched on, helping to control frizz.



PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS

Every product in the Revamp haircare range is infused with PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS - enriched with Argan, Keratin and Coconut for ultimate smoothness and shine.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before first use, please charge for a full 5 hours using the enclosed USB cable. Check display is showing as fully charged. The charging cable can be used with a plug adaptor – 5V supply (not supplied).
- Always remove cable when brush has finished charging.
- Please unplug brush before using. It will not work when still plugged in.
- Before use, ensure the hair is clean and dry.
- For extra protection, always apply a heat protection spray before styling.
- IMPORTANT! When using the brush, take care not to place the brush too close to face, ears, neck or skin.
- IMPORTANT! The product may emit a burning smell on first use.
- Press the power button ⏻ to switch on the brush. The default temperature during first use is 190°C. Then, the default temperature will be the last temperature used during previous use.
- Use the temperature control button (+ | −) to adjust to preferred temperature. Temperature range is 120°C-210°C.
- REVAMP recommends starting on the lowest setting on initial use and increase the temperature until the desired result is achieved. If you have fine, delicate hair, use the lower heat settings. If you have thick or coarse hair, use the higher heat settings.

- The temperature will keep increasing or decreasing until the hot brush is ready to use. When the hot brush is ready to use, the flashing temperature indicator will remain static.
- Run the brush through your hair as you would with a traditional brush, starting from the roots and moving towards the ends in a single movement:
  - In a linear manner for poker straight results
  - With the heated bristle plate and bristles facing towards you or outwards according to the movement wanted.
- After use, switch off the brush and place in the supplied (heat resistant) storage bag. Remember to not put it straight into an enclosed space without the storage bag.

Follow us on revamphair.com for the latest hair tips and advice.

Please note:
- This is a high-performance product, avoid frequent use to prevent hair damage.
- Regular use of styling products may deteriorate the surface coating over time.
- Do not scratch the surface of the product as this will deteriorate the effectiveness of the coating.
- Only hold unit at the end of the handle.
- The product reaches a very high temperature during operation, please style with caution when using. Make sure to keep away from the scalp and skin to avoid burns.

AUTO SHUT-OFF

This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 30 minutes continuously, then it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, press the power button to switch on. Use the temperature control to select your desired temperature.
This feature should not be considered as a substitute for 'OFF'. ALWAYS REMEMBER TO SWITCH THE APPLIANCE OFF AND UNPLUG FROM THE MAINS WHEN NOT IN USE.

CLEANING & MAINTENANCE

- Switch the appliance off and allow to cool fully before cleaning.
- Wipe over all surfaces using a soft damp cloth. Do not use harsh abrasives or cleaners.
- When the heated brush is completely cool remove any loose hairs from the bristles after every use and make sure there is no product build up on the ceramic barrel or bristles.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Ensure all parts are dried thoroughly with a soft towel before reusing.
- Always store the cord loosely next to the appliance.
- Store in a cool dry place.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- This appliance can be used by children aged from 16 years and above. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities should not use this product. Persons with lack of experience and knowledge can use the product if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 16 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 16 years during use and cool down.
- **WARNING:** for additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice.
- Always ensure the voltage to be used corresponds to the voltage stated on the unit before plugging the appliance into the mains socket.
- THIS APPLIANCE SHOULD BE UNPLUGGED FROM THE MAIN SUPPLY WHEN NOT IN USE.
-  **WARNING:** This appliance must not be taken into a bathroom. It should not be used near bath-tubs, basins or any other vessels containing water.
- This appliance must not be used outdoors.
- Avoid allowing any part of the appliance to come into contact with the face, neck or scalp.
- Do not use the appliance while drowsy or sleeping.
- Do not leave the appliance unattended while plugged in.
- Do not set the appliance bristle side down, while still on.
- Always place the appliance on a heat-resistant, stable flat surface.
- Do not operate with wet hands.

- Do not place the appliance on any soft furnishings or materials e.g. carpet, bedding, towels, rugs etc.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not carry the appliance by the charging cable.
- Do not let the charging cable hang over the edge of a table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
- If the charging cable becomes damaged, discontinue use immediately and obtain a replacement.
- Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
- Do not take the appliance apart. There are no serviceable parts inside.
- Let the appliance cool down before cleaning and storing away.
- This appliance contains batteries that cannot be replaced.
- At the end of its life, the unit should be disposed of at a recycling centre to safeguard the environment. If the battery leaks, avoid touching it and dispose of it at a recycling centre.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.
To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through service centre. Service of this product by anyone other than the service centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.
For your local service centre, go to
www.revamphair.com/servicecentres

WEEE explanation



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Battery directive



This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

Battery replacement

Your product includes a rechargeable battery designed to last the lifetime of the product. In the unlikely event that you should require a replacement battery, please contact Customer Services, who will supply details of the warranty and out-of-warranty replacement battery service.

FONCTIONNALITÉS



1. Brosse chauffante avec picots chauds en céramique (or)
2. Picots froids noirs
3. Picots froids extérieurs ultra-longs, noirs
4. Affichage numérique de la température
5. Bouton de contrôle de la température
6. Bouton de mise en marche
7. Étui résistant à la chaleur

BROSSE CHAUFFANTE EN CÉRAMIQUE POUR DISCIPLINER, LISSER ET COIFFER

Créez le look dont vous avez toujours rêvé avec les résultats exceptionnels de la brosse Straight & Go. Sa technologie thermique avancée et ses picots en céramique de précision garantissent des cheveux parfaitement lisses et sans frisottis à chaque utilisation. Conçue pour un contrôle optimal, c'est l'accessoire idéal pour les retouches en cours de journée, après le sport, par mauvais temps ou dès que vos cheveux ont besoin d'un peu d'attention. Dites adieu aux mèches rebelles pour de bon !

Le jet d'ions s'active automatiquement lorsque la brosse est allumée, ce qui permet de contrôler les frisottis.



TRAITEMENT ULTRALISSANT PROGLOSS™

Pour des cheveux lustrés et pleins de vitalité, tous les produits de la gamme capillaires REVAMP sont infusés de notre traitement ultra-lissant Progloss™, à base de kératine, d'argan et de noix de coco.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Avant la première utilisation, veuillez charger la brosse pendant 5 heures à l'aide du câble USB fourni. Vérifiez sur l'écran que l'appareil est entièrement chargé. Le câble de charge peut être utilisé avec un adaptateur de prise – alimentation 5V (non fourni).
- Débranchez toujours le câble une fois la charge terminée.
- Débranchez toujours la brosse avant utilisation. Elle ne fonctionnera pas tant qu'elle est branchée.
- Avant utilisation, assurez-vous d'avoir les cheveux propres et secs.
- Pour préserver la santé de vos cheveux, vaporisez un spray de protection contre la chaleur avant de vous coiffer avec la brosse.
- IMPORTANT! Lorsque vous utilisez la brosse, veillez à ne pas placer la brosse trop près du visage, des oreilles, du cou ou de la peau.
- IMPORTANT! Ce produit peut émettre une odeur de brûlé lors de la première utilisation.
- Appuyer sur le bouton de mise en marche ⏻ pour allumer la brosse. La température par défaut lors de la première utilisation est de 190 °C. Ensuite, la température par défaut correspondra à la dernière température utilisée lors de l'utilisation précédente.

- Utilisez le bouton de réglage de température (+ | −) pour sélectionner la température désirée. La plage de température va de 120 °C à 210 °C
- Lors de la première utilisation, REVAMP recommande de commencer par la température la plus basse puis d'augmenter cette dernière jusqu'à obtention du résultat souhaité. Si vous avez les cheveux fins et délicats, utilisez les plus basses températures. Si vous avez les cheveux épais ou crépus, utilisez les plus hautes températures.
- La température continuera à augmenter ou à baisser jusqu'à ce que la brosse chauffante soit prête à être utilisée. Lorsque la brosse chauffante est prête à être utilisée, le témoin de température cesse de clignoter.
- Brossez-vous les cheveux comme vous le feriez avec une brosse traditionnelle, des racines jusqu'aux pointes en un seul mouvement :
  - effectuez un mouvement linéaire pour lisser les cheveux
  - En orientant le cylindre chauffant et les picots vers vous ou vers l'extérieur, selon le mouvement désiré.
- Après utilisation, éteignez la brosse et rangez-la dans l'étui (résistant à la chaleur) fourni. Ne la rangez pas dans un espace fermé hors de son étui tant qu'elle est encore chaude.

Pour les dernières astuces et conseils de coiffage, suivez-nous sur revamphair.com.

Remarque :
- Comme pour tous les appareils chauffants, évitez les utilisations fréquentes pour éviter d'endommager les cheveux
- Une utilisation régulière de produits coiffants peut détériorer le revêtement de surface.
- Non graffiare la superficie del prodotto per non compromettere l'efficacia del rivestimento.
- Tenez uniquement le produit par le manche froid.
- L'appareil atteint une température très élevée pendant le fonctionnement, veuillez l'utiliser avec précaution. Assurez-vous de ne pas entrer en contact avec le cuir chevelu et la peau pour éviter les brûlures.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Pour une sécurité accrue, cet appareil est muni d'un dispositif d'arrêt automatique. Si l'appareil est branché en continu plus de 30 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer d'utiliser l'appareil au-delà de cette période, il suffit d'appuyer sur le bouton de mise en marche pour l'allumer. Utiliser le réglage de température pour sélectionner la température souhaitée.
Ne pas considérer cette fonction comme un substitut au mode 'OFF'. TOUJOURS PENSER À ÉTEINDRE L'APPAREIL ET LE DÉBRANCHER LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de nettoyants.
- Lorsque la brosse chauffée est complètement froide, retirez les cheveux présents entre les poils après chaque utilisation et assurez-vous qu'il n'y a pas de produit accumulé sur le tube en céramique ou les poils.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont soigneusement séchées avec un chiffon doux avant de les réutiliser.
- Rangez toujours le cordon, sans le tordre ou le serrer, à côté de l'appareil.
- À conserver dans un endroit frais et sec.

PRECAUTIONS IMPORTANTES

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans et plus. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ne doivent pas utiliser ce produit. Les personnes manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser le produit si elles sont supervisées / formées et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 16 ans et sous surveillance. Gardez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 16 ans.
- **AVERTISSEMENT :** pour une protection accrue, l'installation d'un disjoncteur différentiel avec un courant résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillée. Demandez conseil à un électricien.
- Assurez-vous toujours que la tension utilisée correspond à la tension indiquée sur l'appareil avant de le brancher sur la prise secteur.
- CET APPAREIL DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ DE L'ALIMENTATION SECTEUR LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.
-  **AVERTISSEMENT :** Cet appareil ne doit pas être placé dans une salle de bain. Il ne doit pas être utilisé près des baignoires, des bassins ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- Évitez de faire entrer en contact toute partie de l'appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- N'utilisez pas l'appareil en état de somnolence ou de sommeil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Lorsque l'appareil est encore allumé, ne le posez pas sur ses picots.
- Toujours placer l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
- Ne posez pas l'appareil sur des tissus d'ameublement, par ex. moquette, literie, serviettes, tapis, etc.
- Ne pas utiliser à l'endroit où des produits aérosols sont employés ou de l'oxygène est administrée.
- Ne transportez pas l'appareil par le câble de charge..
- Veillez à ce que le câble de chargement ne dépasse pas d'une table ou d'un plan de travail. Faites en sorte qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Si le câble de charge est endommagé, cessez l'utilisation immédiatement et procurez-vous un appareil de remplacement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou en cas de dysfonctionnement
- Ne pas démonter l'appareil. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- En fin de vie, le bloc doit être mis au rebut dans un centre de recyclage pour protéger l'environnement. En cas de fuite de la batterie, évitez de la toucher et mettez-la au rebut dans un centre de recyclage.
- L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention en utilisant l'appareil.

GARANTIE 3 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers. Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.
Pour contacter le Service après-vente de votre région, veuillez consulter le site **www.revamphair.com/servicecentres**

Explication WEEE

Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soir recyclé tout en respectant 'environnement.



Directive relative aux piles et aux accumulateurs

Ce symbole indique que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être préjudiciables pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition pour vous débarrasser des piles et accumulateurs usagés. Avertissement : Toujours insérer les piles correctement concernant les polarités (+ et -) marquées sur la pile et l'équipement. Ne pas laisser les enfants effectuer de remplacement de pile sans la surveillance d'un adulte. Maintenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'un élément ou d'une pile, il convient que la personne concernée consulte rapidement un médecin. Ne pas mettre au rebut les piles dans le feu. Ne pas charger les piles. Ne pas court-circuiter les piles. Il convient d'enlever immédiatement les piles mortes de l'équipement et de les mettre convenablement au rebut. Ne pas déformer les piles. Information à conserver avec la notice. Ne pas mélanger des piles anciennes et neuves ou des piles de différents types ou marques. Enlever les piles de l'équipement s'il ne doit pas être utilisé pendant une période de temps prolongée, sauf si l'on prévoit des cas d'urgence. Ne pas chauffer les piles. Ne pas forcer la décharge des piles.

Remplacement des piles

Votre produit comprend une batterie rechargeable conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Dans le cas improbable où vous seriez obligé de recourir à une batterie de rechange, veuillez contacter le Service Clientèle qui vous informera sur la garantie de votre produit et le remplacement hors garantie.

MERKMALE



1. Bürstenkopf mit beheizten Keramikborsten (Gold)
2. Kühle Borsten (schwarz)
3. Längere kühle Randborsten (schwarz)
4. Digitale Temperaturanzeige
5. Temperaturtaste
6. Ein/Aus-Taste
7. Hitzebeständiger Aufbewahrungsbeutel

KERAMIK-GLÄTTBÜRSTE ZUM ZÄHMEN, GLÄTTEN UND STYLEN

Die Glättbürste Straight & Go bietet außergewöhnliche Styling-Resultate: Hochmoderne Heiztechnologie und präzise entwickelte Keramikborsten sorgen für glattes Haar ganz ohne Frizz – jedes Mal. Entwickelt für ultimative Kontrolle, eignet sich dieser Hot Brush perfekt zum Nachstylen unterwegs – sei es im Fitnessstudio, bei unerwartetem Wetter oder wann immer Ihr Haar eine kurze Auffrischung braucht. Nie wieder Bad Hair Days!

Der Ionenstrahl wird beim Einschalten der Bürste automatisch aktiviert und bändigt Frizz.



ÖLE VON PROGLOSS™

Jedes Produkt der Haarpflegereihe von Revamp ist mit ÖLEN VON PROGLOSS™ behandelt, die dank wertvollem Argan, Keratin und Kokos für ultimative Geschmeidigkeit und Glanz sorgen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vor dem ersten Gebrauch mit dem beiliegenden USB-Kabel 5 Stunden lang vollständig aufladen. Das Display sollte anzeigen, dass das Gerät voll aufgeladen ist. Das Ladekabel kann mit einem Steckeradapter verwendet werden – 5V Stromversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Kabel immer trennen, wenn die Bürste ganz aufgeladen ist.
- Bürste vor Gebrauch ausstecken. Eingesteckt lässt sie sich nicht einschalten.
- Vor Gebrauch muss das Haar sauber und trocken sein.
- Für zusätzlichen Schutz vor dem Styling immer ein Hitzeschutz-Spray verwenden.
- ACHTUNG! Achten Sie bei der Verwendung der Bürste darauf, sie nicht zu nah an Gesicht, Ohren, Hals oder Haut zu platzieren.
- ACHTUNG! Das Gerät kann beim ersten Gebrauch einen leichten Brandgeruch abgeben
- Ein/Aus-Taste betätigen ⏻, um das Gerät einzuschalten. Die Standardtemperatur bei der ersten Verwendung beträgt 190 °C. Danach ist die Standardtemperatur die zuletzt verwendete Temperatur des vorherigen Gebrauchs.
- Mithilfe der Temperaturtaste (+ | −) die Temperatur nach Wunsch einstellen. Temperaturbereich: 120 bis 210 °C.

- REVAMP empfiehlt, mit der niedrigsten Temperatur zu beginnen und diese schrittweise zu erhöhen, bis das erwünschte Ergebnis erzielt wird. Dünnes, empfindliches Haar auf der niedrigsten Temperaturstufe kämmen. Für dickes, grobes Haar die höheren Temperaturstufen verwenden.
- Die Temperaturanzeige blinkt, bis die Glättbürste einsatzbereit ist. Wenn die Glättbürste einsatzbereit ist, leuchtet die Temperaturanzeige dauerhaft.
- Haare wie mit einer normalen Bürste in einer Bewegung vom Ansatz an durchkämmen:
  - Für glatte Haare, gerade kämmen.
  - Um das Haar in Form zu bringen, nach Wunsch entweder mit den beheizten Borsten nach innen oder nach außen kämmen.
- Nach Gebrauch die Bürste ausschalten und in dem beiliegenden (hitzebeständigen) Aufbewahrungsbeutel verstauen. Bitte nie ohne den Aufbewahrungsbeutel direkt in einen geschlossenen Bereich legen.

Neuste Haartipps und Ratschläge finden Sie auf revamphair.com.

Bitte beachten Sie:
- Dies ist ein Hochleistungsprodukt, vermeiden Sie eine häufige Verwendung, um Haarschäden zu vermeiden.
- Eine regelmäßige Verwendung von Styling-Produkten kann die Beschichtung beeinträchtigen.
- Zerkratzen Sie die Oberfläche des Gerätes nicht, da dies die Wirksamkeit der Beschichtung beeinträchtigen kann.
- Das Gerät nur am isolierten Griff festhalten.
- Das Gerät erreicht während des Betriebs sehr hohe Temperaturen, seien Sie beim Stylen daher immer vorsichtig. Stellen Sie sicher, es in ausreichender Entfernung von der Kopfhaut zu verwenden, um Verbrennungen zu vermeiden.

ABSCHALTAUTOMATIK

Dieses Gerät verfügt aus Sicherheitsgründen über eine automatische Abschaltfunktion. Wenn das Gerät länger als 30 Minuten ununterbrochen in Betrieb ist, schaltet es sich automatisch aus. Soll das Gerät nach dieser Zeit weiter verwendet werden, kann es über die Ein/Aus-Taste wieder eingeschaltet werden. Die gewünschte Temperatur lässt sich über die Temperaturwahltaste einstellen.
Diese Funktion sollte nicht als Ersatz für 'OFF' angesehen werden. DENKEN SIE IMMER DARAN, DAS GERÄT AUSZUSCHALTEN UND DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZU ZIEHEN, WENN ES NICHT BENUTZT WIRD.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Gerät vor der Reinigung ausschalten und vollständig abkühlen lassen.
- Wischen Sie alle Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuer- oder chemischen Reinigungsmittel.
- Sobald die beheizte Bürste vollständig abgekühlt ist, entfernen Sie nach jeder Verwendung alle losen Haare aus den Borsten und stellen Sie sicher, dass sich keine Pflegeprodukte auf dem Keramikzylinder oder den Borsten angesammelt haben.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig mit einem weichen Handtuch abgetrocknet werden, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
- Das Kabel immer locker neben dem Gerät aufbewahren.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 16 Jahren und darüber verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten dieses Gerät nicht verwenden. Personen mit fehlender Erfahrung und fehlenden Kenntnissen können dieses Gerät verwenden, wenn sie angemessen überwacht/angewiesen werden und die mit diesem einhergehenden Verfahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 16 Jahre alt und werden überwacht. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel bitte stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **WARNHINWEIS:** Für einen zusätzlichen Schutz ist die Installation eines Reststromgeräts (RCD) mit einem Restbetriebs-Nennstrom anzuraten, der 30 mA nicht übersteigt. Bitten Sie hierzu einen Elektriker um Hilfe.
- Stellen Sie bitte stets sicher, dass die verwendete Spannung der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht, bevor Sie es in die Steckdose stecken.
- DIESES GERÄT MUSS VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT WERDEN, SOLANGE ES NICHT BENUTZT WIRD.
-  **WARNHINWEIS:** Dieses Gerät darf nicht im Badezimmer verwendet werden. Es darf nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser verwendet werden.
- Dieses Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
- Vermeiden Sie, dass Teile des Gerätes mit dem Gesicht, Hals oder der Kopfhaut in Verbindung geraten.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind oder schlafen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Eingeschaltetes Gerät nicht mit den Borsten nach unten ablegen.
- Gerät immer auf einer hitzebeständigen, stabilen, ebenen Fläche platzieren.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht auf weiche Unterlagen oder Materialien, wie z. B. Teppiche, Betten, Handtücher, Läufer etc.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen gleichzeitig Aerosole (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Gerät nicht am Ladekabel tragen.
- Ladekabel nicht vom Tisch oder von der Arbeitsfläche hängen lassen. Nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt bringen.
- Gerät nicht mit beschädigtem Ladekabel betreiben, sondern dieses unverzüglich ersetzen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn beschädigt ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Im Inneren des Geräts sind keine vom Benutzer zu wartenden Teile vorhanden.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen und aufbewahren.
- Gerät außer beim Laden immer ausstecken.
- Am Ende der Lebensdauer ist das Gerät ordnungsgemäß und umweltgerecht zu entsorgen. Gegebenenfalls austretende Batterieflüssigkeit nicht berühren. Batterie ggf. über einen Recyclinghof entsorgen.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die wärmeunempfindlich sind, müssen bei der Anwendung des Gerätes besonders vorsichtig sein.

3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden.
Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, schicken Sie das Gerät bitte zusammen mit Ihrem datierten Kaufbeleg (als Nachweis für den Kauf) frankiert an das regionale Service-Center. Nach Erhalt wird FKA Brands Ltd Ihr Gerät reparieren oder gegebenenfalls ersetzen und frankiert an Sie zurücksenden. Die Garantie wird ausschließlich durch das Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlich zugesicherten Rechte.
Für Ihr regionales Service Center besuchen Sie bitte
www.revamphair.com/servicecentres

WEEE-Erklärung



Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen. Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen.
Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen.
Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.
https://tinyurl.com/GermanyWEEE

Batterie -Richtlinie



Dieses symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmu–ll entsorgt werden dürfen, da sie stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen sammelstellen.

Batteriewechsel

Ihr Produkt enthält eine wiederaufladbare Batterie, die für die gesamte Lebensdauer der Produkt halten sollte. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie die Batterie ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der Sie über die Einzelheiten zum Ersatz der Batterie im Garantiefall und außerhalb der Garantie informieren wird.

CARATTERISTICHE



1. Spazzola termica con denti in ceramica riscaldati (oro)
2. Setole fredde nere
3. Setole fredde nere esterne extra lunghe
4. Display digitale della temperatura
5. Pulsante per il controllo della temperatura
6. Pulsante di accensione
7. Custodia resistente al calore

SPAZZOLA TERMICA IN CERAMICA PER DOMARE, LISCIARE E MODELLARE

La spazzola Straight & Go Brush consente di ottenere risultati perfetti grazie alla tecnologia termica avanzata e ai denti in ceramica, progettati in modo specifico per avere capelli sempre perfetti senza effetto crespo. Questa soluzione creata per offrire il pieno controllo dell'acconciatura è perfetta per ritocchi al volo dopo un allenamento in palestra o una giornata di pioggia oppure ogni volta che è necessario rinfrescare l'acconciatura. Addio giornate no per i capelli!

Il getto ionico si attiva automaticamente all'accensione della spazzola, aiutando a domare l'effetto crespo.



OLI PROGLOSS™ DALL'EFFETTO SUPER SETOSO

Ogni prodotto della gamma per la cura dei capelli Revamp è infuso con OLI PROGLOSS™ DALL'EFFETTO SUPER SETOSO, arricchiti con argan, cheratina e noce di cocco per donare morbidezza e lucentezza.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima del primo utilizzo, caricare per 5 ore utilizzando il cavo USB fornito in dotazione. Controllare il display per vedere quando la carica è completa. Il cavo di ricarica può essere utilizzato con un adattatore per spine – alimentazione 5V (non fornito).
- Al termine della carica, rimuovere il cavo.
- Staccare la spazzola dalla corrente elettrica prima dell'uso, altrimenti non funzionerà.
- Prima dell'uso, assicurarsi che i capelli siano puliti e asciutti.
- Per una protezione superiore, applicare uno spray di protezione dal calore.
- IMPORTANTE! Quando si utilizza la spazzola, fare attenzione a non posizionarla troppo vicino a viso, orecchie, collo o pelle.
- IMPORTANTE: al primo utilizzo, è possibile che il dispositivo emetta un lieve odore di bruciato.
- Premere il pulsante di accensione ⏻ per accendere la spazzola. La temperatura predefinita durante il primo utilizzo è di 190 °C. Successivamente, la temperatura predefinita sarà l'ultima temperatura utilizzata durante l'uso precedente.
- Utilizzare il pulsante di controllo della temperatura (+ | −) per impostare la temperatura desiderata. L'intervallo di temperatura è compreso tra 120 °C e 210 °C.

- REVAMP consiglia di iniziare con la temperatura più bassa e poi di aumentarla gradualmente fino a raggiungere il risultato desiderato. Per capelli sottili e delicati, utilizzare le impostazioni di calore più basse. Per capelli robusti o spessi, utilizzare le impostazioni di calore più alte.
- La temperatura continua ad aumentare o a diminuire fino a quando la spazzola è pronta all'uso. Quando la spazzola è pronta all'uso, la spia della temperatura smette di lampeggiare e diventa fissa.
- Passare la spazzola tra i capelli come si farebbe con una spazzola tradizionale, dalle radici verso le punte, con un unico movimento:
  - In modo lineare per ottenere uno styling liscio
  - Con la piastra riscaldata e le setole rivolte verso di sé o verso l'esterno, a seconda dello styling desiderato.
- Dopo l'uso, spegnere la spazzola e conservarla nell'apposita custodia resistente al calore. Non conservarla in spazi ristretti o chiusi senza averla inserita nella custodia.

Consigli e suggerimenti aggiornati sono disponibili sul sito revamphair.com.

Note:
- I risultati ottenuti con questo prodotto sono molto efficaci: evitare quindi l'uso frequente per non danneggiare i capelli.
- L'uso regolare di prodotti per capelli può danneggiare il rivestimento.
- Non graffiare la superficie del prodotto per non compromettere l'efficacia del rivestimento.
- Reggere il prodotto solo dal manico freddo.
- Il prodotto raggiunge temperature molto elevate durante il funzionamento, maneggiare con cautela durante l'acconciatura. Assicurarsi di non avvicinare al cuoio capelluto e alla pelle per evitare scottature.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Questo apparecchio è dotato di una funzione di spegnimento automatico per garantire una maggiore sicurezza. Se l'apparecchio rimane acceso ininterrottamente per più di 30 minuti, si spegne automaticamente. Se si desidera continuare a utilizzarlo dopo questo tempo, premere il pulsante di accensione per accenderlo. Utilizzare il controllo della temperatura per selezionare la temperatura desiderata.
Non considerare questa funzione come sostituto della modalità "OFF". RICORDATI SEMPRE DI SPEGNERE L'APPARECCHIO E DI SCOLLEGARLO QUANDO NON IN USO

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.
- Passare un panno morbido inumidito su tutte le superfici. Non usare detergenti aggressivi o abrasivi.
- Dopo ogni uso, una volta che l'unità si sarà raffreddata completamente, rimuovere eventuali capelli assicurandosi di non lasciare residui di prodotti su cilindro e setole.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altro liquido.
- Assicurarsi che tutte le parti dell'unità siano perfettamente asciutte passandole con un panno morbido prima dell'uso.
- Conservare sempre il cavo insieme all'apparecchio; non arrotolare il cavo troppo stretto.
- Custodire in un luogo fresco e asciutto.

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Questo apparecchio può essere usato a partire da 16 anni di età. Si sconsiglia l'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali e percettive ridotte. Le persone senza la necessaria esperienza o conoscenza a riguardo, possono usare il prodotto se sono supervisionate o hanno ricevuto specifiche istruzioni e se comprendono i relativi pericoli. Questo apparecchio non deve essere usato come giocattolo. I bambini di età inferiore a 16 anni, non devono occuparsi della pulizia e della manutenzione dell'apparecchio senza supervisione. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.
- **ATTENZIONE:** per una protezione extra, si consiglia di installare un dispositivo salvavita (RCD) con una corrente differenziale nominale non superiore a 30mA. Rivolgersi a un elettricista.
- Assicurarsi sempre che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata sull'unità prima di collegare lo spinotto alla presa.
- SI CONSIGLIA DI SCOLLEGARE L'APPARECCHIO DALLA PRESA ELETTRICA QUANDO INUTILIZZATO.
-  **ATTENZIONE:** Questo apparecchio deve restare fuori dal bagno. Non deve essere usato vicino a vasche da bagno, lavandini o altri contenitori di acqua.
- Non usare all'aperto.
- Non usare in uno stato di sonnolenza.
- Evitare il contatto di qualsiasi componente dell'apparecchio con viso, collo o cuoio capelluto.
- Non lasciare incustodito un apparecchio collegato alla rete elettrica.
- Non appoggiare l'apparecchio sulle setole mentre è acceso.
- Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie orizzontale stabile e resistente al calore.
- Non usare con le mani bagnate.
- Non appoggiare su arredi o materiali morbidi (per es., tappeti, biancheria, ecc.)
- Non usare negli stessi ambienti in cui si utilizzano spray aerosol o si somministra ossigeno.
- Non trasportare l'apparecchio reggendolo dal cavo di alimentazione.
- Non lasciar pendere il cavo di caricamento dal bordo di un tavolo o di un bancone ed evitarne il contatto con superfici calde.
- Se il cavo si danneggia, interrompere immediatamente l'uso e sostituirlo con un ricambio.
- Non usare l'apparecchio se danneggiato o malfunzionante.
- Non sfilare l'apparecchio di lato. Il prodotto non contiene componenti che richiedono manutenzione da parte dell'utente.
- Lasciare raffreddare l'unità completamente prima di pulirla e metterla via.
- Questo apparecchio contiene batterie che non possono essere sostituite.
- Al termine della vita utile, l'apparecchio deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per salvaguardare l'ambiente. In caso di fuoriuscite dalla batteria, non toccare la batteria e smaltirla presso un centro di riciclaggio.
- La superficie dell'apparecchio è riscaldata. Le persone insensibili al calore devono prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.

3 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale.
Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è garantita esclusivamente tramite il centro di assistenza. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge.
Per scoprire il Centro Servizi più vicino, visitare la pagina
www.revamphair.com/servicecentres

WEEE explanation



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

Direttiva relativa alle batterie



Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute umana. smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.

Sostituzione della batteria

Il tuo prodotto include una batteria ricaricabile la cui durata corrisponde alla vita utile del prodotto. Nella remota eventualità che ti occorra una batteria di ricambio, contatta il Servizio Clienti che ti fornirà i dettagli del servizio relativo alla batteria sostitutiva in garanzia e non in garanzia.

CARACTERÍSTICAS



1. Cepillo con calor y cerdas calientes de cerámica (dorado)
2. Cerdas frías negras
3. Cerdas frías negras exteriores extralargas
4. Pantalla digital de temperatura
5. Botón de control de temperatura
6. Botón de encendido/apagado
7. Bolsa de almacenamiento resistente al calor

CEPILLO DE CERÁMICA CON CALOR PARA DOMAR, ALISAR Y MOLDEAR EL CABELLO

El cepillo Straight & Go ofrece resultados excepcionales gracias a su tecnología térmica avanzada y a sus cerdas de cerámica de precisión, que garantizan un cabello suave y sin encrespamiento con cada uso. Diseñado para ofrecer un control óptimo, es perfecto para realizar retoques en cualquier momento y lugar, tanto al salir del gimnasio como si cambia el tiempo o simplemente necesita un retoque. ¡El cabello perfecto ha llegado para quedarse!

El chorro de iones se activa de forma automática al encender el cepillo, lo que ayuda a controlar el encrespamiento.



ACEITES SUPERSUAVES PROGLOSS™

Todos los productos Revamp para el cuidado del cabello están tratados con ACEITES SUPERSUAVES PROGLOSS™, enriquecidos con argán, queratina y coco para una máxima suavidad y brillo.

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes del primer uso, cárguelo durante 5 horas con el cable USB que se incluye. Compruebe que la pantalla indica que la carga está completa. El cable de carga se puede utilizar con un adaptador de enchufe – alimentación de 5V (no incluido).
- Retire el cable siempre que la carga finalice.
- Desenchufe el cepillo antes de usarlo. No funciona si está enchufado.
- Antes de usar el aparato, asegúrese de que el cabello esté limpio y seco.
- Para obtener una mayor protección, use siempre un espray protector térmico para el cabello antes de peinar.
- ¡IMPORTANTE! Cuando use el cepillo, tenga cuidado de no colocar el cepillo demasiado cerca de la cara, las orejas, el cuello o la piel.
- ¡IMPORTANTE! El producto puede oler a quemado en el primer uso
- Pulse el botón de encendido ⏻ para conectar el cepillo. La temperatura predeterminada durante el primer uso es de 190 °C. Luego, la temperatura predeterminada será la última temperatura utilizada en el uso anterior.
- Use el botón de control de temperatura (+ | –) para seleccionar la temperatura deseada. La temperatura oscila entre 120-210 °C.

- REVAMP recomienda empezar por la temperatura más baja e ir aumentando hasta alcanzar el resultado deseado. En caso de tener un cabello fino y delicado, use las temperaturas más bajas. Si el cabello es grueso y fuerte, use las temperaturas más altas.
- La temperatura seguirá aumentando o descendiendo hasta que el cepillo esté listo para usar. Cuando el cepillo esté listo para usar, el indicador de temperatura se mantendrá fijo.
- Pase el cepillo por el cabello como lo haría con un cepillo convencional, de la raíz a las puntas en un solo movimiento:
  - De forma lineal para obtener un resultado recto
  - Con la placa y las cerdas calientes mirando hacia dentro o hacia afuera según el movimiento deseado.
- Tras el uso, apague el aparato y guárdelo en la bolsa (resistente al calor) incluida. Recuerde no meterlo en un espacio cerrado sin la bolsa.

Síganos en revamphair.com para obtener los últimos trucos y consejos para su pelo.

Tenga en cuenta:
- Este es un producto de altas prestaciones, se recomienda que no lo use con demasiada frecuencia para evitar dañar su cabello.
- El uso periódico de productos de peluquería puede deteriorar el revestimiento de este aparato.
- No raye la superficie del producto, ya que deteriorará la eficacia del revestimiento.
- Sostenga el producto únicamente por el mango frío.
- Este producto puede alcanzar una temperatura muy elevada cuando esté funcionando: úselo con sumo cuidado. Asegúrese de mantenerlo alejado del cuero cabelludo cuando lo use para evitar quemaduras.

APAGADO AUTOMÁTICO

Este aparato tiene una función de apagado automático de seguridad. Si el aparato está encendido durante más de 30 minutos seguidos, se apagará automáticamente. Si desea continuar usando el aparato tras este tiempo, pulse el botón de encendido. Use el botón de ajuste para seleccionar la temperatura deseada.
Esta característica no debe considerarse como un substituto al modo OFF. RECUERDE APAGAR EL APARATO Y DESENCHUFARLO DE LA REDCUANDO NO ESTE EN USO.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el aparato y deje que se enfríe por completo antes de limpiarlo.
- Limpie todas las superficies con un paño suave y húmedo. No use detergentes ni limpiadores abrasivos.
- No sumerja el aparato en agua, ni en ningún otro líquido.
- Cuando el cepillo caliente se haya enfriado por completo, retire los pelos sueltos que se hayan quedado entre sus cerdas después de cada uso y asegúrese de que no haya restos de productos de limpieza en el cilindro de cerámica o en sus cerdas.
- Antes de volver a usarlo, asegúrese de que todas las piezas se hayan secado debidamente con un paño suave.
- Guarde el cable siempre suelto junto al aparato.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Este aparato no es apto para su uso por menores de 16 años. Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas tampoco deben usarlo. Personas con falta de experiencia y familiarización pueden usar el producto siempre bajo supervisión o si se les ha explicado el funcionamiento y entienden los riesgos que acarrea. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. Los menores de 16 años no deben ocuparse de su limpieza ni de su mantenimiento, y aún a partir de esa edad, deben hacerlo con supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de menores de 16 años.
- **ADVERTENCIA:** se recomienda, como medida de protección adicional, la instalación de un dispositivo de corriente residual (DCR) cuya corriente operativa no supere los 30 mA. Consulte la opinión de un electricista.
- Antes de enchufar el aparato a la toma de corriente, asegúrese siempre de que el voltaje que vaya a usar se corresponda con el indicado en el aparato.
- CUANDO NO VAYA A UTILIZARLO, DESENCHÚFELO DE LA TOMA DE CORRIENTE.
-  **ADVERTENCIA:** No lo use en un cuarto de baño. No debe usarse cerca de bañeras, lavabos u otros receptáculos de agua.
- Este aparato tampoco debe usarse a la intemperie.
- Evite que cualquiera de sus piezas le roce la cara, el cuello o el cuero cabelludo.
- No utilice este aparato si está somnoliento o aletargado.
- No deje este aparato desatendido mientras esté enchufado.
- Mientras el aparato esté encendido, no lo apoye por el lado de las cerdas.
- Coloque el aparato siempre sobre una superficie estable, plana y resistente al calor.
- No lo ponga en funcionamiento con las manos húmedas.
- No apoye en mobiliario o material blando, por ejemplo, moqueta, ropa de cama, toallas, alfombras, etc.
- No lo ponga en funcionamiento en lugares en los que se estén usando productos en aerosol (espray) o en los que se esté administrando oxígeno.
- No sujete el aparato por el cable de carga.
- No deje que el cable de carga cuelgue desde una mesa o encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- Si el cable de carga se daña, deje de usar el aparato de inmediato y sustitúyalo.
- No lo use si el aparato si está dañado o funciona mal.
- No desmonte este aparato. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
- Deje que se enfríe el aparato antes de limpiarlo y guardarlo.
- Este aparato contiene baterías que no son recambiables.
- Cuando termine su vida útil, el aparato deberá desecharse en un centro de reciclaje con el fin de preservar el medio ambiente. Si la batería tiene fugas, evite tocarla y deseche el aparato en un centro de reciclaje.
- El aparato tiene una superficie caliente. Las personas que no tengan sensibilidad al calor deben tener cuidado al usar este aparato.

3 AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.
Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. Apague el aparato y desenchúfelo antes de retirar el filtro. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.
Busque su Centro de Servicios más próximo en:
www.revamphair.com/servicecentres

Explicación RAEE



Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

Directiva relativa a las pilas



Este símbolo indica que las pilas no se deben eliminar con la basura doméstica ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud. deshágase de las pilas en los puntos de recogida que existen para ese fin.

Reemplazo de baterías

Su producto incluye una batería recargable diseñada para funcionar durante la vida útil del producto. En el improbable caso de que necesite un reemplazo de batería, comuníquese con Servicios al Cliente, donde le suministrarán los detalles del servicio de reemplazo de baterías con garantía y sin garantía.

KENMERKEN



1. Verwarmde borstel met verwarmde keramische tanden (goud)
2. Zwarte koele borstelharen
3. Extra lange buitenste zwarte koele borstelharen
4. Digitale temperatuurweergave
5. Temperature control button
6. Aan/uit-knop
7. Hittebestendige opberghoes

VERWARMDE KERAMISCHE BORSTEL OM HET HAAR TE VERZACHTEN, TE STIJLEN EN IN MODEL TE BRENGEN

De Straight & Go Brush zorgt dankzij de geavanceerde warmtetechnologie en zorgvuldig ontworpen keramische tanden bij elk gebruik voor sensationele stylingeffecten en gladde, pluisvrije lokken. Ideaal om het haar onderweg bij te werken en onder controle te houden, zowel na de sportschool als tijdens onvoorziene weersomstandigheden of voor een snelle touchup. Geen 'bad hair days' meer!

De ionenjet wordt automatisch geactiveerd als de borstel wordt ingeschakeld. Dit helpt om kroezen te voorkomen.



ZIJDEZACHTE PROGLOSS™-OLIE

Aan alle producten in de Revamp-haarverzorgingslijn is zijdezachte PROGLOSS™-olie toegevoegd, verrijkt met argan, keratine en kokos voor ultiem zachte en glanzende lokken.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Gebruik de meegeleverde USB-kabel om hem voor het eerste gebruik 5 uur volledig op te laden. Controleer of op het scherm wordt aangegeven dat de accu volledig is opgeladen. De oplaadkabel kan worden gebruikt met een stekkeradapter – 5V voeding (niet meegeleverd).
- Verwijder na het opladen van de borstel altijd de kabel.
- Haal voor het gebruik van de borstel eerst de stekker uit het stopcontact. Het apparaat werkt niet als het nog is aangesloten.
- Zorg dat het haar voor gebruik schoon en droog is.
- Behandel het haar voor het stylen altijd eerst met een hittebeschermende spray om het extra te beschermen.
- BELANGRIJK! Wanneer u de borstel gebruikt, let er dan op dat u de borstel niet te dicht bij het gezicht, de oren, de hals of de huid plaatst.
- BELANGRIJK! Het product kan bij het eerste gebruik een brandgeur afgeven.
- Schakel de borstel in met de aan/uit-knop ⏻. De standaardtemperatuur tijdens het eerste gebruik is 190 °C. Daarna is de standaardtemperatuur de laatst gebruikte temperatuur tijdens het vorige gebruik.
- Gebruik de temperatuurregelingknop (+ | −) om de gewenste temperatuur in te stellen. Het temperatuurbereik is 120 °C - 210 °C.

- REVAMP adviseert om bij het eerste gebruik met de laagste instelling te beginnen en de temperatuur te verhogen totdat het gewenste resultaat is bereikt. Gebruik de laagste warmte-instellingen bij fijn, kwetsbaar haar. Gebruik de hogere warmte-instellingen bij dik of stug haar.
- De temperatuur blijft toe- of afnemen totdat de verwarmde borstel gereed is voor gebruik. Het knipperende temperatuurlampje brandt continu zodra de verwarmde borstel gereed is voor gebruik.
- Borstel het haar zoals u dat ook met een gewone borstel zou doen, begin bij de haaraanzet en haal de borstel in één beweging naar de uiteinden:
  - Beweeg recht naar beneden om een gladde steile look te creëren
  - Afhankelijk van de gewenste beweging kunt u de verwarmde platen en borstelharen naar voren of naar achteren gericht gebruiken.
- Schakel de borstel na gebruik uit en berg op in de (hittebestendige) opberghoes. Berg het apparaat niet rechtstreeks op in een afgesloten ruimte zonder opberghoes.

Volg ons via revamphair.com voor de nieuwste tips en adviezen over haar.

Let op:
- Dit is een krachtig product, vermijd veelvuldig gebruik om haarschade te voorkomen.
- Regelmatig gebruik van stylingproducten kan de coating aantasten.
- Maak geen krassen op het oppervlak van het product, omdat dit de doeltreffendheid van de coating zal aantasten.
- Houd het product uitsluitend vast bij het koele handvat.
- Het product bereikt een zeer hoge temperatuur tijdens het gebruik, gelieve te stylen met de nodige voorzichtigheid bij het gebruik. Zorg ervoor dat u de hoofdhuid niet aanraakt, om brandwonden te voorkomen.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Dit apparaat is extra veilig dankzij de automatische uitschakelingsfunctie. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het langer dan 30 minuten ononderbroken is ingeschakeld. Druk de aan/uit-knop in als u het product na die tijd nog wilt blijven gebruiken. Gebruik de temperatuurregeling om de gewenste temperatuur in te stellen. **Deze functie moet niet worden beschouwd als een vervanging voor 'UIT'. VERGEET NIET HET APPARAAT UIT TE SCHAKELEN EN DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE HALEN ALS HET NIET IN GEBRUIK IS.**

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Schakel voor het reinigen het apparaat uit en laat het volledig afkoelen..
- Veeg alle oppervlakken af met een zachte vochtige doek. Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen.
- Laat de verwarmde borstel na elk gebruik volledig afkoelen en verwijder eventuele losse haren uit de borstelharen. Zorg ook dat er geen productresten achterblijven op de keramische tang of de borstelharen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gedroogd zijn met een zachte handdoek voordat u ze opnieuw gebruikt.
- Berg de kabel altijd losjes op in de nabijheid van het apparaat.
- Het apparaat op een koele, droge plaats bewaren.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 16 jaar en ouder. Dit product mag niet worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens. Personen met een gebrek aan ervaring en kennis mogen het product onder toezicht of na instructie gebruiken als ze de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden, tenzij ze 16 jaar of ouder zijn. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder de 16 jaar.
- **WAARSCHUWING:** voor extra beveiliging is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA aan te bevelen. Vraag een elektricien om advies.
- Controleer altijd of de te gebruiken spanning overeenkomt met de op het apparaat aangegeven spanning voordat u het apparaat in het stopcontact steekt.
- HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER HET APPARAAT NIET IN GEBRUIK IS.
-  **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in de badkamer. Het mag niet worden gebruikt in de buurt van badkuipen, wasbakken of andere waterdragers.
- Dit apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt.
- Voorkom dat enig deel van het apparaat in contact komt met het gezicht, de hals of de hoofdhuid.
- Gebruik het apparaat niet als u suf of slaperig bent.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten.
- Leg het ingeschakelde apparaat niet neer met de borstel naar beneden.
- Plaats het apparaat altijd op een hittebestendig, stabiel vlak oppervlak.
- Niet gebruiken met natte handen.
- Plaats het apparaat niet op zachte ondergronden of materialen, zoals tapijt, beddengoed, handdoeken, tapijten, enz.
- Dit apparaat niet gebruiken op plaatsen waar spuitbusproducten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Til het apparaat niet op aan de oplaadkabel.
- Voorkom dat de oplaadkabel over de rand van de tafel of het werkblad hangt en voorkom contact met hete oppervlakken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik en vervang de oplaadkabel als deze beschadigd raakt.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed werkt.
- Haal het apparaat niet uit elkaar. Er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt en opbergt.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.
- Lever het apparaat na de levensduur in bij een recyclingbedrijf om het milieu te beschermen. Raak lekkende batterijen niet aan en lever ze in bij een recyclingbedrijf.
- Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte dienen voorzichtig met het apparaat om te gaan.

3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.
Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.
Voor uw lokale Service Centre, bezoek
www.revamphair.com/servicecentres

Uitleg over AEEA



Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige recycling accepteren.

Richtlijn inzake batterijen



Dit symbool betekent dat batterijen niet met het huisvuil weggeworpen mogen worden, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. lever batterijen op een aangewezen inzamelpunt in.

Batterijen vervangen

De product komt met een oplaadbare batterij die is ontworpen om net zolang als het product zelf mee te gaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een nieuwe batterij nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantendi-enst. De medewerkers van de klantendienst zullen u dan informatie geven over het vervangen van batterijen, al dan niet uit hoofde van garantie.

FUNCIONALIDADES



1. Escova aquecida com dentes em cerâmica quentes (dourados)
2. Cerdas frias pretas
3. Cerdas frias pretas exteriores extralongas
4. Visor digital da temperatura
5. Botão de controlo da temperatura
6. Botão de alimentação
7. Saco de armazenamento resistente ao calor

ESCOVA DE CERÂMICA AQUECIDA PARA DESEMBARAÇAR, ALISAR E MODELAR

A escova Straight & Go proporciona resultados excecionais em termos de modelação graças à sua tecnologia de calor avançada e aos dentes em cerâmica concebidos com precisão, garantindo um cabelo suave e sem frisados após cada utilização. Concebida para um controlo máximo, é perfeita para retoques rápidos, seja depois do ginásio, seja em condições meteorológicas imprevisíveis ou sempre que o seu cabelo precisar de uma mudança rápida. Diga adeus aos "dias maus de cabelo" de vez!

O jato iónico é automaticamente ativado quando a escova é ligada, o que ajuda a controlar o frisado.



ÓLEOS SUPER SUAVES PROGLOSS™

Qualquer produto da gama de cuidados capilares Revamp possui ÓLEOS SUPER SUAVES PROGLOSS™ – enriquecidos com Argão, Queratina e Coco para uma maior suavidade e brilho.

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO

- Antes da primeira utilização, carregue a bateria durante cinco horas, utilizando o cabo USB incluído. Verifique se o visor indica que a escova está totalmente carregada. O cabo de carregamento pode ser usado com um adaptador de tomada – fonte de 5V (não incluído).
- Remova sempre o cabo depois de a escova ter terminado de carregar.
- Retire a escova da tomada antes de a utilizar. Esta não funciona quando ainda está ligada à corrente.
- Antes da utilização, assegure-se de que o cabelo está limpo e seco.
- Para uma proteção adicional, aplique sempre um spray de proteção térmica antes de modelar.
- IMPORTANTE! Quando utilizar a escova, tenha cuidado para não a colocar demasiado perto do rosto, das orelhas, do pescoço ou da pele.
- IMPORTANTE! O produto pode libertar um odor a queimado aquando da primeira utilização.
- Pressione o botão de alimentação ⏻ para ligar a escova. A temperatura padrão durante o primeiro uso é de 190 °C. Depois, a temperatura padrão será a última temperatura usada no uso anterior.

- Utilize o botão de controlo da temperatura (+ | –) para ajustar à temperatura de preferência. O intervalo de temperatura situa-se entre 120 °C e 210 °C.
- A REVAMP recomenda que comece pela definição mais baixa, na utilização inicial, e que aumente a temperatura até ser alcançado o resultado pretendido. Caso tenha cabelo fino e delicado, utilize as definições de menor calor. Se tiver cabelo grosso ou áspero, utilize as definições de maior calor.
- A temperatura irá continuar a aumentar ou diminuir até que a escova quente esteja pronta a ser utilizada. Quando a escova quente estiver pronta a ser utilizada, o indicador de temperatura intermitente permanecerá aceso.
- Passe a escova pelo seu cabelo, tal como faria com uma escova tradicional, da raiz em direção às pontas num movimento único:
  - De forma linear, para o alisamento perfeito
  - Com a placa de cerdas aquecidas e as cerdas viradas para si ou para fora, de acordo com o movimento pretendido.
- Após a utilização, desligue a escova e coloque-a no saco de armazenamento (resistente ao calor) fornecido. Tenha em atenção para não a colocar diretamente num espaço fechado sem o saco de armazenamento.

Siga-nos em revamphair.com para obter as mais recentes recomendações e aconselhamento capilar.

Tenha em atenção que:
- Este é um produto de alto desempenho, evite o seu uso frequente para prevenir a perda de cabelo.
- O uso regular de produtos de modelação poderá deteriorar o revestimento.
- Não arranhe a superfície do produto já que tal poderia deteriorar a eficácia do revestimento.
- Segure o artigo apenas pela pega fria.
- O produto alcança uma temperatura muito elevada durante o funcionamento, utilize-o com cuidado. Assegure-se de que o mantém afastado do escalpe e da pele para evitar queimaduras.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Este aparelho possui uma funcionalidade de desligamento automático para uma segurança adicional. Caso o aparelho esteja ligado continuamente durante mais de 30 minutos, ele irá desligar-se automaticamente. Caso pretenda continuar a utilizar o aparelho após este tempo, pressione o botão de alimentação para o ligar. Utilize o controlo de temperatura para selecionar a sua temperatura desejada.
Esta funcionalidade não deve ser considerada uma substituta de "DESLIGADO". LEMBRE-SE SEMPRE DE DESLIGAR O APARELHO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA QUANDO NÃO ESTIVER A SER USADO.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer por completo antes de proceder à limpeza.
- Limpe todas as superfícies com um pano macio e húmido. Não utilize agentes de limpeza ou abrasivos agressivos.
- Quando a escova aquecida tiver arrefecido por completo, remova quaisquer cabelos soltos das cerdas após cada utilização e assegure-se de que não existe acumulação de produto nas cerdas ou no cilindro cerâmico.
- Não mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- Assegure-se de que todas as peças estão totalmente secas com um pano macio antes de voltar a utilizar.
- Armazene sempre o cabo solto e junto ao aparelho.
- Guarde num local fresco e seco.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 16 anos. As pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais não deverão utilizar este produto. As pessoas com falta de experiência e conhecimentos poderão utilizar este produto caso tenham tido supervisão/instrução e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças com idade inferior a 16 anos e sem a devida supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças com idade inferior a 16 anos durante o uso e arrefecimento.
- **AVISO:** Para uma proteção adicional é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente alternada (RCD) com uma corrente de funcionamento residual que não exceda os 30 mA. Peça aconselhamento a um eletricista.
- Assegure-se sempre de que a tensão a utilizar corresponde à tensão indicada na unidade antes de ligar o aparelho à tomada elétrica.
- ESTE APARELHO DEVE SER DESLIGADO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA QUANDO NÃO ESTIVER A SER USADO.
-  **AVISO:** Este aparelho não pode ser colocado numa casa de banho. Não deve ser utilizado em banheiras, lavatórios ou qualquer outro recipiente que contenha água.
- Este aparelho não pode ser utilizado no exterior.
- Evite o contacto de qualquer parte do aparelho com a face, o pescoço ou o escalpe.
- Não utilize o aparelho quando se sentir sonolento.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à corrente.
- Não pouse o aparelho com o lado da escova virado para baixo enquanto este estiver ligado.
- Coloque sempre o aparelho em superfícies planas e resistentes ao calor.
- Não operar com as mãos molhadas.
- Não coloque o aparelho sobre materiais ou mobiliário maleável como por ex., tapete, roupa de cama, toalhas, carpetes, etc.
- Não utilizar em locais onde são utilizados produtos aerossóis (spray) ou em que seja administrado oxigénio.
- Não transporte o aparelho pelo cabo de carregamento.
- Não permita que o cabo de carregamento fique pendurado sobre a extremidade de uma mesa ou balcão nem permita que entre em contacto com superfícies quentes.
- Caso o cabo de carregamento se torne danificado, interrompa imediatamente o seu uso e obtenha um cabo de carregamento de substituição.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou avariado.
- Não desmonte o aparelho. Não existem peças no seu interior passíveis de manutenção.
- Permita que o aparelho arrefeça antes de o limpar e arrumar.
- Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas.
- No final da respetiva vida útil, a unidade deverá ser descartada num centro de reciclagem para proteger o ambiente. Caso exista uma fuga na bateria, evite tocá-la e descarte-a num centro de reciclagem.
- O aparelho tem uma superfície aquecida. Os indivíduos com insensibilidade ao calor devem ter cuidado durante a utilização do equipamento.

GARANTIA DE 3 ANOS

A FKA Brands Ltd garante este produto contra defeitos de material e mão de obra durante um período de 3 anos a partir da data de compra, exceto conforme indicado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands Ltd não abrange danos provocados por uma utilização incorreta ou abusiva; acidentes; instalação de qualquer acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer outras condições que de alguma forma possam estar para além do controlo da FKA Brands Ltd. Esta garantia apenas tem efeito se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido / União Europeia. Um produto que necessite de modificações ou adaptações para permitir que o mesmo funcione em qualquer país que não seja aquele para o qual foi concebido, produzido, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados por estas modificações não estão ao abrigo desta garantia. A FKA Brands Ltd não poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de incidentes, consequências ou danos especiais.
Para obter o serviço de garantia para o seu produto, envie o produto com os portes pagos para o seu centro de assistência local juntamente com o talão de compra com a data (como prova de compra). Após a receção, a FKA Brands Ltd irá reparar ou substituir, conforme apropriado, o seu produto e enviá-lo para si com portes pagos. A garantia só é válida através de um centro de assistência. A manutenção deste produto por outrem que não um centro de assistência anula a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos legais.
Para conhecer o seu centro de assistência local, aceda a
www.revamphair.com/servicecentres

Explicação da REEE



Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

Instruções relativamente às pilhas



Este símbolo indica que as pilhas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico, dado que contêm substâncias que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde. As pilhas devem ser eliminadas nos pontos de recolha designados.

Substituição da bateria

O seu produto inclui uma bateria vitalícia recarregável. Na hipótese pouco provável de necessitar de substituir a bateria, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente, que lhe irá disponibilizar informações sobre o serviço de substituição da bateria ao abrigo da garantia e fora da cobertura da garantia.

FUNKTIONER



1. Uppvärmd borste med heta keramiska tänder (guld)
2. Svarta kalla borst
3. Extra långa yttre svarta kalla borst
4. Digital temperaturdisplay
5. Knapp för temperaturkontroll
6. Strömknapp
7. Värmetålig förvaringsväska

UPPVÄRMD KERAMISK BORSTE FÖR LÄGGNING, UTRÄTNING OCH FORMNING AV HÅRET

Straight & Go-borsten ger fantastiska stylingresultat med sin avancerade värmeteknik och precisionsutformade keramiska tänder, vilket säkerställer slätt, frissfritt hår vid varje användning. Borsten är utvecklad för överlägsen kontroll och är perfekt för att fixa håret på språng – efter gymmet, i oförutsägbart väder eller när ditt hår behöver en snabb uppfräschning. Säg adjö till dåliga hårdagar för gott!

Jonstrålen aktiveras automatiskt när borsten slås på, vilket hjälper till att kontrollera frissigt hår.



PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS

Alla produkter i hårvårdsutbudet från Revamp har ingjutits med PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS, som är berikade med argan, keratin och kokosnöt för att ge ultimat mjukhet och lyster.

BRUKSANVISNING

- Ladda före första användningen i totalt 5 timmar med den bifogade USB-kabeln. Kontrollera att displayen visar att enheten är fulladdad. Laddningskabeln kan användas med en kontaktadapter – 5V strömförsörjning (ingår ej).
- Koppla alltid loss kabeln när laddning av borsten är klar.
- Koppla loss kabeln från borsten innan du använder den. Borsten fungerar inte om den fortfarande är ansluten till nätet.
- Se till att håret är rent och torrt före användning.
- Applicera alltid en värmeskyddsspray innan styling för extra skydd.
- VIKTIGT! När du använder borsten, var försiktig så att du inte placerar den för nära ansiktet, öronen, halsen eller huden.
- VIKTIGT! Produkten kan avge en bränd lukt vid första användningen.
- Tryck på strömknappen ⏻ för att slå på borsten. Standardtemperaturen vid första användning är 190 °C. Därefter kommer standardtemperaturen att vara den senast använda temperaturen från föregående användning.
- Använd knappen för temperaturkontroll (+ | −) för att ställa in önskad temperatur. Temperaturområdet är 120 °C–210 °C.
- REVAMP rekommenderar att du börjar med den lägsta inställningen och sedan höjer temperaturen tills du uppnår önskat resultat. Om du har fint, ömtåligt hår bör du använda de lägre värmeinställningarna. Om du har tjockt eller grovt hår bör du använda de högre värmeinställningarna.

- Temperaturen ökar eller minskar tills den inställda temperaturen på borsten nås. När den varma borsten är klar att använda, slutar temperaturindikatorn att blinka och lyser istället med fast sken.
- Dra borsten genom håret på samma sätt som med en traditionell borste, med start från rötterna och mot ändarna med en enda rörelse:
  - På ett linjärt sätt för superraka resultat
  - Med den uppvärmda borstplattan och borsten mot dig eller utåt enligt önskad rörelse.
- Stäng av borsten efter användningen och lägg den i den medföljande (värmetåliga) förvaringsväskan. Kom ihåg att inte lägga den direkt i ett slutet utrymme utan alltid i förvaringsväskan.

Följ oss på revamphair.com för att de få de senaste tipsen och råden om ditt hår.

Observera:
- Det här är en högeffektiv produkt. Undvik att använda den för ofta, för att inte skada håret.
- Regelbunden användning av stylingprodukter kan försämra beläggningen.
- Repa inte produktens yta eftersom beläggningens effektivitet då försämras.
- Håll endast produkten i det svala handtaget.
- Produkten når en mycket hög temperatur under användning. Styla försiktigt när du använder den. Se till att hålla produkten borta från hårbottnen och huden för att undvika brännskador.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Den här apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för ökad säkerhet. Om apparaten är påslagen i mer än 30 minuter i sträck stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten efter den tiden trycker du på strömknappen för att aktivera den. Använd knapparna för temperaturkontroll för att välja önskad temperatur.
Den här funktionen ska inte betraktas som ett alternativ till "AV". KOM ALLTID IHÅG ATT STÄNGA AV APPARATEN OCH DRA UT SLADDEN UR VÄGGUTTAGET NÄR DEN INTE ANVÄNDS.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Stäng av enheten och låt den svalna före rengöring.
- Torka av alla ytor med en fuktig trasa. Använd inte starka slipmedel eller rengöringsmedel.
- När den uppvärmda borsten är helt sval bör du ta bort eventuella lösa hårstrån från borststråna efter varje användning, och se till att det inte blir några ansamlingar av stylingprodukter på den keramiska staven eller borststråna.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Se till att alla delar torkas noggrant med en mjuk handduk innan du använder apparaten igen.
- Förvara alltid laddningskabeln tillsammans med enheten.
- Förvara på en sval och torr plats.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

- Apparaten kan användas av barn från 16 år och uppåt. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får inte använda den här produkten. Personer som saknar erfarenhet och kunskap kan använda produkten om de har fått övervakning/ instruktioner och förstår riskerna som föreligger. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 16 år och övervakas. Håll apparaten och sladden åtkomliga för barn under 16 år.
- **VARNING:** För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en märkutlösningsström som inte överskrider 30 mA. Be en elektriker om råd.
- Se alltid till att den spänning som ska användas motsvarar den spänning som anges på enheten innan du ansluter apparaten till eluttaget.
- APPARATEN MÅSTE KOPPLAS BORT FRÅN VÄGGUTTAGET NÄR DEN INTE ANVÄNDS.
-  **VARNING:** Apparaten får inte tas in i badrum. Den får inte användas i närheten av badkar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
- Apparaten får inte användas utomhus.
- Låt ingen del av apparaten komma i kontakt med ansikte, nacke eller hårbotten.
- Använd inte apparaten när du är sömnig eller när du sover.
- Lämna inte apparaten obevakad när den är ikopplad.
- Placera inte apparaten med borstsidan vänd nedåt när den fortfarande är på.
- Placera alltid apparaten på en värmetålig, stadig och plan yta.
- Använd inte apparaten med våta händer.
- Placera inte apparaten på mjuka möbler eller material, till exempel mattor, sängkläder, handdukar, mattor med mera.
- Använd inte apparaten om aerosolprodukter (spray) används eller om syretillförsel pågår.
- Bär inte apparaten genom att endast hålla i laddningskabeln.
- Låt inte laddningskabeln hänga över kanten på ett bord eller en bänk, och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Om laddningskabeln skadas ska du omedelbart sluta använda apparaten och byta ut kabeln mot en ny.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Ta inte isär apparaten. Det finns inga delar som går att underhålla inuti.
- Låt apparaten svalna innan du rengör och ställer undan den.
- Den här apparaten innehåller batterier som inte kan bytas ut.
- När den här produkten har nått slutet på sin livstid bör den kasseras på en återvinningscentral för att skydda miljön. Om batteriet läcker ska du inte röra vid det. Kassera det då på en återvinningscentral.
- Apparten har en uppvärmd yta. Personer som inte är känsliga mot värme måste vara försiktiga när de använder enheten.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under en period på 3 år från inköpsdatumet, med de undantag som framgår nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd täcker inte skador som orsakats av felaktig användning eller vårdslöshet, liksom olyckshändelser, användningen av icke godkända tillbehör, ändring av produkten, eller andra förhållanden som ligger utanför FKA Brands Ltd:s kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien/EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att den ska kunna användas i ett annat land än det land där den har konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats, eller reparation av produkter som skadats av dessa modifieringar, omfattas inte av denna garanti. FKA Brands Ltd ansvarar inte för någon typ av oavsiktliga, indirekta eller speciella skador.
För att få garantiservice på din produkt returnera det till inköpsstället tillsammans med ditt daterade försäljningskvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet kommer FKA Brands Ltd att reparera eller byta ut din produkt vid behov. Garantin gäller endast för produkter köpta från officiella återförsäljare i enheter. Service av denna produkt annat än genom officiella återförsäljare upphäver garantin. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
För att hitta ditt lokala Servicecenter, kan du gå till
www.revamphair.com/servicecentres

WEEE-förklaring



Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

Batteriföreskrift



Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållssopor eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan. Avyttra batterier endast vid designerade insamlingspunkter.

Byte av batteri

Din produkten inkluderar ett återuppladdningsbart batteri som är designat att vara under produktens livslängd. Om du osannolikt skulle behöva byta batteriet, kontakta kundtjänst som kommer att ge dig information om garantin och batteribytetjänst utanför garantin.

EGENSKABER



1. Opvarmet børste med varme keramiske tænder (guld)
2. Sorte, kolde børster
3. Ekstralange, sorte, udvendige, kolde børster
4. Digitalt temperaturdisplay
5. Knap til at vælge temperatur
6. Tænd/sluk-knap
7. Varmebestandig opbevaringspose

OPVARMET KERAMISK BØRSTE TIL TÆMNING, GLATNING OG FORMNING

Straight & Go-børste giver fantastiske stylingresultater med dens avancerede varmeteknologi og præcisionsudviklede keramiske tænder, hvilket sikrer glat hår uden krusninger ved hver brug. Børsten, der er designet til ultimativ kontrol er perfekt til finpudsning af frisuren, når du er på farten uanset, om det er efter træningscenteret, i uforudsigeligt vejr eller når frisuren har brug for en hurtig genopfriskning. Aldrig mere dårlige hårdage!

Ionstrålen aktiveres automatisk, når der er tændt for børsten, hvilket hjælper med at styre kruset hår.



PROGLOSS™ SUPERGLATTE OLIER

Alle produkter i Revamp-hårplejesortimentet er tilsat PROGLOSS™ SUPERGLATTE OLIER, som er beriget med argan, keratin og kokos, så håret bliver glat og får ultimativ glans.

BRUGSANVISNING

- Før første brug skal du oplade den i 5 timer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Kontrollér, at displayet viser fuldt opladet. Opladningskablet kan bruges med en stikkontaktadapter – 5V strømforsyning (ikke inkluderet).
- Fjern altid kablet, når børsten er færdig med at oplade.
- Tag børsten ud af stikkontakten før brug. Den fungerer ikke, når stikket stadig sidder i stikkontakten.
- Før du bruger produktet, skal du sørge for, at håret er rent og tørt.
- Påfør altid en varmebeskyttelsesspray før styling for at få ekstra beskyttelse.
- VIGTIGT! Når du benytter børsten, skal du passe på ikke at sætte børsten for tæt på ansigt, ører, hals eller hud.
- VIGTIGT! Produktet kan lugte brændt ved første brug.
- Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻ for at tænde for børsten. Standardtemperaturen ved første brug er 190 °C. Derefter vil standardtemperaturen være den sidst brugte temperatur fra forrige brug.
- Brug temperaturreguleringsknappen (+ | −) til at justere til den foretrukne temperatur. Temperaturområdet er 120 °C-210 °C.

- REVAMP anbefaler, at du starter på den laveste indstilling, første gang du bruger produktet, og øger temperaturen, indtil du opnår det ønskede resultat. Hvis du har fint, sart hår, skal du bruge de lavere varmeindstillinger. Hvis du har tykt eller stridt hår, skal du bruge de højere varmeindstillinger.
- Temperaturen bliver ved med at stige eller synke, indtil den varme børste er klar til brug. Når den varme børste er klar til brug, bliver den blinkende temperaturindikator ved med at lyse konstant.
- Kør børsten gennem dit hår, som du ville gøre med en traditionel børste ved at starte fra rødderne og bevæge dig ud mod enderne i en enkelt bevægelse:
  - Børst i lige linjer for snorlige resultater
  - Med den opvarmede børsteplade og børsterne vendt ind mod dig eller udad i henhold til det ønskede fald i håret.
- Sluk børsten efter brug, og anbring den i den medfølgende (varmebestandige) opbevaringspose. Husk på ikke at placere den direkte i et lukket rum uden opbevaringsposen.

Følg os på revamphair.com for at få de nyeste tip og råd til at sætte dit hår.

Bemærk:
- Dette er et effektivt produkt. Undgå hyppig brug for at beskytte dit hår mod beskadigelse.
- Regelmæssig brug af stylingprodukter kan forringe overfladebelægningen med tiden.
- Undgå at ridse produktets overflade, da dette vil gøre belægningen mindre effektiv.
- Hold kun enheden i enden af håndtaget.
- Produktet bliver meget varmt, når det er i brug, så vær forsigtig, når du bruger det til at style dit hår. Sørg for, at produktet ikke kommer i kontakt med hovedbunden og huden for at undgå forbrændinger.

AUTOMATISK SLUKNING

Dette apparat slukker automatisk af hensyn til sikkerheden. Hvis apparatet er kontinuerligt tændt i mere end 30 minutter, slukkes det automatisk. Hvis du vil fortsætte med at bruge apparatet efter dette tidsrum, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde for det. Brug temperaturreguleringen til at vælge den ønskede temperatur.
Denne funktion er ikke beregnet til at blive brugt til slukning for at undgå at slukke manuelt. HUSK ALTID AT SLUKKE FOR APPARATET OG TRÆKKE STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN, NÅR DET IKKE ER I BRUG.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk for apparatet, og lad det køle af, før det rengøres.
- Tør alle overflader af med en blød, fugtig klud. Brug ikke grove slibemidler eller kraftige rengøringsmidler.
- Fjern løse hår fra børstehårene efter hver brug, når den opvarmede børste er helt kold. Sørg for, at der ikke er produktrester på den keramiske cylinder eller børstehårene.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller nogen anden væske.
- Sørg for, at alle dele tørres grundigt af med et blødt håndklæde, inden du bruger apparatet igen.
- Opbevar altid ledningen løst ved siden af apparatet.
- Apparatet skal opbevares på et tørt og køligt sted.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Dette apparat kan bruges af børn fra 16 år og opefter. Personer med fysisk, sensorisk eller mentalt handicap må ikke bruge dette produkt. Personer med manglende erfaring og viden kan bruge produktet, hvis andre holder øje/giver instrukser, og de er indforstået med risikoen. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn under 16 år og uden opsyn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 16 år.
- **ADVARSEL:** Vi anbefaler, at du installerer en fejlstrømsafbryder med en nominel fejlstrøm, som ikke er over 30 mA. Spørg en elektriker.
- Sørg altid for, at den spænding, der skal bruges, svarer til den spænding, der er angivet på enheden, inden du sætter apparatet i stikkontakten.
- STIKKET TIL APPARATET SKAL TRÆKKES UD AF STIKKONTAKTEN, NÅR DET IKKE ER I BRUG.
-  **ADVARSEL:** Apparatet må ikke tages med ud på badeværelset. Det må ikke anvendes i nærheden af badekar, håndvaske eller andre beholdere med vand.

- Dette apparat må ikke bruges udendørs.
- Undgå, at dele af apparatet kommer i kontakt med ansigtet, halsen eller hovedbunden.
- Brug ikke apparatet, når du er søvnig eller sover.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tilsluttet strømforsyningen.
- Apparatet må ikke sættes med børstesiden nedad, mens det stadig er tændt.
- Placer altid apparatet på en varmebestandig, stabil og flad overflade.
- Apparatet må ikke betjenes med våde hænder.
- Apparatet må ikke anbringes på boligtekstiler eller bløde materialer, f.eks. faste tæpper, sengetøj, håndklæder, tæpper osv.
- Brug IKKE på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor der tilføres ilt.
- Bær ikke apparatet ved at holde fast i opladningskablet.
- Lad ikke opladningskablet hænge ud over kanten på en bordplade eller overflade, og lad det ikke komme i kontakt med varme overflader.
- Hvis opladningskablet beskadiges, skal du straks holde op med at bruge det og rekvirere et nyt.
- Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller defekt.
- Apparatet må ikke skilles ad. Der er ingen indvendige dele, der kan serviceres.
- Lad apparatet køle af, inden det rengøres og lægges væk.
- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Når apparatet holder op med at virke, skal det bortskaffes på en genbrugsstation af hensyn til miljøet. Hvis batteriet er utæt, må det ikke berøres, og det skal bortskaffes på en genbrugsstation.
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, som er følsomme over for varme, skal være forsigtige, når de anvender apparatet.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer dette produkt mod materialefejl og fejl i håndværksmæssig udførelse i en periode på 3 år fra købsdatoen, undtagen som anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd dækker ikke skader forårsaget af misbrug eller mishandling, ulykke, fastgørelse af uautoriseret tilbehør, ændring af produktet eller andre forhold, der er uden for FKA Brands Ltd's kontrol. Denne garanti er kun gældende, hvis produktet købes og betjenes i Storbritannien/EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning, så det kan fungere i andre lande end det land, det er designet, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret til, eller reparation af produkter, der er beskadiget af disse modifikationer, er ikke dækket af denne garanti. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for nogen form for hændelige skader, følgeskader eller særlige skader.
For at få garantiservice på dit produkt skal du returnere produktet efter betaling til dit lokale servicecenter sammen med din daterede salgskvittering (som købsbevis). Ved modtagelsen reparerer eller udskifter FKA Brands Ltd dit produkt alt efter behov, og returnerer det til dig efter betaling. Garantien gælder udelukkende via servicecenteret. Service af dette produkt af andre end servicecentret ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.
Du kan finde et servicecenter i dit lokalområde på
www.revamphair.com/servicecentres

WEEE forklaring



Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikker genanvendelse.

Batteridirektiv



Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og helbredsskadelige. Bortskaf venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.

Udskiftning af Batteri

Din produktet indeholder et genopladeligt batteri, som er beregnet til at vare hele produktets levetid. Hvis det usandsynlige skulle ske, og du har brug for et nyt batteri, bedes du kontakte Kundeservice, som kan informere dig om udskiftning af batteri, både så længe garantien gælder og senere.

OMINAISUUDET



1. Kuumeneva harja, jossa kuuma keraaminen hammastus (kullanruskea)
2. Mustat viileät harjakset
3. Erittäin pitkät mustat viileät harjakset
4. Digitaalinen lämpötilanäyttö
5. Lämpötilan säätöpainike
6. Virtapainike
7. Lämmönkestävä säilytyspussi

KUUMENEVA KERAAMINEN HARJA HIUSTEN SUORISTAMISEEN JA MUOTOILUUN

Edistyksellisen lämpötekniikan ja tarkkaan suunnitellun keraamisien hammastuksen ansiosta Straight & Go -harjalla saa aikaan poikkeuksellisia muotoilutuloksia – sileät ja kihartamattomat hiukset jokaisella käyttökerralla. Täydelliseen hallintaan suunniteltu laite sopii mainiosti liikkeellä olevaan korjailuun – kuntosalin jälkeen, arvaamattomassa säässä tai milloin tahansa, kun hiuksesi kaipaavat nopeaa piristystä. Lopulliset hyvästit huonoille hiuspäiville!

Ionisuihku aktivoituu automaattisesti, kun harja kytketään päälle, mikä auttaa hallitsemaan pörröisyyttä



PROGLOSS™ SUPER SMOOTH -ÖLJYT

Jokainen Revamp-hiustenhoitosarjan tuote sisältää PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS -öljyjä - rikastettu argaanilla, keratiinilla ja kookoksella ultimaalista sileyttä ja kiiltoa varten.

KÄYTTÖOHJEET

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa lataa 5 tunnin ajan mukana tulevan USB-johdon avulla. Tarkista näytöstä, että akku on ladattu täyteen. Laturijohtoa voidaan käyttää pistokeadapterin kanssa – 5V virtalähde (ei sisälly).
- Irrota johto aina, kun harja on latautunut.
- Irrota harja pistorasiasta ennen käyttöä. Liitäntään kytkettynä laite ei toimi.
- Varmista ennen käyttöä, että hiukset ovat puhtaat ja kuivat.
- Lisäsuojaa saat käyttämällä aina lämpösuojasuihketta ennen muotoilua.
- TÄRKEÄÄ! Kun käytät harjaa, varo, ettet tuo sitä liian lähelle kasvoja, korvia, kaulaa tai ihoa.
- TÄRKEÄÄ! Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta voi lähteä palaneen hajua.
- Käynnistä harja painamalla ⏻-virtapainiketta. Oletuslämpötila ensimmäisellä käyttökerralla on 190 °C. Sen jälkeen oletuslämpötila on edellisellä käyttökerralla käytetty lämpötila.
- Säädä lämpötila halutuksi lämpötilan säätöpainikkeella (+ | −) Lämpötilan säätöalue on 120–210 °C.

- REVAMP suosittelee aloittamista alimmalla asetuksella ensimmäisellä käyttökerralla ja lämpötilan nostamista, kunnes haluttu tulos saavutetaan. Jos sinulla on hienot, herkät hiukset, käytä alhaisempia lämpöasetuksia. Jos sinulla on paksut tai karkeat hiukset, käytä korkeampia lämpöasetuksia.
- Lämpötila nousee tai laskee, kunnes kuuma harja on käyttövalmis. Kun kuuma harja on käyttövalmis, lämpötilan vilkkuva merkkivalo palaa tasaisesti.
- Harjaa hiusten läpi samalla tavalla kuin perinteisellä harjalla alkaen tyvestä ja siirtyen hiusten latvoja kohden yhtenäisellä liikkeellä:
  - Suoraan, kun halutaan viivasuoria tuloksia
  - Lämmitetty harjaslevy ja harjakset itseen päin tai ulospäin halutun liikkeen mukaan.
- Sammuta harja käytön jälkeen ja aseta se mukana toimitettuun (kuumuutta kestävään) säilytyspussiin. Muista olla laittamatta laitetta suoraan suljettuun tilaan ilman säilytyspussia.

Seuraa meitä revamphair.com-sivustolla uusimpien hiusvinkkien ja neuvojen saamiseksi.

Huomaa:
- Tämä on erittäin tehokas tuote, joten vältä toistuvaa käyttöä hiusten vaurioitumisen estämiseksi.
- Muotoilutuotteiden säännöllinen käyttö voi ajan mittaan heikentää pinnoitetta.
- Älä naarmuta tuotteen pintaa, sillä se heikentää pinnoitteen tehoa.
- Pidä laitteesta kiinni vain pitokahvan päästä.
- Tuote saavuttaa erittäin korkean lämpötilan käytön aikana, joten ole varovainen, kun käytät sitä. Pidä laite kaukana päänahasta ja ihosta palovammojen välttämiseksi.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Turvallisuuden lisäämiseksi laitteessa on automaattinen virrankatkaisutoiminto. Jos laite on päällä yhtäjaksoisesti yli 30 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän ajan jälkeen, käynnistä laite painamalla virtapainiketta. Valitse haluamasi lämpötila lämpötilan säädöllä.
Ominaisuutta ei saa pitää "OFF"-tilan vaihtoehtona. MUISTA AINA SAMMUTTAA LAITE JA IRROTTAA PISTOKE PISTORASIASTA, KUN SITÄ EI KÄYTETÄ.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Sammuta laite ja anna sen jäähtyä kokonaan ennen puhdistamista.
- Pyyhi kaikki pinnat pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä aggressiivisia hankaus- tai puhdistusaineita.
- Kun lämmitetty harja on täysin jäähtynyt, poista irtonaiset karvat harjaksista jokaisen käyttökerran jälkeen ja varmista, ettei keraamiseen tankoon tai harjaksille kerry tuotteita.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Kuivaa kaikki osat huolellisesti pehmeällä pyyhkeellä ennen uudelleenkäyttöä.
- Säilytä johto aina löysästi laitteen vieressä.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Tätä laitetta voivat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat lapset. Henkilöiden, joilla on heikentynyt fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky, ei tulisi käyttää tätä tuotetta. Henkilöt, joilla ei ole kokemusta ja tietoa, voivat käyttää tuotetta, jos heitä on valvottu/opastettu ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä laitteelle puhdistusta ja/tai käyttäjähuoltoa, elleivät he ole yli 16-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja kaapeli poissa alle 16-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- **VAROITUS:** lisäsuojaksi on suositeltavaa asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka nimellinen vikavirta on enintään 30 mA. Kysy neuvoa sähköasentajalta.
- Varmista aina, että käytettävä jännite vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan.
- LAITE ON IRROTETTAVA VERKKOVIRRASTA, KUN SITÄ EI KÄYTETÄ.
-  **VAARA:** Laitetta ei saa viedä kylpyhuoneeseen. Sitä ei saa käyttää kylpyammeiden, altaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.
- Laitetta ei saa käyttää ulkona.
- Vältä laitteen minkään osan joutumista kosketuksiin kasvojen, kaulan tai päänahan kanssa.
- Älä käytä laitetta uneliaana tai nukkuessasi.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan.
- Älä laske laitetta harjapuoli alas, kun se on vielä päällä.
- Aseta laite aina lämmönkestävälle, vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Älä käytä laitetta märillä käsillä.
- Älä aseta laitetta pehmeiden kalusteiden tai materiaalien, kuten maton, vuodevaatteiden, pyyhkeiden, mattojen jne. päälle.
- Älä käytä paikoissa, joissa käytetään (suihkutettavia) aerosolituotteita tai annetaan happea.
- Älä kanna laitetta latauskaapelista.
- Älä anna latauskaapelin roikkua pöydän tai tiskipöydän reunan yli tai päästä sitä kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Jos latauskaapeli vaurioituu, lopeta käyttö välittömästi ja hanki uusi.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on toimintahäiriöitä.
- Älä pura laitetta osiin. Sisällä ei ole huollettavia osia.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista ja säilyttämistä.
- Tämä laite sisältää paristoja, joita ei voida vaihtaa.
- Kun laite tulee tiensä päähän, se tulee ympäristön suojelemiseksi hävittää kierrätyskeskuksessa. Jos akku vuotaa, vältä sen koskemista ja hävitä laite kierrätyskeskuksessa.
- Laitteen pinta lämpenee. Henkilöiden, jotka eivät tunne kuumaa, täytyy olla erityisen varovaisia laitetta käytettäessä.

3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd myöntää tälle tuotteelle kolmen vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun ostopäivästä alkaen alla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta. Tämä FKA Brands Ltd:n tuotetakuu ei kata väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja, onnettomuutta, luvattoman lisälaitteen kiinnittämistä, tuotteen muuttamista tai mitään muita tilanteita, jotka eivät ole FKA Brands Ltd:n hallinnassa. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuote on ostettu ja sitä käytetään Isossa-Britanniassa/EU:ssa. Tämä takuu ei kata tuotetta, joka vaatii muutoksia tai mukautuksia toimiakseen muissa maissa kuin siinä maassa, johon se on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai näiden muutosten vuoksi vaurioituneiden tuotteiden korjausta. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa minkäänlaisista satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingoista.
Jotta voit saada takuuhuollon tuotteellesi, palauta tuote ostopaikkaanpäivätyn ostokuitin(ostotositteen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai vaihtaa tuotteen tarvittaessa. Takuu on voimassa vain virallisilta jälleenmyyjiltä hankituissa laitteisssa. Tämän tuotteen huoltaminen muualla kuin virallisten jälleenmyyjien kautta mitätöi takuun. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.
Etsi huoltoliike osoitteesta
www.revamphair.com/servicecentres

WEEE-selitys



Merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden seassa EU:n alueella. Kun hävität tuotteen, estä mahdolliset ympäristö- tai terveyshaitat toimittamalla tuote asianmukaiseen kierrätyspisteeseen, jotta se voidaan käsitellä kestävällä tavalla. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä yrityksen palautus- ja noutojärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Akkuja koskeva direktiivi



Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Akun vaihto

Tuotteen mukana on ladattava akku, joka on suunniteltu kestämään yhtä pitkään kuin itse tuotteen mukana. Jos akku kuitenkin täytyy vaihtaa, ota yhteyttä asiakaspalveluun, mistä saat tiedot takuun piiriin kuuluvan akun ja takuun ulkopuolisen akun korvaavasta toimituspalvelusta.

FUNKCJE



1. Podgrzewana szczotka z gorącymi ceramicznymi kolcami (złotymi)
2. Chłodne czarne włosie
3. Bardzo długie czarne włosie zewnętrzne
4. Cyfrowy wyświetlacz temperatury
5. Przycisk regulacji temperatury
6. Przycisk zasilania
7. Termoodporna torba do przechowywania

PODGRZEWANA SZCZOTKA CERAMICZNA DO UKŁADANIA, PROSTOWANIA I KSZTAŁTOWANIA

Szczotka Straight & Go zapewnia doskonałe wyniki stylizacji dzięki zaawansowanej technologii grzejnej i precyzyjnie wykonanym ceramicznym kolcom, gwarantując gładką fryzurę pozbawioną puszenia się za każdym razem. Zaprojektowana, by zapewniać najwyższą kontrolę, idealnie nadaje się do szybkiej poprawy fryzury „w locie": po wizycie w klubie fitness, nagłej zmianie pogody i zawsze wtedy, gdy Twoja fryzura potrzebuje szybkiego odświeżenia. Na dobre pożegnaj się ze złą fryzurą!

Strumień jonów uaktywnia się automatycznie po włączeniu szczotki, co pomaga zapanować nad puszeniem się włosów.



OLEJKI WYGŁADZAJĄCE PROGLOSS™ SUPER SMOOTH

Każdy produkt z gamy Revamp do pielęgnacji włosów jest nasycony olejkami wygładzającymi PROGLOSS™ SUPER SMOOTH – wzbogaconymi olejkami arganowym, keratynowym i kokosowym, które zapewniają najwyższą gładkość i połysk.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed pierwszym użyciem ładować przez pełne 5 godzin z użyciem dołączonego kabla USB. Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje całkowite naładowanie. Kabel ładowania może być używany z adapterem wtyczki – zasilanie 5V (nie dostarczany).
- Zawsze odłączać kabel po zakończeniu ładowania szczotki.
- Odłączyć szczotkę od zasilania przed użyciem. Szczotka nie będzie działać, jeśli pozostawi się ją podłączoną do zasilania.
- Przed użyciem upewnić się, że włosy są czyste i suche.
- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zawsze stosować spray termoochronny przed rozpoczęciem stylizacji.
- WAŻNE! Korzystając ze szczotki uważaj, aby nie zbliżyć jej zbytnio do twarzy, uszu, szyi lub skóry.
- WAŻNE! Produkt może wydzielać zapach spalenizny podczas pierwszego użycia.
- Naciśnij przycisk zasilania ⏻, aby włączyć szczotkę. Domyślna temperatura podczas pierwszego użycia wynosi 190°C. Następnie domyślną temperaturą będzie ostatnia używana temperatura z poprzedniego użycia.

- Użyć przycisku regulacji temperatury (+ | –) do wybrania żądanej temperatury. Zakres regulacji temperatury to 120 °C - 210 °.
- Przy pierwszym użyciu szczotki firma REVAMP zaleca rozpoczęcie od najniższego ustawienia i zwiększanie temperatury aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Jeśli masz cienkie, delikatne włosy, używaj niższych ustawień temperatury. Jeśli masz gęste lub grube włosy, używaj wyższych ustawień temperatury.
- Temperatura będzie wzrastać lub spadać, aż gorąca szczotka będzie gotowa do użycia. Gdy gorąca szczotka jest gotowa do użycia, migający wcześniej wskaźnik temperatury zaczyna świecić światłem stałym.
- Przeczesz włosy szczotką tak jak tradycyjną szczotką, zaczynając od nasady i przesuwając ją w kierunku końcówek jednym ruchem:
  - liniowo, aby uzyskać efekt prostych włosów;
  - rozgrzaną płytką i włosiem skierowanym do siebie lub na zewnątrz, w zależności od pożądanego efektu.
- Po użyciu wyłączyć szczotkę i umieścić ją w dołączonej (termoodpornej) torbie do przechowywania. Pamiętać, aby nie umieszczać jej bezpośrednio w zamkniętej przestrzeni bez uprzedniego włożenia do torby do przechowywania.

Najnowsze porady i wskazówki dotyczące włosów można znaleźć na stronie revamphair.com.

Uwaga:
- Jest to produkt o wysokiej wydajności, dlatego unikaj częstego stosowania, aby zapobiec uszkodzeniu włosów.
- Regularne stosowanie produktów do stylizacji może z biegiem czasu uszkodzić powłokę ochronną.
- Nie wolno drapać powierzchni produktu, ponieważ pogorszy to skuteczność powłoki.
- Produkt należy trzymać wyłącznie za chłodny uchwyt.
- Produkt osiąga bardzo wysoką temperaturę podczas pracy – zachowaj ostrożność podczas użytkowania. Aby uniknąć poparzeń, trzymaj urządzenie z dala od skóry głowy i ciała.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Dla większego bezpieczeństwa urządzenie ma funkcję automatycznego wyłączania. Jeśli urządzenie będzie włączone nieprzerwanie przez ponad 30 minut, wyłączy się automatycznie. Jeśli chcesz dalej używać urządzenia po upływie tego czasu, naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć. Użyj regulatora temperatury, aby ustawić pożądaną temperaturę.
Funkcji tej nie należy traktować jako zamiennika wyłącznika. ZAWSZE PAMIĘTAJ O WYŁĄCZENIU URZĄDZENIA I ODŁĄCZENIU GO OD ZASILANIA, GDY NIE JEST W UŻYCIU.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i poczekać, aż całkowicie ostygnie przed jego czyszczeniem.
- Przetrzeć wszystkie powierzchnie miękką, wilgotną ściereczką. Nie używać ostrych środków ściernych ani czyszczących.
- Gdy podgrzane urządzenie całkowicie ostygnie, po każdym użyciu usuwaj pozostałe włosy z włosia i upewnij się, że na ceramicznym korpusie lub włosiu nie gromadzi się produkt.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Przed ponownym użyciem należy dokładnie osuszyć wszystkie części miękkim ręcznikiem.
- Zawsze przechowywać kabel luzem obok urządzenia.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

WAŻNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie powinny korzystać z tego produktu. Osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu pod nadzorem / poinstruowane i rozumiejące związane z tym zagrożenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 16 lat i są nadzorowane. Urządzenie i kabel należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 16 lat.
- **OSTRZEŻENIE:** w celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym różnicowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA. Aby uzyskać poradę, należy zwrócić się do elektryka.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy zawsze upewnić się, że używane napięcie odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- GDY URZĄDZENIE NIE JEST UŻYWANE, NALEŻY JE ODŁĄCZYĆ OD ZASILANIA.
-  **OSTRZEŻENIE:** Tego urządzenia nie wolno wnosić do łazienki. Nie należy z niego korzystać w pobliżu wanien, umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę.
- Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.
- Należy unikać kontaktu jakiejkolwiek części urządzenia z twarzą, szyją lub skórą głowy.
- Nie używać urządzenia będąc sennym lub śpiąc.
- Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru.
- Nie odstawiać urządzenia włosiem skierowanym w dół, gdy jest ono nadal włączone.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać na odpornej na ciepło, stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie umieszczać urządzenia na miękkich meblach lub materiałach, np. dywanie, pościeli, ręcznikach, dywanikach itp.
- Nie używać urządzenia w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
- Nie przenosić urządzenia, trzymając za kabel do ładowania.
- Nie dopuszczać, aby kabel ładujący zwisał z krawędzi stołu lub blatu, ani aby miał kontakt z gorącymi powierzchniami.
- Jeśli kabel ładujący ulegnie uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać użytkowania i uzyskać nowy.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie rozbierać urządzenia na części. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części nadających się do naprawy.
- Przed czyszczeniem i schowaniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
- Urządzenie posiada baterie, które nie nadają się do wymiany.
- Po zużyciu urządzenia należy je zutylizować w punkcie zbiórki selektywnej, aby chronić środowisko naturalne. Jeżeli występuje wyciek z baterii, należy jej nie dotykać i zutylizować ją w punkcie selektywnej zbiórki.
- Urządzenie ma rozgrzaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na wysokie temperatury powinny zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia.

3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 3 lat od daty zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem używanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiekolwiek inne warunki pozostające poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne.
Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum napraw wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Gwarancja jest udzielana wyłącznie przez centrum serwisowe. Serwisowanie produktu przez osoby inne niż centrum serwisowe powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych.
Aby znaleźć lokalne centrum serwisowe, należy odwiedzić stronę **www.revamphair.com/servicecentres**

Objaśnienie WEEE



Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Dyrektywa dot. baterii



Ten symbol oznacza, że baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi, ponieważ baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia. Baterie należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki.

Wymiana baterii

Produkt został wyposażony w baterie wielokrotnego ładowania o żywotności porównywalnej z żywotnością produktu. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej wymianę baterii należy skontaktować się działem obsługi klienta, który zapewni informacje dotyczące gwarancji oraz usługi wymiany baterii nieobjętej gwarancją.

JELLEMZŐK



1. Fűtött kefe forró kerámiafogakkal (arany)
2. Digitális hőfokjelző
3. Bekapcsológomb
4. Hőmérséklet-szabályozó gomb
5. Töltőport
6. Töltőkábel
7. Hőálló tárolózsák

FŰTÖTT KERÁMIAKEFE HAJKIBONTÁSHOZ, EGYENESÍTÉSHEZ ÉS FORMÁZÁSHOZ

A Straight & Go Brush kefével kivételesen jó eredményeket érhet el a hajformázásban speciális hőtechnológiájával és precíziós kerámiafogaival, melyekkel kisimíthatja és hullámmentessé teheti a hajat minden használatkor. Tökéletes a napközbeni kiigazításokhoz, hogy mindig Önnél legyen az irányítás – akár az edzőtermi edzés után, kiszámíthatatlan időjárási viszonyok között, vagy amikor a haját gyorsan rendbe kell hoznia. Mondjon búcsút a kócos frizurának!

Az ionsugár automatikusan aktiválódik, amikor a kefe be van kapcsolva, megszüntetve a hullámokat.



PROGLOSS™ OLAJOK A TÖKÉLETES SIMASÁGÉRT

A Revamp hajápoló termékcsalád minden termékét TÖKÉLETES SIMASÁGOT BIZTOSÍTÓ PROGLOSS™ OLAJJAL vontuk be, amely a láthatóan sima és fényes haj érdekében argánt, keratint és kókuszt tartalmaz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt töltse a készüléket 5 órán át a mellékelt USB-kábellel. Ellenőrizze a kijelzőn, hogy teljesen fel van-e töltve. A töltőkábel használható dugaszoló adapterrel – 5V tápegység (nincs benne a csomagban).
- Mindig távolítsa el a kábelt, ha a kefe töltése befejeződött.
- Kérjük, használat előtt húzza ki a kefét. Nem működik, ha még mindig csatlakoztatva van.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a haj tiszta és száraz.
- Az extra védelem érdekében formázás előtt mindig használjon hővédő spray-t.
- FONTOS! A kefe használatakor ügyeljen arra, hogy a kefe ne kerüljön túl közel az archoz, a fülhöz, a nyakhoz vagy a bőrhöz.
- FONTOS! A termék az első használatkor égett szagot bocsáthat ki.
- A kefe bekapcsolásához nyomja meg a ⏻ bekapcsológombot. Az alapértelmezett hőmérséklet az első használatkor 190 °C. Ezután az alapértelmezett hőmérséklet az előző használat során alkalmazott utolsó hőmérséklet lesz.
- A kívánt hőmérséklet kiválasztásához használja a (+ | −) hőmérséklet-szabályozó gombot. A hőmérséklet-tartomány 120 °C – 210 °C.

- A REVAMP azt javasolja, hogy az első használat során kezdje a hajformázást a legalacsonyabb beállítással, majd a kívánt eredmény eléréséig fokozatosan növelje a hőfokot. Ha vékony, finom szálú haja van, használja az alacsonyabb hőfokbeállításokat. Vastag vagy erős szálú haj esetén használhatja a magasabb hőfokbeállításokat.
- A hőmérséklet folyamatosan nő vagy csökken, amíg a forró kefe készen nem áll a használatra. Amikor a forró kefe használatra kész, a hőmérséklet állandó marad.
- Vezesse végig a kefét a haján, ahogy egy hagyományos kefével tenné, a gyökértől indulva és a végek felé haladva, egyetlen mozdulattal:
  - Egyenesen mozgassa kezét a legjobb eredmény eléréséhez
  - A fűtött sörtéjű lemezt és a sörtéket saját maga felé vagy kifelé irányítsa a kívánt mozgásnak megfelelően.
- Használat után kapcsolja ki a kefét, és helyezze a mellékelt (hőálló) tárolótasakba. Ne felejtse el, hogy csak azután tegye el zárt helyre, miután belehelyezte a tárolótáskába.

A legújabb hajformázási tippekért és tanácsokért kövessen minket a revemphair.com oldalon.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

- Ez egy nagy teljesítményű termék, a haj károsodásának elkerülése érdekében kerülje gyakori használatát.
- A hajformázó termékek rendszeres használata károsíthatja bevonatukat.
- Óvja a termék felületét a karcolódástól, mert az rontja a bevonat hatékonyságát.
- Csak a hűvös fogójánál fogva tartsa a terméket.
- Működés közben a termék felforrósodik, ezért elővigyázatosan járjon el a hajformázás során. Az égési sérülések elkerülése érdekében tartsa fejétől és bőrétől távol.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A még biztonságosabb használat érdekében a készüléket automatikus kikapcsolási funkcióval láttuk el. A készülék több mint 30 perces folyamatos használatot követően automatikusan kikapcsol. Amennyiben tovább szeretné használni a készüléket, a bekapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot. A kívánt hőmérséklet kiválasztásához használja a hőmérséklet-szabályozást

Ez a funkció nem helyettesíti a „KIKAPCSOLÁST". A HASZNÁLATON KÍVÜLI KÉSZÜLÉKET MINDIG KAPCSOLJA KI, ÉS HÚZZA KI A HÁLÓZATI ALJZATBÓL.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki, húzza ki a hálózati aljzatból, és hagyja lehűlni a készüléket.
- Puha, nedves törlőkendővel törölje át a teljes felületét. Ne használjon durva szemcséjű súrolószereket és tisztítószereket.
- Miután a felfűtött kefe teljesen lehűlt, minden használat után távolítsa el a sörtékre tapadt hajszálakat, és győződjön meg arról, hogy nem került hajápoló termék a kerámia hengerre vagy a sörtékre.
- Ne merítse a készüléket vízbe és más folyadékba.
- Mielőtt ismételten használatba venné a készüléket, puha törlőkendővel alaposan szárítsa meg valamennyi alkatrészét.
- A tápkábel sérülésének megelőzése érdekében ne tekerje a kábelt a készülék köré, ehelyett tárolja lazán a készülék mellé helyezve.
- Tárolja hűvös, száraz helyen.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készülék 16 éves kortól használható. Csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők nem használhatják a terméket. Kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják a terméket, ha ismertették számukra annak használatát, és megértették a használattal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem végezhetik gyermekek, csak ha már betöltötték 16. életévüket, és felügyelik a tevékenységet. Használat és lehűlés során tartsa a készüléket és a tápkábelt 16 éven aluli gyermekektől távol.
- **FIGYELMEZTETÉS:** kiegészítő védelem érdekében javasoljuk, hogy szereltessen be a készüléket ellátó elektromos áramkörbe egy legfeljebb 30 mA névleges maradékárammal rendelkező áramvédő kapcsolót. Konzultáljon egy villanyszerelővel.
- Mielőtt hálózati aljzathoz csatlakoztatná a készüléket, mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett feszültségnek.
- A HASZNÁLATON KÍVÜLI KÉSZÜLÉKET KI KELL HÚZNI A HÁLÓZATI ALJZATBÓL.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Fürdőszobában nem szabad elhelyezni a készüléket. Nem szabad továbbá fürdőkád, mosdókagyló és vizet tartalmazó egyéb tároló közelében használni.
- A készüléket kültéren használni tilos.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék egyik része se kerüljön érintkezésbe az arcával, nyakával és fejbőrével.
- Álmosan és szendergés közben ne használja a készüléket.
- Ne hagyja felügyelet nélkül az áram alatt álló készüléket.
- Bekapcsolt állapotban ne helyezze le sörtékkel lefelé a készüléket.
- A készüléket mindig helyezze hőálló, stabil, sík felületre.
- Ne használja nedves kézzel.
- Ne helyezze a készüléket puha bútorra vagy anyagra, például szőnyegre, ágyneműre vagy törülközőre.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol aeroszolos termékeket (spray-k) használnak, vagy oxigént adagolnak.
- Ne hordozza a készüléket a töltőkábelénél fogva.
- Ügyeljen arra, hogy a töltőkábel ne lógjon le asztal vagy konyhapult széléről, és ne kerüljön érintkezésbe forró felülettel.
- Ha a töltőkábel megsérül, azonnal függessze fel a használatát, és szerezzen be egy másik töltőkábelt.
- Sérült vagy meghibásodott állapotban ne használja a készüléket.
- Ne szerelje szét a készüléket. A készülék belső része nem tartalmaz javítható alkatrészeket.
- Tisztítása és tárolásba helyezése előtt hagyja lehűlni a készüléket.
- A készülék nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz.
- A környezet védelme érdekében élettartama végén adja le a készüléket egy hulladékudvarban. Ha az akkumulátor szivárog, ne érjen hozzá, és adja le újrahasznosításra egy hulladékudvarban.
- A készülék felülete fűtött. Ezért a hőre érzéketlen személyek elővigyázatosan használják a készüléket.

3 ÉVES GARANCIA

Az FKA Brands Ltd a vásárlástól számított 3 évig szavatolja a termék anyag- és kivitelezési minőségét, az alábbi eseteket kivéve. Az FKA Brands Ltd termékgaranciája nem vonatkozik a helytelen használatból vagy rongálásból, balesetből, nem engedélyezett kiegészítő használatából, a termék módosításából, illetve az FKA Brands Ltd befolyásán kívül eső egyéb körülményekből eredő sérülésre. A garancia kizárólag akkor érvényes, ha a terméket az Egyesült Királyság vagy az Európai Unió területén vásárolták és használták. Azon termékre, amely módosítást vagy átalakítást igényel ahhoz, hogy a tervezési, gyártási, jóváhagyási és/vagy engedélyezési országától eltérő országban legyen használható, illetve az ezen módosítások során károsodott termékek javítására ezen garancia nem vonatkozik. Az FKA Brands Ltd nem felel semmilyen véletlen, következményként előálló vagy különleges kárért.
A garanciaszolgáltatás igénybevételéhez küldje vissza a terméket bérmentesítve a helyi szervizközpontba a dátumot tartalmazó nyugtával együtt (mint a vásárlást igazoló dokumentum). Amint megkapja a terméket, az FKA Brands Ltd megjavítja vagy adott esetben lecseréli azt, és bérmentesítve visszaküldi Önnek. Garanciát kizárólag a szervizközpontok biztosítanak. Amennyiben a terméket nem szervizközpontban javítják meg, a garancia érvényét veszti. A garancia nincs hatással az Ön törvényben előírt jogaira.
A helyi szervizközpontot itt érheti el
www.revamphair.com/servicecentres

A WEEE magyarázata



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU-ban. A környezet és az emberi egészség kontroll nélküli hulladékelhelyezés ből eredő károsodásának megelőzése érdekében a készüléket felelősségteljesen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt készüléket vigye a megfelelő gyűjtőhelyre, vagy forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta. Ők átveszik a készüléket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Elemekre vonatkozó irányelv



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elemek nem dobhatók háztartási hulladék közé, mivel olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Kérjük, vigye a használt elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.

Az akkumlátor cseréje

A termék újratölthető akkumulátort tartalmaz, amit úgy terveztek, hogy kitartson a termék teljes élettartamáig. Ha mégis szüksége lenne egy csereakkumulátorra, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal, ahol tájékoztatást adnak a jótállásban foglalt és a jótálláson kívül eső akkumulátorcserével kapcsolatban.

SALON BRITISH BRANDS

Revamp is a trademark of Salon British Brands.
Distributed in UK by FKA Brands Limited.Somerhill Business Park,
Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK
EU Importer: FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland
csupport@revamphair.com

IB-BR1950-0825-02