cellularline TRACY

STREETPACK/CARDK

Get apparel at us before it's available everywhere

Works with **Apple Find My**

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone , iPad , Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS , iPadOS , macOS , or watchOS must be installed. The item appears on Apple Watch in a separate version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this product or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, iPhone , iPad , iPod touch , Apple Watch , macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

GB

MAIN REQUIREMENTS

Before setting TRACY card up, please check that you have the following requirements:
- Compatible with iPhone 6s and iPhone SE (2nd generation) and later, iPad Air , iPad(5th & 6 on wards) and iPad mini and new factor authenticator turned on.
- Find My function turned on
- Bluetooth turned on
- Good mobile or Wi-Fi connection
- Tracking services on
- Location Services for the Find My app. To do this, just go to Settings > Privacy > Tracking > scroll down and press "Find My" > Select "While using the app". Then turn on "Exact position".

DESCRIPTION OF BUTTONS AND SOUNDS

Press Button 1 (1)
Press the button (three consecutive beeps)

FUNCTIONS

Press the button (three consecutive beeps) and hold your phone a long beep (remove TRACY card from the "Find My" app before resetting it).
Tracking "Find Nearby Object" in the Find My app
Press "Ring"
Press "Play Sound" in the Find My app
SETTING TRACY CARD
1) Turn on the device: turn on TRACY CARD with a click
2) Open the Find My app
• Open the Find My app
• Keep TRACY card near the iPhone, iPad or iPod Touch. Press "Add object" and then "Connect" when prompted. Wait for the "Found TRACY card" message to appear. Then press "Done".
If you have several object-finders, make sure that just one finder is near the device. Otherwise, the wrong finder may be connected to the device.
•Press "Legal" to allow a connection between the device and your Apple ID. Then press "Add"
•Enter a name for TRACY card in the object you want to find and you can see the object in the Apple ID
3) Enable "Lost" mode
•Open the Find My app and press the object icon. Then press "Enable " below "Lost Mode"
•Press "Continue" and add your telephone number or e-mail address so you can be contacted if someone finds your lost object.
•Confirm the information, add a message to the lost message and press "ON" to finish setting it up
4) Find your object
•Open the Find My app and press the object icon.
•Scroll down and press "Remove Object"
•Hold TRACY card near the iPhone, iPad or iPod Touch from the app, the device will remain on TRACY card. Once it is found, so you can reconnect directly at any time.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions: 85 mm x 53 mm x 1.2 mm
Material: Polycarbonate
Battery: Included, non-rechargeable
Bluetooth: Low energy 5.0
Operating temperature: -20 / 60°C
Operating range: 30 m
Finding objects that are out of Bluetooth® range, use the Find My app to display the object on the map and to get directions to it.
Finding TRACY card with Find My app
• Open the Find My app and press the object icon.
• Choose the object you want to find on the Object list
• If TRACY card is in range of the device, the Find My network has recently found it, it will be displayed on the map. The updated position, date and time will be displayed below its name
• If TRACY card is out of the range of the device or any other device on the Find My network, its last position, date and time will be displayed.
• To receive a notification when TRACY card is in range of the device or is found by the Find My network, turn on "Notify when found" on the Notifications.
Finding objects nearby: make TRACY card ring when you are near the object to find it.
• Open the Find My app and press the object icon.
• On the Object list, choose the object you want to make a sound
• Press "Play Sound" button. Simultaneously, TRACY card will emit a sound.
• To stop the sound, press the button on TRACY card or press "Stop" button.
BATTERY
• Find monitor the battery level on the Find My app. When the battery is running low, the app will send you a notification.
TRACY card contains a non-rechargeable battery with average lifetime of about 48 months. Battery life may vary in the Find Nearby function.
SAFETY AND WARNINGS
TRACY card is designed to avoid any unwanted tracking.
• Notifications: if TRACY card is detected moving with you over time, you will receive a notification on your iPhone, iPad or iPod Touch.
• If you have an iPhone, iPad or iPod Touch, the Find My app will send a notification to your phone. This function is available on iOS or iPad OS 14.5 or subsequent versions.
• If you do not have an iOS device, TRACY card will make a repeated sound over time. These functions are specifically created to deter people from trying to track you without your knowledge.

CZ

REQUISITI PRINCIPALI

Prima di configurare TRACY card verificare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Dispositivo Apple (iPhone® 6S in poi, iPad®, iPod touch® o Mac®) con iOS 14.5, iPadOS 14.5 o versioni successive e installazione a due fattori attivata.
- Find My attivato
- Bluetooth attivato
- Connessione mobile o Wi-Fi efficiente
- Servizi di localizzazione attivi
- Attivare localizzazione per l'app Dov'è. Per farlo è necessario andare su Impostazioni > Privacy > Servizi di localizzazione > scorrere in basso e premere "Dov'è" > Selezionare "Mentre l'app è in uso" > Attivare "Posizione esatta".

DESCRIZIONE DI BOTTONE SUONI

Premere il tasto 1 (1)
Premere il tasto (tre bip consecutivi)

FUNZIONI

Premere il tasto (tre bip consecutivi) e tenerlo premuto fino a quando si sentirà un lungo bip (rimuovere TRACY card dall'app "Dov'è" prima di resettarla).
Rintracciare oggetto
Premere "Rintracciare Oggetto" nell'app Dov'è
Premere "Suona"
Premere Fai suonare nell'app Dov'è

CONFIGURAZIONE TRACY CARD

1. Accendere il device: attivare TRACY card con un click
2. Aprire l'app Dov'è
• Aprire l'app Dov'è
• Tenere TRACY card vicino all'iPhone, all'iPad o all'iPod touch. Toccare "Aggiungi oggetto" e poi toccare "Altro oggetto supportato". Attendere che TRACY card venga visualizzato sul device. Quando toccate "Connetti".
Se avete più dispositivi per il rintracciamento assicurarsi che un solo localizzatore si trovi nelle vicinanze del dispositivo.
•Scegliere il nome all'oggetto e scegliere un'emoji.
•Premere "Altro" per aggiungere un numero di telefono o un indirizzo e-mail per farsi contattare se altro trovasse l'oggetto smarrito.
•Confermare le informazioni, aggiungere il messaggio di smarrimento e toccare "Attivare" per completare la configurazione.

PL

Per l'applicazione Localizer, è est possibile de contrôler l'état de la batterie. Quand la batterie est presque déchargée, l'application Localizer envoie une notification.
TRACY CARD contient une batterie non rechargeable dont l'autonomie moyenne est de 48 mois. La durée de vie peut varier en fonction du système Find Nearby.
SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS
TRACY CARD est conçu pour éviter des suivis non souhaités.
1. Notifications : si TRACY CARD est détecté en mouvement avec vous au cours du temps, vous recevrez une notification sur votre iPhone, iPad ou iPod touch.
2. Si vous disposez d'un iPhone, iPad ou iPod touch, l'application Localizer vous enverra une notification au dispositif Apple. Cette fonction est disponible sur iOS et iPad OS 14.5 ou versions ultérieures.
3. Si vous ne disposez pas d'un iOS, TRACY CARD émet un son qui se répète dans le temps.
Ces fonctions ont été spécialement créées pour dissuader les personnes de tenter de vous suivre à votre insu.

D

ERFORDERNISSE

Bevor Sie TRACY card einrichten, sollten Sie überprüfen, ob Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Kompatibel mit iPhone 6S & iPad® (iPod touch® oder Mac®) mit iOS 14.5, iPadOS 14.5 oder neueren Versionen und Zweifaktorauthentifizierung aktiviert.
- „Wo ist?" Funktion aktiviert
- Bluetooth aktiviert
- Gute mobile oder WLAN-Verbindung
- Lokalisierungsdienste aktiv
- Lokalisierungsdienste für die App Dienste aktivieren. Gehen Sie dazu in Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste > scrollen Sie nach unten und drücken Sie auf "Wo ist?" > Wählen Sie „Bei Verwendung der App" Aktivieren Sie dann „Genaue Position".

BESCHREIBUNG DER TASTEN UND TÖNE

Klicken Sie auf die Schaltfläche (drei aufeinanderfolgende Töne)
Drücken Sie Taste und die Schaltfläche und halten Sie sie gedrückt, bis ein langer Ton ertönt (entfernen Sie TRACY card aus der App „Wo ist?" bevor Sie sie zurücksetzen).
Objekt orten
Drücken Sie „Objekt entfernen" in der „Wo ist?"-App
Drücken Sie „Ton abspielen"
Drücken Sie „Ton abspielen" in der „Wo ist?" App.
Einrichten von TRACY card
1. Schalten Sie das Gerät: Aktivieren von TRACY card durch Anklicken.
2. Öffnen Sie die App „Wo ist?"
• Öffnen Sie die App „Wo ist?"
• Halten Sie TRACY card nahe an das iPhone, iPad oder den iPod touch halten. Auf „Hinzufügen" und dann auf „Weitere unterstützte Objekte" drücken. Warten, bis TRACY card auf dem Gerät angezeigt wird. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie „Fertig".
Wenn Sie mehrere Objektsuchgeräte haben, sollte nur ein Gerät, dass sich nur am Lokalisierer in der Nähe des Geräts befindet.
•Drücken Sie "Legal" um eine Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrer Apple-ID zuzulassen.
•Drücken Sie "Hinzufügen"
•Geben Sie einen Namen für TRACY card in das Objekt einzutreten, das Sie lokalisieren möchten, und wählen Sie das Objekt wird in der „Wo ist?"-App angezeigt.
3. Aktivieren Sie den Modus "Verloren"
•Öffnen Sie die App „Wo ist?" und drücken Sie auf das Objektsymbol. Dann unter „Verlorenen-Modus" auf „Aktivieren" tippen.
•Drücken Sie "Weiter" und fügen Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinzufügen, um kontaktiert zu werden, falls jemand Ihr verlorenes Objekt gefunden hat.
•Informationen bestätigen, Verlustmeldung anpassen und auf „Aktivieren" tippen, um die Einrichtung abzuschließen.
4. Finden Ihres Objekts
•Öffnen Sie die App „Wo ist?" und auf das Objektsymbol tippen.
•Scrollen Sie nach unten und drücken Sie "Objekt entfernen"
•Halten Sie TRACY card nahe an das iPhone, iPad oder den iPod touch halten. Auf „Hinzufügen" und dann auf „Weitere unterstützte Objekte" drücken. Warten, bis TRACY card auf dem Gerät angezeigt wird. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie „Fertig".
Wenn Sie mehrere Objektsuchgeräte haben, sollte nur ein Gerät, dass sich nur am Lokalisierer in der Nähe des Geräts befindet.
•Drücken Sie "Legal" um eine Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrer Apple-ID zuzulassen.
•Drücken Sie "Hinzufügen"
•Geben Sie einen Namen für TRACY card in das Objekt eintreten, das Sie lokalisieren möchten, und wählen Sie das Objekt wird in der „Wo ist?"-App angezeigt.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 85 mm x 53 mm x 1,2 mm
Material: Polycarbonat
Batterie: Inbegriffen, nicht wiederaufladbar
Bluetooth®: Low energy 5.0
Betriebstemperatur: -20 / 60 °C (ohne Hindernisse)
Betriebsbereich: 30 m
WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Wenn Sie außerhalb der Bluetooth®-Reichweite sind, kann Sie mit der App „Wo ist?" das Objekt auf der Karte anzeigen und sich in die Nähe begeben.
SICHERHEIT UND WARNUNGEN

TRACY card ist so konzipiert, dass unerwünschtes Tracking vermieden wird.
1. Wenn Sie ein iPhone, iPad oder einen iPod touch besitzen, sendet die App „Wo ist?" eine Benachrichtigung an Ihr Gerät. Diese Funktion ist auf iOS oder iPad OS 14.5 und neueren Versionen verfügbar.
2. Wenn Sie kein iOS-Gerät haben, gibt TRACY card mit der Zeit einen wiederholten Ton aus.
Diese Funktionen wurden speziell entwickelt, um Personen davon abzuhalten, Sie ohne Ihr Wissen ausfindig zu machen.

NL

VEREISTE EISEN

Voor de installatie van TRACY card, controleer dat u beschikt over de volgende vereisten:
- Compatibel met iPhone 6S en later, iPad (5de en 6de generatie) en iPad mini en nieuwere versies met tweefactorauthentificatie ingeschakeld.
- Find My-functie aan
- Bluetooth aan
- Goede mobiele of Wi-Fi-verbinding
- Locatiedienst aan
- Activeer de lokalisatie-app (Dichtbij Ontdekt). Ga hiervoor naar Instellingen > Privacy > Lokalisatiedienst > scroll naar beneden en druk op "Find My" > Selecteer "Tijdens het gebruik van de app". Zet vervolgens "Exact" aan.

BESCHRIJVING VAN DE KNOPPEN EN GELUIDEN

Druk op de knop (drie opeenvolgende piepsteunen)
Druk op de knop en houd de knop ingedrukt totdat u een lange piepton hoort (verwijder TRACY card uit de Zoek mijn-app alvorens hem te resetten).
Voorwerp opsporen
Op "Laat horen" drukken
Op "Laat horen" drukken in de Zoek mijn-app
1) Schakel het apparaat in: activeer TRACY card door erop te tikken
2) Zoek mijn-app openen
•Zoek mijn-app openen
•Houd TRACY card vlakbij de iPhone of iPad of iPod touch. Tik op "Voeg nieuw voorwerp toe" en vervolgens op "Andere ondersteunde voorwerpen". Wacht tot TRACY card op het scherm van de iPhone, iPad of iPod touch verschijnt. Als u meer voorwerpen beheert, controleer dan of dit object/voorwerp zich in de nabijheid van de iPhone, iPad of iPod bevindt.
•Tik op "Ik geef toestemming" om de verbinding tussen het apparaat en uw Apple ID toe te staan.
•Voer een naam in voor TRACY card in de "Zoek mijn"-app
3) Activeer de "Verloren"-modus
•Zoek mijn-app openen en op het voorwerpsymbool tikken. Vervolgens onder "Verloren-modus" op "Activeren" tikken.
•Tik op "Volgende" en voeg uw telefoonnummer of e-mail-adres toe, zodat u kan worden gebeld als iemand u verloren voorwerp heeft gevonden.
•Informatie bevestigen, verlostekst aanpassen en op "Activeren" tikken om de instelling te voltooien.
4) Uw voorwerp vinden
•Zoek mijn-app openen en op het voorwerpsymbool tikken.
•Scroll naar beneden en druk op "Verwijder voorwerp"
•Houd TRACY card vlakbij de iPhone, iPad of iPod touch. Als u TRACY card op de iPhone, iPad of iPod touch plaatst, kan u TRACY card ook rechtstreeks op elk moment opnieuw verbinden.

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen: 85 mm x 53 mm x 1,2 mm
Materiaal: Polycarbonaat
Batterij: Inbegrepen, niet herladbaar
Bluetooth®: Laag energie 5.0
Werktemperatuur: -20 / 60 °C
Bereik: 30 m (zonder obstakels)
WIJZE VAN GEBRUIK

Wanneer u buiten het Bluetooth®-bereik bent, dan kan u dankzij de Zoek mijn-app van het object op de kaart weer te geven en u naar de plaats van het object te begeven.
WIJZE VAN GEBRUIK VAN DE KNOPPEN

- Open de Zoek mijn-app en selecteer het paneel Objecten
- Kies het object dat u wilt vinden. Als TRACY card binnen het bereik van de iPhone, iPad of iPod touch is, dan wordt de locatie van TRACY card op de kaart weer getoond.
- Als TRACY card buiten het bereik van de iPhone, iPad of iPod touch is, dan wordt de laatst bekende locatie van TRACY card op de kaart weergegeven.
- Om een meldingen te ontvangen wanneer TRACY card binnen het bereik van de iPhone, iPad of iPod touch is, zet u "Meldingen" aan in de Meldingen.
Voorwerpen in de nabijheid vinden: TRACY card laten rinkelen wanneer u dichtbij het voorwerp bent.
- Open de Zoek mijn-app en selecteer het paneel Objecten
- Kies het voorwerp waarvan u een geluid wilt maken
- Druk op de knop "Laat horen". Tegelijkertijd zal TRACY card een geluid uitstoten.
- Om het geluid te stoppen, drukt u op de knop op TRACY card of op "Stop".
BATTERIJ
- Ga naar de Zoek mijn-app om de batterijstatus van TRACY card te controleren. Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de Zoek mijn-app u een melding sturen.
TRACY card bevat een niet-herladbare batterij met gemiddelde duur van circa 48 maanden. De batterijduur kan variëren afhankelijk van de Zoek mijn-functie.
VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN
TRACY card is ontworpen om ongewenst volgen te vermijden.
1. Als gedurende de tijd TRACY card van iemand anders gedurende zekere tijd zich samen met jou verplaatst, zal je op een van de volgende twee manieren een notificatie ontvangen:
2. Indien u een iPhone, iPad of iPod touch bezit, zal de Zoek mijn-app u een melding naar uw Apple apparaat sturen. Deze functie is beschikbaar op iOS of iPad OS 14.5 of nieuwere versies.
3. Als u geen iOS apparaat heeft, zal TRACY card van u een herhaalde piepsignaal weerklinken.
Deze functies zijn speciaal gecreëerd om mensen te ontmoedigen te proberen u onder uw medweten te volgen.

ES

PÄRVAATIMUSEST

Enne kui ostate TRACY card'i, tarkista, et sinul seesmaised nõuded on olemas:
- Ühilduvus iPhone 6S ja sellega seotud, iPad®, iPod touch® ja Mac®), jooksu on iOS 14.5, iPadOS 14.5 versioonid ja kahetasemeline autentimine sisse lülitatud.
- Find My funktsioon sisse lülitatud
- Bluetooth® aktiivsus
- Mobiilne ühendus ja Wi-Fi kõrgtaseme
- Leida parkimisega Etsi päälle sisselülitamiseks. Voit tehdä sen valitsemalla Asetukset > Yksityisyys > Paikannuspalvelut > Etsi > Sulje > Etsi > Sulje > Etsi > Sulje

cellularline

STERETTRACCIAPORC

Cet appareil est conforme à la directive UE applicable

Works with Apple

The Apple Find My network and accessory to help you locate, secure and keep track of your personal items. Find My must be enabled on your iPhone, iPad, iPod touch, iPad mini, iPad Pro or iPad Air and Find My must be signed in to iCloud.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or iPod OS is recommended. The Find My app on Apple Watch requires the latest watchOS version.

Use of this item with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified by the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network performance specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

SV

HUVUDSKALLSKYDD KRAV

Appen att hålla det kompatibel med produkten som konfigurerar TRACKY CARD:
- Appen måste vara installerad på din iPhone, iPad eller iPod touch* eller Mac** med iOS 14.5, iPadOS 14.5 eller senare och trafikstyrkestyrelsering aktiverad.
- Du måste aktivera:
  - Bluetooth® aktiverad
  - Bra mobil- eller Wi-Fi-anslutning.
  - Platstjänster
  - Aktivera platstjänster för mitta-appen. Gör detta genom att gå till Inställningar > Sekretess > Platstjänster > och scrolla ned och tryck på "Mitta". Välj "Medan appen används" och aktivera "Precis plats".

BESKRIVNING AV KNAPPAR OCH LEDS

Sätt på
Tryck och hålla knappen (ne pipljud i 60sek).

Avstängning
Klicka på knappen flger gånger och håll den sedan intryckt tills du hör ett långt pipljud (ca 3 sekunder). Om du inte gör det kommer TRACKY CARD att blinka.

Ta bort (pipljud)
Tryck på "Ta bort ljudet" i appen.

Hitta (pipljud)
Tryck på "Hitta" i appen.

Tryck på knappen.

KONFIGURATION AV TRACKY CARD
Ta bort TRACKY CARD från TRACKY CARD genom att klicka en gång.
Klicka TRACKY CARD
- Öppna appen Mitt
- Om det är din första gång du ska ansluta en iPhone, iPad eller iPod touch. Rör vid "Lägg till objekt" och vänta på "Ansluten" efter att ett objekt har upptäckts. Välj TRACKY CARD och vänta tills den är klar. Om det inte är din första gånger du ansluter en iphone, ipad eller ipod touch, gå till nästa steg.
- Ge TRACKY CARD ett namn och tryck på "Nästa".
- Du kan nu ändra TRACKY CARD till ett av de sjutton olika namnen som finns i rullbara en enheter.
- Välj ett namn för TRACKY CARD och tryck på "Nästa".
- Tryck på "Tag ett foto" för att gå åtkomst avsnittet om mellan enheten och din iPhone.
- Tryck på "Klar".

Nu kan du köpa TRACKY CARD till objektet du vill spåra och du kan se objekt i appen Mitt.

Aktivera läge förlorad
- Öppna appen Mitta och för vid objektens lion. Tryck därefter på "Aktivera" under "Förlorad".
- Tryck på knappen "Fortsätt" och ange ditt namn och ett telefonnummer eller en postadressen för att kunna kontaktad om andra hittar det förlorade objektet.
- Du kan nu ändra TRACKY CARD:s meddelande som det förlorade objektet och vid hittande.
- Tryck på "Klar".

Ta bort TRACKY CARD
- Ta bort TRACKY CARD:a och rör vid objektets lion.
- Rör vid "Ta bort objekt" och tryck på "Ta bort objekt".

OBS: Efter att du tagit bort TRACKY CARD från appen kommer enheten att förbli i standby i ytterligare 24 timmar. Efter detta kommer TRACKY CARD att vara redo att ansluta igen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Mått: 85 mm x 53 mm x 5,2 mm
Material: Polypropylen
Batteri: Inget batteribyte krävs
Bluetooth®: Version 5.0
Frekvensband: 2,402 - 2,480 GHz (enga hinder)

HUVUDFUNKTIONER

Du kan ansluta TRACKY CARD:a till av utanför Bluetooth®-räckvidden använder du "Hitta"-appen som du redan har installerat på din iPhone eller iPad.

Om följande för att se TRACKY CARD på kartan:
- Du kan se TRACKY CARD:s senaste platsen.
- Du kan se TRACKY CARD:s senaste platsen.
- Om TRACKY CARD är inom räckhåll för din enhet som en "Hitta"-nätverket kommer TRACKY CARD:s position att visas på kartan. Om uppdateringar pågår, kommer du att kunna se en ungefärlig plats.
- Om TRACKY CARD är utom räckhåll för enheten eller någon annan enhet i "Hitta"-nätverket kommer du att kunna se TRACKY CARD:s senaste plats.
- För att ge TRACKY CARD:a en ny plats kan du ange en ny plats genom att uppdatera en "Hitta" aktivera "Meddela när den hittas" under "Meddelanden".
- Du kan ändra namnet på din TRACKY CARD ringer med du är nära enheten för att TRACKY CARD att ringa på följande sätt:
- Gå till "Hitta" och tryck på "Objekt".
- Välj det objekt som du vill spåra TRACKY CARD:a som du vill spåra.
- Tryck på "Aktivera Ljudsignal". Om TRACKY CARD är inom Bluetooth®-räckvidden kommer det att ge ett ljudet.
- Om det är utanför räckvidd ljudet inom det kommer att automatiskt ringa upp.

BATTERI

Batteriet kan ersättas av TRACKY CARD:s ägare.

BLUETOOTH®

TRACKY CARD innehåller ett batteri som inte är uppladdningsbart med en genomsnittlig livslängd på cirka 48 månader. Om det inte är möjligt att byta ut batteriet kommer TRACKY CARD att vara inaktiverad.

SÄKERHET OCH ANVÄNNINGAR

TRACKY CARD:s Bluetooth®-signal kan vara svårare att hitta.

Om du inte kan hitta TRACKY CARD uppstäda följ följ steg för att kommer du att medelbara på någon av följande tekn sätt:
1. Om du inte kan hitta TRACKY CARD efter iPod touch skickar "Hitta"-appen ett meddelande till din iPhone, iPad eller iPod touch som visar den senaste platsen TRACKY CARD:sa 14 dagar sedan.
2. Om du inte har en iOS-enhet kommer TRACKY CARD att spela upp ett repeterande ljud. Detta funktion skapades specifikt för att förhindra nåmnder från att förlora dålig utan att vetskap.

GR

ΧΡΕΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΨΗ

Θα πρέπει η εφαρμογή TRACKY CARD, ιδιά ός λειτουργίες, ά ός ορίζοντα βρίσκεται ένας:
- Apple-iPhone (iPhone 5S ός ήτερα, iPad*, iPod touch* εδώ iPad* Mini 2 ή iPad iOS 14.5, iPadOS 14.5 ή μεταγενέστερη εκδόσεις.
- Ενεργοποιημένη τεχνολογία Bluetooth®
- Bluetooth® ενέργεια
- Ένα καλό σήμα δεδομένων
- Τοποθεσία
- Ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας
- Ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας για τη μέτρηση. Κάντε αυτό μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας > και κύλιση προς τα κάτω και πατήστε "Μέτρηση". Επιλέξτε "Κατά τη χρήση της εφαρμογής" και ενεργοποιήστε τη μέτρηση.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΙΑ ΟΝ LEDS

Ενεργοποίηση
Πατήστε και κρατήστε πατημένο (ne ήχος).

Απενεργοποίηση
Πατήστε μία φορά (ne ήχος) και κρατήστε πατημένο (ne ήχος) (ne ήχος).

Αφαίρεση (ne ήχος)
Πατήστε "Αφαίρεση ήχου" στην εφαρμογή.

Εύρεση (ne ήχος)
Πατήστε "Εύρεση" στην εφαρμογή.

Πατήστε κουμπί.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ TRACKY CARD
Αφαιρέστε TRACKY CARD από TRACKY CARD πατώντας μία φορά.
Ανοίξτε TRACKY CARD
- Ανοίξτε εφαρμογή Mitta
- Εάν πρόκειται για τη πρώτη φορά ένα iPhone, iPad ή iPod touch. Πατήστε "Προσθήκη αντικειμένου" και περιμένετε μέχρι η εφαρμογή Mitta ανιχνεύσει ένα αντικείμενο. Επιλέξτε TRACKY CARD και περιμένετε μέχρι η σύνδεση ολοκληρωθεί. Εάν δεν πρόκειται η πρώτη φορά ένα iphone, ipad ή ipod touch, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
- Δώστε στο TRACKY CARD ένα όνομα και πατήστε "Επόμενο".
- Μπορείτε τώρα να αλλάξετε το TRACKY CARD σε ένα από τα δεκαεπτά διαθέσιμα ονόματα.
- Επιλέξτε ένα όνομα για το TRACKY CARD και πατήστε "Επόμενο".
- Πατήστε "Τραβήξτε φωτογραφία" για πρόσβαση στο μέρος μεταξύ συσκευής και iPhone.
- Πατήστε "Τέλος".

Τώρα μπορείτε να αγοράσετε το TRACKY CARD στο αντικείμενο που θέλετε να παρακολουθείτε και θα μπορείτε να δείτε αντικείμενα στο εφαρμογή Mitta.

Ενεργοποίηση λειτουργίας απώλειας
- Ανοίξτε εφαρμογή Mitta και σύρετε τα αντικείμενα προς τα αριστερά. Πατήστε "Ενεργοποίηση" κάτω από "Απώλεια".
- Πατήστε το κουμπί "Συνέχεια" και εισαγάγετε το όνομά σας και τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ταχυδρομείου σας, ώστε οι άλλοι χρήστες να μπορούν να σας επικοινωνήσουν σε περίπτωση εύρεσης του αντικειμένου.
- Μπορείτε τώρα να τροποποιήσετε το μήνυμα TRACKY CARD σας σε αντικείμενο που χάθηκε και κατά τη διάρκεια εύρεσης.
- Πατήστε "Τέλος".

Αφαίρεση TRACKY CARD
- Αφαιρέστε TRACKY CARD:a και πατήστε στο αντικείμενο.
- Πατήστε "Αφαίρεση αντικειμένου" και στη συνέχεια πατήστε "Αφαίρεση αντικειμένου".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη διαγραφή του TRACKY CARD από τη εφαρμογή η συσκευή θα παραμείνει σε αναμονή για 24 ώρες. Μετά από αυτό, η συσκευή θα είναι διαθέσιμη για νέα σύνδεση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Διαστάσεις: 85 mm x 53 mm x 5,2 mm
Υλικό: Πολυπροπυλένιο
Μπαταρία: Δεν απαιτείται αντικατάσταση μπαταρίας
Bluetooth®: Έκδοση 5.0
Εύρος συχνοτήτων: 2,402 - 2,480 GHz (χωρίς εμπόδια)

ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί εάν βρίσκεται εκτός εμβέλειας Bluetooth® χρησιμοποιώντας τη εφαρμογή "Εύρεση".

Ακολουθούν τα εξής:
- Μπορείτε να δείτε τη τελευταία θέση του TRACKY CARD.
- Μπορείτε να δείτε τη τελευταία θέση του TRACKY CARD.
- Εάν η συσκευή βρίσκεται εντός εμβέλειας του δικτύου "Εύρεση", θα εμφανιστεί η θέση του TRACKY CARD στο χάρτη. Εάν υπάρχουν εκκρεμείς ενημερώσεις, θα μπορείτε να δείτε μια κατά προσέγγιση θέση.
- Εάν η συσκευή βρίσκεται εκτός εμβέλειας του δικτύου "Εύρεση", θα εμφανιστεί η τελευταία θέση του TRACKY CARD.
- Εάν η συσκευή βρίσκεται εκτός εμβέλειας του δικτύου "Εύρεση", θα εμφανιστεί η τελευταία θέση του TRACKY CARD.
- Για τη δίνεται μια νέα θέση στο TRACKY CARD:a μπορείτε να ενημερώσετε μια νέα θέση ενεργοποιώντας τη "Ειδοποίηση κατά τη εύρεση" στις "Ειδοποιήσεις".
- Μπορείτε τώρα να αλλάξετε το όνομα TRACKY CARD σας σε ένα από τα δεκαεπτά διαθέσιμα ονόματα.
- Πατήστε "Κουδουνίστε". Εάν το TRACKY CARD βρίσκεται εντός της εμβέλειας του Bluetooth® θα ακουστεί ένας ήχος.
- Εάν η συσκευή βρίσκεται εκτός εμβέλειας θα κουδουνίσει αυτόματα.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί από τον ιδιοκτήτη του TRACKY CARD.

BLUETOOTH®

Η συσκευή TRACKY CARD διαθέτει μπαταρία μη επαναφορτιζόμενη με μέση διάρκεια ζωής 48 μηνών. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης μπαταρίας, η συσκευή θα παραμείνει ανενεργή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

Η εμβέλεια σήματος Bluetooth® του TRACKY CARD μπορεί να είναι μικρότερη.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη συσκευή TRACKY CARD, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Εάν η συσκευή TRACKY CARD δεν μπορεί να εντοπιστεί από τη συσκευή iPhone, iPad ή iPod touch, η εφαρμογή "Εύρεση" θα σας στείλει μήνυμα σε αυτή τη συσκευή με τελευταία γνωστή θέση εντός 14 ημερών.
2. Εάν δεν διαθέτετε συσκευή iOS, η TRACKY CARD θα αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα. Αυτή η λειτουργία δημιουργήθηκε ειδικά για τη μη απώλεια αντικειμένων.

ΟΡΟΙ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Η εφαρμογή Mitta μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ιδιωτικές περιοχές.

Η εφαρμογή Mitta δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται με τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί παρενόχληση ή παρακολούθηση