# LUMINARIE A SPIRALE A FORMA NATALIZIA

**Albero (Tree) | Cono (Cone) | Stella (Star) — *Varianti a Corrente***
**Fiocco (Bow) — *Variante a Batteria***

**IDONEO PER USO INTERNO ED ESTERNO**
**(Per i modelli a corrente, il trasformatore deve essere collegato a una presa al coperto)**

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E CURA GENERALE

**Modelli Albero, Cono, Stella:** 1 x Luminaria sagomata, 1 x Trasformatore. (Nessun assemblaggio richiesto).
**Modello Fiocco (Bow):** 1 x Fiocco a spirale. Richiede 3 batterie formato AA (non incluse).

**Cura e uso (Tutti i modelli):**
Pulire passando un panno asciutto. Conservare sempre in un luogo asciutto.
Si prega di notare che in caso di condizioni meteorologiche avverse, si consiglia di portare l'articolo all'interno o di riporlo al riparo per proteggerlo da eventuali danni!
**Prima di effettuare la manutenzione (pulizia o controllo) scollegare il prodotto o rimuovere le batterie. Non usare prodotti chimici aggressivi.**

## ISTRUZIONI PER L'USO: MODELLI ALBERO, CONO E STELLA

1. Collegare il trasformatore alla presa di corrente a muro e accendere. L'articolo dovrebbe illuminarsi: il 20% delle luci è tremolante (twinkling) e il resto delle luci è statico.
2. Premendo il pulsante sul trasformatore, il pulsante si illuminerà di verde: il set è in modalità TIMER e rimarrà acceso per 6 ore per poi spegnersi per 18 ore. Questo si ripete quotidianamente, o finché il set non viene spento.
3. Per spegnere il set (OFF) ed eliminare la luce verde, premere nuovamente il pulsante.
4. Premere un'altra volta il pulsante per far accendere di nuovo il set in modalità continua (ON).

## ISTRUZIONI PER L'USO: MODELLO FIOCCO A BATTERIA

**Come operare:**

1. Sullo scomparto batterie è presente un pulsante. Premendo il pulsante una volta (Impostazione 1), si attiva la modalità TIMER: le luci rimangono accese per 6 ore e poi si spengono per 18 ore, ripetendosi ogni giorno o finché non si spegne il set.
2. Premendo il pulsante di nuovo (Impostazione 2), si attiva la modalità ON: le luci rimangono accese ininterrottamente.
3. Premendo il pulsante ancora una volta, le luci si spengono (OFF).

**Come sostituire le batterie:**
Sullo scomparto batterie si noteranno 2 fermagli. Tirare entrambi i fermagli verso l'alto per aprire lo scomparto.
Inserire 3 x batterie AA da 1.5V DC, seguendo la corretta polarità (+ / -).
Rimettere in posizione il coperchio dello scomparto batterie e tirare entrambi i fermagli verso il basso finché non si bloccano.
Rimuovere sempre le batterie quando l'articolo non è in uso.

# AVVERTENZE DI SICUREZZA

## ⚠ AVVERTENZE GENERALI E CAVI

Tenere lontano da bambini e animali domestici. A solo scopo decorativo, questo non è un giocattolo. Potrebbe contenere piccole parti.

**Non operare questo articolo mentre è ancora nell'imballaggio.**

**Le lampadine LED non sono sostituibili. A fine vita l'intero apparecchio deve essere smaltito.**

**Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, senza un'adeguata supervisione**

**Sicurezza Installazione: Posizionare su una superficie stabile e piana, o appendere saldamente, lontano da fonti di calore. Evitare carichi che compromettano la stabilità.**

**Sicurezza Funzionamento: L'articolo, quando incustodito, deve essere spento. Verificare periodicamente il corretto funzionamento, in caso di anomalie non ripararlo.**

## ⚠ AVVERTENZE ELETTRICHE (MODELLI ALBERO, CONO, STELLA)

È estremamente importante che questo prodotto NON VENGA MAI COLLEGATO DIRETTAMENTE alla rete elettrica senza il trasformatore in dotazione. Il trasformatore è adatto solo per uso interno.

Non cercare di collegare elettricamente questo set a un altro set o catena luminosa.

Se si verifica qualsiasi danno o rottura del filo elettrico, si prega di smaltire in modo sicuro.

Assicurarsi che i cavi siano completamente srotolati e posizionati dove non verranno danneggiati o presenteranno un pericolo di inciampo.

Non far passare il cavo sotto i tappeti.

Non fissare il cablaggio con graffette o chiodi. Non danneggiare l'isolamento del cavo o del porta LED.

Non chiudere porte o finestre sul prodotto, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento del cablaggio.

Non immergere questo prodotto in acqua (es. pozzanghere, grondaie o stagni).

Non adatto all'uso con multiprese con funzione lampeggiante o illuminazione alternata. Durante l'installazione l'articolo deve essere scollegato.

## ⚠ AVVERTENZE BATTERIE (MODELLO FIOCCO)

Un adulto deve eseguire la sostituzione e l'installazione delle batterie.

Verificare di avere il tipo e la quantità corretti di batterie (AA). Installare con attenzione per evitare danni.

Non cortocircuitare i terminali delle batterie. Non modificare lo scomparto batterie in alcun modo.

**Non mischiare batterie usate e nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard, al litio o ricaricabili. Non ricaricare batterie non ricaricabili.**

Rimuovere le batterie dal prodotto quando non è in uso per lunghi periodi di tempo. Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.

Conservare le batterie non utilizzate nella loro confezione originale. Tenere lontano dal calore o da una fiamma diretta. Non gettare nel fuoco.

**In caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie, evitare il contatto con pelle e occhi e smaltire immediatamente in conformità alle normative locali.**



**Smaltimento (RAEE):** Questo simbolo indica che il prodotto è coperto dalla legislazione sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. A fine vita, non smaltire con i normali rifiuti domestici. Portalo in una struttura autorizzata.

**MADE IN CHINA**

**Importato da:** QVC Italia Srl, Via Guzzina 18, 20861 Brugherio MB Italy

**Segnalazioni di sicurezza:** scrivere a sicurezza.prodotti@qvc.com

**Conservare per future consultazioni.**

**SKN# 812035**

**SANTA EXPRESS** è un brand di proprietà di QVC Inc.