GONNA PER ALBERO PRE-ILLUMINATA (TREE SKIRT)

Varianti: 813857 AIQ 00 (Oro) | 813857FHC 00 (Iridescente)

IDONEO PER USO INTERNO

CONTENUTO E ASSEMBLAGGIO

Contenuto: 2 x sezioni della gonna per albero, 1 x trasformatore, 1 x telecomando (batteria CR2025 inclusa).

Istruzioni di Montaggio: Su ciascuna sezione troverete delle chiusure a strappo (hook and loops), abbinatele su ogni sezione. Quindi collegate insieme i 2 connettori elettrici (1 su ogni sezione), inserite il trasformatore nella presa a muro e accendete.

Se si utilizza all'aperto, è possibile utilizzare le fascette fornite per assicurarsi che ogni sezione sia ben fissata.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Sul trasformatore è presente un pulsante (nella parte superiore). Sul trasformatore sono riportate anche le istruzioni su come gestire le modalità luminose e il timer di 6 ore.

Come operare tramite Telecomando: Innanzitutto rimuovere la linguetta di plastica isolante. Puntare sempre il telecomando verso il ricevitore IR (indicatore luminoso blu sul trasformatore) quando si premono i tasti.

- Premere **ON** per accendere le luci. Premere **OFF** per spegnere.
- Premere il pulsante **TIMER**: si accenderà una luce verde sul trasformatore e le luci rimarranno accese per 6 ore, poi si spegneranno per 18 ore, ripetendo il ciclo ogni giorno.
- Ci sono **8 pulsanti di modalità** (numerati 1-8). Premerli per accedere ad ogni modalità (elencate sul trasformatore).
- Ci sono **2 pulsanti per l'intensità luminosa**. Premere DIM- per diminuire la luminosità o DIM+ per aumentarla.
- Per la sostituzione della batteria del telecomando, controllare il retro dello stesso per le istruzioni.

Cura e Manutenzione: Pulire con un panno asciutto. Rimuovere le batterie quando non in uso (dal telecomando). Conservare in condizioni di asciutto.

⚠ PERICOLO BATTERIE A BOTTONE

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
Si prega di notare che questo articolo (telecomando) include una batteria a bottone!
L'ingestione può portare a ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e MORTE. Ustioni gravi possono verificarsi entro 2 ORE dall'ingestione. Cercare immediatamente assistenza medica.
Sfortunatamente, non è sempre ovvio quando una batteria a bottone o a moneta è bloccata nell'esofago di un bambino. Non ci sono sintomi specifici associati a questo. Il bambino potrebbe: Tossire, avere conati o produrre molta saliva. Sembrare avere un mal di stomaco o un virus. Emesi di sangue. Indicare la gola o lo stomaco. Avere dolore all'addome, al petto o alla gola. Essere stanco o letargico. Comportarsi in modo diverso dal solito indicando un malore. Perdere l'appetito o non riuscire a mangiare cibi solid



⚠ AVVERTENZA ⚠

QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA A BOTTONE

Se ingerite, le batterie a bottone/moneta possono causare lesioni gravi o fatali entro 2 ore. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o posizionate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

TENERE LE BATTERIE A BORRONE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI



Questi tipi di sintomi variano o fluttuano, con il dolore che aumenta e poi diminuisce.
Un sintomo specifico dell'ingestione di batterie a bottone o a moneta è l'emesi di sangue (rosso vivo). Se il bambino presenta questo sintomo, cercare immediatamente assistenza medica urgente.

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA

È estremamente importante che questo prodotto NON VENGA MAI COLLEGATO DIRETTAMENTE alla rete elettrica senza il trasformatore in dotazione.

Non collegare l'apparecchio di illuminazione alla rete elettrica quando si trova ancora nella confezione.

Le lampadine LED non sono sostituibili. **Quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.**

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con il trasformatore in dotazione. Il trasformatore è adatto solo per uso interno.

Questo articolo è destinato solo per uso interno. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. La decorazione non è un giocattolo.

Il prodotto non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Sicurezza durante l'Installazione: Posizionare l'articolo su una superficie stabile, lontano da fonti di calore. Evitare carichi eccessivi. Durante l'installazione l'articolo deve essere scollegato. Non accedere alle parti elettriche.

Non cercare di collegare questo set elettricamente a un altro set. Non danneggiare l'isolamento dei cavi o del portalampada LED.

Assicurarsi che i cavi siano srotolati e non siano pericolo di inciampo. Non fissare con chiodi o graffette. Non far passare sotto tappeti. Non chiudere porte o finestre sul cavo.

Non immergere in acqua. Non coprire i LED con altre decorazioni o materiali infiammabili. Assicurare adeguato flusso d'aria. Non sovraccaricare le prese a muro.

In caso di danni al cavo, smaltire il prodotto in sicurezza.

Non adatto a persone che soffrono di epilessia fotosensibile.

Sicurezza durante la Manutenzione e Uso: Prima di pulizia o controlli, scollegare dalla presa. Verificare periodicamente il funzionamento. Quando non in uso e incustodito, spegnere e scollegare. Non usare con multiprese lampeggianti.

Smaltimento (RAEE): Questo simbolo indica che il prodotto è coperto dalla legislazione sui Rifiuti Elettrici ed Elettronici. Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Rispetta l'ambiente e portalo in una struttura autorizzata. La legge italiana prevede sanzioni amministrative per lo smaltimento scorretto.

MADE IN CHINA

Importato da: QVC Italia Srl, Via Guzzina 18, 20861 Brugherio MB Italy | **Segnalazioni sicurezza:** scrivere a sicurezza.prodotti@qvc.com

Conservare queste informazioni per future consultazioni.

SKN# 813857

SANTA EXPRESS è un brand di proprietà di QVC Inc.