

AILORIA

EVAPORE

ISTRUZIONI

Sostituzione della testina di rasatura

Preparazione

Assicurarsi che il rasoio sia spento prima di collegare la testina di rasatura.

Montaggio della testina di rasatura

Posizionare l'accessorio desiderato sul manipo e ruotarlo finché non scatta in posizione:

1. Tenere il manipo con una mano.
2. Con l'altra mano, posizionare l'accessorio sul manipo con una leggera angolazione.
3. Ruotare l'attacco in senso antiorario con l'altra mano.
4. Assicurarsi che le superfici di taglio siano correttamente allineate.



Applicazione

Guidare con cura la testina del rasoio sulle aree desiderate della pelle e iniziare la rasatura.

Dopo l'applicazione

Spegnere il rasoio dopo l'uso.

Pulizia

- Rimuovere l'accessorio dal manipo.
- Il manipo non deve essere immerso nell'acqua per non danneggiare l'elettronica.
- Pulire regolarmente le testine di rasatura in acciaio inossidabile sotto acqua corrente calda o con acqua saponata.
- Sotto acqua corrente calda o con acqua saponata.
- Il manipo può essere pulito con un panno umido.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o corrosivi.
- Lasciare asciugare le testine di rasatura all'aria prima di posizionarle sul manipo.
- Il manipo o riporre l'apparecchio.