


WOW LASH

HEATED EYELASH CURLER



the beauty specialists




KNOW YOUR UNIT

- 1 On/Off
- 2 Cover
- 3 Charging Indicator
- 4 Heating Bar
- 5 Curling Lever
- 6 Charging Socket
- 7 USB Charging Cable

ENGLISH WARNINGS

- Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.
- Do NOT use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use in the bath or shower.
- For external use only.
- Keep out of the reach of children.
- For hygiene reasons we recommend for single person use only.
- This device must only be used for its intended purpose as described in this user guide.
- Do not use this device if you are suffering from an eye infection, such as conjunctivitis.

CHARGING



Use the USB Charging Cable and connect to a USB port.
The Charging Indicator light will flash while charging.

When fully charged the Charging Indicator light will stay on.

Battery charging time: 2 hours

Run time: 1 hour 10 minutes


NOTE: The unit cannot be used whilst charging.

IMPORTANT: Disconnect from the USB Charging Cable before using.

GETTING STARTED



Remove the Cover and press On/Off. The Heating Bar will change colour from Red to White; the Eyelash Curler is now ready to use.

APPLICATION



Release the Curling Lever from the top of the unit.

Hold up to your eyelashes with the eyelashes resting on the Heating Bar close to the base of the lashes.



Pull the Curling Lever downwards and gently squeeze the eyelashes between the Heating Bar and the top of the eyelash curler. Hold for approximately 10-15 seconds.

Do not apply too much pressure during curling as this may damage the eyelashes.

Repeat as above until your eyelashes are evenly curled.

To turn off, press and hold On/Off.

CLEANING AND MAINTENANCE

Do not use solvents or abrasive cleaners.
Wipe clean the unit using a soft, damp cloth, allow to air dry.

SPECIFICATION

Model:	ELCW
Input:	5V 500mA 2.5W
Battery:	Li-Ion 3.7V 300mAh 1.1Wh
Charging time:	2 hours



Read these instructions carefully before use and then retain for future use.



This product is for indoor use only.



This product complies with current EU product legislation.



Direct current



CUSTOMER CARE

If you have any questions, email us at:
online@riobeauty.com

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

DISPOSAL



The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

Recycle Responsibly:

1. Check your local municipal guidelines
2. Separate the components and dispose of them correctly

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET


EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands

www.riobeauty.com

1-IN-ELCW-EU/1.1

WOW LASH

RECOURBE-CILS CHAUFFANT



VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

- 1 Marche/Arrêt
- 2 Cache
- 3 Indicateur de charge
- 4 Bande chauffante
- 5 Levier recourbant
- 6 Prise pour charge
- 7 Câble de charge USB

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS


- **Veuillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- Cet appareil doit uniquement être alimenté en très basse tension de sécurité correspondant aux données portées sur l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.

- Ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche.
- Destiné à un usage externe uniquement.
- Conservez hors de portée des enfants.
- Pour des raisons d'hygiène, nous conseillons que cet appareil ne soit utilisé que par une seule personne.

- Cet appareil doit uniquement être utilisé aux fins prévues, tel que décrit dans ce guide d'utilisation.

- Ne pas utiliser cet appareil si vous souffrez d'une infection de l'œil, comme un conjonctivite.

CHARGE




Branchez sur un port USB à l'aide du câble de charge USB.
 Le témoin lumineux de charge clignote pendant la charge.

Une fois l'appareil entièrement chargé, le témoin lumineux de charge est fixe.
 Durée de charge de la batterie : 2 heures.
 Durée de fonctionnement : 1 heure 10 minutes
 REMARQUE : l'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.
 IMPORTANT : débranchez le câble de charge USB avant utilisation.

PRISE EN MAIN



Retirez le cache et appuyez sur Marche/Arrêt.
 La bande chauffante change de couleur et passe du rouge au blanc. Le recourbe-cils est maintenant prêt à l'emploi.

APPLICATION



Libérez le levier recourbant situé en haut de l'appareil.

Positionnez l'appareil à la racine des cils, en faisant reposer les cils sur la bande chauffante.



Abaissez le levier recourbant et pincez délicatement les cils entre la bande chauffante et le haut du recourbe-cils. Maintenez 10 à 15 secondes.

N'exercez pas une trop forte pression pendant cette opération, au risque d'endommager les cils.

Renouvelez cette opération jusqu'à ce que les cils soient recourbés de façon uniforme.

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur Marche/Arrêt et maintenez appuyé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ne pas utiliser de solvants ni de détergents abrasifs.
 Pour nettoyer l'appareil, essuyez à l'aide d'un linge doux et humide puis laissez sécher à l'air libre.

SPÉCIFICATIONS

Modèle :	ELCW
Alimentation :	5 V --- 500 mA 2,5 W
Batterie	Li-Ion 3,7 V 300 mAh 1,1 Wh
Durée de charge :	2 heures



Veuillez lire attentivement ces consignes avant utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.



Cet appareil satisfait à la législation européenne en vigueur régissant les appareils.



Courant continu



SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute question, veuillez nous adresser un e-mail à cette adresse :
 online@riobeauty.com

GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur :
 www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

ÉLIMINATION



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les appareils en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage,

afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accroître la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

Responsabilité en matière de recyclage :

1. Consultez les directives de votre commune
2. Triez les éléments et éliminez-les correctement

Représentation pour le Royaume-Uni : The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Angleterre GL53 7ET


Représentation pour l'Europe : The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Pays-Bas

www.riobeauty.com

1-IN-ELCW-EU/1.1

WOW LASH

BEHEIZTE WIMPERNZANGE



LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN


- | | |
|---------------|--------------------|
| 1 Ein/Aus | 5 Verschlussklappe |
| 2 Abdeckung | 6 Ladebuchse |
| 3 Ladeanzeige | 7 USB-Ladekabel |
| 4 Wärmeleiste | |

DEUTSCH

WARNHINWEISE

- Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät NICHT, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder nachdem es fallengelassen oder beschädigt wurde.
- Das Gerät darf nur mit der auf dem Etikett angegebenen besonders niedrigen Spannung betrieben werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Gerätes unter Aufsicht erfolgt oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Nicht in der Badewanne oder unter der Dusche verwenden.
- Nur äußerlich anwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Produkt nur von einer Person genutzt werden.
- Dieses Gerät darf nur für den in dieser Anleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie unter einer Augeninfektion, wie z. B. Bindehautentzündung, leiden.

LADEVORGANG



Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem USB-Anschluss.
Die Ladekontrollleuchten blinken während des Ladens.

Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten die Ladekontrollleuchten durchgängig.
Akku-Ladezeit: 2 Stunden.


Betriebsdauer: 1 Stunden 10 Minuten
HINWEIS: Das Gerät kann während des Ladens nicht benutzt werden.

WICHTIG: Trennen Sie das Gerät vor dem Gebrauch vom USB-Ladekabel.

INBETRIEBNAHME


Nehmen Sie die Abdeckung ab und drücken Sie auf Ein/Aus. Die Farbe der Wärmeleiste wechselt von Rot zu Weiß; die Wimpernzange ist jetzt einsatzbereit.

ANWENDUNG



Öffnen Sie die Verschlussklappe oben am Gerät.

Halten Sie es so an die Wimpern, dass diese auf der Wärmeleiste liegen, welche sich nahe am Wimpernansatz befindet.



Ziehen Sie die Verschlussklappe nach unten und schieben Sie die Wimpern vorsichtig zwischen die Wärmeleiste und das obere Ende der Wimpernzange. Für etwa 10-15 Sekunden so halten.

Üben Sie während der Anwendung nicht zu viel Druck aus, da dies den Wimpern schaden könnte.

Wie oben geschildert wiederholen, bis Ihre Wimpern gleichmäßig geschwungen sind.

Zum Ausschalten halten Sie Ein/Aus gedrückt.

REINIGUNG UND WARTUNG

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernden Reiniger.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch und lassen Sie es an der Luft trocknen.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	ELCW
Eingangsleistung:	5 V --- 500 mA 2,5 W
Akku	Li-Ion 3,7 V 300 mAh 1,1 Wh
Ladedauer:	2 Stunden



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie für die spätere Verwendung auf.



Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.



Dieses Produkt entspricht den aktuellen Produktvorschriften der EU.



Gleichstrom



KUNDENBETREUUNG

Falls Sie Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an:
online@riobeauty.com.

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre 2-Jahres-Garantie bitte online auf:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

ENTSORGUNG



Die Elektro- und Elektronik-Geräteabfall-Richtlinie (WEEE) (2012/19/ EU) ist in Kraft, damit die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien genutzt werden, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird, gefährliche Substanzen aufbereitet und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert werden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Stellen Sie daher bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verantwortungsvolles Recyceln:

1. Prüfen Sie die kommunalen Richtlinien.
2. Trennen Sie die Bestandteile und entsorgen Sie sie korrekt.


Verantwortliche Person für GB: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET
Verantwortliche Person EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Niederlande

www.riobeauty.com

1-IN-ELCW-EU/1.1

WOW LASH

VERWARMDE WIMPERKRULLER



KEN UW APPARAAT


- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1 Aan/Uit | 5 Krulhendel |
| 2 Kap | 6 Laadpoort |
| 3 Laadindicator | 7 USB-oplaadkabel |
| 4 Verwarmingsstang | |

NEDERLANDS

WAARSCHUWINGEN

- **Neem alle instructies grondig door en bewaar deze voor later gebruik.**
- Gebruik dit product NIET als het niet behoorlijk werkt, of als het gevallen of beschadigd is.
- Het apparaat mag enkel worden gebruikt bij een extra lage spanning zoals aangeduid op het apparaat.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.
- Niet gebruiken in het bad of in de douche.
- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Om redenen van hygiëne raden wij gebruik door slechts een persoon aan.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt waarvoor het is bedoeld en zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik dit apparaat als u lijdt aan een ooginfectie zoals conjunctivitis.

OPLADEN




Gebruik de USB-laadkabel en sluit deze aan op een USB-poort.
De lampjes van de oplaadindicator geen knippen om aan te geven dat het apparaat oplaadt.

Als het apparaat volledig is opgeladen, blijft de laadindicator branden.
Opladtid batterij: 2 uur.
Gebruiksduur: 1 uur en 10 minuten
OPMERKING: Het apparaat kan niet worden gebruikt terwijl het aan het laden is.
BELANGRIJK: Maak de USB-kabel los voor u het apparaat gaat gebruiken.

AAN DE SLAG

Verwijder het deksel en druk op Aan/Uit De verwarmingsstang verandert van kleur van rood naar wit, de wenkbrauwkruller is nu klaar voor gebruik.

AANBRENGEN



Verwijder de krulhendel van de bovenkant van het apparaat.

Houd het apparaat tegen uw wimpers terwijl de wimpers dicht tegen de wimperbasis rusten op de verwarmingsstang.



Trek de krulhendel omlaag en knijp de wimpers voorzichtig tussen de verwarmingsstang en de bovenkant van de wimperkruller. Houd dit ongeveer 10-15 seconden aan.

Oefen niet teveel druk uit tijdens het krullen. Dit kan de wimpers beschadigen.

Herhaal bovenstaande proces tot de wimpers gelijkmatig zijn gekruld.

Om uit te schakelen, drukt u lang op de Aan/Uit-knop.

REINIGING EN ONDERHOUD

Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.
Veeg de eenheid schoon met een zachte, vochtige doek en laat drogen.

SPECIFICATIE

Model: ELCW
Input: 5V --- 500mA 2.5W
Batterij: Li-Ion 3,7 V 300 mAh 1,1 Wh
Opladtid: 2 uur.



Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.



Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Dit product voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.



Gelijkstroom



KLANTENSERVICE

Met vragen kunt u per e-mail terecht op:
online@riobeauty.com

GARANTIE

Om u online te registreren voor uw
2 jaar garantie gaat u naar:

**www.riobeauty.com/pages/
warranty-registration**

AFVALBEHANDELING



De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EU) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrische of Elektronische apparatuur. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.

Verantwoordelijk recycleren:

1. Bekijk de richtlijnen van uw gemeente
2. Scheid de onderdelen en voer ze correct af

Verantwoordelijke VK: The Dezac Group Ltd,
PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET
Verantwoordelijke EU: The Dezac Group (Europe)
B.V. Azura, Saturnusstraat 46- 62, 2132 HB
Hoofddorp, Nederland

www.riobeauty.com


1-IN-ELCW-EU/1.1

WOW LASH

HEATED EYELASH CURLER



the beauty specialists



CONOZCA LA UNIDAD


- 1 Encendido/Apagado
- 2 Tapa
- 3 Indicador de carga
- 4 Banda térmica
- 5 Palanca rizador
- 6 Toma de carga
- 7 Cable de carga USB

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS

- Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas para futura referencia.
 - NO utilice el aparato si no funciona correctamente o si se ha dejado caer o está dañado en forma alguna.
 - Este aparato solamente es apto para su uso con una alimentación de baja tensión tal como se indica en el aparato.
 - Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando estén supervisados o hayan recibido instrucciones asociadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas los niños a menos que estén supervisados.
 - No lo use en el baño o la ducha.
 - Solamente para uso externo.
 - Manténgalo lejos del alcance de los niños.
 - Por razones de higiene recomendamos el uso en una sola persona.
 - Este aparato solamente debe utilizarse para su uso previsto, como se describe en esta guía de usuario.
 - No utilice este aparato si sufre una infección ocular, por ejemplo conjuntivitis.
- Cuando esté totalmente cargado la luz del indicador de carga permanecerá encendida constantemente.
Tiempo de carga de la pila: 2 horas.
Tiempo de funcionamiento: 1 hora 10 minutos
AVISO: La unidad puede usarse mientras se está cargando.
IMPORTANTE: Desconéctelo del cable de carga USB antes de usar.

CARGA




Utilice el cable de carga USB y conéctelo a un puerto USB.
La luz indicadora de carga parpadeará mientras se está cargando.

Cuando esté totalmente cargado la luz del indicador de carga permanecerá encendida constantemente.
Tiempo de carga de la pila: 2 horas.
Tiempo de funcionamiento: 1 hora 10 minutos
AVISO: La unidad puede usarse mientras se está cargando.
IMPORTANTE: Desconéctelo del cable de carga USB antes de usar.

INTRODUCCIÓN

Retire la tapa y pulse el botón de encendido/apagado. La banda térmica cambiará de color de rojo a blanco; lo que significa que el rizador de pestañas está listo para ser usado.

APLICACIÓN



Suelte la palanca rizadora de la parte de arriba de la unidad.

Sujételo cerca de las pestañas, dejando que las pestañas descansen sobre la banda térmica en la base de las pestañas.



Empuje la palanca rizadora hacia abajo y apriete las pestañas con suavidad entre la banda térmica y la parte superior del rizador de pestañas. Sujete el rizador en esa posición durante aproximadamente 10-15 segundos.

No aplique demasiada presión durante el rizado ya que esto podría dañar las pestañas.

Repita como se indica arriba hasta que todas las pestañas estén uniformemente rizadas.

Para apagar pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

NO utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.
Limpie la unidad con un paño suave húmedo, deje que se seque al aire.

ESPECIFICACIÓN

Modelo: ELCW
Entrada: 5 V 500 mA 2,5 W
Pila: Ion-litio 3,7 V 300 mAh 1,1 Wh
Tiempo de carga: 2 horas



Lea con atención estas instrucciones antes de usar y guárdelas para un uso futuro.



Este producto es para uso interior solamente.



Este producto cumple la legislación actual de la UE.



Corriente continua



ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacernos alguna consulta, por favor póngase en contacto con nosotros en:
online@riobeauty.com

GARANTÍA

Para registrar la garantía de dos años en línea, visite:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

ELIMINACIÓN



La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada al objeto de reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico por ello, por favor asegúrese que al final de la vida útil del producto este se elimine en la forma correcta conforme a los requerimientos de las autoridades locales. NO debe deshacerse de él tirándolo con la basura doméstica.

Recicle responsablemente

1. Consulte las directrices municipales locales
2. Separe los componentes y elimínelos de la forma correcta

RU RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Bajos

www.riobeauty.com


1-IN-ELCW-EU/1.1

WOW LASH

HEATED EYELASH CURLER



the beauty specialists



A SUA UNIDADE


- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Botão Ligar/Desligar | 5 Patilha do modelador |
| 2 Tampa | 6 Entrada de carregamento |
| 3 Indicador de carregamento | 7 Cabo de carregamento USB |
| 4 Barra de aquecimento | |

PORTUGUÊS

AVISOS

- Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde-as para futura referência.
- NÃO utilize este aparelho se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.
- A alimentação do dispositivo deve respeitar uma corrente de baixa tensão, de acordo com as marcações existentes no dispositivo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções para utilizarem o aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Não utilize o dispositivo no duche ou no banho.
- Apenas para uso externo.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Por motivos de higiene, recomendamos que o produto seja utilizado apenas por uma pessoa.
- Este dispositivo deve ser utilizado apenas para o fim a que se destina, conforme descrito neste manual do utilizador.
- Não utilize o aparelho se estiver com alguma infeção nos olhos, como conjuntivite.

CARREGAMENTO




Utilize o cabo de carregamento USB e ligue a uma porta USB.
A luz de carregamento pisca durante o carregamento.

Assim que o aparelho estiver totalmente carregado, a luz de carregamento fica acesa sem piscar.
Tempo de carregamento da bateria: 2 horas
Tempo de funcionamento: 1 hora e 10 minutos
NOTA: a unidade não pode ser usada durante o carregamento.
IMPORTANTE: desligue do cabo de carregamento USB antes de utilizar.

COMO UTILIZAR


Remova a tampa e prima o botão Ligar/Desligar. A barra de aquecimento vai mudar de cor, de vermelho para branco; o modelador de pestanas está pronto para utilizar.

APLICAÇÃO



Solte a patilha do modelador da parte superior da unidade.

Coloque o modelador perto da base das pestanas, com as pestanas sobre a barra de aquecimento.



Puxe a patilha do modelador para baixo e aperte suavemente as pestanas entre a barra de aquecimento e a parte superior do modelador. Mantenha durante cerca de 10 a 15 segundos.

Não aplique demasiada pressão para não danificar as pestanas.

Repita o procedimento até ter uma curvatura uniforme.

Para desligar, prima sem soltar o botão Ligar/Desligar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
Limpe a unidade com um pano macio e húmido e deixe secar ao ar.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	ELCW
Entrada:	5 V --- 500 mA 2,5 W
Bateria	ões de lítio 3,7 V 300mAh 1,1Wh
Tempo de carregamento:	2 horas



Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futura referência.



Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.



Este produto está em conformidade com a legislação atual de produtos da UE.



Corrente contínua



APOIO AO CLIENTE

Se tiver alguma questão, entre em contacto connosco através do e-mail:
online@riobeauty.com

GARANTIA

Para registar a sua garantia de dois anos online, visite:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

ELIMINAÇÃO



A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi acionada para a reciclagem de produtos através das melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar o aumento de aterros sanitários. O produto está classificado como Equipamento Elétrico ou Eletrónico. Como tal, garanta que no fim da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. NÃO deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

Responsabilidade de reciclagem:

1. Consulte as diretrizes das autoridades locais
2. Separe os componentes e elimine-os de forma correta


Representante no Reino Unido: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET
Representante na União Europeia: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Baixos

www.riobeauty.com

1-IN-ELCW-EU/1.1

WOW LASH

PIEGACIGLIA TERMICO



COMPONENTI DELL'UNITÀ


- 1 On/Off
- 2 Coperchio
- 3 Indicatore ricarica
- 4 Barretta riscaldante
- 5 Leva di arricciatura
- 6 Presa per la ricarica
- 7 Cavo USB di ricarica

ITALIANO

AVVERTENZE

- Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.
- NON utilizzare questo apparecchio se non funziona correttamente o se è caduto o risulta danneggiato.
- Questo apparecchio deve essere alimentato solo con la bassissima tensione di sicurezza corrispondente a quella riportata sulla targhetta dell'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o non esperte nell'uso del prodotto, solo se supervisionati da adulti o dopo avere ricevuto le istruzioni necessarie a garantire l'utilizzo in piena sicurezza dell'apparecchio ed evitare possibili rischi derivanti dall'uso dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non consentire ai bambini di eseguire la pulizia e la manutenzione di questo apparecchio senza una sorveglianza.
- NON usare nella vasca da bagno o nella doccia.
- Esclusivamente per utilizzo esterno.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Per motivi di igiene, questo prodotto dovrebbe essere usato da una sola persona.
- Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto, come descritto in questa guida.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di infezione oculare, come ad esempio congiuntivite.

RICARICA



Utilizzare il cavo USB di ricarica e collegarlo a una porta USB. Durante la ricarica la spia dell'indicatore di ricarica lampeggia.

Al termine della ricarica la spia dell'indicatore rimane accesa costantemente. Durata ricarica della batteria: 2 ore.


Tempo di funzionamento: 1 ora e 10 minuti
NOTA: L'unità non può essere usata durante la ricarica.

IMPORTANTE: Scollegare il cavo di ricarica USB prima dell'uso.

GUIDA INTRODUTTIVA

Togliere il coperchio e premere On/Off. Il colore della barretta riscaldante passa dal rosso al bianco: il piegaciglia può ora essere utilizzato.

UTILIZZO



Aprire la leva di arricciatura dalla parte superiore dell'unità.

Tenere il piegaciglia vicino alla base delle ciglia, con le ciglia appoggiate sulla barretta riscaldante.



Tirare la leva verso il basso per arricciare le ciglia e premere delicatamente le ciglia tra la barretta riscaldante e la parte superiore del piegaciglia. Tenere in posizione per circa 10-15 secondi.

Non applicare troppa pressione durante l'arricciatura per non rischiare di danneggiare le ciglia.

Ripetere l'operazione finché le ciglia non saranno arricciate uniformemente.

Per spegnere, tenere premuto il tasto ON/OFF.

PULIZIA E MANUTENZIONE

NON usare solventi né detersivi abrasivi. Pulire l'unità con un panno morbido e umido e lasciar asciugare all'aria.

SPECIFICHE

Modello:	ELCW
Alimentazione:	5V --- 500mA 2,5W
Batteria	Agli ioni di litio 3,7V 300mAh 1,1Wh
Tempo di ricarica:	1,5 ore.



Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'utilizzo e conservarle per uso futuro.



Questo prodotto può essere usato solo in ambienti interni.



Il prodotto è conforme alle attuali normative UE sui prodotti di questo tipo.



Corrente continua



ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, inviare una e-mail al seguente indirizzo:

online@riobeauty.com

GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni, visitare il sito:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

SMALTIMENTO



La Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per favorire il riciclo dei prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclo, al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente, di trattare adeguatamente le sostanze di evitare il proliferare di discariche. Il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica. Pertanto si raccomanda di assicurarsi che, al termine del suo ciclo di vita, esso venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle prescrizioni delle autorità locali. Il prodotto NON deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici.

Rispettare le norme per il riciclo.

1. Verificare le normative comunali a livello locale
2. Separare i componenti e procedere al corretto smaltimento

RP Regno Unito: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inghilterra GL53 7ET

RP UE: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Paesi Bassi

www.riobeauty.com

1-IN-ELCW-EU/1.1