


DRESSING TABLE ILLUMINATED MAKE UP MIRROR



 the beauty specialists

- ### WARNINGS
- Do not store where direct sunlight can reflect from the magnified mirror onto combustible material which could cause a fire.
 - Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.
 - Do NOT use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.

KNOW YOUR UNIT

- LED Lights
- 10x Magnification Mirror
- Adjustable Stand
- USB Socket
- Charging Indicator Light
- Light Mode Button (Warm, Cool or Natural Daylight)
- On/Off & Dimmer Button

CHARGING

Use the USB Charging Cable and connect to a USB port.
The Charging Indicator Light will turn red to indicate charging.
The Charging Indicator Light will turn green when fully charged.
Battery charging time: 2.5 hours.
Run Time: 2 hours.

Note: The Mirror can be used at anytime when connected to a power supply.

GETTING STARTED



- To turn the LED lights on, press the On/Off & Dimmer Button.
- To brighten or dim the lights, press and hold the On/Off & Dimmer Button.
- To change between Warm, Cool or Natural Daylight, press the Light Mode Button.
- To turn off the LED lights, press the On/Off button or close the mirror shut.

Note:

- The mirror has a memory function and will restart on the last used light setting.
- Turn off when not in use.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Switch the Mirror off and clean using a soft damp cloth.
- IMPORTANT:** Do not use solvents or abrasive cleaners.

SPECIFICATION

Model: MM4W

Input: 5V $\approx$ 800mA 4.0W $\leftarrow$ CE

Battery: Li-Ion 3.7V 1200mAh 4.44Wh

Charging time: 2.5 hours

Maximum run time: 2 hours

This product complies with current EU product legislation.

Direct current

UKCA

Read these instructions carefully before use and then retain for future use.

This product is for indoor use only.

CUSTOMER CARE

If you have any questions, please contact us at: online@robeauty.com

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:
www.robeauty.com/pages/warranty-registration

DISPOSAL

The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and ensure that the equipment is disposed of in a safe and secure manner. As a responsible manufacturer, we ensure that our products are designed to be recycled and that the equipment is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

Recycle Responsibly:

- Check your local municipal guidelines
- Separate the components and dispose of them correctly

UK RP: The Dixie Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET
EU RP: The Dixie Group (Europe) B.V. Azusa, Saluismsstraat 46-42, 2132 HB Houtdorp, Netherlands
© The Dixie Group Ltd 2024, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET.
www.robeauty.com
1-H-MMM4W-EU1.0

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS

- Ne pas ranger dans un endroit où la lumière directe du soleil peut se réfléchir à partir du miroir grossissant sur des matériaux combustibles, ce qui pourrait provoquer un incendie.
- Veuillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

- Lumières DEL
- Miroir 10x grossissant
- Compartment de rangement
- Socket réglable
- Preise USB
- Bouton Mode d'éclairage (chaud, froid ou lumière du jour naturelle)
- Câble de charge USB

CHARGE

Branchez sur un port USB à l'aide du Câble de charge USB.
Le Ténion lumineux de charge passe au rouge pour indiquer que la charge est en cours.
Le Ténion lumineux de charge passe au vert quand l'appareil est entièrement chargé.
Durée de charge de la batterie : 2,5 heures.
Durée de fonctionnement : 2 heures.

Remarque : le miroir peut être utilisé à tout moment lorsqu'il est branché sur une alimentation.

PRISE EN MAIN



- Pour allumer les DEL, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et Variation de l'éclairage.
- Pour augmenter l'intensité lumineuse ou baisser l'éclairage, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et Variation de l'éclairage et maintenez-le appuyé.
- Pour basculer dans les modes d'éclairage Chaud, Froid ou Lumière du jour naturelle, appuyez sur le bouton Mode d'éclairage.
- Pour éteindre les DEL, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou fermez le miroir.

- Remarque :**
- Le miroir est doté d'une fonction mémoire et redémarre sur le dernier paramétrage d'éclairage utilisé.
 - Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Épongez le miroir et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- IMPORTANT :** ne pas utiliser de solvants ni de détergents abrasifs.

SPÉCIFICATIONS

Model : MM4W

Alimentation : 5 V $\approx$ 800 mA 4.0 W $\leftarrow$ CE

Batterie : Li-Ion 3.7 V 1200 mAh 4.44 Wh

Durée de charge : 2,5 heures

Durée de fonctionnement maximale : 2 heures

Cet appareil satisfait à la législation européenne en vigueur régissant les appareils.

Direct current

UKCA

Veuillez lire attentivement ces consignes avant utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

SERVICE CLIENTS

Pour toute question, veuillez nous contacter à cette adresse : online@robeauty.com

GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur :
www.robeauty.com/pages/warranty-registration

ÉLIMINATION

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre afin d'encourager les producteurs et les consommateurs à adopter des techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter la minimiser l'impact dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

Responsabilité en matière de recyclage :

- Consulter les directives de votre commune
- Trier les déchets et éliminer-les correctement

Représentation pour le Royaume-Uni : The Dixie Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Angliem GL53 7ET
Représentation pour l'Europe : The Dixie Group (Europe) B.V. Azusa, Saluismsstraat 46-42, 2132 HB Houtdorp, Pays-Bas
© The Dixie Group Ltd 2024, PO Box 17, Cheltenham Spa, Angliem GL53 7ET.
www.robeauty.com
1-H-MMM4W-EU1.0

DEUTSCH

WARNHINWEISE

- Bewahren Sie den Vergrößerungsspiegel nicht an einem Ort auf, an dem direktes Sonnenlicht auf entzündliches Material reflektiert werden kann, was einen Brand verursachen könnte.
- Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät NICHT, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

- LED-Licht
- 10-fach vergrößernder Spiegel
- Verstellbarer Ständer
- Magnetischer Befestigungsbereich
- USB-Anschluss
- Lichtmodus-Taste (warmes, kühles oder natürliches Tageslicht)
- USB-Ladekabel
- Ein-/Aus- und Dimmertaste

AUFLADEN

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem USB-Anschluss.
Die Ladekontrollleuchte leuchtet rot, um den Ladevorgang anzuzeigen.
Bei voller Ladung wechselt die Ladekontrollleuchte zu Grün.
Akkuladzeit: 2,5 Stunden.
Betriebsdauer: 2 Stunden.

Hinweis: Der Spiegel kann jederzeit benutzt werden, wenn er mit einer Stromquelle verbunden ist.

INBETRIEBNAHME



- Um die LED-Lichter einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus- und Dimmertaste.
- Um die Helligkeit der Lichter einzustellen, halten Sie die Ein-/Aus- und Dimmertaste gedrückt.
- Um zwischen warmem, kühlem oder natürlichem Tageslicht zu wechseln, drücken Sie die Lichtmodus-Taste.
- Um die LED-Lichter auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder schließen den Spiegel.

Hinweis:

- Der Spiegel hat eine Speicherfunktion und beginnt mit der zuletzt verwendeten Lichteinstellung.
- Schalten Sie das Produkt bei Nichtgebrauch aus.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie den Spiegel aus und reinigen Sie ihn mit einem weichen leuchten Tuch.
- WICHTIG:** Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuenden Reiniger.

TECHNISCHE DATEN

Model: MM4W

Ertragsleistung: 5 V $\approx$ 800 mA 4.0 W $\leftarrow$ CE

Akku: Li-Ion 3.7V 1200 mAh 4.44 Wh

Ladezeit: 2,5 Stunden

Maximale Betriebsdauer: 2 Stunden

Dieses Produkt entspricht den aktuellen EU-Produktvorschriften der EU.

Direct current

UKCA

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.

Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: online@robeauty.com

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre 2-Jahres-Garantie bitte online auf:
www.robeauty.com/pages/warranty-registration

ENTSORGUNG

Die Elektro- und Elektronik-Geräteabfall-Richtlinie (WEEE) (2012/19/EU) ist in Kraft, damit die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien genutzt werden, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird, gefährliche Substanzen aufgearbeitet und ein Anreiz für die Wiederverwertung geschaffen wird. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert, daher sollten Sie bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verantwortungsvolles Recyceln:

- Prüfen Sie die kommunalen Richtlinien.
- Trennen Sie die Bestandteile und entsorgen Sie sie korrekt.

Verantwortliche Person GB: The Dixie Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET
Verantwortliche Person EU: The Dixie Group (Europe) B.V. Azusa, Saluismsstraat 46-42, 2132 HB Houtdorp, Niederlande
© The Dixie Group Ltd 2024, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET, England.
www.robeauty.com
1-H-MMM4W-EU1.0

NEDERLANDS

WAARSCHUWINGEN

- Bewaar het product niet in direct zonlicht dat kan reflecteren in de vergrote spiegel en brandbaar materiaal kan doen ontvlammen.
- Lees alle instructies grondig door en houd deze bij om ze later te kunnen raadplegen.
- Gebruik dit product NIET als het niet behoorlijk werkt, of als het gevallen of beschadigd is.

KEN UW APPARAAT

- 1 LED lampje
- 2 10x vergrote spiegel
- 3 Verstelbaar statief
- 4 USB-connector
- 5 Magnetische bevestiging
- 6 Knop: Lichtmodus (warm, koel of natuurlijk)
- 7 Lampje laadindicator
- 8 USB-laadkabel
- 9 Aan/Uit-dimmerknop

OPLADEN

Gebruik de USB-laadkabel en sluit deze aan op een USB-poort.
Het lampje van de oplaadindicator wordt rood om aan te geven dat het apparaat oplaadt.
Het lampje van de oplaadindicator wordt groen als het oplaaden voltooid is.
Oplaadtijd batterij: 2,5 uur.
Gebruiksduur: 2 uur.
Opmerking: De spiegel kan op elk moment worden gebruikt, wanneer de USB-voeding is aangesloten.

AAN DE SLAG



- Druk op de Aan/Uit-dimmerknop om de leds te doen branden.
 - Om de lampen helderder te maken of te dimmen, druk op de Aan/Uit-dimmerknop en houd deze ingedrukt.
 - Om te wisselen tussen warm, koel of natuurlijk daglicht, drukt u op de Lichtmodusknop.
 - Druk op de Aan/Uit-knop of Aan of spiegel dicht om de leds uit te schakelen.
- Opmerking:**
- De spiegel heeft een geneuwigingsfunctie en zal opnieuw opstarten met de laatst gebruikte lichtinstelling.
 - Schakel de spiegel uit wanneer deze niet wordt gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel het toestel uit en reinig het met een zachte vochtige doek.
- BELANGRIJK: Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.

SPECIFICATIE

Model: MM4W
Input: 5 V ~== 800 mA 4.0 W ~==
Batterij: Li-Ion 3.7 V 1200 mAh 4.44 Wh
Opilaadtijd: 2,5 uur
Maximale gebruiksduur: 2 uur

CE ~== UK ~==

Dit product voldoet aan de huidige EU-productveiligheid.
Gefitsteem

Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenhuis.

KLANTENSERVICE

Met vragen kunt u bij ons terecht op: online@robbeauty.com

GARANTIE

Om uw twee jaar garantie online te registreren, gaat u naar: www.robbeauty.com/pages/warranty-registration

AFVALBEHANDELING

De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EU) vereist ingesloten in producten te recycleren volgens de beste recuperatie- en recyclingpraktijken, om het milieu te beschermen, ongewenste stoffen te betrouwen en de steeds groter wordende stimulansen te verminderen. Dit product is vervaardigd als Elektrisch afval. Het wordt aanbevolen dat u het product op de juiste manier wordt afgevoerd, in overeenstemming met de bepalingen van de plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.

Verantwoordelijk recycleren:

1. Bekijk de richtlijnen van uw gemeente
2. Scheid de onderdelen en voer ze correct af

Verantwoordelijke VK: The Deac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET
Verantwoordelijke VK: The Deac Group (Europe) B.V., Azura, Salinasstraat 46-42, 2132 HB Houtdorp, Nederland

The Deac Group Ltd 2024, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET
www.robbeauty.com
1-H-MMM-EM-1.0

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS

- No lo guarde en un lugar en el la luz solar directa pueda reflejarse directamente del espejo de aumento sobre un material inflamable ya que podría ocasionar un incendio.
- Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas para futura referencia.
- No utilice el aparato si no funciona correctamente o si se ha dejado caer o está dañado en forma alguna.

CONOZCA LA UNIDAD

- 1 Luzes LED
- 2 Espajo con un aumento de 10 veces
- 3 Zona de accionamiento magnetica
- 4 Boton de modo de luz (Calida, Fria o Luz Natural de Dia)
- 5 Cable de carga USB
- 6 Boton de Encendido/Apagado y Atenuación.

CARGA

Utilice el cable de carga USB y conéctelo a un puerto USB.
La luz indicadora de carga se tornará roja indicando que se está cargando.
Cuando este completamente cargado la luz indicadora de carga se tornará verde.
Tiempo de carga de la pila: 2,5 horas.
Tiempo de funcionamiento: 2 horas.
Aviso: El espejo puede utilizarse en cualquier momento siempre que esté conectado a una fuente de alimentación.

INTRODUCCIÓN



- Para encender las luces LED, pulse el botón de encendido/apagado y atenuación.
 - Para modificar la intensidad de la luz, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y atenuación.
 - Para cambiar entre luz cálida, fría o luz natural de día, pulse el botón de modo de luz.
 - Para apagar las luces LED, pulse el botón de Encendido/Apagado o cierre el espejo.
- Aviso:**
- El espejo tiene función de memoria y se encenderá en el último ajuste de luz utilizado.
 - Añadido cuando no lo está utilizando.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie el espejo y límpiolo con un paño suave húmedo.
- IMPORTANTE: NO utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.

ESPECIFICACIÓN

Modelo: MM4W
Entrada: 5 V ~== 800 mA 4.0 W ~==
Pila: Ion-LiPo 3.7 V 1200 mAh 4.44 Wh
Tiempo de carga: 2,5 horas
Tiempo de funcionamiento medio: 2 horas

CE ~== UK ~==

Este producto cumple con la legislación actual sobre productos de la UE.
Corriente continua

Lea con atención estas instrucciones antes de usar y guárdelas para su uso futuro.

El producto es para uso interior solamente.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacernos alguna consulta, por favor póngase en contacto con nosotros en: online@robbeauty.com

GARANTÍA

Para registrar su garantía de dos años en línea, visite: www.robbeauty.com/pages/warranty-registration

ELIMINACIÓN

La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada al objeto de reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso de materiales más frecuentes de vertederos. Este producto se ha clasificado como equipamiento eléctrico o electrónico, así que asegúrese de que, al final de la vida útil del producto, este sea eliminado de la forma adecuada conforme a los requisitos fijados por la autoridad local. No se deberá desechos con la basura doméstica.

Recicle responsablemente

1. Consulte las directrices municipales locales
2. Separe los componentes y elimínelos de la forma correcta

RU RP: The Deac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET
EU RP: The Deac Group (Europe) BV, Azura, Salinasstraat 46-42, 2132 HB Houtdorp, Países Bajos

© The Deac Group Ltd 2024, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET
www.robbeauty.com
1-H-MMM-EM-1.0

PORTUGUÊS

AVISOS

- Não coloque nem guarde o produto de forma a que a luz solar direta possa refletir do espelho para qualquer material inflamável e provocar um incêndio.
- Leia todas as instruções cuidadosamente e guardas-as para futura referência.
- NÃO utilize este aparelho se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.

A SUA UNIDADE

- 1 Luzes LED
- 2 Espelho com ampliação de 10x
- 3 Zona magnética
- 4 Botão Modo de Luz (Quente, Fria ou Natural)
- 5 Luz de carregamento
- 6 Botão Ligar/Desligar/Regular
- 7 Cabo de carregamento USB

CARREGAMENTO

Utilize o cabo de carregamento USB e ligue a uma porta USB.
A luz de carregamento fica vermelha durante o carregamento.
Assim que o carregamento estiver concluído, a luz fica verde.
Tempo de carregamento da bateria: 2,5 horas.
Tempo de funcionamento: 2 horas.
Nota: o espelho pode ser usado em qualquer altura ligado a uma fonte de alimentação.

COMO UTILIZAR



- Para ligar as luzes LED, prima o botão Ligar/Desligar/Regular.
 - Para regular a intensidade da luz, prima sem soltar o botão Ligar/Desligar/Regular.
 - Para alternar entre luz quente, fria ou natural, prima o botão Modo de Luz.
 - Para desligar as luzes LED, prima o botão Ligar/Desligar ou feche o espelho.
- Nota:**
- O espelho tem uma função de memória e reinicia com a última definição de luz utilizada.
 - Desligue quando não estiver a ser utilizado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o espelho e limpe-o com um pano macio e húmido.
- IMPORTANTE: não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: MM4W
Entrada: 5 V ~== 800 mA 4 W ~==
Bateria: Iões de lítio 3.7 V 1200 mAh 4.44 Wh
Tempo de carregamento: 2,5 horas
Tempo máximo de funcionamento: 2 horas

CE ~== UK ~==

Este produto está em conformidade com a legislação atual de produtos da UE.
Corrente continua

Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guardas-as para futura referência.

Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.

APOIO AO CLIENTE

Se tiver alguma questão, entre em contacto conosco através do e-mail: online@robbeauty.com

GARANTIA

Para registar a sua garantia de dois anos online, visite: www.robbeauty.com/pages/warranty-registration

ELIMINAÇÃO

A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi acordada para a reciclagem de produtos através das melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar o aumento de aterros sanitários. O produto está classificado como Equipamento Elétrico ou Eletrónico. Como tal, garante que no fim da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. NÃO deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

Responsabilidade de reciclagem:

1. Consulte as diretrizes das autoridades locais
2. Separe os componentes e elimíne-os de forma correta

Representante no Reino Unido: The Deac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET
Representante na União Europeia: The Deac Group (Europe) B.V., Azura, Salinasstraat 46-42, 2132 HB Houtdorp, Países Baixos

© The Deac Group Ltd 2024, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET
www.robbeauty.com
1-H-MMM-EM-1.0

ITALIANO

AVVERTENZE

- Per evitare il rischio di incendi, non conservare in un luogo in cui la luce solare diretta possa essere riflessa dallo specchio ingranditore su un materiale combustibile.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservare per un eventuale utilizzo futuro.
- NON utilizzare questo apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o risulta danneggiato.

COMPONENTI

- 1 Luci LED
- 2 Vano portaoggetti
- 3 Specchio con ingrandimento 10x
- 4 Area di fissaggio magnetica
- 5 Pulsante modalità luce (calda, fredda o naturale)
- 6 Pulsante di accensione/spegnimento e regolazione luminosità
- 7 Cavo di ricarica USB

RICARICA

Collegare a una porta USB utilizzando il cavo di ricarica USB.
La spia di ricarica diventa rossa in fase di ricarica.
La spia di ricarica diventa verde a ricarica completa.
Durata ricarica della batteria: 2,5 ore.
Tempo di funzionamento: 2 ore.
Nota: Lo specchio può essere utilizzato in qualsiasi momento se collegato a una presa di alimentazione.

GUIDA INTRODUTTIVA



- Per accendere le luci LED, premere il pulsante di accensione/spegnimento e regolazione luminosità.
 - Per aumentare o diminuire la luminosità, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento e regolazione luminosità.
 - Per cambiare tra luci calda, fredda o naturale, premere il pulsante modalità luce.
 - Per spegnere le luci LED, premere il pulsante di accensione/spegnimento o chiudere lo specchio.
- Nota:**
- Lo specchio ha una funzione di memoria e alla riaccensione riparte dall'ultima impostazione luce utilizzata.
 - Spegnere quando non in uso.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere il dispositivo e pulirlo utilizzando un panno morbido umido.
- IMPORTANTE: Non usare solventi né detersivi abrasivi.

SPECIFICHE

Modello: MM4W
Alimentazione: 5 V ~== 800 mA 4.0 W ~==
Batteria: Agli ioni di Litio 3.7 V 1200 mAh 4.44 Wh
Tempo di ricarica: 2,5 ore
Tempo di funzionamento massimo: 2 ore

CE ~== UK ~==

Il prodotto è conforme alle attuali normative UE relative ai prodotti di questo tipo.
Corrente continua

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per uso futuro.

Questo prodotto è destinato ad essere usato esclusivamente in interni.

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, contattare al seguente indirizzo: online@robbeauty.com

GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni, visitare il sito www.robbeauty.com/pages/warranty-registration

SMALTIMENTO

La direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per favorire il riciclo dei prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclo, al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente, di trattare adeguatamente le sostanze tossiche e di evitare il proliferare e il discaricare. Il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica. Pertanto si raccomanda che, al termine del suo ciclo di vita, il prodotto venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle prescrizioni della autorità locali, NON smaltirlo assieme con i rifiuti domestici.

Rispettare le norme per il riciclo.

1. Verificare le normative comunali al livello locale
2. Separare i componenti e procedere al corretto smaltimento.

RP Regno Unito: The Deac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET
RP UE: The Deac Group (Europe) B.V., Azura, Salinasstraat 46-42, 2132 HB Houtdorp, Olanda

© The Deac Group Ltd 2024, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET
www.robbeauty.com
1-H-MMM-EM-1.0