

## MANUALE D'USO

### LA CONTESSA

Grazie per aver scelto un prodotto **VY MILANO**. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

#### 1. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

**Destinazione d'uso:** Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti responsabili.

L'uso non è consentito a persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che non siano supervisionate. Non utilizzare se la superficie esterna presenta tagli, crepe o se il connettore di ricarica appare danneggiato.

Utilizzare solo il cavo di ricarica USB fornito in dotazione. Non tentare di aprire o manomettere il dispositivo.

Assicurarsi che l'alimentazione USB utilizzata corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.

Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio ed eventuali etichette o adesivi siano rimossi dall'apparecchio prima del primo utilizzo.

Ispezionare sempre l'apparecchio prima dell'uso per verificare la presenza di segni evidenti di danni. Non utilizzare se danneggiato o se è caduto.

Scollegare dalla ricarica quando è completamente carico, non in uso e prima della pulizia.

Per proteggersi da incendi, scosse elettriche o lesioni, non immergere il cavo o l'unità principale in acqua o altri liquidi. Evitare il contatto tra il cavo e superfici calde.

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo come descritto nelle istruzioni per l'uso allegate.

Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di scollegare la spina durante la carica. Non estrarre mai la spina tirandola per il cavo.

Per evitare lesioni o rischio di incendio, non coprire l'apparecchio durante l'uso e durante la ricarica ed evitare contatto con liquidi.

Non raccomandata la ricarica collegando la USB ad un sistema con timer esterno.

#### 2. DESTINAZIONE D'USO

Il presente dispositivo è classificato esclusivamente come articolo per il benessere personale e l'intrattenimento degli adulti. Il prodotto non è un dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 e non è destinato a scopi diagnostici, terapeutici, preventivi o di riabilitazione di alcuna condizione patologica o disfunzione.

##### Limitazioni d'Uso

L'uso del dispositivo è inteso esclusivamente per scopi ricreativi e privati. Non utilizzare il prodotto su zone della pelle irritate, lese o in presenza di infiammazioni.

In caso di fastidio o irritazione, sospendere immediatamente l'utilizzo e consultare un medico.

Il prodotto non deve essere considerato un sostituto di trattamenti medici.

#### 3. AVVERTENZE PER BATTERIA AL LITIO

Il dispositivo contiene una batteria al litio ricaricabile non sostituibile.

Non esporre il dispositivo a fonti di calore eccessive (es. luce solare diretta, fiamme, termosifoni).

Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica. Non utilizzare il dispositivo mentre è collegato al cavo di ricarica.

In caso di rigonfiamenti, perdite di liquido o odori anomali provenienti dalla

batteria, interrompere immediatamente l'uso e smaltire secondo le norme vigenti.

#### 4. ISTRUZIONI DI RICARICA

Il dispositivo è ricaricabile tramite il cavo con jack lungo in dotazione

**Connessione:** Caricare il dispositivo prima dell'uso inserendo il pin del cavo di ricarica nel foro coperto dallo strato di silicone


**Alimentazione:** Collegare l'altra estremità del cavo a una porta USB alimentata (PC, Powerbank o adattatore a muro certificato 5V 1A).

**Nota: L'adattatore di rete non è incluso.**

**Tempo di ricarica 120m – Tempo di utilizzo circa 45m**

Durante la ricarica, la luce LED lampeggerà. A carica completata, la luce rimarrà fissa.

**Primo Utilizzo:** Si consiglia una ricarica completa ed un accurata pulizia del dispositivo prima del primo utilizzo.



#### 5. ISTRUZIONI D'USO

**Accensione:** Premere e tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi.

**Cambio Modalità:** Premere brevemente il tasto per scorrere tra le diverse intensità o programmi.

**Spegnimento:** Premere e tenere premuto il tasto per 2 secondi.

**Lubrificazione:** Utilizzare esclusivamente lubrificanti a base acquosa per non danneggiare il materiale superficiale.

**Waterproof Grade:** IPX7

**Funzioni:** 3 intensità diverse e 7 modalità di vibrazione

#### 6. PULIZIA E CONSERVAZIONE

Pulire accuratamente con acqua tiepida e sapone neutro dopo ogni utilizzo. Evitare detersivi aggressivi.

Evitare qualsiasi detergente contenente Alcol, Cloro, Acetone, Disinfettanti mani, ecc.

Asciugare con un panno che non lasci pelucchi.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla polvere e fuori dalla portata dei bambini.

#### 7. SMALTIMENTO



Il simbolo del cassonetto barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve essere consegnato a un centro di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

#### 8. SMALTIMENTO IMBALLO

<i>Componente</i>	<i>Materiale</i>	<i>Dove riciclare</i>
Scatola esterna	PAP21	<b>CARTA</b>
Sacchetto trasparente	LDPE4	<b>PLASTICA</b>

*Verifica le disposizioni del tuo comune*

Importato da: Violab Srl – Via Lombardia 16/18 Valle Salimbene (PV) Italia  
[www.vymilano.com](http://www.vymilano.com) – [vymilano@vymilano.com](mailto:vymilano@vymilano.com)

