



SPAZZOLA AD ARIA CALDA 2 IN 1  
2 IN 1 HOT AIR BRUSH

**IMPBY812P**

---

## Manuale Di Istruzioni - Instruction Manual

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.  
Please read this manual carefully before use.

## NOTE GENERALI DI SICUREZZA



### **ATTENZIONE!**

**Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro**

**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.**

**Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.**

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



**ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.**



**ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.**


- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati tecnici della tensione di rete riportati sui dati tecnici di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. I dati tecnici di identificazione si trovano sull'apparecchio (e sul caricabatterie se presente).
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come spazzola ad aria calda 2 in 1 per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.



**ATTENZIONE!** Non utilizzare il presente apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua! Non immergere mai l'apparecchio in acqua!

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
  
- ⊘ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
- ⊘ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- ⊘ NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.
- ⊘ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.
  
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
  
- ⊘ NON ostruire il filtro di aspirazione e mantenerlo sempre libero da polvere e capelli.
- ⊘ NON asciugare la stessa area per tanto tempo per evitare scottature.
  
- Assicurarsi che il pelo dell'animale non entri in contatto diretto con l'apertura d'entrata dell'aria.

## DESCRIZIONE DELLE PARTI



- A. Corpo principale
- B. Tasto per togliere la spazzola
- C. Tasto di accensione/velocità:
  - 1. Flusso d'aria tiepido 40°C e moderato
  - 2. Flusso d'aria calda 60°C e forte
- D. Uscita dell'aria
- E. Entrata dell'aria
- F. Cavo di alimentazione
- G. Spazzola

## ISTRUZIONI PER L'USO

- Lavare il proprio animale come di consueto.
- Eliminare l'umidità in eccesso con un asciugamano, ciò permetterà di asciugarlo e spazzolarlo in tempi più brevi.
- Calmare l'animale prima di usare il dispositivo, lasciare che lo annusi mentre è spento per famigliarizzare.
- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
- Selezionare la velocità desiderata mediante il tasto posizionato sul corpo principale. L'apparecchio si accende.

**NOTA: Si consiglia di utilizzare la velocità 2 per l'asciugatura iniziale e successivamente passare alla velocità 1 per la spazzolatura quando il pelo è asciutto al 80%.**

**ATTENZIONE! NON asciugare la stessa area per tanto tempo per evitare scottature.**

- Per spegnere l'apparecchio spostare il tasto di accensione/velocità su 0. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciar raffreddare prima di riporre.
- Per togliere la spazzola, premere il tasto e tirare in su la spazzola.

## CONSERVAZIONE

- In caso di mancato utilizzo della spazzola ad aria calda, staccare la spina dalla presa di corrente e conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e protetto dalla polvere.
- Non avvolgere il cavo di rete intorno all'apparecchio, bensì arrotolarlo non strettamente su sé stesso senza piegarlo.

## PULIZIA E CURA DELLA SPAZZOLA AD ARIA CALDA



### **ATTENZIONE!**

**Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione.**

**Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.**

- Pulire l'apparecchio e la spazzola se necessario con un panno umido. Non utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi o abrasivi. In caso contrario, si rischia di danneggiarne la superficie.
- Controllare regolarmente l'apertura di aspirazione dell'apparecchio e rimuovere la polvere e i peli accumulatisi. Prima della pulizia togliere la spina e lasciare raffreddare l'apparecchio.

## SPECIFICHE TECNICHE

Potenza 400W

Alimentazione 220-240V, 50-60Hz

Impugnatura ergonomica

2 livelli di temperatura: 40°C e 60°C

Temperatura più bassa degli asciugacapelli tradizionali per proteggere gli animali dal surriscaldamento

Velocità fissa

Setole con punte smussate per raggiungere a fondo il manto, ma senza graffiare la pelle

Livello rumorosità 76dB

Cavo girevole a 360°

Prodotto in Cina

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.**

**RIPARAZIONI:**

Attenzione: l'apparecchio può essere riparato solo da specialisti autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni. In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il materiale della confezione è riciclabile. Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente e predisporre il riciclaggio.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell'UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato, chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto per un sicuro riciclaggio.



**Apparecchio conforme alle direttive CE**

L'azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti nei colori.

Importato da Improve Srl

Via XXV Aprile 23, 22026 Maslianico CO

WhatsApp 3517031341

[www.improvesrl.com](http://www.improvesrl.com)

## GENERAL SAFETY NOTES



### **ATTENTION!**

**Instructions and warnings for safe use**

**Before using the appliance, carefully read the instructions for use, especially the safety warnings, and follow them. Keep this manual together with the relevant illustrative guide for the entire life of the appliance for reference purposes. If you pass the appliance on to a third party, also hand over all the documentation.**

**If, while reading this instruction manual, some parts are difficult to understand or if any doubts arise, contact the company at the address indicated on the last page before using the product.**

- After removing the appliance from the packaging, check the integrity of the delivery based on the drawing and for any transport damage. If in doubt, do not use the appliance and contact the authorised assistance service.




### **ATTENTION!**

**Remove any communication materials such as labels, tags, etc. from the appliance before use.**




**WARNING! Risk of suffocation. Children should not play with the packaging. Keep the plastic bag away from children.**

- Before connecting the appliance, check that the mains voltage specifications given on the technical identification data correspond to those of the available electrical network. The technical identification data are located on the appliance (and on the charger if present).
  - This appliance must be used only for the purpose for which it was designed, i.e. as a 2-in-1 hot air brush for domestic use. Any other use is considered non-compliant and therefore dangerous.
  - If you use the appliance in bathrooms, unplug it from the socket after use, because the proximity of water is dangerous even when the appliance is switched off.
-  **WARNING! Do not use this appliance near bathtubs, showers, sinks or other containers containing water! Never immerse the**

appliance in water!

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years.
  
- ⊘ DO NOT use the appliance with wet hands or damp or bare feet.
- ⊘ DO NOT pull the power cord or the appliance itself to unplug it from the electrical outlet.
- ⊘ DO NOT pull or lift the appliance by the power cord.
- ⊘ DO NOT expose the appliance to humidity or to the influence of atmospheric agents (rain, sun, etc.) or extreme temperatures.
  
- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning or maintenance and when not in use.
- In the event of a fault or malfunction of the appliance, turn it off and do not tamper with it. For any repairs, contact only an authorised technical assistance centre.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by an authorised technical assistance centre, in order to prevent any risk..
  
- ⊘ DO NOT block the suction filter and always keep it free from dust and hair.
- ⊘ DO NOT dry the same area for a long time to avoid burns.
  
- Make sure that the animal's fur does not come into direct contact with the air intake opening.

## HOT AIR BRUSH PARTS NAME



- A. Main body
- B. Button to remove the brush
- C. Power/Speed button:
  - 1. Warm air flow 40°C and moderate
  - 2. 60°C and strong hot air flow
- D. Air outlet
- E. Air intake
- F. Power cord
- G. Brush

## INSTRUCTIONS FOR USE

- Wash your pet as usual.
- Remove excess moisture with a towel, this will allow you to dry and brush it more quickly.
- Calm the pet before using the device, let it smell it while it is turned off to familiarize it.
- Connect the device to the power outlet.
- Select the desired speed using the button located on the main body. The device turns on.

**NOTE: It is recommended to use speed 2 for the initial drying and then switch to speed 1 for brushing when the coat is 80% dry.**

**WARNING! DO NOT dry the same area for a long time to avoid burns.**

- To turn off the appliance, move the power/speed button to 0. Unplug the appliance and allow it to cool before storing.
- To remove the brush, press the button and pull the brush up.

## STORAGE

- If you are not using the hot air brush, unplug it from the power outlet and store the appliance in a dry, dust-free place.
- Do not wrap the power cable around the appliance, but roll it up loosely without bending it.

## CLEANING AND CARE OF HOT AIR BRUSH



### **WARNING!**

**Always unplug the appliance from the power supply before cleaning or maintenance.**

**Never immerse the appliance in water or other liquids.**

- Clean the appliance and the brush if necessary with a damp cloth. Do not use solvents or other aggressive or abrasive cleaning agents. Otherwise, you risk damaging the surface.
- Check the suction opening of the appliance regularly and remove any accumulated dust and hair. Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power 400W

Power supply 220-240V, 50-60Hz

Ergonomic handle

2 temperature levels: 40°C and 60°C

Lower temperature than traditional hair dryers to protect animals from overheating

Fixed speed

Bristles with blunt tips to reach deep into the coat, but without scratching the skin

Noise level 76dB

360° swivel cord

Made in China

**SAVE THESE INSTRUCTIONS. THIS ITEM IS FOR HOME USE ONLY.**

**REPAIRS:**

Warning: The appliance may only be repaired by authorized specialists, as unauthorized repairs may cause damage.

In the event of a fault, contact the store where the product was purchased.



The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and arrange for recycling.



This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste anywhere in the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used product, we ask you to use the return and collection system or contact the retail store where you purchased the product. They can take your product for safe recycling.



**Device compliant with CE directives**

The company reserves the right to make small changes or changes in colors.

Imported by Improve Srl

Via XXV Aprile 23, 22026 Maslianico (CO)

WhatsApp 3517031341

[www.improvesrl.com](http://www.improvesrl.com)