

SPAZZOLA MASSAGGIANTE SPA - SPA MASSAGE BRUSH

IMPSPM01

Manuale Di Istruzioni - Instruction Manual

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.
Please read this manual carefully before use.

NOTE GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE!
Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.



ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

- Prima di caricare l'apparecchio, controllare che i dati tecnici della tensione di rete riportati sui dati tecnici di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. I dati tecnici di identificazione si trovano sull'apparecchio (e sul caricabatterie se presente).
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come spazzola massaggiante SPA per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.



ATTENZIONE! Questo apparecchio è classificato IPX6, è protetto contro potenti getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione, ma non è protetto dall'immersione. Non immergere mai l'apparecchio in acqua!

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.



NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.




NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.


NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.

- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.


PANNELLO DI CONTROLLO



Massaggio



Schiuma



Massaggio+ schiuma

ISTRUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.

NOTA: Questo apparecchio è idoneo per cani e gatti con diverso tipo di pelo.

NOTA: Non utilizzare questo apparecchio a vuoto.

- Caricare completamente la spazzola tramite il cavo di ricarica in dotazione.
- Svitare il corpo motore con la spazzola.
- Versare nel serbatoio una quantità adeguata di acqua tiepida e bagnoschiuma. Seguire la scala di diluizione indicata sulla confezione del bagnoschiuma poiché ogni tipo di bagnoschiuma ha una diversa capacità schiumogena; si consiglia il rapporto di diluizione 8:1, oppure 15:1.
- Avvitare il corpo motore e agitare accuratamente il bagnoschiuma e l'acqua fino a quando non ci sono più sedimenti visibili per favorire una migliore insaponamento.

- Premere il pulsante circolare sul retro per azionare l'apparecchio. Le 3 modalità si alternano in sequenza: massaggio - schiuma - massaggio + schiuma.
- È possibile iniziare a lavorare dopo aver scelto la modalità desiderata. Se si desidera interrompere l'uso, tenere premuto il pulsante per spegnere la spazzola.

NOTA: La spazzola si spegne automaticamente dopo 30 minuti di utilizzo.

- Per prima cosa, utilizzare l'ugello della doccia per bagnare il corpo del pet e successivamente utilizzare la spazzola SPA per applicare uniformemente la schiuma su tutto il corpo del pet. Il serbatoio pieno dura circa 2 minuti.
- Massaggiare e lavare il pelo del pet mentre si forma la schiuma. Dopo il lavaggio, risciacquare con acqua e asciugare il pelo.
- Una volta completato il lavaggio, spegnere l'apparecchio tenendo premuto il tasto circolare.

ATTENZIONE! Il corpo motore non può essere immerso in acqua.

- Asciugare le setole in silicone e svuotare l'apparecchio prima di metterlo via.

ATTENZIONE! Se l'apparecchio non viene svuotato a fine utilizzo, è possibile avere perdite d'acqua che possono danneggiare il corpo motore e intaccare la garanzia.

COME CARICARE LA BATTERIA

- Quando la luce rossa lampeggia, significa che la batteria è scarica e deve essere caricata.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, la luce verde lampeggia, indicando che è in carica.
- Quando la carica è completa, la luce verde rimane accesa per 30 minuti e poi si spegne, automaticamente.

PULIZIA E CURA DELLA SPAZZOLA



ATTENZIONE!
Scollegare sempre il cavo di alimentazione elettrica dalla porta di ricarica prima della pulizia o manutenzione.
Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

- Eliminare manualmente il pelo accumulato sulle spazzole alla fine dell'utilizzo del prodotto.
- Pulire il corpo motore con un panno umido. Non utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi o abrasivi. In caso contrario, si rischia di danneggiarne la superficie.
- Le spazzole in silicone possono essere pulite con un panno umido. Asciugarle bene.

SPECIFICHE TECNICHE

Batteria Li-Ion ricaricabile da 3.7V, 800mAh
Senza fili per la massima libertà di utilizzo
Ideale per fare un delicato massaggio al tuo pet e creare tanta schiuma
3 modalità: massaggio, schiuma, massaggio e schiuma
Autonomia di circa 1-2 ore
Un solo tasto di funzionamento
Serbatoio da 150ml per l'aggiunta di acqua e sapone liquido
Morbide setole in silicone per una spazzolatura delicata
Adatto a cani e gatti
Spegnimento automatico dopo 30 minuti di utilizzo
Avviso batteria scarica e spegnimento automatico per preservare la durata della batteria
Waterproof (IPX6) per pulizia facile veloce dopo ogni utilizzo
Accessori: cavo di ricarica USB, due testine in silicone, due filtri in spugna
Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.

RIPARAZIONI:
Attenzione: l'apparecchio può essere riparato solo da specialisti autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni. In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

	Il materiale della confezione è riciclabile. Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente e predisporne il riciclaggio.

	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell'UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato, chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto per un sicuro riciclaggio.

CE	**Apparecchio conforme alle direttive CE**

L'azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti nei colori.

Importato da Improve Srl

Via XXV Aprile 23, 22026 Maslianico (CO)

WhatsApp 3517031341

www.improvesrl.com

GENERAL SAFETY NOTES



WARNING.
Instructions and warnings for safe use

Before using the equipment, please read the operating instructions and especially the safety warnings carefully and adhere to them. Keep this manual together with the accompanying illustrative guide throughout the lifetime of the appliance for reference purposes. If the appliance is transferred to a third party, hand over the entire documentation as well.

If in reading this instruction manual some parts are difficult to understand or if any doubts arise, please contact the company at the address given on the last page before using the product.

- After removing the unit from the package, check the integrity of the delivery against the drawing and for any shipping damage. If in doubt, do not use the appliance and contact the authorized service department.



CAUTION. Remove any communication materials such as labels, tags, etc., from the appliance before use.



WARNING! Choking hazard.Children should not play with the package. Keep the plastic bag out of the reach of children.

- Before charging the appliance, check that the mains voltage specifications on the technical identification data match those of the available power grid. The technical identification data can be found on the appliance (and on the charger if fitted).
- This appliance is to be used only for the purpose for which it was designed, i.e. as a SPA massage brush for home use. Any other use is considered non-compliant and therefore dangerous.



WARNING. This appliance is IPX6 rated and is protected against powerful jets of water from any direction, but is not protected against submersion. Never immerse the device in water!

- This appliance may be used by children 8 years of age and older and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge if they have been provided with adequate supervision or have been instructed about the safe use of the appliance and understand the associated dangers. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless they are over 8 years old and are supervised. Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years of age.



DO NOT pull on the power cord or the appliance itself to unplug it from the power outlet.


DO NOT pull or lift the appliance by the power cord.


DO NOT expose the appliance to moisture or the influence of weather (rain, sun, etc.) or extreme temperatures.

- Always disconnect the plug from the power supply before cleaning or maintenance and when the appliance is not in use.
- If the appliance fails or malfunctions, turn it off and do not tamper with it. Contact only an authorized technical service center for any repair.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by an authorized technical service center in order to prevent any risk.

CONTROL PANEL



Massage Foam Massage+ foam

INSTRUCTIONS FOR USE

CAUTION!
Remove any communication materials such as labels, tags, etc., from the device before use.

NOTE: This appliance is suitable for dogs and cats with different hair types.

NOTE: Do not use this appliance with no water.

- Fully charge the brush using the charging cord provided.
- Unscrew the motor housing with the brush.
- Pour an appropriate amount of warm water and bubble bath into the tank. Follow the dilution scale indicated on the bubble bath packaging since each type of bubble bath has a different foaming capacity; 8:1, or 15:1 dilution ratio is recommended.
- Screw on the motor body and thoroughly agitate the bubble bath and water until there is no visible sediment to promote better lathering.
- Press the circular button on the back to operate the device. The 3 modes alternate in sequence: massage - foam - massage + foam.
- You can start working after choosing the desired mode. If you want to

stop using, press and hold the button to turn off the brush.

NOTE: The brush will automatically turn off after 30 minutes of use.

- First, use the shower nozzle to wet the pet's body and then use the SPA brush to apply lather evenly all over the pet's body. The full tank takes about 2 minutes.
- Massage and wash the pet's coat while lathering. After washing, rinse with water and dry the coat.
- When washing is complete, turn off the appliance by holding down the circular button.

CAUTION. The motor body cannot be immersed in water.

- Dry the silicone bristles and empty the appliance before putting it away.

CAUTION! If the appliance is not emptied at the end of use, you can have water leakage that can damage the motor body and affect the warranty.

HOW TO CHARGE THE BATTERY

- When the red light flashes, it means the battery is low and needs to be charged.
- When the unit is connected to the power supply, the green light flashes, indicating that it is charging.
- When charging is complete, the green light stays on for 30 minutes and then turns off, automatically.

CLEANING AND CARE OF THE BRUSH



CAUTION.
Always unplug the power cord from the charging port before cleaning or maintenance.
Never immerse the device in water or other liquids.

- Manually remove accumulated hair on the brushes at the end of product use.
- Clean the motor housing with a damp cloth. Do not use solvents or other harsh or abrasive cleaners. Doing so may damage its surface.
- Silicone brushes can be cleaned with a damp cloth. Dry them thoroughly.

TECHNICAL SPECIFICATIONS.

3.7V, 800mAh rechargeable Li-Ion battery
Cordless for maximum freedom of use
Ideal for gently massaging your pet and creating lots of foam
3 modes: massage, foam, massage and foam
Approximately 1-2 hours of autonomy
One button operation
150ml reservoir for adding water and liquid soap
Soft silicone bristles for gentle brushing
Suitable for dogs and cats
Automatic power off after 30 minutes of use
Low battery warning and automatic shut-off to preserve battery life
Waterproof (IPX6) for quick easy cleaning after each use
Accessories: USB charging cable, two silicone brush heads, two sponge filters
Made in China

KEEP THESE INSTRUCTIONS. ITEM FOR HOME USE ONLY.

REPAIRS:
Caution: the device may only be repaired by authorized specialists, as unauthorized repairs may cause damage.
In case of failure, contact the store where the product was purchased.

	The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and arrange for its recycling.

	This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste anywhere in the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used product, we ask that you use the return and collection system or contact the retail store where you purchased the product. The employees can take the product for safe recycling.

CE	**Appliance complies with CE directives**

The company reserves the right to make minor modifications or changes in colors.

Imported by Improve Srl

Via XXV Aprile 23, 22026 Maslianico (CO) Italy

WhatsApp (+39) 3517031341

www.improvesrl.com