

BEAUTY SKINCARE FRIDGE



 the beauty specialists

WARNINGS

- Keep out of reach from children and pets.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.
- Do NOT use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- This appliance is only to be used with the mains adapter supplied (DZ018CHL090200B)
- If the power lead or AC/DC adapter are damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard. Contact Customer Care to arrange a replacement
- Place on flat and stable surface with at least 50mm of clearance around the fridge to allow for adequate airflow.
- Do not store where direct sunlight can reflect from the magnified mirror onto combustible material which could cause a fire.

KNOW YOUR UNIT

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1 LED Lights | 5 Removable Shelf |
| 2 Light On/Off & Brightness | 6 Power Adapter Socket |
| 3 Door Handle | 7 Power Indicator Light |
| 4 Carry Handle | 8 Power Adapter |

GETTING STARTED

Insert the Power Adapter into the Power Adapter Socket and plug into the mains supply – the Power Indicator Light will illuminate.

NOTE: The fridge will take at least 1 hour to cool.

To turn on the mirror light, touch the Light On/Off & Brightness symbol. Touch the symbol again to change the brightness, there are 3 levels.

CLEANING AND MAINTENANCE

ALWAYS unplug the unit before cleaning.

Clean using a soft damp cloth.

IMPORTANT: Do not use solvents or abrasive cleaners.

SPECIFICATION

Model: FRBM
AC Input: 230V ~ 50/60Hz 0.5A Max
DC Input: 9.0V === 2.0A 18W
Use ONLY adapter DZ018CHL090200B (or V)
Cools to 17- 19 °C – Minimum cooling temp 4°C
Carry Handle: PU Leather

 Read these instructions carefully before use and then retain for future use.

 This product is for indoor use only.

 This product complies with current EU product legislation.

 Direct current

 This unit complies with current UKCA product legislation.

 Recycle Paper

 Centre pin positive

 Detachable PSU

CUSTOMER CARE

If you have any questions, please contact us at: online@riobeauty.com

GUARANTIE

To register your two year guarantee online, visit: www.riobeauty.com/warranty

DISPOSAL

 The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic Equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

Recycle Responsibly:

1. Check your local municipal guidelines
2. Separate the components and dispose of them correctly

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands

© The Dezac Group Ltd 2025, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET.

www.riobeauty.com

1-IN-FRBM-EU/1.0

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS

- Conservez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Veuillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé avec l'adaptateur électrique fourni (DZ018CHL090200B)
- Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur CA/CC est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger possible. Contactez alors le Service Clients pour procéder à un remplacement.
- Positionnez l'appareil sur une surface plane et stable, en ménageant un espace d'au moins 50 mm autour du réfrigérateur, afin de permettre la bonne circulation de l'air.
- Ne pas ranger dans un endroit où la lumière directe du soleil peut se refléter à partir du miroir grossissant sur des matériaux combustibles, ce qui pourrait provoquer un incendie.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Lumières DEL | 5 Clayette amovible |
| 2 Marche/Arrêt lumières et Luminosité | 6 Prise de l'adaptateur électrique |
| 3 Poignée de porte | 7 Témoin lumineux de mise sous tension |
| 4 Poignée de transport | 8 Adaptateur électrique |

PRISE EN MAIN

Insérez l'adaptateur électrique dans la prise de l'adaptateur électrique puis branchez sur le secteur. Le témoin lumineux de mise sous tension s'allume.

REMARQUE : le réfrigérateur met au moins 1 heure à refroidir.

Pour allumer l'éclairage du miroir, touchez le symbole Marche/Arrêt et Luminosité. Touchez de nouveau le symbole pour modifier la luminosité. Vous avez le choix entre 3 intensités.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez TOUJOURS l'appareil avant de le nettoyer.

Nettoyez à l'aide d'un linge doux et humide.

IMPORTANT : ne pas utiliser de solvants ni de détergents abrasifs.

SPÉCIFICATIONS

Modèle : FRBM
Alimentation CA : 230 V ~ 50/60 Hz 0,5 A maxi.
Alimentation CC : 9,0 V === 2,0 A 18 W
Utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur DZ018CHL090200B (ou V)
Refroidit jusqu'à 17- 19 °C – Température minimale de refroidissement 4°C
Poignée de transport : cuir PU

 Veuillez lire attentivement ces consignes avant utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement..

 Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

 Cet appareil satisfait à la législation européenne en vigueur régissant les appareils.

 Courant continu

 Cet appareil est conforme à la législation de UKCA en vigueur relative aux appareils.

 Papier recyclé

 Broche centrale positive

 Bloc d'alimentation amovible

SERVICE CLIENTS

Pour toute question, veuillez nous contacter à cette adresse : online@riobeauty.com

GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur :

www.riobeauty.com/warranty

ÉLIMINATION

 La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les appareils en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accentuer la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

Responsabilité en matière de recyclage :

1. Consultez les directives de votre commune
2. Triez les éléments et éliminez-les correctement

Représentation pour le Royaume-Uni : The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Angleterre GL53 7ET

Représentation pour l'Europe : The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Pays-Bas

© The Dezac Group Ltd 2025, PO Box 17, Cheltenham Spa, Angleterre GL53 7ET.

www.riobeauty.com

1-IN-FRBM-EU/1.0

DEUTSCH

WARNHINWEISE

- Bewahren Sie es außer Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Gerätes unter Aufsicht erfolgt oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollten von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät NICHT, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder nachdem es fallengelassen oder beschädigt wurde.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil (DZ018CHL090200B).
- Falls das Netzkabel oder der AC/DC-Adapter beschädigt ist, muss er vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer Fachkraft ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Um ein Ersatzteil zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung.
- Stellen Sie den Kühlschrank auf eine flache, stabile Fläche mit mindestens 50 mm Platz rundherum, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Bewahren Sie ihn nicht an einem Ort auf, an dem direktes Sonnenlicht vom Vergrößerungsspiegel auf entzündliches Material reflektiert werden kann, was einen Brand verursachen könnte.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1 LED-Lichter | 5 Herausnehmbare Ablage |
| 2 Licht ein/aus & Helligkeit | 6 Netzadapterbuchse |
| 3 Türgriff | 7 Netzkontrollleuchte |
| 4 Tragegriff | 8 Netzadapter |

INBETRIEBNAHME

Stecken Sie den Netzadapter in die Netzadapterbuchse und diese dann in eine Steckdose – die Netzkontrollleuchte beginnt zu leuchten.

HINWEIS: Der Kühlschrank benötigt mindestens 1 Stunde, um zu kühlen.

Um das Spiegellicht einzuschalten, berühren Sie das Symbol für Licht ein/aus & Helligkeit. Berühren Sie das Symbol erneut, um zwischen den 3 Helligkeitsstufen zu wechseln.

REINIGUNG UND WARTUNG

Vor dem Reinigen IMMER den Netzstecker ziehen.

Reinigen Sie den Kühlschrank mit einem weichen feuchten Tuch.

WICHTIG: Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernden Reiniger.

TECHNISCHE DATEN

Modell: FRBM
AC-Eingangsleistung: 230 V ~ 50/60 Hz 0,5 A max.
DC-Eingangsleistung: 9,0 V === 2,0 A 18 W
Verwenden Sie NUR Adapter DZ018CHL090200B (oder V)
Kühlt bei 17 - 19 °C – Mindestkühltemperatur: 4 °C
Tragegriff: PU-Leder

 Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.

 Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

 Dieses Produkt entspricht den aktuellen Produktvorschriften der EU.

 Gleichstrom

 Dieses Gerät entspricht den aktuellen UKCA-Produktvorschriften.

 Recyceln Sie das Papier

 Positiver Mittelstift

 Abnehmbarer PSU

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: online@riobeauty.com

GARANTIE

Um Ihre 2-Jahres-Garantie online zu registrieren, besuchen Sie bitte:

www.riobeauty.com/warranty

ENTSORGUNG

 Die Elektro- und Elektronik-Geräteabfall-Richtlinie (WEEE) (2012/19/ EU) ist in Kraft, damit die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien genutzt werden, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird, gefährliche Substanzen aufbereitet und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert werden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert, daher stellen Sie bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verantwortungsvolles Recyceln:

1. Prüfen Sie die kommunalen Richtlinien.
2. Trennen Sie die Bestandteile und entsorgen Sie sie korrekt.

Verantwortliche Person für GB: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa GL53 7ET, England

Verantwortliche Person EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Niederlande

© The Dezac Group Ltd 2025, PO Box 17, Cheltenham Spa, GL53 7ET, England.

www.riobeauty.com

1-IN-FRBM-EU/1.0

NEDERLANDS

WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Neem alle instructies grondig door en bewaar deze voor later gebruik.
- Gebruik dit apparaat NIET als het niet goed werkt of als het gevallen of beschadigd is.
- Dit apparaat mag enkel worden gebruikt met de meegeleverde netadapter (DZ018CHL090200B)
- Als het netsnoer of de AC/DC-adapter is beschadigd, moet dit door de fabrikant, de tussenpersoon of vergelijkbare gekwalificeerde persoon worden vervangen om zo gevaar te voorkomen. Neem contact op met de klantenservice om een vervanging te regelen
- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond met minimaal 50 mm vrije ruimte rondom de koelkast voor een goede luchtcirculatie.
- Bewaar het product niet in direct zonlicht dat kan reflecteren in de vergrotende spiegel en brandbaar materiaal kan doen ontvlammen.

KEN UW APPARAAT

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Ledlampjes | 5 Verwijderbare plank |
| 2 Licht Aan/Uit en helderheid | 6 Aansluiting stroomadapter |
| 3 Deurklink | 7 Lampje stroomindicator |
| 4 Draaghandvat | 8 Stroomadapter |

AAN DE SLAG

Steek de stroomadapter in de aansluiting voor de stroomadapter en sluit deze aan op het lichtnet. Het lampje van de stroomindicator gaat branden.
OPMERKING: Het duurt minimaal 1 uur voordat de koelkast is afgekoeld.

Om de spiegelverlichting in te schakelen, drukt u op het symbool Licht Aan/Uit en helderheid.

Raak het symbool opnieuw aan om de helderheid te wijzigen. Er zijn 3 niveaus beschikbaar.

REINIGING EN ONDERHOUD

Trek de stekker ALTIJD uit het stopcontact voor u met de reiniging begint.
Reinig met een zachte vochtige doek.
BELANGRIJK: Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.

SPECIFICATIE

Model: FRBM		Dit product voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.
AC-input: 230 V ~ 50/60 Hz 0,5 A max.		Gelijkstroom
DC-input: 9,0 V === 2,0 A 18 W		Dit apparaat voldoet aan de huidige UKCA-productwetgeving.
Gebruik ALLEEN adapter DZ018CHL090200B (of V)		Gerecycled papier
Koelt af tot 17-19 °C - Minimale koeltemperatuur 4 °C		Middenpin positief
Draaghandvat: PU-leer		Afneembare PSU
	Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.	
	Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.	

KLANTENSERVICE

Met vragen kunt u bij ons terecht op: **online@riobeauty.com**

GARANTIE

Om uw garantie van twee jaar te registreren bezoekt u: **www.riobeauty.com/warranty**

AFVALBEHANDELING

 De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EC) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrisch of Elektronisch toestel. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.

Verantwoordelijk recyclen:

- Bekijk de richtlijnen van uw gemeente
- Scheid de onderdelen en voer ze correct af

Verantwoordelijke VK: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET
Verantwoordelijke EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Nederland
The Dezac Group Ltd 2025, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET
www.riobeauty.com
1-IN-FRBM-EU/1.0

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS

- Manténgalo alejado del alcance de niños y mascotas.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando estén supervisados o hayan recibido instrucciones relacionadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben llevarlas a cabo niños a menos que estén supervisados.
- Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas para futura referencia.
- NO use este aparato si no funciona correctamente, si se ha caído o si ha resultado dañado.
- Este aparato solamente debe utilizarse con el adaptador de corriente suministrado (DZ018CHL090200B)
- Si el cable de alimentación o el adaptador CA/CC están dañados deben ser reemplazados por el fabricante, su agente autorizado o persona semejantemente cualificada para evitar cualquier peligro. Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente para sustituir el aparato.
- Colóquelo sobre una superficie plana y estable, dejando al menos 50 mm de espacio libre alrededor del refrigerador para asegurar una ventilación adecuada.
- No guarde el dispositivo en un lugar donde la luz solar directa pueda reflejarse desde el espejo de aumento sobre materiales combustibles, ya que esto podría provocar un incendio.

CONOZCA LA UNIDAD

- | | |
|--|---|
| 1 Luces LED | 5 Estante extraíble |
| 2 Encendido/apagado de la luz y nivel de brillo | 6 Enchufe del adaptador de corriente |
| 3 Tirador | 7 Luz indicadora de alimentación |
| 4 Asa de transporte | 8 Adaptador de corriente |

PRIMEROS PASOS

Inserte el adaptador de corriente en el enchufe del adaptador de corriente y conéctelo a la red eléctrica; se encenderá la luz indicadora de alimentación.
AVISO: El refrigerador tarda al menos 1 hora en enfriar.

Para encender la luz del espejo, pulse el símbolo de Encendido/apagado de la luz y nivel de brillo. Pulse el símbolo de nuevo para cambiar el brillo (hay 3 niveles).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el aparato SIEMPRE antes de limpiarlo.
Límpielo con un paño suave y húmedo.
IMPORTANTE: No utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.

ESPECIFICACIONES

Modelo: FRBM		Este producto cumple la legislación actual de la UE.
CA de entrada: 230 V ~ 50/60 Hz 0,5 A máx.		Corriente continua
CC de entrada: 9,0 V === 2,0 A, 18 W		Esta unidad cumple con la actual legislación sobre productos UKCA.
Use SOLO el adaptador DZ018CHL090200B (o V)		Recicle el papel
Enfría a 17- 19 °C (temperatura mínima de refrigeración a 4 °C).		Pin central con carga positiva
Asa de transporte: Cuero PU		Unidad de alimentación extraíble
	Lea con atención estas instrucciones antes de usar el producto y guárdelas para un uso futuro.	
	Este producto es para uso interior solamente.	

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacernos alguna consulta, por favor póngase en contacto con nosotros en **online@riobeauty.com**

GARANTÍA

Para registrar la garantía de dos años en línea, visite **www.riobeauty.com/warranty**

ELIMINACIÓN

 La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada para reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico. Por ello, debe asegurarse de que, al final de la vida útil del producto, este se elimine de la forma correcta conforme a los requerimientos de las autoridades locales. NO debe deshacerse del producto tirándolo con la basura doméstica.

Recicle de manera responsable:

- Consulte las normas municipales.
- Separar los componentes y elimínelos de la forma correcta.

Persona responsable en Reino Unido: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET
Persona responsable en la UE: The Dezac Group (Europe) BV, Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Bajos
© The Dezac Group Ltd 2025 PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET
www.riobeauty.com
1-IN-FRBM-EU/1.0

PORTUGUÊS

AVISOS

- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções para utilizarem o aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde-as para futura referência.
- NÃO utilize este aparelho se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.
- Este dispositivo deve ser utilizado apenas com o adaptador fornecido (DZ018CHL090200B)
- Se o cabo de alimentação ou o adaptador estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante, por um agente autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada, para evitar qualquer risco. Contacte o Apoio ao Cliente para pedir uma substituição
- Coloque numa superfície plana e estável com, pelo menos, 50 mm de espaço livre à volta do frigorífico para permitir um fluxo de ar adequado.
- Não coloque nem guarde o produto de forma a que a luz solar direta possa refletir do espelho para qualquer material inflamável e provocar um incêndio.

A SUA UNIDADE

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Luzes LED | 5 Prateleira amovível |
| 2 Ligar/Desligar a luz e Brilho | 6 Entrada do adaptador |
| 3 Puxador da porta | 7 Luz de alimentação |
| 4 Pega de transporte | 8 Adaptador |

LIGAR

Introduza o adaptador na respetiva entrada e ligue-o à corrente elétrica; a luz de alimentação acende.
NOTA: o frigorífico demora, pelo menos, 1 hora a arrefecer.

Para ligar a luz do espelho, toque no símbolo Ligar/Desligar a luz e Brilho. Toque novamente no símbolo para alterar a luminosidade; há 3 níveis.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue SEMPRE a unidade antes de a limpar.
Limpe com um pano macio e seco.
IMPORTANTE: não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: FRBM		Este produto está em conformidade com a legislação atual de produtos da UE.
Entrada CA: 230 V ~ 50/60 Hz 0,5 A Máx.		Corrente contínua
Entrada CC: 9,0 V === 2,0 A 18 W		Esta unidade está em conformidade com a legislação atual de produtos do Reino Unido.
Utilize APENAS o adaptador DZ018CHL090200B (ou V)		Papel reciclado
Arrefece até 17-19 °C — Temperatura mínima de arrefecimento 4 °C		Pino central positivo
Pega de transporte: pele sintética		Unidade de alimentação amovível
	Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futura referência.	
	Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.	

APOIO AO CLIENTE

Se tiver alguma questão, entre em contacto conosco através do e-mail: **online@riobeauty.com**

GARANTIA

Para registar a sua garantia de dois anos online, visite: **www.riobeauty.com/warranty**

ELIMINAÇÃO

 A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi acionada para a reciclagem de produtos através das melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar o aumento de aterros sanitários. O produto está classificado como Equipamento Elétrico ou Eletrónico. Como tal, garante que no fim da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. NÃO deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

Responsabilidade de reciclagem:

- Consulte as diretrizes das autoridades locais
- Separar os componentes e elimine-os de forma correta

Representante no Reino Unido: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET
Representante na União Europeia: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Baixos
© The Dezac Group Ltd 2025, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET
www.riobeauty.com
1-IN-FRBM-EU/1.0

ITALIANO

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e se ne comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.
- NON utilizzare questo apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o risulta danneggiato.
- Questo apparecchio deve essere usato solo con l'adattatore di rete fornito. (DZ018CHL090200B)
- Se il cavo di alimentazione o l'adattatore CA/CC sono danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore o da un suo centro assistenza autorizzato o da un persona con una qualifica simile al fine di evitare pericoli. Contattare il servizio assistenza clienti per organizzare una sostituzione
- Posizionare su una superficie piana e stabile, lasciando almeno 50 mm di spazio libero attorno al frigorifero per consentire un adeguato flusso d'aria.
- Per evitare il rischio di incendi, non conservare in un luogo in cui la luce solare diretta possa essere riflessa dallo specchio ingranditore su un materiale combustibile.

COMPONENTI

- | | |
|--|--|
| 1 Luci a LED | 5 Ripiano rimovibile |
| 2 Luminosità e Accensione/ Spegnimento luce | 6 Attacco per l'adattatore di alimentazione |
| 3 Maniglia sportello | 7 Spia di alimentazione |
| 4 Maniglia per il trasporto | 8 Adattatore alimentazione |

GUIDA INTRODUTTIVA

Inserire l'adattatore di alimentazione nella sua presa e collegarlo alla rete elettrica: la spia di alimentazione si accende.
NOTA Ci vorrà almeno un'ora perché il frigorifero si raffreddi.

Per accendere la luce dello specchio, toccare il simbolo Luminosità e Accensione/ Spegnimento luce.

Toccando nuovamente il simbolo è possibile modificare la luminosità. Sono disponibili 3 livelli.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegare SEMPRE l'apparecchio prima di pulirlo.
Pulire con un panno morbido e umido.
IMPORTANTE Non usare solventi né detersigenti abrasivi.

SPECIFICHE

Modello: FRBM		Il prodotto è conforme alle attuali normative UE relative ai prodotti di questo tipo.
CA in ingresso: 230V ~ 50/60Hz 0,5 A max.		Corrente continua
CC in ingresso: 9,0V === 2,0A 18W		Questo apparecchio è conforme alle normative UKCA vigenti relative a prodotti di questo tipo.
Utilizzare SOLO l'adattatore DZ018CHL090200B (o V)		Riciclare come carta
Raffredda fino a 17-19 °C - Temperatura minima di raffreddamento 4°C		Polo centrale positivo
Maniglia per il trasporto: Pelle PU		Alimentatore staccabile
	Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per uso futuro.	
	Questo prodotto è destinato ad essere usato esclusivamente in interni.	

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, contattarci al seguente indirizzo: **online@riobeauty.com**

GARANZIA

Per registrare la garanzia di due anni online, visitare il sito: **www.riobeauty.com/warranty**

SMALTIMENTO

 La direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per favorire il riciclo dei prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclo, al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente, di trattare adeguatamente le sostanze tossiche e di evitare il proliferare di discariche. Il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica. Pertanto si raccomanda che, al termine del suo ciclo di vita, il prodotto venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle prescrizioni delle autorità locali. NON smaltirlo assieme con i rifiuti domestici.

Rispettare le norme per il riciclo.

- Verificare le normative comunali a livello locale
- Separare i componenti e procedere al corretto smaltimento.

RP Regno Unito: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inghilterra GL53 7ET
RP UE: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Olanda
© The Dezac Group Ltd 2025, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inghilterra GL53 7ET.
www.riobeauty.com
1-IN-FRBM-EU/1.0