

GARDEN

REFLECTIONS™

Ghirlanda di agrifoglio simulato pre-illuminata

Contenuto:

1 x ghirlanda di foglie di agrifoglio simulato e bacche artificiali (viene fornito in 2 parti che possono essere unite tra loro tramite fascette incluse).

2 x catena luminosa con certificazione IP44 con 6 x batterie 'AA';

8 x fascette.

Installazione

- La ghirlanda può essere installata su gran parte delle superfici esterne da giardino.
- Installazione su recinti, capanne degli attrezzi e muri: la ghirlanda può essere appesa con puntine/ganci/chiodi o legata/o utilizzando dello spago da giardino o le fascette in dotazione (accessori per l'installazione su recinti, capanne degli attrezzi e muri non inclusi).

Manutenzione e pulizia

- I prodotti sono destinati per l'uso all'esterno.
- Per pulirlo, si può spruzzare delicatamente il prodotto con un tubo da giardino, o spolverarlo.

Istruzioni per l'uso:

- Rimuovere con cura dalla confezione facendo attenzione a non torcere o danneggiare i fili. Assicurarsi che il cavo non sia strappato o rotto in alcun punto.
- Estrarre la linguetta di isolamento sul vano batteria.
- La catena luminosa ha 3 impostazioni: TIMER/ON/OFF.
- "TIMER": le luci rimarranno accese per 6 ore, dopodiché si spegneranno automaticamente. Le luci si accenderanno di nuovo 18 ore dopo lo spegnimento, ripetendo questo ciclo fino a che non verrà selezionata un'altra impostazione.
- "ON": le luci rimarranno accese fino a che non verrà selezionata un'altra impostazione.
- "OFF": le luci si spengono.

Sostituire le batterie:

- Aprire il coperchio del vano batterie.
- Inserire le 3 batterie AA facendo combaciare i simboli di polarità indicati e riposizionare il coperchio in modo sicuro.

Attenzione!

- Questo prodotto è una decorazione e non un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini: potrebbe contenere piccole parti che possono comportare un rischio di soffocamento e/o di strangolamento.
- Utilizzare esclusivamente batterie della dimensione di quelle incluse nella confezione.
- Le batterie devono essere inserite e sostituite esclusivamente da un adulto.
- Non mischiare diversi tipi di batterie o batterie nuove con batterie usate.
- Inserire le batterie rispettando la polarità corretta.
- Rimuovere le batterie esauste dal vano.
- Non creare corti circuiti nei terminali di alimentazione.
- Le lampadine contenute in questo prodotto non sono sostituibili.
- Non gettare il prodotto né le batterie insieme ai rifiuti domestici. Informarsi su come smaltire correttamente il prodotto presso le strutture di smaltimento rifiuti locali.



Questo simbolo indica che il prodotto è coperto dalla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Quando il prodotto è giunto alla fine del suo ciclo vitale, si prega di non gettarlo nei rifiuti domestici. Si prega di rispettare l'ambiente e di portarlo a una struttura per il riciclaggio riconosciuta.



Conservare per riferimento futuro.

Prodotto in Cina.

SKN# 502460.

Importato e distribuito da: QVC ITALIA Srl, Via Guzzina, 18, 20861 Brugherio (MB), Italia.