




NEBO

NEBO


NEBO

CHARGING YOUR NEBO ULTIMATE

- CHARGING IN YOUR VEHICLE:**
1. Connect the USB-C Cable end to the 12V Car Charger (included), and plug the USB-C end into the USB-C BiDirectional Port, located on the back of your Ultimate.
 2. Plug the 12V Car Charger into the vehicle's DC output (cigarette lighter).
 3. The USB-C BiDirectional Port will begin to charge automatically when a device is detected.
 4. When fully charged, the LCD screen will indicate 100% (This could take up to 4 hours).
 5. Disconnect cable and power off your Ultimate.




- CHARGING AT HOME:**
1. Connect the USB-C Cable end to the USB Adapter that came with your device, and plug the USB-C end into the USB-C BiDirectional Port, located on the back of your Ultimate.
 2. Plug the USB Adapter into a standard wall outlet.
 3. The USB-C BiDirectional Port will begin to charge automatically when a device is detected.
 4. When fully charged, the LCD screen will indicate 100% (This could take up to 4 hours).
 5. Disconnect cable and power off your Ultimate.



JUMP STARTING YOUR VEHICLE


1. Plug the jumper cables into the jump-start output.
2. Attach the jumper-cable clamps to the vehicle battery.
 - Red clamp on positive terminal(+)
 - Black clamp on negative terminal(-)
3. Press the "Jump Start" button and wait for a solid green light.
4. Start your vehicle.

NOTE: Do not touch red (positive) and black (negative) clamps together. Allow 15 seconds between each jump-start attempt. If your vehicle does not start after three attempts, consult a certified mechanic.



USING THE FLOODLIGHT

1. Floodlight ON/OFF Button once = ON White Floodlight
2. Floodlight ON/OFF Button twice = ON Red Floodlight
3. Floodlight ON/OFF Button three times = ON Emergency Red S.O.S.
4. Floodlight ON/OFF Button four times = OFF




NOTE: Do not look directly into the LED Floodlight.

USING THE AIR COMPRESSOR


1. Connect the air hose to the tyre or inflatable - using the appropriate nozzle.
2. Press the (+) or (-) button to set the desired pressure. The measuring units can be changed by pressing the UNIT button.
3. Press the Air Compressor ON/OFF button. The air compressor will shut off automatically once the pressure has been reached.

NOTE: The air compressor can be started or stopped by pressing the air compressor ON/OFF button. Always follow the manufacturer's recommended pressure.



CHARGING YOUR ELECTRONIC DEVICES

1. Connect the appropriate cable to your device.
2. Plug the cable into the appropriate USB Output Port.
3. Press the USB ON/OFF button to begin charging your device.
4. Disconnect cable and power off your NEBO Ultimate.



NOTE: The NEBO Ultimate USB charging feature will automatically power off after 30 minutes of inactivity.



USING THE AC PORT

1. Connect the AC power plug from your device into the AC port, as shown below.
2. Press the AC ON/OFF Power Button to begin charging.
3. When charged, disconnect cable and power off your NEBO Ultimate.

NOTE: Any electronic device can be powered by the AC output port as long as it is rated at 75 watts or less. BE SURE TO CHECK THAT YOUR LAPTOP OR OTHER ELECTRONIC DEVICE IS RATED AT 75 WATTS OR LESS.

NOTE: Make sure the AC power plug is fully plugged into the AC port before pressing the AC Power ON/OFF button.

NOTE: A flashing green light indicates safety checks are in progress. If you see a flashing red light, the device you connected is rated for greater than 75 watts and cannot be powered using the NEBO ULTIMATE charger.




NEBO

NEBO


NEBO

RECHARGER VOTRE NEBO ULTIMATE

- RECHARGE DANS VOTRE VÉHICULE:**
1. Connectez l'extrémité du câble USB-C au chargeur de voiture 12 V (inclus) et branchez l'extrémité USB-C dans le port bidirectionnel USB-C, situé à l'arrière de votre Ultimate.
 2. Branchez le chargeur de voiture 12 V dans la sortie CC du véhicule (allume-cigare).
 3. Le port bidirectionnel USB-C commencera à se charger automatiquement lorsqu'un appareil est détecté.
 4. Lorsqu'il est complètement chargé, l'écran LCD indique 100 % (cela peut prendre jusqu'à 4 heures).
 5. Débranchez le câble et éteignez votre Ultimate.




- RECHARGE À DOMICILE :**
1. Connectez l'extrémité du câble USB-C à l'adaptateur USB fourni avec votre appareil et branchez l'extrémité USB-C dans le port bidirectionnel USB-C, situé à l'arrière de votre Ultimate.
 2. Branchez l'adaptateur USB dans une prise murale standard.
 3. Le port bidirectionnel USB-C commencera à se charger automatiquement lorsqu'un appareil est détecté.
 4. Lorsqu'il est complètement chargé, l'écran LCD indique 100 % (cela peut prendre jusqu'à 4 heures).
 5. Débranchez le câble et éteignez votre Ultimate.



DÉMARRAGE D'APPOINT DE VOTRE VÉHICULE


1. Branchez les câbles de démarrage dans la sortie de démarrage appropriée.
2. Appuyez sur le bouton (+) ou (-) pour régler la pression souhaitée. Les unités de mesure peuvent être modifiées en appuyant sur le bouton UNIT.
3. Appuyez sur le bouton "Jump Start" et attendez un feu vert solide.
4. Démarrez votre véhicule.

REMARQUE: Ne touchez pas les pinces rouges (positives) ni noires (négatives) ensemble. Attendez 15 secondes entre chaque tentative de démarrage. Si votre véhicule ne démarre pas après trois tentatives, consultez un mécanicien certifié.



UTILISATION DU PROJECTEUR

1. Bouton MARCHE/ARRÊT du projecteur une fois = ON Projecteur blanc
2. Bouton marche/arrêt du projecteur deux fois = ON Projecteur rouge
3. Bouton ON/OFF du projecteur trois fois = ON Emergency Red S.O.S.
4. Bouton ON/OFF du projecteur quatre fois = OFF




REMARQUE: Ne regardez pas directement dans le projecteur LED.

UTILISATION DU COMPRESSEUR D'AIR


1. Connectez le tuyau d'air au pneu ou au gonflable - en utilisant la buse appropriée.
2. Appuyez sur le bouton (+) ou (-) pour régler la pression souhaitée. Les unités de mesure peuvent être modifiées en appuyant sur le bouton UNIT.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du compresseur d'air. Le compresseur d'air s'éteindra automatiquement une fois la pression atteinte.

REMARQUE: Le compresseur d'air peut être démarré ou arrêté en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT du compresseur d'air. Suivez toujours la pression recommandée par le fabricant.



CHARGER VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES

1. Connectez le câble approprié à votre appareil.
2. Branchez le câble dans le port de sortie USB approprié.
3. Appuyez sur le bouton USB ON/OFF pour commencer à charger votre appareil.
4. Débranchez le câble et éteignez votre NEBO Ultimate.



REMARQUE: La fonction de chargement NEBO Ultimate USB s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'inactivité.


UTILISATION DU PORT CA

1. Connectez la fiche d'alimentation CA de votre appareil au port CA, comme illustré ci-dessous.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation AC ON/OFF pour commencer la charge.
3. Une fois chargé, débranchez le câble et éteignez votre NEBO Ultimate.

REMARQUE: Tout appareil électronique peut être alimenté par le port de sortie CA tant qu'il est évalué à 75 watts ou moins. ASSUREZ-VOUS DE VÉRIFIER QUE VOTRE ORDINATEUR PORTABLE OU AUTRE APPAREIL ÉLECTRONIQUE EST ÉVALUÉ À 75 WATTS OU MOINS.

REMARQUE: Assurez-vous que la fiche d'alimentation CA est complètement branchée dans le port CA avant d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt CA.

REMARQUE: Un voyant vert clignotant indique que des vérifications de sécurité sont en cours. Si vous voyez un voyant rouge clignotant, l'appareil que vous avez connecté est conçu pour plus de 75 watts et ne peut pas être alimenté avec le chargeur NEBO ULTIMATE.



NEBO

NEBO


NEBO

LADEN SIE IHREN NEBO ULTIMATE AUF

- LADEN IN IHREM FAHRZEUG:**
1. Verbinden Sie das Ende des USB-C-Kabels mit dem 12-V-Autoladegerät (im Lieferumfang enthalten) und stecken Sie das USB-C-Ende in den bidirektionalen USB-C-Anschluss auf der Rückseite Ihres Ultimate.
 2. Stecken Sie das 12-V-Autoladegerät in den Gleichstromausgang des Fahrzeugs (Zigarettenanzünder).
 3. Der bidirektionale USB-C-Anschluss beginnt automatisch aufzuladen, wenn ein Gerät erkannt wird.
 4. Bei voller Ladung zeigt der LCD-Bildschirm 100 % an (dies kann bis zu 4 Stunden dauern).
 5. Trennen Sie das Kabel und schalten Sie Ihr Ultimate aus.




- LADEN ZU HAUSE:**
1. Verbinden Sie das Ende des USB-C-Kabels mit dem USB-Adapter, der mit Ihrem Gerät geliefert wurde, und stecken Sie das USB-C-Ende in den bidirektionalen USB-C-Anschluss auf der Rückseite Ihres Ultimate.
 2. Stecken Sie den USB-Adapter in eine Standardsteckdose.
 3. Der bidirektionale USB-C-Anschluss beginnt automatisch aufzuladen, wenn ein Gerät erkannt wird.
 4. Bei voller Ladung zeigt der LCD-Bildschirm 100 % an (dies kann bis zu 4 Stunden dauern).
 5. Trennen Sie das Kabel und schalten Sie Ihr Ultimate aus.



STARTHILFE FÜR IHR FAHRZEUG


1. Stecken Sie die Überbrückungskabel in den Starthilfenausgang.
2. Befestigen Sie die Klemmen des Überbrückungskabels an der Fahrzeugbatterie. - Rote Klemme am Pluspol(+) - Schwarze Klemme am Minuspol(-)
3. Drücken Sie die „Jump Start“-Taste und warten Sie, bis das Licht dauerhaft grün leuchtet.
4. Starten Sie Ihr Fahrzeug.

HINWEIS: Berühren Sie die roten (positiven) und schwarzen (negativen) Klemmen nicht miteinander. Warten Sie zwischen jeder Starthilfeversuch 15 Sekunden. Wenn Ihr Fahrzeug nach drei Versuchen nicht startet, wenden Sie sich an einen zertifizierten Mechaniker.



VERWENDUNG DES FLUTLICHTS

1. Flutlicht EIN/AUS-Taste einmal = EIN Weißes Flutlicht
2. Flutlicht EIN/AUS-Taste zweimal = EIN Rotes Flutlicht
3. Flutlicht EIN/AUS-Taste dreimal = EIN Notruf Rot S.O.S.
4. Flutlicht EIN/AUS-Taste viermal = AUFHALT




HINWEIS: Schauen Sie nicht direkt in das LED-Flutlicht.

VERWENDUNG DES LUFTKOMPRESSORS


1. Verbinden Sie den Luftschlauch mit der entsprechenden Düse mit dem Reifen oder Schlauchboot.
2. Drücken Sie die Taste (+) oder (-), um den gewünschten Druck einzustellen. Die Maßeinheiten können durch Drücken der UNIT-Taste geändert werden.
3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste des Luftkompressors. Der Luftkompressor schaltet sich automatisch ab, sobald der Druck erreicht ist.

HINWEIS: Der Luftkompressor kann durch Drücken der EIN/AUS-Taste des Luftkompressors gestartet oder gestoppt werden. Befolgen Sie immer den vom Hersteller empfohlenen Druck.



LADEN SIE IHRE ELEKTRONISCHEN GERÄTE

1. Schließen Sie das entsprechende Kabel an Ihr Gerät an.
2. Stecken Sie das Kabel in den entsprechenden USB-Ausgangsanschluss.
3. Drücken Sie die USB-EIN/AUS-Taste, um mit dem Laden Ihres Geräts zu beginnen.
4. Trennen Sie das Kabel und schalten Sie Ihren NEBO Ultimate aus.



HINWEIS: Die NEBO Ultimate USB-Ladefunktion schaltet sich nach 30 Minuten Inaktivität automatisch aus.

VERWENDUNG DES AC-PORTS

1. Verbinden Sie den Wechselstromstecker Ihres Geräts mit dem Wechselstromanschluss. Wie unten gezeigt.
2. Drücken Sie die AC-EIN/AUS-Taste, um den Ladevorgang zu starten.
3. Wenn der Akku geladen ist, trennen Sie das Kabel und schalten Sie Ihren NEBO Ultimate aus.

HINWEIS: Jedes elektronische Gerät kann über den Wechselstromausgang mit Strom versorgt werden, solange es eine Nennleistung von 75 Watt oder weniger hat. ÜBERPRÜFEN SIE UNBEDINGT, OB IHR LAPTOP ODER ANDERES ELEKTRISCHES GERÄT 75 W ODER WENIGER LEISTET.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in den Netzanschluss eingesteckt ist, bevor Sie die NEBO-ULTIMATE-Teste drücken.

HINWEIS: Ein blinkendes grünes LICHT zeigt an, dass Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden.

HINWEIS: Ein rotes LICHT DEUTET, ist das angeschlossene Gerät für mehr als 75 Watt ausgelegt und kann nicht mit dem NEBO ULTIMATE-Ladegerät betrieben werden.

