

hushjet mini cool

Manuale d'uso

SV12 JN, 00000 PN, 000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



Indice

Contenuto della confezione
Inizia a conoscere la tua macchina
Per iniziare
Batteria e funzionamento dei LED
Ricarica e comportamento dei LED
Direzione del flusso d'aria


Accessori
Accessori venduti separatamente
Manutenzione della macchina
Cura e istruzioni
Assistenza e manutenzione

dyson


Contenuto della confezione




Ventilatore
Dyson HushJet™ Mini Cool




Travel bag



Stand per collo



Stand di ricarica



Cavo di ricarica USB-C

Accessori aggiuntivi acquistabili su [Dyson.it](https://www.dyson.it)





Supporto universale



Clip di attacco



Inizia a conoscere la tua macchina



Per iniziare

Interruttore di accensione - On

Fai scorrere l'interruttore verso l'alto per accendere la macchina.




Interruttore di accensione - Off

Fai scorrere l'interruttore verso il basso per spegnere la macchina. Tutte le luci LED dovrebbero spegnersi.



Regola la velocità del flusso d'aria

Premi i pulsanti su e giù per aumentare o diminuire la velocità del flusso d'aria. Le luci LED si illumineranno di bianco per indicare la velocità selezionata per il flusso d'aria.




Modalità Boost

Quando la velocità del ventilatore è impostata su 5, tieni premuto il pulsante su per attivare la modalità Boost e aumentare la potenza. Tutti i LED lampeggeranno a impulsimentre la modalità Boost è attiva.



Batteria e funzionamento dei LED

Livello basso della batteria
Cerca l'indicatore LED di batteria e ricarica sul retro della macchina.



Carica della batteria inferiore al 5%
La luce LED posteriore lampeggerà in rosso.




Carica della batteria tra il 5% e il 20%
La luce LED posteriore diventerà rossa fissa.



Controlla il livello della batteria
Assicurati che l'interruttore di accensione sia premuto su Off.

Premi il pulsante su per visualizzare il livello della batteria indicato dalle cinque luci LED sulla parte anteriore della macchina.



Batteria in carica dallo 0% al 20%
Una luce LED diventerà bianca fissa.



Batteria in carica dal 20% al 40%
Due LED anteriori diventeranno bianche fisse.



Batteria in carica dal 40% al 60%
Tre LED anteriori diventeranno bianche fisse.



Batteria in carica dal 60% all'80%
Quattro LED anteriori diventeranno bianche fisse.




Batteria in carica dall'80% al 100%
Tutte e cinque le LED anteriori diventeranno bianche fisse.



Ricarica e comportamento dei LED

Collega il cavo di ricarica USB-C




Batteria in carica La luce LED posteriore lampeggerà a impulsi in bianco.	
Batteria completamente carica La luce LED posteriore diventerà bianca fissa.	
Batteria in carica dallo 0% al 20% Una luce LED anteriore lampeggerà in bianco.	
Batteria in carica dal 20% al 40% Una luce LED anteriore diventerà bianca fissa. La luce LED successiva lampeggerà in bianco.	
Batteria in carica dal 40% al 60% Due luci LED anteriori diventeranno bianche fisse. La luce LED successiva lampeggerà in bianco.	
Batteria in carica dal 60% all'80% Tre luci LED anteriori diventeranno bianche fisse. La luce LED successiva lampeggerà in bianco.	
Batteria in carica dall'80% al 100% Quattro luci LED anteriori diventeranno bianche fisse. La luce LED successiva lampeggerà in bianco.	
Batteria carica al 100% Tutte e cinque le luci LED anteriori diventeranno bianche fisse. La luce LED posteriore diventerà bianca fissa.	

Direzione del flusso d'aria


Diffusione dell'aria direzionata in avanti

Il flusso d'aria è direzionato in avanti a un angolo di 30 °, ideale quando si utilizza la macchina sullo stand di ricarica o in modalità portatile.




Ruota il beccuccio

Per modificare la direzione del flusso d'aria basta ruotare il beccuccio.



Diffusione dell'aria direzionata verso l'alto



Il flusso d'aria è direzionato verso l'alto, ideale quando la macchina è indossata sullo stand per collo. (Vedi gli accessori)




Accessori

Utilizzo dello stand per collo

Fissare il ventilatore HushJet™ Mini Cool tramite il collare dello stand. Utilizza il cavo per regolare la lunghezza desiderata.




Ruota il beccuccio in modo che diriga il flusso d'aria verso il viso.



Utilizzo dello stand di ricarica

Posizionare il ventilatore HushJet™ Mini Cool sullo stand di ricarica per una maggiore stabilità quando utilizzato su una scrivania. Utilizza il cavo USB-C per la ricarica.





Accessori venduti separatamente

In base a disponibilità, gli accessori aggiuntivi sono acquistabili su [Dyson.it](https://www.dyson.it)



Utilizzo del supporto universale

Prendi il supporto universale e fissalo saldamente a un manico, ad esempio quello di un passeggino.







Prendi il ventilatore HushJet™ Mini Cool e fallo scorrere attraverso il collare del supporto universale finché non si posiziona sotto il beccuccio.

Prendi il ventilatore HushJet™ Mini Cool e fallo scorrere attraverso il collare del supporto universale finché non si posiziona sotto il beccuccio.



Usare la clip di attacco


Aggancia la clip di attacco a una cinghia, ad esempio quella di uno zaino. Fai scorrere il ventilatore HushJet™ Mini Cool attraverso la clip finché non si posiziona sotto il beccuccio.



Manutenzione della macchina


Pulizia del beccuccio

Per pulire il beccuccio del ventilatore HushJet™ Mini Cool utilizza una spazzola morbida e spolvera delicatamente intorno a esso.



Pulizia della macchina



Per pulire la macchina utilizza un panno asciutto e senza lanugine.



Cura e istruzioni

Limitazione del flusso d'aria

Assicurati di tenere il ventilatore sopra l'ingresso dell'aria nella parte inferiore, per evitare che venga bloccato e comprometta quindi le prestazioni della macchina.



In viaggio

La macchina contiene batterie agli ioni di litio. Quando sei in viaggio, assicurati che venga riposta nel bagaglio a mano. Non trasportare la macchina nel bagaglio da stiva.

Prima del volo, consulta sempre le regole della compagnia aerea in merito a eventuali restrizioni specifiche e alle politiche più recenti.


Reset di fabbrica

Se riscontri degli errori, ad esempio luci LED che si accendono in modo errato, esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica tenendo premuti entrambi i pulsanti su e giù per 10 secondi mentre la macchina è accesa.

Tutte le luci LED lampeggeranno sei volte per indicare che il reset della macchina è andato a buon fine. Il flusso d'aria della macchina tornerà quindi alla velocità uno.

Se il problema persiste, contatta l'assistenza (vedi sotto).

• • • • •



Assistenza e manutenzione

Visita [Dyson.it/support](https://www.dyson.it/support) per video, consigli utili e per ordinare parti di ricambio.

Contatta l'assistenza clienti Dyson se hai bisogno di aiuto.