

Avvertenze per Carillon meccanici dinamici e statici

Avvertenza importante: Non è un giocattolo. Questo articolo è un oggetto decorativo e da collezione, non è adatto per bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni o danni al prodotto. Evitare l'umidità: Non esporre il carillon all'acqua o a un'eccessiva umidità, poiché ciò potrebbe danneggiare il meccanismo musicale. Non forzare il meccanismo: Non ruotare il carillon oltre il punto di resistenza del meccanismo. Forzare potrebbe danneggiare il movimento interno.

- Istruzioni per la cura: Per mantenere la bellezza e la funzionalità del tuo carillon nel tempo, segui questi semplici consigli:
- Pulizia: Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere delicatamente la polvere. Evitare l'uso di detergenti chimici o abrasivi
- Conservazione: Quando non in uso, conservare il carillon in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta del sole.
- Manutenzione del meccanismo: Il meccanismo interno è progettato per non richiedere manutenzione da parte dell'utente. Non tentare di smontare o lubrificare il meccanismo.

Avvertenze per Carillon con funzione a batteria o trasformatore quando previsti

Importante: Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per riferimento futuro.

Queste avvertenze sono fornite per garantire un uso sicuro del prodotto e prevenire danni a persone o cose. Non è un giocattolo. Il prodotto è stato ideato a scopo decorativo e non è adatto all'uso da parte di bambini

Batterie:

- Utilizzare esclusivamente le batterie specificate dal produttore.
- Non mischiare batterie nuove e usate, né batterie di tipi diversi o con carica differente.
- Rispettare sempre la polarità corretta (+/-) indicata nel vano batterie.
- Rimuovere le batterie dal prodotto se non verrà utilizzato per lunghi periodi.
- Smaltire le batterie scariche in conformità con le normative locali.

Adattatore elettrico (se presente):

- Utilizzare l'adattatore fornito solo con prese elettriche conformi agli standard locali.
- Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sull'adattatore.


Uso e sicurezza generale:

- **Questo prodotto non è un giocattolo.** Tenere fuori dalla portata dei bambini e delle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro da una persona responsabile della loro sicurezza.

- Non tentare di riparare, modificare o smontare il prodotto. Rivolgersi sempre a personale qualificato per eventuali interventi di manutenzione o riparazione.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme, fonti di calore dirette, luce solare intensa o fiamme libere.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi, bagnati o in prossimità di liquidi.
- Verificare sempre l'integrità del prodotto, dell'adattatore e dei cavi prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Scollegare sempre l'alimentazione prima di pulire il prodotto o quando non in uso.
- Evitare di coprire il prodotto durante l'uso per prevenire il surriscaldamento.


Informazioni marchiature specifiche del prodotto

APPLICABILE AI SOLI PRODOTTI ELETTRICI



Usare solo con le batterie suggerite nel vano

RAEE – smaltimento del prodotto a fine vita



Il simbolo del cassonetto barrato, inerente al presente prodotto, indica che alla fine della sua vita non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

Questo simbolo sottolinea l'obbligo di smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) separatamente. Alcuni componenti dei prodotti elettronici possono essere riciclati o riutilizzati, riducendo l'impatto ambientale legato alla produzione di nuovi materiali. Alcune sostanze presenti possono essere dannose se non smaltite correttamente. Lo smaltimento improprio di RAEE può rilasciare sostanze tossiche nell'ambiente, con potenziali rischi per la salute. Per smaltire correttamente questo prodotto, portarlo presso un punto di raccolta designato per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta disponibili, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore. Eventuali batterie devono essere rimosse e smaltite correttamente.

Smaltimento Packaging: per tutelare l'ambiente e permettere di riciclare i materiali di imballo correttamente, si noti che i prodotti sono imballati con materiali che possono essere riciclati come indicato a seguito:

CARTONE ESTERNO (PAP20-PAP21) : Raccolta Carta
SAGOMA PREFORMATA POLISTIRENE (PS6-EPS): Raccolta Plastica
SACCHETTI TRASPARENTI, se inclusi (LDPE 4): Raccolta Plastica

Verifica sempre le disposizioni del tuo comune

Prodotto importato da: Il Mondo dei Carillon s.r.l.
Vicolo delle Rondini 5 39049 Vipiteno (BZ)
Tel.: 0346 468198 Fax: 0346 468199
E-Mail info@deicarillon.it