



**Decorazione per albero Santa Express con gambe mobili - Babbo Natale
(Babbo Natale SKN# 812427 EAK 00)
(Elfo SKN# 812427 EAL 00)**

Contenuto della scatola: 1 x paio di gambe di Babbo Natale o di Elfo - 1 x connettore per albero - 3 x batterie AA

Istruzioni di assemblaggio: Vedere sul retro.

Come cambiare le batterie:

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie che si trova nella parte superiore delle gambe, sulla parte piatta del corpo.
 2. Svitare la vite dal coperchio e quindi rimuovere il coperchio.
 3. Inserire le 3 nuove batterie AA seguendo la corretta polarità.
 4. Avvitare saldamente il coperchio
- Vedi immagine a fondo manuale

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA SI PREGA DI LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E LE ISTRUZIONI INCLUSE CON QUESTO ARTICOLO. CONSERVARE PER USO FUTURO. QUESTO ARTICOLO È PROGETTATO PER USO ESCLUSIVAMENTE INTERNO.

ATTENZIONE: PERICOLO! QUESTO ARTICOLO NON È UN GIOCATTOLO!

- Questo prodotto è progettato per scopi decorativi.
- Questa è una decorazione e non un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- L'installazione delle batterie deve essere eseguita da un adulto. Installare con attenzione per prevenire qualsiasi danno alle batterie e dispositivo.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria. Non modificare in alcun modo il vano batterie ed accertarsi di rispettare la polarità indicata sul vano batterie.
- Non mescolare batterie usate e nuove. Non mescolare diversi tipi di batteria, come batterie alcaline, zinco-carbone, litio o ricaricabili.
- Rimuovere le batterie dal prodotto quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo. Non utilizzare batterie ricaricabili in questo prodotto, poiché le prestazioni dell'articolo potrebbero essere compromesse.
- Conservare le batterie non utilizzate nella loro confezione originale. Rimuovere le batterie esaurite da questo prodotto.
- Non esporre a fonti di calore o fiamme dirette.
- Scollegare sempre il set dall'alimentazione quando non in uso.

- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non tentare di riparare il prodotto e verificarne sempre l'integrità prima dell'uso.
- Le componenti di questo prodotto non sono sostituibili.
- Pulire solo con un panno asciutto.

Fasi di Montaggio:

ATTENZIONE: Potrebbero essere necessarie due persone per posizionare la decorazione sull'albero. Utilizzare una scala, se necessario, e seguire tutte le istruzioni di sicurezza relative all'uso delle scale. Verificare sempre che l'albero sia sufficientemente robusto per sostenere il peso della decorazione.

- Estrarre con cautela tutti i componenti
- Inserire la componente a seguito indicata come A nella componente B in uno dei due metodi di configurazione proposti (gambe verso l'alto o verso il basso) – Vedi immagine a fondo manuale
- Attaccare il supporto al tronco principale dell'albero in una posizione dove il movimento delle gambe non sia ostacolato da altre decorazioni.

Accensione e spegnimento:

Agire sull'interruttore ON-OFF posto sul dispositivo per accendere e spegnere.

Targa dati elettrica:

QUESTO SET FUNZIONA A – 4.5V CC 1.35W (3 Batterie AA)

Informativa smaltimento relativa alla parte elettrica del prodotto Ai sensi




del D.L. 14 marzo 2014 art. 26, di attuazione della direttiva 2012/19/EU e del D.L. 27 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2011/65/EU relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.


L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnicici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. **Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste.**

ASSEMBLAGGIO


A




B




OPZIONE A




OPZIONE B




SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA




2



1



2



1



Si prega di conservare per riferimento futuro.

Made in China. Prodotto importato da: QVC Italia Srl – Via Guzzina, 18
20861 Brugherio (MB) – www.qvc.it

Per segnalazioni inerenti alla sicurezza prodotto: sicurezza.prodotti@qvc.com

Manuale d'Uso SKN 812427
Revisione 1.0