



Santa Express 1000 luci cambia colore – SKN 812441

CONTENUTO DELLA SCATOLA

- 1 X Catena luminosa
- 1 X Telecomando (batteria CR2025 inclusa)
- 1 X Trasformatore

COME USARE IL SET DI LUCI

Collocare il set di luci in una posizione adatta. Inserire il trasformatore nella presa a muro e accendere dalla presa, le luci si accenderanno.

Rimuovere la linguetta isolante dal fondo del telecomando. Puntare il telecomando verso la scatola di controllo in linea con il sensore. Assicurarsi che non ci siano ostacoli, poiché ciò influirà sull'efficacia del telecomando. Utilizzare il pulsante "ON" per accendere le luci. In alternativa, utilizzare il pulsante "OFF" per spegnerle manualmente.

Premere il pulsante "TIMER" (una luce verde si accenderà sul sensore della scatola di controllo e il set di luci lampeggerà 3 volte); le luci rimarranno accese per 6 ore, quindi si spegneranno automaticamente per 18 ore.

Utilizzare il pulsante "MODE" per scorrere le modalità, che sono:


- 1 Modalità statica in bianco freddo.
- 2 Modalità statica multicolore.
- 3 Modalità lampeggiante in bianco freddo.
- 4 Modalità lampeggiante multicolore.
- 5 Alternanza tra bianco freddo e multicolore.

Mentre le luci sono accese, la modifica della funzione delle luci non influirà sull'impostazione del timer. È possibile scorrere le funzioni anche utilizzando il pulsante sul sensore della scatola di controllo, ma non è possibile accendere o spegnere o utilizzare la funzione TIMER.



AVVERTENZE – Batteria a bottone

Consultare attentamente tutte le avvertenze a seguito e verificare che chiunque utilizzi il prodotto sia correttamente istruito ed abbia compreso le stesse.



Si prega di notare che questo articolo include batterie a bottone! Pericolo di ingestione delle batterie. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Vedere le informazioni di seguito sui sintomi di ingestione delle batterie!

Sfortunatamente, non è sempre evidente quando una batteria a bottone o a moneta si incastra nell'esofago (tubo digerente) in un bambino. Non ci sono sintomi specifici associati a ciò. Il bambino potrebbe:

- Tossire, avere conati di vomito o presentare un'eccessiva salivazione.
 - Sembrare avere un disturbo allo stomaco o un'infezione virale.
 - Vomitare.
 - Indicare la gola o lo stomaco.
 - Lamentare dolore all'addome, al torace o alla gola.
 - Apparire stanco o letargico.
 - Essere più tranquillo o manifestare un maggiore bisogno di contatto fisico rispetto al solito, o comunque "non essere in forma".
 - Perdere l'appetito o mostrare un ridotto interesse per il cibo.
 - Rifiutare o avere difficoltà a ingerire cibi solidi.
- Questi sintomi possono variare o manifestarsi in modo intermittente, con il dolore che può intensificarsi per poi attenuarsi. Un segnale specifico associato all'ingestione di batterie a bottone e a moneta è il vomito di sangue fresco (rosso vivo). In presenza di questo sintomo, è necessario consultare urgentemente un medico.
- Attenzione!**
- Utilizzare esclusivamente batterie del formato fornito con questo prodotto.
 - L'inserimento o la sostituzione delle batterie deve essere effettuata solo da un adulto.
 - Non mischiare batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate.
 - Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
 - Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dal vano batteria.
 - I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.
 - Questo articolo è un elemento decorativo e non un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli poiché potrebbe contenere componenti di piccole dimensioni che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.
 - Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
 - Non smaltire il prodotto o le batterie nei rifiuti domestici. Verificare le procedure di smaltimento presso le autorità locali competenti. In caso di ingestione di batterie, consultare immediatamente un medico.

Avvertenze!

- Il prodotto deve essere utilizzato solo da adulti con le adeguate capacità mentali, fisiche e sensoriali, dopo aver consultato attentamente il presente foglio di istruzioni
- Questo prodotto è alimentato ad energia elettrica, pertanto si deve prestare attenzione ad usare solo prese di impianti a norma di legge e con le dovute precauzioni
- Non immergere in acqua e non utilizzare in ambienti non idonei alle apparecchiature elettriche
- Non esporre a fonti di calore e tenere lontano da fiamme o altri elementi pericolosi
- Utilizzare solo batterie del tipo fornito con questo prodotto.
- L'inserimento o la sostituzione delle batterie deve essere effettuata solo da un adulto.
- Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal vano batterie.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Non tentare di riparare il prodotto se presenta difetti alla componente elettrica e verificarne sempre l'integrità prima dell'uso
- Non tentare di collegare la catena luminosa ad altri dispositivi elettrici

- Non usare prese con alimentazione elettrica intermittente per catene luminose
- **Questo è un oggetto decorativo e non un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini in quanto potrebbe contenere piccole parti che potrebbero rappresentare un pericolo di soffocamento.**
- Se il vano batterie non si chiude saldamente, smettere di usarlo e tenerlo lontano dai bambini.
- Non smaltire il prodotto o le batterie nei rifiuti domestici. Verificare con le strutture locali per lo smaltimento dei rifiuti domestici.
- **In caso di ingestione delle batterie, consultare urgentemente un medico.**

TARGA DATI ELETTRICA

Input 220-240V ~ 50-60Hz

Potenza trasformatore: 32V CC 6W

Questo set funziona a: 32V CC 6W

Potenza lampadina: 3V 0.002A 0.006W (non sostituibile)

Informativa smaltimento relativa alla parte elettrica del prodotto

Ai sensi del D.L. 14 marzo 2014 art. 26, di attuazione della direttiva 2012/19/EU e del D.L. 27 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2011/65/EU relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta

differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste.



Si prega di conservare per riferimento futuro.

Made in China. Prodotto importato da: QVC Italia Srl – Via Guzzina, 18 20861 Brugherio (MB) – www.qvc.it

Per segnalazioni inerenti alla sicurezza prodotto: sicurezza.prodotti@qvc.com