



ALBERI MULTIFUNZIONALI A MICROGOCCIA DI RUGIADA

Queste istruzioni sono per la tua sicurezza. Si prega di leggerle attentamente prima dell'uso e di conservarle per riferimento futuro.

Nessun attrezzo necessario per il montaggio.

Contenuto della confezione

1 x Trasformatore 1 x Telecomando (batteria CR2025 3V CC inclusa) 1 x albero 1 x base per l'albero 4 x picchetti (per uso esterno)

Prima di Iniziare

- › Scegliere una posizione appropriata per il prodotto (vedere le istruzioni di posizionamento di seguito).
- › Rimuovere tutto l'imballaggio e smaltirlo in modo sicuro fuori dalla portata di bambini e animali.
- › Controllare l'illuminazione prima dell'uso per eventuali fili allentati o danneggiati. In caso di dubbi, non utilizzare.

Istruzioni di Posizionamento

☐ Fare riferimento all'etichetta del cavo apposta sul prodotto per stabilire l'idoneità del suo posizionamento (per uso interno/esterno)

Non posizionare o collocare vicino a stufe o altre fonti dirette di calore.

Assemblaggio

- › **Verificare di avere tutti i pezzi e le parti prima di continuare.**
- › **Fissare la sezione inferiore dell'albero alla base dell'albero avvitando la sezione nella base in senso orario.**
- › **Quindi fissare la sezione superiore dell'albero alla sezione inferiore dell'albero spingendole insieme.**
- › **Successivamente, si vedrà un connettore attaccato alla parte inferiore della sezione superiore e attaccato alla parte superiore della sezione inferiore; sarà necessario avvitarli insieme. Si incasteranno in un solo modo, quindi prestare attenzione alla forma interna di ciascun connettore e farli combaciare.**

Ora puoi collegare l'albero all'alimentazione e ammirare il risultato.


Funzionamento del telecomando dell'albero

SI PREGA DI PUNTARE SEMPRE IL TELECOMANDO VERSO IL RICEVITORE IR SULLA SPINA DEL TRASFORMATORE.

Premendo il pulsante "TIMER" si avvierà il timer, La spia verde timer sarà accesa.

Premendo ancora il pulsante "TIMER" si spegnerà tale funzione, La spia verde timer sarà spenta.

TIMER: Acceso 6 ore, Spento 18 Ore ciclicamente



Funzionamento dell'albero con il trasformatore

- › Pulsante di controllo sul lato del trasformatore, premere il pulsante per cambiare tra 8 diverse modalità (come sopra).
- › Per impostare e resettare il timer, premere il pulsante per 3 secondi; la luce verde accesa indica che il timer è attivo (6 ore ON / 18 ore OFF).

Imballaggio dell'albero

Quando hai finito di usare l'albero, ti preghiamo di reimballarlo come segue per evitare danni e assicurare che possa essere riutilizzato in sicurezza.

- › Scollega ogni componente elettrico dalla presa.
- › Smonta l'albero in sezioni. Smonta la base, ma ricorda di conservare tutti i componenti.
- › Colloca le sezioni dell'albero nella scatola, seguite dalla base e dagli altri componenti.
- › Ti raccomandiamo di legare o sigillare la scatola con nastro adesivo per evitare la perdita di oggetti.
- › Prima di riporre l'albero, controlla di non aver dimenticato alcun componente.
- › Assicurati che l'area di stoccaggio sia asciutta; evita zone umide.
- › Assicurati di rimuovere la batteria dal telecomando durante lo stoccaggio.

AVVERTENZE - Batteria

Consultare attentamente tutte le avvertenze a seguito e verificare che chiunque utilizzi il prodotto sia correttamente istruito ed abbia compreso le stesse.



 AVVERTENZA SULLA BATTERIA	
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione!	

Si prega di notare che questo articolo include batterie a bottone! Pericolo di ingestione delle batterie. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Vedere le informazioni di seguito sui sintomi di ingestione delle batterie!

Sfortunatamente, non è sempre evidente quando una batteria a bottone o a moneta si incastra nell'esofago (tubo digerente) di un bambino. Non ci sono sintomi specifici associati a ciò. Il bambino potrebbe:

- Tossire, avere conati di vomito o presentare un'eccessiva salivazione.
- Sembrare avere un disturbo allo stomaco o un'infezione virale.
- Vomitare.
- Indicare la gola o lo stomaco.
- Lamentare dolore all'addome, al torace o alla gola.
- Apparire stanco o letargico.
- Essere più tranquillo o manifestare un maggiore bisogno di contatto fisico rispetto al solito, o comunque "non essere in forma".
- Perdere l'appetito o mostrare un ridotto interesse per il cibo.
- Rifiutare o avere difficoltà a ingerire cibi solidi.

Questi sintomi possono variare o manifestarsi in modo intermittente, con il dolore che può intensificarsi per poi attenuarsi. Un segnale specifico associato all'ingestione di batterie a bottone e a moneta è il vomito di sangue fresco (rosso vivo). In presenza di questo sintomo, è necessario consultare urgentemente un medico.

Attenzione!

- Utilizzare esclusivamente batterie del formato fornito con questo prodotto.
- L'inserimento o la sostituzione delle batterie deve essere effettuata solo da un adulto.
- Non mischiare batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dal vano batteria.
- I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.
- Questo articolo è un elemento decorativo e non un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli poiché potrebbe contenere componenti di piccole dimensioni che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.
- Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Non smaltire il prodotto o le batterie nei rifiuti domestici. Verificare le procedure di smaltimento presso le autorità locali competenti. In caso di ingestione di batterie, consultare immediatamente un medico.



AVVERTENZE – Albero

Consultare attentamente tutte le avvertenze a seguito e verificare che chiunque utilizzi il prodotto sia correttamente istruito ed abbia compreso le stesse.

Per la Vostra Sicurezza

- > Non collegare all'alimentazione quando è ancora nell'imballaggio.
- > Il cavo flessibile esterno di questa catena luminosa non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, il prodotto deve essere distrutto.
- > Non collegare elettricamente la catena a un'altra catena.
- > Non montare o posizionare vicino a stufe a gas o elettriche, caminetti, candele o altre fonti di calore simili.
- > Scollegare il prodotto quando si esce di casa, prima di andare a dormire o se lasciato incustodito.
- > Questo è un prodotto elettrico, non un giocattolo!
- > Non appendere ornamenti o altri oggetti al cavo, al filo o alla catena luminosa.

- > Non chiudere porte o finestre sul prodotto o sulle prolunghe, poiché ciò potrebbe danneggiare l'isolamento dei fili.
- > Non coprire l'alimentatore con stoffa, carta o qualsiasi materiale non facente parte del prodotto durante l'uso.
- > Non utilizzare se l'isolamento delle luci è danneggiato. Ispezionare periodicamente.
- > Prima di utilizzare o riutilizzare, ispezionare attentamente il prodotto. Eliminare qualsiasi prodotto che abbia fili o cavi con isolamento tagliato, danneggiato o sfilacciato, crepe nelle lampade o negli involucri, connessioni allentate o fili di rame esposti.
- > Questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente da adulti, persone con adeguate capacità fisiche e mentali e che abbiano compreso i rischi associati all'uso di un prodotto elettrico. Non è indicato l'uso da parte di bambini.
- > ☐ Non tentare di riparare il prodotto.
- > Il prodotto non deve essere immerso in acqua né intenzionalmente bagnato (ad esempio con irrigatori).
- > Disporre sempre il prodotto su superfici solide e sicure.
- > Evitare zone a rischio per gli animali domestici.
- > Non modificare alcuna parte del prodotto.
- > Non posizionare vicino a fonti di calore come stufe, caminetti, ecc.
- > Utilizzare esclusivamente il trasformatore fornito con questo prodotto. L'uso di un trasformatore diverso potrebbe danneggiare l'albero e invalidare la garanzia.
- > Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul trasformatore.
- > Non sovraccaricare la presa di corrente a cui è collegato il trasformatore.
- > Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare il trasformatore dalla presa. Afferrare sempre la spina.
- > Verificare che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.

Targa dati elettrica

Verificare sempre la targa dati presente sul cavo o sul prodotto e sull'adattatore/trasformatore elettrico fornito.

Informativa smaltimento relativa alla parte elettrica del prodotto



Ai sensi del D.L. 14 marzo 2014 art. 26, di attuazione della direttiva 2012/19/EU e del D.L. 27 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2011/65/EU relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa

al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste.



Si prega di conservare per riferimento futuro.

Made in China. Prodotto importato da: QVC Italia Srl – Via Guzzina, 18 20861 Brugherio (MB) – www.qvc.it

Per segnalazioni inerenti alla sicurezza prodotto: sicurezza.prodotti@qvc.com

Manuale d'Uso Micro Dewdrop Trees
Revisione 1.0