




Luci Effetto Neon Flex Santa Express – SKN 812444

Gentile cliente QVC,
Prendersi cura delle tue nuove decorazioni è facile! Innanzitutto, ci sono alcune cose che dovresti ricordare per mantenere i tuoi prodotti durevoli ed efficaci.

Contenuto: 1 x Luce Neon Flex - 1 x Telecomando (batteria CR2025 3V CC inclusa)

Istruzioni per l'Uso:

- Rimuovere con cautela dall'imballaggio, facendo attenzione a non danneggiare l'articolo.
- Collegare il cavo USB a una presa USB 5V (esempio: caricabatteria a muro USB, PC o Powerbank)
- Rimuovere la linguetta isolante della batteria dal vano batterie sul telecomando.




Si prega di notare che sulla spina USB è presente un pulsante; ogni pressione porta a un'impostazione diversa e, se si tiene premuto il pulsante per 3 secondi, il set si spegnerà. Si prega di notare che, se si spegne il set in questo modo, sarà necessario premere nuovamente il pulsante per riaccenderlo.



AVVERTENZE - Batteria

Consultare attentamente tutte le avvertenze a seguito e verificare che chiunque utilizzi il prodotto sia correttamente istruito ed abbia compreso le stesse.



Si prega di notare che questo articolo include batterie a bottone! Pericolo di ingestione delle batterie. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Vedere le informazioni di seguito sui sintomi di ingestione delle batterie!

Sfortunatamente, non è sempre evidente quando una batteria a bottone o a moneta si incastra nell'esofago (tubo digerente) di un bambino. Non ci sono sintomi specifici associati a ciò. Il bambino potrebbe:

- Tossire, avere conati di vomito o presentare un'eccessiva salivazione.
- Sembrare avere un disturbo allo stomaco o un'infezione virale.
- Vomitare.
- Indicare la gola o lo stomaco.
- Lamentare dolore all'addome, al torace o alla gola.
- Apparire stanco o letargico.
- Essere più tranquillo o manifestare un maggiore bisogno di contatto fisico rispetto al solito, o comunque "non essere in forma".
- Perdere l'appetito o mostrare un ridotto interesse per il cibo.
- Rifiutare o avere difficoltà a ingerire cibi solidi.

Questi sintomi possono variare o manifestarsi in modo intermittente, con il dolore che può intensificarsi per poi attenuarsi. Un segnale specifico associato all'ingestione di batterie a bottone e a moneta è il vomito di sangue fresco (rosso vivo). In presenza di questo sintomo, è necessario consultare urgentemente un medico.

Attenzione!

- Utilizzare esclusivamente batterie del formato fornito con questo prodotto.
- L'inserimento o la sostituzione delle batterie deve essere effettuata solo da un adulto.
- Non mischiare batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.

- Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dal vano batteria.
- I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.
- Questo articolo è un elemento decorativo e non un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli poiché potrebbe contenere componenti di piccole dimensioni che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.
- Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Non smaltire il prodotto o le batterie nei rifiuti domestici. Verificare le procedure di smaltimento presso le autorità locali competenti. In caso di ingestione di batterie, consultare immediatamente un medico.



AVVERTENZE – Decorazione Luminosa

Consultare attentamente tutte le avvertenze a seguito e verificare che chiunque utilizzi il prodotto sia correttamente istruito ed abbia compreso le stesse.

Avvertenza!

- **Questo prodotto è progettato per scopi decorativi.**
- Utilizzare solo la dimensione di batteria fornita con questo prodotto.
- Le batterie devono essere inserite o cambiate solo da un adulto.
- Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal vano batterie.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Questa è una decorazione e non un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli in quanto potrebbe contenere piccole parti che potrebbero causare un rischio di soffocamento.
- Se il vano batterie non si chiude saldamente, interrompere l'uso e tenere lontano dai bambini.
- Non smaltire il prodotto o le batterie nei rifiuti domestici. Verificare con le strutture locali per lo smaltimento dei rifiuti domestici.
- Questo prodotto ha una funzione di luci rapide, potrebbe causare disagio e scatenare crisi epilettiche per le persone con epilessia fotosensibile.
- Si prega di notare che questo set è solo per uso interno.
- Scollegare sempre il set dall'alimentazione quando non in uso.
- Non esporre a fonti di calore o fiamma diretta.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non tentare di riparare il prodotto e verificarne sempre l'integrità prima dell'uso.
- Le lampadine di questo prodotto non sono sostituibili.

- **FRAGILE!** Maneggiare con cura.
- Per uso decorativo, solo per interni.
- Per pulire, spolverare delicatamente con un panno morbido e pulito.
- Tenere lontano dal fuoco e da tutte le fonti di calore.

Targa dati elettrica

Questo set funziona a – 5V CC 5W Potenza lampadina LED (non sostituibile) – 3V 0.02A 0.06W

Informativa smaltimento relativa alla parte elettrica del prodotto

Ai sensi del D.L. 14 marzo 2014 art. 26, di attuazione della direttiva 2012/19/EU e del D.L. 27 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2011/65/EU relativa alla riduzione



dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di

tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste.



Si prega di conservare per riferimento futuro.

Made in China. Prodotto importato da: QVC Italia Srl – Via Guzzina, 18
20861 Brugherio (MB) – www.qvc.it

Per segnalazioni inerenti alla sicurezza prodotto: sicurezza.prodotti@qvc.com