



HOME STORIES - GHIRLANDA PRE-ILLUMINATA 180CM

Leggere attentamente le presenti istruzioni e avvertenze d'uso, mantenerle per un futuro consulto.

CONTENUTO:

- 1 x Ghirlanda Pre-Illuminata da 180cm
- 3 x Batterie AA.

CURA DEL PRODOTTO:

- Maneggiare con cura durante il disimballaggio, prestando attenzione a non torcere o danneggiare i fili elettrici.
- Progettato esclusivamente per uso decorativo interno. Non utilizzare all'esterno.
- Per la pulizia, spolverare leggermente con un panno morbido e asciutto.
- In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere le batterie dal vano batterie per evitare perdite di acido.
- Tenere lontano dal fuoco e da fonti di calore.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Inserire le batterie fornite nel vano batterie, rispettando i segni di polarità indicati.
- La scatola delle batterie ha 3 impostazioni: ON/OFF/TIMER.
- Posizionando l'interruttore sulla posizione 'TIMER': questa funzione manterrà il prodotto acceso per 6 ore consecutive, dopodiché si spegnerà automaticamente per riaccendersi dopo 18 ore.
- Per l'accensione continua, posizionare su 'ON'.
- Per spegnere, posizionare su 'OFF'.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:

- Aprire il vano batterie facendo scorrere il coperchio.
- Rimuovere le batterie scariche e smaltirle immediatamente in modo sicuro secondo le normative vigenti.
- Tenere lontano dai bambini.
- Inserire 3 batterie AA rispettando la polarità indicata e richiudere il coperchio.
- Assicurarsi che il vano batterie sia chiuso correttamente prima dell'uso.

AVVERTENZE!

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Questo è un articolo decorativo e NON è un giocattolo. Non lasciare che i bambini giochino con l'articolo. Le lampadine (LED) di questo articolo non sono sostituibili.

AVVERTENZA BATTERIE: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Se il vano batterie non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Conservare le batterie di ricambio in modo sicuro. Smaltire le batterie usate immediatamente e in sicurezza. Prolungare la vita delle batterie rimuovendole quando il prodotto non è in uso.

Non utilizzare batterie vecchie o batterie ricaricabili. Non mescolare batterie di marche o tipi diversi.

Usare solo batterie della dimensione indicata per questo prodotto.

Le batterie devono essere inserite o sostituite solo da un adulto.

Non mescolare batterie nuove e usate. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.

Le batterie esaurite devono essere rimosse dal vano batterie. Non cortocircuitare i terminali di alimentazione.

Le batterie devono essere riciclate o smaltite in conformità con le normative locali applicabili. Non gettare il prodotto o le batterie nei rifiuti domestici. In caso di sospetta ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico.



INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO (RAEE):

Questo simbolo indica che il prodotto è soggetto alla normativa sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, non smaltirlo con i comuni rifiuti