Istruzioni per l'uso

Carillon con Ballerina Art. 15016 - 813406



Carillon rosa con ballerina danzante in resina.

La piccola ballerina danza sulla base decorata con pietre rosa ed ornamenti. Caricando il meccanismo musicale alla base con il dischetto, il carillon gira e suona la melodia “Valzer dei fiori”.

Misure: 10,5x10,5x16,5

EAN : 4046729150165

Vi auguriamo buon divertimento con questo carillon.

Avvertenza importante: Non è un giocattolo. Questo articolo è un oggetto decorativo e da collezione, non è adatto per bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni o danni al prodotto. Evitare l'umidità: Non esporre il carillon all'acqua o a un'eccessiva umidità, poiché ciò potrebbe danneggiare il meccanismo musicale. Non forzare il meccanismo: Non ruotare il carillon oltre il punto di resistenza del meccanismo. Forzare potrebbe danneggiare il movimento interno.

Istruzioni per la cura: Per mantenere la bellezza e la funzionalità del tuo carillon nel tempo, segui questi semplici consigli:

Pulizia: Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere delicatamente la polvere. Evitare l'uso di detergenti chimici o abrasivi

Conservazione: Quando non in uso, conservare il carillon in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta del sole.

Manutenzione del meccanismo: Il meccanismo interno è progettato per non richiedere manutenzione da parte dell'utente. Non tentare di smontare o lubrificare il meccanismo.

Questo è un carillon di alta qualità del mondo dei Carillon

Importato da : MMM GmbH, Rheinalle 7&8, D-65385 Ruedesheim
email : info@musicboxworld.eu