Istruzioni per l'uso

Carillon con Ballerina Art. 15024 - 813407



Sfera con Brillantini Ballerina con Cane

Caricando il meccanismo musicale Il scenario interno si gira al suono della melodia “Kaiserwalzer”

Misure: 11x11 x 15,5 cm.

EAN : 4046729150240

Vi auguriamo buon divertimento con questo carillon.

Avvertenza importante: Non è un giocattolo. Questo articolo è un oggetto decorativo e da collezione, non è adatto per bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni o danni al prodotto. Evitare l'umidità: Non esporre il carillon all'acqua o a un'eccessiva umidità, poiché ciò potrebbe danneggiare il meccanismo musicale. Non forzare il meccanismo: Non ruotare il carillon oltre il punto di resistenza del meccanismo. Forzare potrebbe danneggiare il movimento interno.

Istruzioni per la cura: Per mantenere la bellezza e la funzionalità del tuo carillon nel tempo, segui questi semplici consigli:

Pulizia: Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere delicatamente la polvere. Evitare l'uso di detergenti chimici o abrasivi

Conservazione: Quando non in uso, conservare il carillon in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta del sole.

Manutenzione del meccanismo: Il meccanismo interno è progettato per non richiedere manutenzione da parte dell'utente. Non tentare di smontare o lubrificare il meccanismo.

Questo è un carillon di alta qualità del mondo dei Carillon

Importato da : MMM GmbH, Rheinalle 7&8, D-65385 Ruedesheim
email : info@musicboxworld.eu