

MANUALE D'USO E AVVERTENZE DI SICUREZZA

Mr. Christmas - Night Before Christmas Animated Musical Scene

AVVERTENZE DI SICUREZZA E DESTINAZIONE D'USO

- **DESTINAZIONE D'USO:** Articolo adatto esclusivamente per l'illuminazione decorativa di interni e per uso privato. **QUESTO ARTICOLO NON È UN GIOCATTOLO** e non deve essere usato dai bambini per giocare. Prodotto destinato a utenti di età superiore ai 14 anni.
- **REQUISITI DI UTILIZZO:** Può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, purché siano sorvegliate o istruite sull'uso sicuro e sui pericoli risultanti. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da minori senza sorveglianza.
- **PERICOLI ELETTRICI:** Non immergere l'articolo in acqua o altri liquidi. Sussiste il pericolo di scariche e generazione di vapori pericolosi. Il prodotto non può essere riparato dall'utente. Usare l'adattatore di rete sempre in un impianto a norma; verificare che il cavo non sia danneggiato prima dell'uso. Scollegare l'adattatore quando non in uso.
- **REGOLE DI UTILIZZO:** Non lasciare il prodotto acceso incustodito. Non esporre a condizioni estreme (calore dei radiatori o irraggiamento solare diretto). Il produttore o il rivenditore declinano responsabilità per danni dovuti a utilizzo improprio. L'inosservanza comporta l'estinzione della garanzia.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:** Tenere i sacchetti di plastica (polybag) fuori dalla portata di bambini e animali. Conservare queste istruzioni.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO (ATTIVAZIONE CON BACCHETTA)

1. **ALIMENTAZIONE:** Inserire lo spinotto dell'adattatore nella presa dell'unità e collegarlo a una presa di corrente. L'adattatore deve essere orientato in verticale o a pavimento.
2. **ACCENSIONE:** Portare l'interruttore su "ON".
3. **USO DELLA BACCHETTA (WAND):** L'unità dispone di sensori attivati dal contatto con la bacchetta inclusa:
 - **Cappello di Babbo Natale:** Appoggiare la bacchetta sulla punta del cappello (sopra il sacco dei regali) per avviare una canzone. La musica si fermerà alla fine del brano; riattivare per il brano successivo.
 - **Libro delle favole:** Appoggiare la bacchetta sul libro per accendere la luce della candela e ascoltare Babbo Natale che racconta la storia.
 - **Scatole regalo:** Appoggiare la bacchetta sopra le scatole regalo per far muovere il trenino.
 - **Albero di Natale:** Appoggiare la bacchetta sull'albero per accendere le luci.
4. **VOLUME:** Regolare tramite l'apposita manopola. Se impostata al minimo, non si udirà musica.
5. **SPEGNIMENTO:** Portare l'interruttore su "OFF".

LISTA DELLE CANZONI (15 MELODIE)

1. The First Noel | 2. Come All Ye Faithful | 3. Jolly Old St. Nicholas | 4. Silent Night | 5. Jingle Bells | 6. Away in a Manger | 7. Deck The Halls | 8. Hark! The Herald Angels Sing | 9. Here We Come A-Caroling | 10. 12 Days of Christmas | 11. Little Town of Bethlehem | 12. Good King Wenceslas | 13. God Rest Ye Merry Gentlemen | 14. Up On The Housetop | 15. We Wish You A Merry Christmas

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- **Nessuna luce o movimento:** Verificare che l'adattatore sia collegato a una presa funzionante. Assicurarsi che l'interruttore sia su "ON". Provare a spegnere e riaccendere.
- **Musica assente:** Verificare la manopola del volume (potrebbe essere al minimo).
- **Audio troppo alto/basso:** Regolare la manopola del volume sulla posizione desiderata.
- **Manutenzione:** Ispezionare il prodotto prima dell'uso. Non usare se presenti crepe o fili esposti. Pulire solo con un panno morbido e asciutto. Non usare detergenti corrosivi o chimici.
- **Conservazione:** Riporre in luogo fresco e asciutto, lontano da calore e luce solare.

INFORMATIVA SMALTIMENTO (RAEE E IMBALLAGGIO)

- **RAEE:** Le apparecchiature elettriche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti urbani presso i centri comunali.
- **IMBALLAGGIO (Normativa Italiana)**
- SCATOLA ESTERNA (Gift Box): **PAP 21** (Carta).
- PREFORMATO INTERNO: **PS 6** (Plastica).
- SACCHETTI (Polybag): **LDPE 4** (Plastica).
- Separare i materiali prima dello smaltimento.

INPUT: DC 6V 0.6A **Responsabile Europeo:** MMM Mechanische Musikwerke Manufaktur GmbH Rheinalle 7&8 6585 Rudesheim / Rhein info@mmm-spieluhr.de - info@deicarillon.it

