

QVC SKU: **813733**

Zyliss SKU: **E910073**

Modalità d'uso:

Sbloccare lo stantuffo ruotando la parte superiore verso il simbolo di sblocco. Vedere la Figura 1 per la posizione di blocco dello stantuffo. Posizionare gli alimenti da tritare all'interno del contenitore o su un tagliere. Premere lo stantuffo: premere e rilasciare più volte per tritare gli alimenti fino alla dimensione desiderata.

Cura e pulizia:

1. Rimuovere il contenitore ruotandolo in senso antiorario.

2. Estrarre con cautela la lama tergitristallo.

Vedere la Figura 1 per la posizione della lama tergitristallo.

Tenere sempre le mani lontane dalla lama.

3. Spingere e ruotare lo stantuffo verso il basso fino alla posizione di blocco.

4. Ruotare il gruppo lame in senso antiorario per scollegarlo dallo stantuffo e facilitarne la pulizia.

ATTENZIONE: Prestare attenzione quando si scollega il gruppo lame per la pulizia. La lama è molto affilata. Evitare sempre il contatto diretto con il bordo della lama. Utilizzare una spazzola per la pulizia sotto l'acqua corrente. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

5. Dopo la pulizia, reinserire il gruppo lame nella parte del pistone (ancora in posizione bloccata) ruotandolo in senso orario fino a sentire il "clic".

6. Sbloccare il pistone.

7. Riposizionare con attenzione la spazzola tergitristallo, allineando le due frecce sulla spazzola e sul gruppo lame e spingendola delicatamente in posizione fino a sentire il "clic".

8. Riposizionare il contenitore per tritare con il coperchio sul tritatutto, ruotandolo in senso orario per fissarlo.