HOME
STORIES

PORTACANDELE DECORATIVO A FORMA DI CERVO

Con 4 Lumini LED Inclusi

IDONEO ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x Portacandele decorativo a forma di cervo.

4 x Lumini LED (ciascuno dotato di 1 batteria a bottone tipo CR2450 preinstallata).

ISTRUZIONI PER L'USO

L'articolo è progettato esclusivamente per uso decorativo in ambienti interni.

Posizionare su una superficie piana, uniforme e stabile, lontano da fonti dirette di calore.

Utilizzare esclusivamente i lumini LED a batteria in dotazione (o similari). **Non utilizzare mai veri lumini o candele a fiamma libera all'interno di questo articolo. Rischio di ustione o danneggiamento del prodotto.**

Al primo utilizzo, rimuovere la linguetta isolante dal vano batterie (situato sulla base di ciascun lumino) tirandola delicatamente verso l'esterno.

L'interruttore del vano batterie ha 2 impostazioni di funzione: ON / OFF.

La funzione **ON** attiva contemporaneamente un **TIMER** integrato: il lumino resterà acceso per 6 ore e si spegnerà automaticamente per 18 ore, ripetendo il ciclo ogni giorno.

Per spegnere l'articolo, far scorrere l'interruttore sulla posizione **OFF**.

SOSTITUZIONE BATTERIE & PULIZIA

Per aprire il coperchio del vano batterie (sotto al lumino) utilizzare un piccolo cacciavite (non incluso).

Rimuovere la vecchia batteria e smaltirla immediatamente e in modo sicuro.

Sostituire con 1 batteria di tipo **CR2450**, assicurandosi di rispettare correttamente i segni di polarità (+/-). Richiudere saldamente il coperchio con la vite.

Per pulire l'articolo, spolverare leggermente con un panno morbido e asciutto. Evitare assolutamente l'uso di detergenti chimici o abrasivi che potrebbero danneggiare la finitura superficiale.

Rimuovere le batterie se l'articolo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

⚠️ PERICOLO BATTERIE A BOTTONE

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Le batterie a bottone (CR2450) possono causare lesioni interne gravi, ustioni chimiche letali in sole 2 ore o soffocamento se ingerite o inserite nel corpo. I sintomi possono includere: tosse e salivazione aumentata, difficoltà o dolore a deglutire (disfagia), dolore toracico o addominale, nausea, vomito e calo di appetito, emesi di sangue rosso.
In caso di sospetta ingestione o inserimento, CERCARE IMMEDIATAMENTE ASSISTENZA MEDICA.
Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

⚠️ AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questo è un articolo decorativo e non un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Rischio di soffocamento a causa di piccole parti.

Le lampadine LED non sono sostituibili. Quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita, l'intero apparecchio (lumino) deve essere sostituito.

Non coprire i lumini accesi con carta, stoffa o materiali infiammabili. Assicurare una buona ventilazione attorno al LED.

L'articolo, quando non in uso prolungato, deve essere spento. Posizionare l'articolo evitando rischi di inciampo o urto.

Smaltire le batterie usate in modo immediato e sicuro. Conservare le batterie di ricambio in modo altrettanto sicuro.

Non utilizzare batterie vecchie o batterie ricaricabili. Non mischiare tipi diversi di batterie.

Utilizzare solo il formato di batteria fornito e specificato per questo prodotto. L'inserimento o la sostituzione delle batterie deve essere effettuato solo da un adulto.

Le batterie esaurite devono essere rimosse tempestivamente dal vano per prevenire perdite.
Le batterie devono essere riciclate o smaltite in conformità con le normative applicabili. Non smaltire le batterie insieme ai normali rifiuti domestici.

NON esporre le batterie a fuoco o acqua. NON tentare mai di ricaricare le batterie.

Non toccare batterie danneggiate o che presentano perdite, il contatto può causare ustioni o gravi danni interni se ingerite. In caso di contatto accidentale, consultare immediatamente un medico. L'abuso può causare surriscaldamento, rotture o esplosioni.



Smaltimento (RAEE): Questo simbolo indica che il prodotto è coperto dalla legislazione sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Rispetta l'ambiente e portalo in una struttura di riciclaggio autorizzata.

Questo prodotto contiene batterie ed elettronica che possono essere dannosi per l'ambiente. La batteria contenuta in questo prodotto è sostituibile: rimuoverla prima dello smaltimento. Le batterie non devono essere gettate con i normali rifiuti domestici, ma portate al centro di raccolta locale per il corretto riciclaggio.



⚠ AVVERTENZA ⚠

QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA A BOTTONE

Se ingerite, le batterie a bottone/moneta possono causare lesioni gravi o fatali entro 2 ore. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o posizionate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

TENERE LE BATTERIE A BORRONE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI



MADE IN CHINA

Importato da: QVC Italia Srl, Via Guzzina 18, 20861 Brugherio MB Italy

Segnalazioni di sicurezza: scrivere a sicurezza.prodotti@qvc.com

Conservare queste informazioni per future consultazioni.

SKN# 839523

HOME STORIES è un brand di proprietà di QVC UK.