



CENTROTAVOLA DECORATIVO PRE-ILLUMINATO CON FINTO FOGLIAME

Home Stories | SKN# 814067

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x Centrotavola decorativo con finto fogliame pre-illuminato.
- 3 x Batterie formato AA.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Individuare le batterie in dotazione e inserirle nel vano batterie rispettando i segni di polarità (+/-) indicati.
- Il vano batteria dispone di 3 impostazioni: **ON / OFF / TIMER**.

Impostazioni Luminose:

- TIMER:** Spostare l'interruttore sulla posizione 'TIMER'. Questa funzione manterrà l'articolo illuminato in modo continuo per 6 ore, dopodiché le luci si spegneranno automaticamente e si riaccenderanno dopo 18 ore.
- ON:** Per un'illuminazione continua, spostare l'interruttore sulla posizione 'ON'.
- OFF:** Per spegnere completamente, spostare l'interruttore sulla posizione 'OFF'.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

- Aprire il vano batterie facendo scorrere l'apposito coperchio.
- Rimuovere le batterie scariche e smaltirle immediatamente e in modo sicuro. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Inserire **3 nuove batterie AA** rispettando rigorosamente i segni di polarità (+/-) mostrati all'interno del vano e richiudere il coperchio.

CURA E MANUTENZIONE

- Maneggiare con estrema cura durante il disimballaggio del prodotto, prestando attenzione a non torcere o danneggiare i fili elettrici.
- Progettato esclusivamente per uso decorativo in **ambienti interni**.
- Per la pulizia, spolverare leggermente con un panno morbido e asciutto.
- Tenere lontano dal fuoco o da fonti di calore.
- Per lo stoccaggio a lungo termine o periodi di inutilizzo, rimuovere preventivamente le batterie dal vano per evitarne l'ossidazione o perdite di liquido.



Smaltimento (RAEE): Questo simbolo indica che il prodotto è coperto dalla legislazione sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Rispetta l'ambiente e portalo in una struttura di riciclaggio autorizzata.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- QUESTO È UN ARTICOLO DECORATIVO E NON UN GIOCATTOLO. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E DEGLI ANIMALI DOMESTICI.**
- Le lampadine (LED) presenti in questo articolo non sono sostituibili.
- AVVERTENZA BATTERIE: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**
- Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e tenerlo lontano dai bambini.
- Conservare le batterie di ricambio in un luogo sicuro. Smaltire le batterie usate in modo immediato e sicuro.
- Prolungare la durata delle batterie rimuovendole dal dispositivo quando questo non è in uso.
- Non utilizzare mai batterie vecchie insieme a quelle nuove, né utilizzare batterie ricaricabili.
- Utilizzare unicamente il formato di batterie fornito e specificato per questo prodotto (AA).
- Le batterie devono essere inserite o sostituite esclusivamente da una persona adulta.
- Non mischiare tipologie diverse di batterie (es. alcaline con zinco-carbone) o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità (+/-).**
- Le batterie esaurite devono essere tempestivamente rimosse dal vano batterie per prevenire fuoriuscite di acido.
- Le batterie devono essere riciclate o smaltite in stretta conformità con le normative locali applicabili.
- Non smaltire il prodotto o le batterie insieme ai normali rifiuti domestici. Verificare le disposizioni del proprio centro di raccolta rifiuti domestici per un corretto smaltimento.

MADE IN CHINA

Importato da: QVC Italia Srl, Via Guzzina 18, 20861 Brugherio MB Italy

Segnalazioni di sicurezza: scrivere a sicurezza.prodotti@qvc.com

Conservare queste informazioni per future consultazioni.

SKN# 814067