## BEACHWAVER Co. B-SERIES TRAVEL FRIENDLY

Visita http: //www.beachwaver.com/pages/manuals per la Guida per l'utente e le istruzioni operative complete. Conservare la documentazione per un futuro riferimento.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA** Quando si usa il ferro, soprattutto in presenza di bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO**Per suggerimenti e trucchi su come utilizzare il tuo Beachwaver, visita Beachwaver.com **ATTENZIONE**: il ferro arricciacapelli Beachwaver ha una funzione motorizzata che, se compromessa, potrebbe causare gravi dolori o ustioni al cuoio capelluto. In caso di utilizzo improprio o malfunzionamento del prodotto, interrompere immediatamente l'uso. Se il motore continua a ruotare senza il controllo del pulsante di rotazione, scollegare immediatamente l'unità, rilasciare il morsetto e far scorrere i capelli fuori. Contattare il servizio clienti per assistenza.

**ATTENZIONE: POSSIBILE SCOSSA ELETTRICA. NON IMMERGERE IN ACQUA O UTILIZZARE DURANTE IL BAGNO. ADATTO SOLO PER LUOGHI ASCIUTTI.**

ATTENZIONE: il ferro Beachwaver è un apparecchio elettrico e raggiunge temperature elevate. L'uso del ferro richiede una supervisione costante e deve essere tenuto lontano dall'acqua.

TENERE LONTANO DALL'ACQUA! PERICOLO – Come per la maggior parte degli elettrodomestici, alcune parti sono sotto tensione anche quando l'interruttore è spento.

Per ridurre il rischio di morte per scossa elettrica:

1. Scollegare sempre immediatamente dopo l'uso. Quando l'apparecchio è collegato a una presa di corrente, non lasciarlo mai incustodito.
2. Non utilizzare durante il bagno.
3. Non posizionare o conservare il ferro da stiro in un luogo in cui potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca, lavandino o altro recipiente contenente acqua.
4. Non immergere in acqua o altri liquidi.
5. Se l'apparecchio cade in acqua, scollegarlo immediatamente.

**NON TOCCARE L'ACQUA!**

AVVERTENZA – Per ridurre il rischio di ustioni, folgorazione, incendio o lesioni alle persone:

1. Questo ferro non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa di corrente.
2. È necessaria un'attenta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da, su o vicino a bambini o individui con determinate disabilità.
3. Questo ferro è destinato esclusivamente all'uso descritto in questo manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
4. Non utilizzare mai il ferro se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto, danneggiato o è caduto in acqua. Contattare customerservice@beachwaver.com per maggiori informazioni.
5. Tenere il cavo lontano dalle superfici calde. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
6. Non utilizzare mai durante il sonno.
7. Non utilizzare all'aperto o in luoghi in cui vengono utilizzati prodotti spray o in cui viene somministrato ossigeno.
8. Non far cadere o inserire mai oggetti in aperture o tubi flessibili.
9. Non utilizzare una prolunga con questo apparecchio.
10. Questo ferro arricciacapelli e la clip sono caldi quando sono in uso. Non lasciare che occhi e pelle nuda tocchino superfici calde.
11. Non posizionare il ferro arricciacapelli caldo direttamente su nessuna superficie mentre è caldo o collegato. Utilizzare sempre il supporto in dotazione per posizionarlo su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
12. Non utilizzare se i capelli sono stati trattati con prodotti infiammabili.
13. Il ferro sarà caldo quando è in uso.
14. Non consentire ai bambini di usarlo.
15. Non utilizzare il ferro se si è in qualsiasi modo compromessi.
16. Il ferro deve essere completamente freddo prima di riporlo.
17. Non tentare di toccare la superficie del ferro, poiché è caldo e può causare lesioni, ustioni e dolore.

TENERE LONTANO DALL'ACQUA.

18. Non utilizzare senza l'ausilio di uno specchio.
19. Non tirare, torcere o avvolgere il cavo attorno al ferro.
20. Non utilizzare con un convertitore di tensione.

Questo apparecchio ha una spina polarizzata. Come misura di sicurezza, questa spina si adatta a una presa polarizzata solo in un modo.Se la spina non si adatta completamente alla presa, inverti la spina. Se continua a non adattarsi, contattare un elettricista qualificato. Non tentare di modificare questa misura di sicurezza.

**MANUTENZIONE DI APPARECCHI A DOPPIO ISOLAMENTO** In un apparecchio a doppio isolamento, sono forniti due sistemi di isolamento al posto della messa a terra. Non è previsto alcun mezzo di messa a terra su un apparecchio a doppio isolamento, né dovrebbe essere aggiunto un mezzo per la messa a terra all'apparecchio. La manutenzione di un apparecchio a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema e dovrebbe essere eseguita solo da personale di assistenza qualificato. Le parti di ricambio per un apparecchio a doppio isolamento devono essere identiche alle parti che sostituiscono. Un apparecchio a doppio isolamento è contrassegnato con le parole "DOPPIO ISOLAMENTO".Il simbolo (quadrato all'interno di un quadrato) può anche essere contrassegnato sull'apparecchio.Questo apparecchio è destinato all'uso domestico.

**GARANZIA:**Visita http://www.beachwaver.com/pages/return-policy per informazioni su come registrare il tuo strumento o per presentare una richiesta di garanzia. Puoi anche inviare un'e-mail a customerservice@beachwaver.com.Per sfruttare al meglio il tuo ferro arricciacapelli Beachwaver, segui @TheBeachwaver per tutorial e suggerimenti.

**TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**ATTENZIONE - QUESTO PRODOTTO PUÒ BRUCIARE GLI OCCHI**

**NON UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO VICINO A VASCHE DA BAGNO, DOCCE, LAVABI O ALTRI RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA**.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ATTENZIONE:

- Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua. Quando l'apparecchio viene utilizzato in un bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i pericoli coinvolti.
- Pericolo di ustioni! Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini piccoli, in particolare durante l'uso e il raffreddamento. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza sorveglianza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone qualificate in modo simile per evitare un pericolo.
- Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile installare un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente di funzionamento residua nominale non superiore a 30 ma ne circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedi consiglio al tuo installatore. **TENERE LONTANO DALL'ACQUA!**

**Informazioni normative e tipo di spina forniti dal Paese di vendita**

United States and Canada:
Type A or B Plug

Intertek

**MADE IN CHINA/REALIZZATO IN CINA**

DISTRIBUITO DA:

Laboratorium Vita Nobilis Roma Italy

www.thebeautybiologist.com

Instagram: thebeautybiologist

**TRAVEL-FRIENDLY: 100-240Vac, 50/60Hz**