



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Contact grill

TCG3323


[de]	Gebrauchsanleitung	7
[en]	Information for Use	11
[fr]	Manuel d'utilisation	15
[it]	Manuale utente	19
[nl]	Gebruikershandleiding	23
[da]	Betjeningsvejledning	27
[no]	Bruksanvisning	31
[sv]	Bruksanvisning	35
[fi]	Käyttöohje	39
[es]	Manual de usuario	43
[pt]	Manual do utilizador	47
[el]	Εγχειρίδιο χρήστη	51
[tr]	Kullanım kılavuzu	55
[pl]	Instrukcja obsługi	59
[hu]	Használati útmutató	64
[bg]	Ръководство за употреба	68
[ru]	Руководство пользователя	72
[ar]	دليل المستخدم	77





<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001307333>




- [de]** Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Webseite, um die erweiterten Hinweise zur Benutzung zu öffnen. Dort finden Sie zusätzliche Informationen zu Ihrem Gerät oder Zubehör.
- [en]** Scan the QR code or visit the website to open the Further Notices for Use. You can find additional information about your appliance or accessory here.
- [fr]** Scanner le code QR ou visiter le site Web pour ouvrir les informations d'utilisation complémentaires. Vous y trouverez des informations supplémentaires concernant votre appareil ou accessoire.
- [it]** Scansionare il codice QR oppure visitare il sito Web per indicazioni dettagliate sull'uso. Si trovano informazioni aggiuntive sull'apparecchio o gli accessori.
- [nl]** Scan de QR-code of bezoek de website om de uitgebreide gebruiksinstructies te openen. Hierin vindt u meer informatie over het apparaat of toebehoren.
- [da]** Scan QR-koden, eller besøg hjemmesiden, for at åbne de udvalgte anvisninger om anvendelse. Der kan der findes yderligere oplysninger om apparatet eller tilbehøret.
- [no]** Skann QR-koden eller besøk nettstedet for å åpne mer informasjon om bruken. Der finner du mer informasjon om apparatet eller tilbehøret.
- [sv]** Scanna QR-koden eller gå till webbplatsen och öppna de utökade användningsanvisningarna. Där finns mer information om din apparat eller dina tillbehör.
- [fi]** Skanna QR-koodi tai vieraile internet-sivustollamme, jotta voit avata laajennetut käyttötiedot. Sieltä löydät laitetta tai varustetta koskevia lisätietoja.
- [es]** Para abrir las indicaciones ampliadas sobre el uso, visite la página web o escanee el código QR. Allí encontrará más información sobre el aparato o los accesorios.
- [pt]** Leia o código QR ou visite a página web para abrir as indicações avançadas relativas à utilização. Aí encontra informações adicionais sobre o seu aparelho ou acessório.
- [el]** Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, για να ανοίξετε τις διευρυμένες υποδείξεις για τη χρήση. Εκεί θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για τη συσκευή σας ή τα εξαρτήματά.
- [tr]** Ayrıntılı kullanım bilgilerine ulaşmak için QR kodu taratın veya web sayfasını ziyaret ediniz. Cihaz ve aksesuarlar ile ilgili ayrıntılı bilgileri bu şekilde edinebilirsiniz.
- [pl]** Aby uzyskać rozszerzone informacje na temat zastosowań urządzenia, należy zeskanować kod QR albo wejść na stronę internetową. Można tam znaleźć dodatkowe informacje na temat posiadanego urządzenia i akcesoriów.
- [hu]** Olvassa be a QR-kódot vagy keresse fel a weboldalt a kibővített használati utasítás megnyitásához. Ott kiegészítő információkat talál a készülékkel vagy tartozékkal kapcsolatban.
- [bg]** Сканирайте QR кода или посетете уебстраницата, за да отворите разширените указания за използването. Там ще откриете допълнителна информация за Вашия уред или принадлежност.
- [ru]** Чтобы узнать больше о пользовании, отсканируйте QR-код или зайдите на сайт. Там вы найдете более подробные сведения о приборе и принадлежности.
- [ar]** امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو تفضّل بزيارة الموقع الإلكتروني لفتح الإرشادات الموسّعة حول الاستخدام. تجد هناك معلومات إضافية حول جهازك أو الملحقات.




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12

					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✗	✗	✗





13



14



15

				
	✓	✗	✓	5
	✓	✗	✓	4-5
	✓	✗	✓	4-5
	✗	✗	✓	5
	✓	✗	✓	5
	✓	✗	✗	5
	✗	✓	✗	5
	✗	✓	✗	5
Keep warm	✗	✓	✓	1-3



Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- zum Kontaktgrillen, Grillen, Überbacken und Warmhalten.
- unter Aufsicht.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Das Gerät muss nach jedem Gebrauch, bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, Auseinandernehmen oder Reinigen und im Fehlerfall stets vom Netz getrennt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.

de Sachschäden vermeiden

- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Teilen in Kontakt bringen oder über scharfe Kanten ziehen.



- ▶ Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Nie die heißen Oberflächen berühren.
- ▶ Während des Betriebs nur die Bedienelemente oder den Griff berühren.
- ▶ Vor der Reinigung oder dem Transport das Gerät abkühlen lassen.
- ▶ Um Verletzungen zu vermeiden, das Gerät nur bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

Sachschäden vermeiden

- ▶ Nie den Grill ohne eingesetzte Grillplatten einschalten.
- ▶ Kein scharfes, spitzes oder metallisches Besteck auf den Grillplatten verwenden. Grillbesteck aus Holz oder Kunststoff verwenden.
- ▶ Immer die Fettauffangschalen unter die Fettabläufe stellen.
- ▶ Kein Speiseöl mit einem Rauchpunkt unter 180 °C verwenden, z. B. natives Olivenöl Extra, um Schäden an der Keramikbeschichtung zu vermeiden.
- ▶ Nie die Grillplatten ohne Lebensmittel weiter aufheizen, nachdem die eingestellte Grilltemperatur erreicht ist.

Kennenlernen

Übersicht

→ Abb. **1**

1	Temperaturregler
2	Kontrollleuchte
3	Plattenfixierung
4	Plattenhalter
5	Griff
6	Grillplatten entnehmbar
7	Fettablauf
8	Fettauffangschalen

9 Kabelaufbewahrung**Grillpositionen**

Sie können den Grill in 3 Positionen für verschiedene Zubereitungsarten verwenden.

→ Abb. **2**

A Kontaktgrill

B Tischgrill

C Gratin-Position

Grillplatten

Sie können die antihaftbeschichteten Grillplatten zur gründlichen Reinigung entnehmen und in den Geschirrspüler geben.

Grillplatten entnehmen und einsetzen

→ Abb. **3** - **4**

Gerät für den ersten Gebrauch vorbereiten

1. Den Grill öffnen und den Netzstecker einstecken.
2. Den Grill ohne Lebensmittel bei geöffnetem Fenster mit der höchsten Temperatureinstellung dreimal aufheizen und abkühlen lassen.
3. Nachdem der Grill vollständig abgekühlt ist, die Grillplatten reinigen.

Hinweis: Eine geringfügige Rauchentwicklung oder Geruchsbildung während des ersten Gebrauchs ist normal.

Bedienung**Allgemeine Hinweise**

Beachten Sie die Hinweise, um Ihr Gerät optimal nutzen zu können.

- Die Grillplatten vor der Verwendung auf der Oberseite leicht mit Speiseöl einreiben.
- Speiseöl mit einem hohen Rauchpunkt verwenden, z. B. raffiniertes Sonnenblumenöl.
- Die Grillplatten erst belegen, wenn die voreingestellte Temperatur erreicht ist und die Kontrollleuchte ausgegangen ist.

- Die Lebensmittel mindestens 30 Minuten vor dem Grillen aus dem Kühlschrank nehmen und auf Raumtemperatur erwärmen lassen.
- Tiefgefrorene Lebensmittel vor dem Grillen vollständig auftauen und abtrocknen.
- Fleisch und Fisch erst nach dem Grillen würzen.
- Acrylamid ist gesundheitsschädlich und entsteht, wenn Sie Getreideprodukte und Kartoffelprodukte bei sehr großer Hitze zubereiten. Grillen Sie die Lebensmittel nicht zu dunkel und entfernen Sie verbrannte Reste.

Kontaktgrillen

Die Lebensmittel grillen gleichmäßig von unten und oben. Die obere Grillplatte passt sich an die Dicke der Lebensmittel an.

→ Abb. **5** - **9**

Grillen

- Die Lebensmittel auf beiden Platten verteilen und nach Bedarf wenden.

→ Abb. **10**

Warmhalten

- Die Lebensmittel oder Pfannen und Töpfe bei niedriger Temperatureinstellung warmhalten.

→ Abb. **11**

Den Temperaturregler auf **1-3** stellen.

Tipp: Sie können Lebensmittel auch in der Gratin-Position warmhalten.

Überbacken

- Die zu überbackenden Lebensmittel auf den Grill legen und die obere Platte in der Gratin-Position einhängen.

→ Abb. **12**

Reinigungsübersicht

Reinigen Sie die einzelnen Teile, wie in der Tabelle angegeben.

- Keine alkohol- oder spiritushaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Keine scharfen, spitzen oder metallischen Gegenstände benutzen.

de Grillkompass

- Keine scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel verwenden.
- Keine Backofen- oder Grillsprays zur Reinigung verwenden.

→ Abb. **13**

Gerät aufbewahren oder transportieren

Stellen Sie den Grill aufrecht und wickeln Sie das Netzkabel auf die Kabelaufbewahrung, um den Grill aufzubewahren oder zu transportieren.

→ Abb. **14** - **15**

Grillkompass

Für optimale Ergebnisse beachten Sie die Empfehlungen im Grillkompass.

→ Abb. **16**

Altgerät entsorgen

- Das Gerät umweltgerecht entsorgen. Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Kundendienst

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Website.



Safety

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.

Only use this appliance:

- For contact grilling, grilling, gratinating and keeping foods warm.
- under supervision.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

After each use, whenever the appliance is unsupervised, prior to assembly, disassembly or cleaning and in the event of an error, it must always be disconnected from the mains.

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Do not let children play with the appliance.

Children must not perform cleaning or user maintenance unless they are at least 8 years old and are being supervised.

Keep children under the age of 8 years away from the appliance and power cable.

- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
- ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.
- ▶ Never equip the appliance with an external switching device, e.g. a timer or remote control.
- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.

en Avoiding material damage

- ▶ Never immerse the appliance or the power cord in water or clean in the dishwasher.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- ▶ Never let the power cord come into contact with hot parts or be dragged over sharp edges.



- ▶ The appliance becomes hot during operation. Never touch the hot surfaces.
- ▶ During operation only the controls or the handle should be touched.
- ▶ Allow the appliance to cool down before cleaning or transporting.
- ▶ To avoid injuries, only use the appliance for its intended purpose.
- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.
- ▶ Keep small parts away from children.
- ▶ Do not let children play with small parts.

Avoiding material damage

- ▶ Never switch on the grill without the grill plates in place.
- ▶ Do not use sharp, pointed or metal cutlery on the grill plates. Use grill utensils made of wood or plastic.
- ▶ Always place the grease pans under the grease drains.
- ▶ Do not use cooking oil with a smoke point below 180 °C, e.g., extra virgin olive oil, to avoid damage to the ceramic coating.
- ▶ Never continue to heat up the grill plates without food after the set grilling temperature has been reached.

Familiarising yourself with your appliance

Overview

→ Fig. 1

1	Temperature controller
---	------------------------

2	Indicator light
3	Plate lock
4	Plate holder
5	Handle
6	Removable grill plates
7	Fat drain
8	Grease pans
9	Cord storage

Grilling positions

You can use the grill in 3 positions for different types of cooking.

→ Fig. 2

A	Contact grill
B	Table top grill
C	Gratin position

Grill plates

You can remove the non-stick grill plates for thorough cleaning and put them in the dishwasher.

Removing and inserting the grill plates

→ Fig. **3** - **4**

Preparing the appliance for first use

1. Open the grill and plug in the mains plug.
2. Make sure a window is open and allow the grill to heat up and cool down without food and at the highest temperature setting three times.
3. After the grill has cooled down completely, clean the grill plates.

Note: Slight smoke or odour emission during initial use is normal.

Operation

General information

Please bear this information in mind so that you can get the best out of your appliance.

- Before use, apply a small amount of cooking oil to the top sides of the grill plates.
- Use cooking oil with a high smoke point, such as refined sunflower oil.
- Do not put any food on the grill plates until the preset temperature has been reached and the indicator light has gone out.
- Take the food out of the refrigerator at least 30 minutes before grilling and so allow them to reach room temperature.
- Completely thaw and dry frozen foods before grilling.
- Do not season meat and fish until after grilling.
- Acrylamide is harmful to your health and is produced when you cook cereal and potato products at very high temperatures. Do not grill the food to the point where it is too dark; remove any burnt residues.

Contact grilling

The food is grilled evenly from the bottom and top. The upper grill plate adjusts to the thickness of the food.

→ Fig. **5** - **9**

Grilling

- ▶ Distribute the food across the two plates, turning it over as needed.

→ Fig. **10**

Keeping food warm

- ▶ Keep the food or pans and pots warm at a low temperature setting.

→ Fig. **11**

Set the temperature controller to **1-3**.

Tip: You can also keep food warm in the gratin position.

Au gratin dishes

- ▶ Place the food to be gratinated on the grill and attach the top plate in the gratin position.

→ Fig. **12**

Overview of cleaning

Clean the individual parts as indicated in the table.

- ▶ Do not use cleaning agents containing alcohol or spirits.
- ▶ Do not use sharp, pointed or metal objects.
- ▶ Do not use abrasive cloths or cleaning agents.
- ▶ Do not use oven or barbecue sprays for cleaning.

→ Fig. **13**

Storing or transporting the appliance

Place the grill in an upright position and wind the power cord onto the cord storage, to store or transport the grill in an upright position.

→ Fig. **14** - **15**

Grill guide

For the best possible results, follow the recommendations in the grill guide.

→ Fig. 16

Disposing of old appliance

- Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.

Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Customer Service

Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our after-sales service, your retailer or on our website.

The contact details for Customer Service can be found in the enclosed Customer Service directory or on our website.



Sécurité

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour griller par contact, griller, gratiner, maintenir au chaud.
- sous surveillance.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

L'appareil doit toujours être débranché du secteur, après chaque utilisation, lorsqu'il n'est pas sous surveillance, lorsqu'il doit être monté ou démonté, avant de le nettoyer et en cas de panne.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.
- ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Afin d'écarter tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Ne jamais mettre en contact le cordon d'alimentation secteur avec des pièces chaudes et ne pas le tirer sur des arêtes vives.



- ▶ L'appareil devient chaud pendant son utilisation. Ne jamais toucher les surfaces chaudes.
- ▶ Pendant le fonctionnement, ne toucher que les éléments de commande ou la poignée.
- ▶ Laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le transporter.
- ▶ Pour éviter des blessures, utiliser l'appareil uniquement conformément à son emploi prévu.
- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.
- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

Prévenir les dégâts matériels

- ▶ N'allumez jamais le grill sans que les plaques à snacker soient en place.
- ▶ N'utilisez pas de couverts tranchants, pointus ou métalliques sur les plaques à snacker. Utilisez des ustensiles en bois ou en plastique.
- ▶ Installez toujours les bacs de récupération des graisses sous les sorties de graisse.

- ▶ N'utilisez jamais d'huile alimentaire dont le point de fumée est inférieur à 180 °C, comme l'huile d'olive extra vierge, pour ne pas abîmer le revêtement céramique.
- ▶ Ne laissez jamais les plaques à snacker chauffer à vide une fois la température désirée atteinte.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Description de l'appareil

Aperçu

→ Fig. **1**

1	Régulateur de température
2	Voyant de contrôle
3	Fixation de plaque
4	Support de plaque
5	Poignée
6	Plaques amovibles
7	Bec d'écoulement de graisse
8	Mini-lèche-frite
9	Rangement du cordon

Positions du gril

Vous pouvez utiliser le gril dans 3 positions pour différents types de préparations.

→ Fig. **2**

A	Gril électrique d'intérieur
B	Gril de table
C	Position gratin

Plaques pour grillades

Vous pouvez retirer les plaques anti-adhésives pour les nettoyer en profondeur et les mettre au lave-vaisselle.

Retrait et mise en place des plaques

→ Fig. **3 - 4**

Préparation de l'appareil pour la première utilisation

1. Ouvrir le gril et brancher la fiche.
2. Faire chauffer trois fois le gril sans aliments, fenêtre ouverte, avec le réglage de température le plus élevé, puis le laisser refroidir.
3. Une fois que le gril a complètement refroidi, nettoyer les plaques.

Remarque : Il est normal qu'une petite quantité de fumée ou une odeur se dégagent lors de la première utilisation.

Utilisation

Indications générales

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

- Avant l'utilisation, enduire légèrement le dessus des plaques d'huile alimentaire.
- Utiliser de l'huile alimentaire avec un point de fumée élevé, par exemple de l'huile de tournesol raffinée.
- Ne garnir les plaques de gril que lorsque la température pré-réglée est atteinte et que le témoin lumineux s'est éteint.
- Sortir les aliments du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de les griller et les laisser se réchauffer à température ambiante.
- Décongeler complètement les aliments surgelés avant de les griller et les sécher.
- Ne saler le poisson et la viande qu'après les avoir grillés.
- L'acrylamide est nocif pour la santé et se forme lorsque vous préparez des produits à base de céréales et de pommes de terre à très haute température. Évitez de faire noircir les aliments et enlevez les restes brûlés.

Grillades par contact

Les aliments grillent uniformément par le bas et par le haut. La plaque supérieure du gril s'adapte à l'épaisseur des aliments.

→ Fig. **5 - 9**

Griller

- Répartir les aliments sur les deux plaques et les retourner si nécessaire.

→ Fig. **10**

Maintien au chaud

- Maintenir au chaud les aliments ou les poêles et les casseroles à basse température.

→ Fig. **11**

Placer le régulateur de température sur **1-3**.

Conseil : Vous pouvez également maintenir les aliments au chaud dans la position gratin.

Gratiner

- Placer les aliments à gratiner sur le gril et accrocher la plaque supérieure en position gratin.

→ Fig. **12**

Guide de nettoyage

Nettoyez les différents composants comme indiqué dans le tableau.

- Ne pas utiliser de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler.
- Ne pas utiliser d'objets acérés, pointus ou métalliques.
- Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de produits nettoyants.
- Ne pas utiliser du spray pour four ou grill lors du nettoyage.

→ Fig. **13**

Conserver ou transporter l'appareil

Placez le gril à la verticale et enroulez le cordon d'alimentation sur son support pour ranger ou transporter le gril.

→ Fig. **14** - **15**

Conseils et astuces

Pour des résultats optimaux, suivez les recommandations jointes au gril.

→ Fig. **16**

Mettre au rebut un appareil usagé

- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Service après-vente

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.



Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per grigliare a contatto, grigliare, gratinare o mantenere in caldo.
- sotto sorveglianza;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

L'apparecchio deve essere sempre scollegato dalla corrente elettrica dopo ogni utilizzo, se lasciato incustodito, prima del montaggio, dello smontaggio, della pulizia e in caso di guasti.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 8 anni o superiore e non siano sorvegliati.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
- ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.

it Prevenzione di danni materiali

- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- ▶ Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua e non metterli in lavastoviglie.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- ▶ Non mettere mai il cavo di collegamento di rete a contatto con componenti caldi né tirarlo su spigoli vivi.



- ▶ Durante l'uso l'apparecchio diventa caldo. Mai toccare le superfici calde.
- ▶ Durante il funzionamento toccare solo gli elementi di comando o la maniglia.
- ▶ Lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia o al trasporto.
- ▶ Per evitare lesioni, utilizzare l'apparecchio soltanto conformemente all'uso previsto.
- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

Prevenzione di danni materiali

- ▶ Non accendere mai il grill senza le piastre grill inserite.
- ▶ Sulle piastre grill non usare posate taglienti, acuminata o metalliche. Utilizzare posate da grill in legno o plastica.
- ▶ Posizionare sempre le vaschette di raccolta grassi sotto i deflussi grassi.
- ▶ Per evitare danni al rivestimento ceramico, non usare oli alimentari con un punto di fumo inferiore a 180 °C, ad es. olio extravergine di oliva.
- ▶ Non scaldare mai ulteriormente le piastre grill senza alimenti dopo che hanno raggiunto la temperatura per grigliare.

Conoscere l'apparecchio

Panoramica

→ Fig. 1

1	Regolatore di temperatura
2	Spia di controllo
3	Fissaggio piastra
4	Supporto piastra
5	Manico
6	Piastre grill rimovibili
7	Deflusso grassi
8	Vaschette per raccolta grassi
9	Portacavo

Posizioni griglia

È possibile usare la griglia in 3 posizioni per diversi tipi di preparazione.

→ Fig. **2**

A	Griglia d'appoggio
B	Griglia
C	Posizione gratin

Piastre grill

È possibile rimuovere le piastre grill antiaaderenti per lavarle a fondo e metterle in lavastoviglie.

Rimozione e inserimento delle piastre grill

→ Fig. **3** - **4**

Preparazione dell'apparecchio per il primo utilizzo

1. Aprire la griglia e inserire la spina di alimentazione.
2. Riscaldare e far raffreddare la griglia per tre volte senza alimenti, con la finestra aperta e con la massima impostazione di temperatura.
3. Quando la griglia si è raffreddata completamente, pulire le piastre.

Nota: Una formazione minima di fumo o di odore durante il primo uso è normale.

Funzionamento

Avvertenze generali

Seguire le istruzioni per utilizzare l'apparecchio in modo ottimale.

- Prima di usare le piastre grill, oliare leggermente il lato superiore con olio alimentare.
- Usare olio alimentare con un punto di fumo alto, ad es. olio di semi di girasole raffinato.
- Mettere gli alimenti sulle piastre grill soltanto dopo che è stata raggiunta la temperatura preimpostata e la spia di controllo si è spenta.
- Togliere gli alimenti dal frigorifero almeno 30 minuti prima di grigliarli, lasciandoli riscaldare a temperatura ambiente.

- Prima di grigliare alimenti surgelati, lasciarli scongelare e asciugare completamente.
- Insaporire la carne e il pesce solo dopo la cottura.
- L'acrilamide è dannoso per la salute e si sprigiona quando i prodotti a base di cereali e di patate vengono preparati a una temperatura molto alta. Non cuocere eccessivamente gli alimenti e asportare le parti bruciate.

Cottura al grill

Grigliare gli alimenti in modo uniforme sopra e sotto. La piastra grill superiore si adatta allo spessore degli alimenti.

→ Fig. **5** - **9**

Grill

- ▶ Distribuire gli alimenti sulle due piastre e girarli all'occorrenza.

→ Fig. **10**

Scaldavivande

- ▶ Tenere al caldo gli alimenti o le padelle e le pentole con l'impostazione di temperatura bassa.

→ Fig. **11**

Posizionare il regolatore di temperatura su **1-3**.

Consiglio: È possibile tenere al caldo gli alimenti anche nella posizione gratin.

Gratin

- ▶ Sistemare gli alimenti da gratinare sulla griglia e agganciare la piastra superiore nella posizione gratin.

→ Fig. **12**

Panoramica per la pulizia

Pulire i singoli componenti come indicato nella tabella.

- ▶ Non impiegare detergenti a base di alcol.
- ▶ Non utilizzare oggetti taglienti, appuntiti o metallici.
- ▶ Non usare panni o detergenti abrasivi.

it ABC della griglia

- Per la pulizia non usare spray per forni o per grill.

→ Fig. **13**

Conservazione o trasporto dell'apparecchio

Mettere la griglia in posizione verticale e avvolgere il cavo di alimentazione sul portacavo per riporre o trasportare la griglia.

→ Fig. **14** - **15**

ABC della griglia

Per risultati ottimali seguire i consigli dell'ABC della griglia.

→ Fig. **16**

Rottamazione di un apparecchio dismesso

- Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

Servizio di assistenza clienti

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.



Veiligheid

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- voor contactgrillen, grillen, gratineren en warmhouden.
- onder toezicht.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Het apparaat moet na ieder gebruik, als er geen toezicht aanwezig is, voor de montage, demontage of reiniging en bij storingen altijd van het net worden gescheiden.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

nl Materiële schade voorkomen

- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen of in de vaatwasser plaatsen.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete onderdelen in contact brengen of over scherpe randen trekken.



- ▶ Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik. De hete oppervlakken nooit aanraken.
- ▶ Tijdens het gebruik alleen de bedieningselementen of de handgreep aanraken.
- ▶ Laat voor reiniging of transport het apparaat afkoelen.
- ▶ Het apparaat uitsluitend conform de bestemming gebruiken om letsel te voorkomen.
- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

Materiële schade voorkomen

- ▶ Nooit de grill inschakelen zonder dat de grillplaten erin geplaatst zijn.
- ▶ Geen scherp, puntig of metalen bestek gebruiken op de grillplaten. Grillbestek van hout of kunststof gebruiken.
- ▶ Steeds de vetopvangschalen onder de vetuitlopen plaatsen.
- ▶ Geen voedingsolie met een rookpunt lager dan 180 °C gebruiken, bijv. olijfolie van eerste persing extra, om schade aan de keramiekcoating te voorkomen.
- ▶ Nooit de grillplaten zonder levensmiddelen verder verwarmen, nadat de ingestelde grilltemperatuur is bereikt.

Uw apparaat leren kennen

Overzicht

→ Fig. 1

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Temperatuurregelaar |
| 2 | Controlelampje |

3	Plaatfixering
---	---------------

4	Plaathouder
---	-------------

5	Handgreep
---	-----------

6	Uitneembare grillplaten
---	-------------------------

7	Vetafvoer
---	-----------

8	Vetopvangbakjes
---	-----------------

9	Kabelvak
---	----------

Grillposities

U kunt de grill in 3 posities voor verschillende bereidingswijzen gebruiken.

→ Fig. 2

A	Contactgrill
---	--------------

B	Tafelgrill
---	------------

C	Gratineerpositie
---	------------------

Grillplaten

U kunt de grillplaten met antiaanbaklaag voor een grondige reiniging uit het apparaat nemen en in de vaatwasser plaatsen.

Grillplaten uitnemen en aanbrengen

→ Fig. **3** - **4**

Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik

1. De grill openen en de stekker in het stopcontact steken.
2. De grill zonder levensmiddelen bij geopend raam drie keer tot de hoogste temperatuurinstelling opwarmen en laten afkoelen.
3. De grillplaten reinigen nadat de grill volledig is afgekoeld.

Opmerking: Een geringe rookontwikkeling of geur tijdens het eerste gebruik is normaal.

Bediening

Algemene aanwijzingen

Neem de aanwijzingen in acht om het apparaat optimaal te kunnen gebruiken.

- De bovenzijde van de grillplaten vóór gebruik licht insmeren met spijsolie.
- Spijsolie met een hoog rookpunt gebruiken, bv. geraffineerde zonnebloemolie.
- Pas levensmiddelen op de grillplaten leggen wanneer de vooringestelde temperatuur is bereikt en het controlelampje uit is.
- De levensmiddelen minsten 30 minuten vóór het grillen uit de koelkast halen en op kamertemperatuur laten komen.
- Diepgevroren levensmiddelen vóór het grillen volledig ontdooien en droog maken.
- Vlees en vis pas na het grillen kruiden.
- Acrylamide is schadelijk voor de gezondheid en ontstaat wanneer u graanproducten en aardappelproducten bij zeer grote hitte bereidt. De levensmiddelen niet te donker grillen en verbrande resten verwijderen.

Contactgrillen

De levensmiddelen van boven- en onderaf gelijkmatig grillen. De positie van de bovenste grillplaat wordt automatisch op de dikte van de levensmiddelen afgestemd.

→ Fig. **5** - **9**

Grillen

- De levensmiddelen over beide platen verdelen en naar behoefte omkeren.

→ Fig. **10**

Warmhouden

- U kunt levensmiddelen en potten of pan- nen op een lage temperatuurinstelling warmhouden.

→ Fig. **11**

De temperatuurregelaar op **1-3** zetten.

Tip: U kunt levensmiddelen ook warmhouden in de gratineerpositie.

Gratineren

- De te gratineren levensmiddelen op de grill leggen en de bovenste plaat in de gratineerpositie zetten.

→ Fig. **12**

Reinigingsoverzicht

Reinig de afzonderlijke onderdelen zoals in de tabel is aangegeven.

- Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- Gebruik geen scherpe, puntige of metalen voorwerpen.
- Gebruik geen schurende doeken of schurende reinigingsmiddelen.
- Geen bakoven- of grillsprays gebruiken voor de reiniging.

→ Fig. **13**

Apparaat opbergen of vervoeren

De grill rechtop zetten en het netsnoer op de kabelopbergplaats wikkelen om de grill op te bergen of te vervoeren.

→ Fig. **14** - **15**

Grillkompas

Neem voor optimale resultaten de aanbevelingen in het grillkompas in acht.

→ Fig. 16

Afvoeren van uw oude apparaat

- Voer het apparaat milieuvriendelijk af. Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Servicedienst

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.



Sikkerhed

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.

Anvend kun apparatet:

- til kontaktgrillning, grillning, opvarmning af brød og varmholdning.
- under opsyn
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Strømforsyningen til apparatet altid afbrydes, når det har været anvendt, når det ikke er under opsyn, før apparatet samles, adskilles eller rengøres samt i tilfælde af fejl.

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.


Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 8 år eller mere og overvåges.


Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktnordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.



- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.



- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- ▶ Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varme dele eller trækkes over skarpe kanter.



- ▶ Apparatet bliver varmt, når det er i brug. Berør aldrig de varme overflader.
- ▶ Berør kun betjeningselementerne eller grebet, når apparatet er i brug.
- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøring eller transport.

- ▶ Anvend kun apparatet i overensstemmelse med dets bestemmelsesmæssige brug for at undgå skader.
- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

Forhindring af materielle skader

- ▶ Tænd aldrig grillen, uden at grilltallerkerne er sat ind.
- ▶ Benyt ikke bestik, der er skarpt, spidst eller af metal på grilltallerkerne. Anvend grillbestik af træ eller plast.
- ▶ Stil altid fedtopsamlingskåle under fedtafløbene.
- ▶ Anvend ikke spiseolie med et røgpunkt under 180 °C for at undgå skader på den keramiske belægning. Brug i stedet f.eks. koldpresset olivenolie af høj kvalitet.
- ▶ Opvarm aldrig grilltallerkerne yderligere uden fødevarer, når den indstillede grilltemperatur er nået.

Lær apparatet at kende

Oversigt

→ Fig. 1

1	Temperaturregulator
2	Kontrollampe
3	Pladefiksering
4	Pladeholder
5	Greb
6	Udtagelige grillplader
7	Fedtafløb
8	Fedtopsamlingskåle
9	Kabelopbevaring

Grillpositioner

Grillen kan anvendes i 3 positioner til forskellige tilberedningsmåder.

→ Fig. 2

A	Kontaktgrill
B	Bordgrill
C	Gratinposition

Grillplader

Grillpladerne med slip-let-belægning kan tages ud for at rengøre dem grundigere og kan kommes i opvaskemaskinen.

Udtagning og isætning af grillpladerne

→ Fig. 3 - 4

Forberedelse af apparatet til den første ibrugtagning

1. Åbn grillen, og sæt netstikket i stikkontakten.
2. Opvarm grillen tre gange med højeste temperaturindstilling uden fødevarer i grillen, og lad den køle af. Dette skal gøres med åbent vindue.
3. Rengør grillpladerne, efter grillen er kølet helt af.

Bemærk: En mindre røgdudvikling eller lugtdannelse under den første brug er normalt.

Betjening

Generelle anvisninger

Vær opmærksom på henvisningerne for at kunne benytte apparatet optimalt.

- Smør grillpladerne let med madolie på oversiden før brug.
- Brug madolie med et højt rygepunkt, f.eks. raffineret solsikkeolie.
- Læg først noget på grillpladerne, når den forudindstillede temperatur er opnået, og kontrollampen er slukket.

da Rengøringsoversigt

- Tag madvarerne ud af køleskabet mindst 30 minutter før grillningen, og lad dem opvarme til stuetemperatur.
- Tø dybfrosne fødevarer helt op, og tør dem af, før de grilles.
- Krydr først kød og fisk efter grilningen.
- Akrylamid er sundhedsskadeligt og opstår, når korn- og kartoffelprodukter tilberedes ved meget høj varme. Grill ikke fødevarerne for mørke, og fjern forbrændte rester.

Kontaktgrillning

Fødevarerne grilles ensartet nedefra og oppefra. Den øverste grillplade tilpasser sig efter fødevarernes tykkelse.

→ Fig. 5 - 9

Grilning

- Fordel fødevarerne på de to plader, og vend dem efter behov.
- Fig. 10

Varmholdning

- Hold fødevarerne eller pander og gryder varme ved lav temperaturindstilling.
- Fig. 11
- Stil temperaturregulatoren på 1-3.

Tip Fødevarerne kan også holdes varme i gratinpositionen.

Gratinerer

- Læg fødevarerne, der skal gratineres, på grillen, og sæt den øverste plade i gratinpositionen.
- Fig. 12

Rengøringsoversigt

Rengør de enkelte dele som anført i tabellen.

- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- Brug ikke skarpe, spidse eller metalliske genstande.
- Der må ikke anvendes skurrende klude eller rengøringsmidler.

- Anvend ikke ovnrens eller grillspray til rengøring.

→ Fig. 13

Opbevaring eller transport af apparatet

Stil grillen oprejst, og vikl netkablet på kabelopbevaringen for at opbevare eller transportere grillen.

→ Fig. 14 - 15

Grillkompas

Følg anbefalingerne i grillkompasset for at opnå optimale resultater.

→ Fig. 16

Bortskaffelse af udtjent apparat

- Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Kundeservice

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside. Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.



Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.

Apparatet må kun brukes:

- til kontaktgrilling, grilling, gratinering og varmholding.
- under tilsyn.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Apparatet må alltid kobles fra nettet etter bruk, når det ikke er under tilsyn, før det settes sammen, tas fra hverandre eller rengjøres og ved feil.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er minst 8 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- ▶ Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann eller legg dem i oppvaskmaskinen.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

no Unngå materielle skader

- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med varme deler eller dra den over skarpe kanter.



- ▶ Apparatet blir varmt under bruk. Du må aldri berøre de varme overflatene.
- ▶ Under bruk skal bare betjeningselementene eller håndtaket berøres.
- ▶ La apparatet kjøles ned før rengjøring eller transport.
- ▶ Bruk apparatet korrekt for å unngå personskader.
- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

Unngå materielle skader

- ▶ Slå aldri på grillen uten grillplatene satt inn.
- ▶ Ikke bruk skarpt, spisst eller metallholdig bestikk på grillplatene. Bruk grillbestikk i tre eller plast.
- ▶ Sett alltid fettsskålene under fettavløpene.
- ▶ Ikke bruk matolje med røykpunkt på under 180 °C, f.eks. extra virgin olivenolje, for å unngå skader på det keramiske belegget.
- ▶ Ikke varm opp grillplatene videre uten mat på etter at innstilt grilltemperatur er nådd.

Bli kjent med

Oversikt

→ Fig. 1

1	Temperaturregulering
2	Kontrolllys
3	Platefeste
4	Plateholder
5	Håndtak
6	Uttakbare grillplater
7	Fettutløp

8	Oppsamlings-skåler for fett
---	-----------------------------

9	Kabeloppbevaring
---	------------------

Grillposisjoner

Du kan bruke grillen i 3 posisjoner for ulike typer tilberedning.

→ Fig. 2

A	Kontaktgrill
---	--------------

B	Bordgrill
---	-----------

Grillplater

Du kan ta ut de non-stick-belagte grillplatene for å rengjøre dem grundig og ha dem i oppvaskmaskinen.

Ta ut og sette inn grillplater

→ Fig. 3 - 4

Klargjøre apparatet til å tas i bruk

1. Åpne grillen og sett i støpselet.
2. Varm opp grillen tre ganger uten matvarer med høyeste temperaturinnstilling ved åpent vindu, og la den så avkjøle.
3. Rengjør grillplatene når grillen er helt avkjølt.

Merk: En liten grad av røykutvikling eller luktdannelse er normalt under første gangs bruk.

Betjening

Generell informasjon

Følg instruksjonene for å kunne bruke apparatet optimalt.

- Gni grillplatene inn med litt matolje på oversiden før bruk.
- Bruk matolje med høyt røykpunkt, f.eks. raffinert solsikkeolje.
- Vent med å legge matvarer på grillplatene til forhåndsinnstilt temperatur er nådd og kontrollampen har gått ut.
- Ta matvarene ut av kjøleskapet minst 30 minutter før grillingen og la dem komme opp i romtemperatur.
- Dypfryste matvarer skal tines helt opp og tørkes av før grilling.
- Vent med å krydre kjøtt og fisk til etter at de er grillet.
- Acrylamid er helseskadelig og dannes når du tilbereder kornprodukter og potetprodukter på svært høy varme. Ikke grill matvarene så de blir for mørke, og fjern brente rester.

Grilling med kontaktgrill

Grill matvarene jevnt fra undersiden og oppsiden. Den øvre grillplaten tilpasser seg tykkelsen på matvarene.

→ Fig. **5** - **9**

Grilling

- ▶ Fordel matvarene på de to platene og vend etter behov.

→ Fig. **10**

Varmholding

- ▶ Hold matvarene eller panner og gryter varme ved lav temperaturinnstilling.

→ Fig. **11**

Sett temperaturreguleringen på **1-3**.

Tips: Du kan også holde matvarer varme i grateng-posisjonen.

Gratinerer

- ▶ Legg matvarene som skal gratineres på grillen, og heng den øvre platen inn i grateng-posisjon.

→ Fig. **12**

Oversikt over rengjøring

Rengjør enkeltdelene som angitt i tabellen.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller sprit.
- ▶ Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander eller metallgjenstander.
- ▶ Ikke bruk skurekluter eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk ovns- eller grillspray til rengjøringen.

→ Fig. **13**

Oppbevare eller transportere apparatet

Plasser grillen i stående stilling og vikle strømkabelen opp på kabeloppbevaringen for å oppbevare eller transportere grillen.

→ Fig. **14** - **15**

Grillkompass

Følg anbefalingene i grillkompasset for å få optimale resultater.

→ Fig. **16**

Avfallsbehandling av gammelt apparat

- ▶ Kast apparatet på en miljøvennlig måte. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for
innlevering og gjenvinning
av innbytteprodukter.

Kundeservice

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.



Säkerhet

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.

Använd bara enheten för:

- för kontaktgrillning, grillning, gratinering och varmhållning.
- under tillsyn.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- upp till max. 2000°möh.

Dra alltid ur sladden efter användning, när du inte har enheten under uppsikt, före hopsättning, isärtagning eller rengöring och vid fel.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 8 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

- ▶ Sänk aldrig ner apparaten eller nätanslutningsledningen i vatten och maskindiska dem inte.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- ▶ Låt aldrig nätanslutningskabeln komma i kontakt med heta delar och dra den inte över vassa kanter.



- ▶ Enheten blir varm vid användning. Rör aldrig heta ytor.
- ▶ Rör endast vid kontrollpanelerna eller handtaget under drift.
- ▶ Låt enheten svalna före rengöring och transport.
- ▶ Använd endast apparaten ändamålsenligt för att undvika skador.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

Undvika sakskador

- ▶ Slå aldrig på grillen utan isatta grillplattor.
- ▶ Använd inga vassa, spetsiga redskap eller metallredskap på grillplattorna. Använd grillredskap av trä eller plast.
- ▶ Ställ alltid fettuppsamlare under fettavrinningarna.
- ▶ Använd inte matolja med rökpunkt under 180°C som t.ex. extra virgin olivolja för att undvika skador på keramikbeläggningen.
- ▶ Försätt inte att värma upp grillplattorna utan livsmedel när inställd grilltemperatur är uppnådd.

Lär känna

Översikt

→ Fig. 1

1	Temperaturreglage
2	Kontrollampa
3	Plattfixering
4	Platthållare
5	Handtag

6	Uttagbara grillplattor
7	Avrinningspip för fettet
8	Fettuppsamlingsskålar
9	Kabelfack

Grillpositioner

Du kan använda grillen i 3 positioner för olika slag av tillagningar.

→ Fig. 2

A	Kontaktgrill
B	Bordsgrill

Grillplattor

Du kan ta ut de antividbränningsbelagda grillplattorna, rengöra dem noggrant och maskindiska dem.

Uttagning och insättning av grillplattor

→ Fig. 3 - 4

Förberedelse av apparaten före första användning

1. Öppna grillen och sätt in stickkontakten.

2. Hetta upp grillen tre gånger till maximal temperatur utan matvaror och med fönstret öppet och låt den svalna.
3. Rengör grillplattorna när grillen har svalnat helt.

Notera: Det är normalt med en lätt rökutveckling eller luktbildning under den första användningen.

Användning

Allmänna anvisningar

Följ anvisningarna, så använder du apparaten optimalt.

- Gnid före användningen in grillplattornas översida lätt med matolja.
- Använd matolja med hög rökpunkt, t.ex. raffinerad solrosolja.
- Lägg ingenting på grillplattorna förrän den förinställda temperaturen har uppnåtts och kontrollampan har släckts.
- Ta ut livsmedlen ur kylskåpet minst 30 minuter innan de ska grillas och låt de värmas upp till rumstemperatur.
- Tina djupfrysta matvaror helt och torka av dem före grillningen.
- Krydda inte kött och fisk förrän efter grillningen.
- Akrylamid är hälsofarligt och uppstår när du tillagar gryn- och potatisprodukter på väldigt hög värme. Grilla inte matvaror så att de blir för mörka, och ta bort brända rester.

Kontaktgrilla

Grilla matvaror likformigt på ovan- och undersidan. Den övre grillplattan anpassar sig till matvarornas tjocklek.

→ Fig. **5** - **9**

Grillning

- Fördela matvarorna på båda plattorna och vänd dem allt efter behov.

→ Fig. **10**

Varmhållning

- Håll matvaror eller pannor och kastruller varma vid låg temperaturinställning.

→ Fig. **11**

Ställ temperaturreglaget i läge **1-3**.

Tips! Du kan också hålla matvaror varma i gratängpositionen.

Gratinerer

- Lägg de matvaror som ska gratineras på grillen och sätt in den övre plattan i gratängpositionen.

→ Fig. **12**

Rengöringsöversikt

Rengör de olika delarna enligt anvisningarna i tabellen.

- Använd inga alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- Använd inga vassa, spetsiga eller metalliska föremål.
- Använd inga trasor eller rengöringsmedel som kan repa apparaten.
- Rengör inte med ugnsgöring eller grillspray.

→ Fig. **13**

Förvaring eller transport av apparaten

Ställ grillen upprätt och rulla upp nätkabeln på kabelförvaret för att förvara eller transportera grillen.

→ Fig. **14** - **15**

Grillkompass

Om du vill få optimala resultat ska du följa rekommendationerna i grillkompassen.

→ Fig. **16**

Omhändertagande av begagnade apparater

- Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Kundtjänst

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt. Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.



Turvallisuus

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.

Käytä laitetta vain:

- parilla grillaukseen, grillaukseen, gratinointiin ja lämpimänäpitoon.
- valvonnan alaisena.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Laite on irrotettava verkkovirrasta aina, kun sen käyttö lopetetaan, sitä ei voida valvoa, ennen sen kokoamista, purkamista tai puhdistusta sekä häiriötilanteissa.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään kahdeksanvuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohton läheltä.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

fi Esinevahinkojen välttäminen

- ▶ Laitetta tai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen eikä pestä astianpesukoneessa.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin, äläkä vedä sitä terävien reunojen yli.



- ▶ Laite kuumenee käytön aikana. Älä milloinkaan koske kuumiin pintoihin.
- ▶ Koske käytön aikana vain valitsimiin tai kahvaan.
- ▶ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista tai siirtoa.
- ▶ Tapaturmien välttämiseksi laitetta saa käyttää vain sille suunniteltuun tarkoitukseen.
- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

Esinevahinkojen välttäminen

- ▶ Älä koskaan käynnistä grilliä, elleivät grillauslevyt ole paikoillaan.
- ▶ Älä käytä teräviä, piikikkaita tai metallisia ruokailuvälineitä grillauslevyillä. Käytä puisia tai muovisia grilliaterimia.
- ▶ Aseta rasvanpoistoalustat aina rasvanpoistoaukkojen alle.
- ▶ Älä käytä ruokaöljyä, jonka savuamispiste on alle 180 °C, esim. ekstra-neitsytoliiviöljyä, välttääksesi keraamisen pinnoitteen vahingoittumisen.
- ▶ Älä koskaan lämmitä grillauslevyjä ilman ruokaa sen jälkeen, kun grilli on saavuttanut asetetun lämpötilan.

Tutustuminen

Yleiskatsaus

→ Kuva 1

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Lämpötilansäädin |
| 2 | Merkkivalo |
| 3 | Levyn kiinnike |

4	Levynkannatin
---	---------------

5	Kahva
---	-------

6	Irrotettavat grillilevyt
---	--------------------------

7	Rasvan valuma-aukko
---	---------------------

8	Rasva-astiat
---	--------------

9	Johdon säilytystila
---	---------------------

Grillin asennot

Voit käyttää grilliä kolmessa eri asennossa erilaisia ruoanlaittotaapoja varten.

→ Kuva 2

A	Parilagrilli
---	--------------

B	Pöytägrilli
---	-------------

C	Gratinointiasento
---	-------------------

Grillilevyt

Voit poistaa tarttumattomalla pinnoitteella varustetut grillilevyt perusteellista puhdistusta varten ja laittaa ne astianpesukoneeseen.

Grillilevyjen irrottaminen ja kiinnittäminen

→ Kuva 3 - 4

Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käyttöä varten

1. Avaa grilli ja liitä pistoke pistorasiaan.
2. Kuumenna grilliä ilman ruokaa kolme kertaa korkeimmalla lämpötila-asetuksella ikkunan ollessa auki ja anna sen sitten jäähtyä.
3. Kun grilli on jäähtynyt kokonaan, puhdista grillilevyt.

Huomautus: Vähäinen savun tai hajun muodostuminen ensimmäisen käyttökerran aikana on normaalia.

Käyttö

Yleisiä ohjeita

Noudata ohjeita voidaksesi käyttää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla.

- Pyyhi grillilevyjen yläpuoli kevyesti ruokaöljyllä ennen käyttöä.
- Käytä ruokaöljyä, jonka savuamispiste on korkea, esim. jalostettua auringonkukkaöljyä.
- Aseta ruokaa grillilevyille vasta, kun asetettu lämpötila on saavutettu ja merkkivalo on sammunut.
- Ota elintarvikkeet jääkaapista vähintään 30 minuuttia ennen grillausta ja anna niiden lämmitä huoneenlämpöisiksi.
- Sulata pakasteet kokonaan ja kuivaa ne ennen grillaamista.
- Lisää mausteet lihaan ja kalaan vasta grillaamisen jälkeen.
- Akryyliamidi on terveydelle haitallista ja sitä muodostuu, kun vilja- ja perunatuotteita valmistetaan hyvin korkeassa lämpötilassa. Älä grillaa ruokaa liian tummaksi ja poista palaneet jäämät.

Parilagrillaus

Ruoka grillautuu tasaisesti ala- ja yläpuolelta. Ylempi grillilevy mukautuu ruoan paksuuden mukaan.

→ Kuva **5** - **9**

Grillaus

- Jaa ruoka molemmille levyille ja käännä tarpeen mukaan.

→ Kuva **10**

Lämpimänäpito

- Voit pitää ruoan tai pannuja ja kattiloita lämpiminä alhaisella lämpötila-asetuksella.

→ Kuva **11**

Aseta lämpötilansäädin asentoon **1-3**.

Ohje: Voit myös pitää ruoan lämpimänä gratinointiasennossa.

Kuorruttaminen:

- Aseta gratinoitava ruoka grilliin ja kiinnitä ylempi levy gratinointiasentoon.

→ Kuva **12**

Puhdistusohjeet

Puhdista yksittäiset osat taulukon tietojen mukaan.

- Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.
- Älä käytä teräväreunaisia tai -kärkisiä tai metalliesineitä.
- Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.
- Älä käytä uuni- tai grillisuihkeita puhdistukseen.

→ Kuva **13**

Laitteen säilytys tai kuljettaminen

Aseta grilli pystyasentoon ja kierrä verkkojohto säilytystilaan grillin säilyttämistä tai kuljettamista varten.

→ Kuva **14** - **15**

Grillauskompassi

Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi noudata grillauskompassin suosituksia.

→ Kuva **16**

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

- Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

fi Huoltopalvelu

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Huoltopalvelu

Lisätietoja käyttömaan takuujasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivuiltamme. Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.



Seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.

Utilizar el aparato únicamente:

- para asar al grill o al grill de contacto, gratinar y mantener calientes los alimentos.
- bajo la supervisión de una persona.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

El aparato debe desconectarse siempre de la red eléctrica después de cada uso, cuando se vaya a dejar sin vigilancia, antes del montaje, desmontaje o limpieza y en caso de avería.

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan 8 años o más y cuenten con la supervisión de una persona adulta responsable.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.
- ▶ No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.

es Evitar daños materiales

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- ▶ No sumergir nunca en agua el aparato o el cable de conexión de red ni introducirlos en el lavavajillas.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes o bordes afilados.



- ▶ El aparato se calienta durante el funcionamiento. No tocar nunca las superficies calientes.
- ▶ Durante el funcionamiento, tocar solo los mandos o el asa.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza o a su transporte.
- ▶ Para evitar el peligro de lesiones, utilizar el aparato únicamente conforme al uso previsto.
- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

Evitar daños materiales

- ▶ No encienda nunca el grill si las bandejas no están colocadas.
- ▶ No utilice utensilios afilados, puntiagudos o metálicos en las bandejas del grill. Utilice utensilios de parrilla fabricados de madera o plástico.
- ▶ Coloque siempre las cubetas colectoras bajo los orificios de salida de grasa.
- ▶ Para evitar daños al recubrimiento de cerámica, no utilice ningún aceite comestible con un punto de humo inferior a 180 °C, como el aceite de oliva virgen extra.

- ▶ No siga calentando nunca las bandejas del grill vacías una vez se haya alcanzado la temperatura del grill prefijada.

Familiarizándose con el aparato

Vista general

→ Fig. 1

1	Regulador de temperatura
2	Piloto de control
3	Sujeciones de las planchas
4	Soportes de las planchas

5	tirador
6	Planchas del grill extraíbles
7	Salida de evacuación de la grasa
8	Bandejas colectoras de grasa
9	Recogida del cable

Posiciones del grill

El grill se puede utilizar en 3 posiciones para diferentes métodos de cocción.

→ Fig. 2

A	Grill de contacto
B	Grill de mesa
C	Posición de gratinado

Planchas del grill

Las planchas del grill antiadherentes se pueden extraer para limpiarlas a fondo y colocarlas en el lavavajillas.

Retirar las planchas y colocarlas en el grill

→ Fig. 3 - 4

Preparar el aparato para el primer uso

1. Abrir el grill e introducir el enchufe en la toma de corriente.
2. Con la ventana abierta, calentar y dejar enfriar el grill tres veces sin poner alimentos y con el ajuste de temperatura máximo.
3. Cuando el grill se haya enfriado del todo, limpiar las planchas del grill.

Nota: Es normal que salga un poco de humo o se generen olores durante el primer uso.

Manejo

Advertencias de carácter general

Tener en cuenta las indicaciones para poder utilizar su aparato de forma óptima.

- Antes de usarlas, untar ligeramente la parte superior de las planchas del grill con aceite de mesa.

Preparar el aparato para el primer uso **es**

- Utilizar aceite de mesa con un punto de humo alto, como el aceite de girasol refinado.
- Colocar los alimentos en las planchas solo cuando se haya alcanzado la temperatura preajustada y el piloto de control se haya apagado.
- Saque los alimentos del frigorífico al menos 30 minutos antes de asarlos y deje que alcancen la temperatura ambiente.
- Descongelar y secar completamente los alimentos congelados antes de usarlos.
- Condimentar el pescado y la carne después de asarlos.
- La acrilamida resulta perjudicial para la salud y se produce especialmente en productos de cereales y patata cuando se preparan a altas temperaturas. No asar los alimentos excesivamente y eliminar los restos quemados.

Asado por contacto directo con las placas

Los alimentos se asan de manera uniforme por arriba y abajo. La plancha superior se adapta al grosor de los alimentos.

→ Fig. 5 - 9

Asar al grill

- Repartir los alimentos en las dos planchas y darles la vuelta cuando sea necesario.

→ Fig. 10

Mantener caliente

- Mantener calientes los alimentos o sartenes y ollas a una temperatura baja.

→ Fig. 11

Ajustar el regulador de temperatura en 1-3.

Consejo: También es posible mantener calientes los alimentos en la posición de gratinado.

es Vista general de la limpieza

Gratinar

- Colocar los alimentos que se desea gratinar en el grill y enganchar la plancha superior en la posición de gratinado.

→ Fig. 12

Vista general de la limpieza

Limpie todas las piezas como se indica en la tabla.

- No utilizar productos de limpieza que contengan alcohol.
- No utilizar objetos afilados, en punta o metálicos.
- No utilizar paños ni productos de limpieza abrasivos.
- No utilice esprays de horno o parrilla para la limpieza.

→ Fig. 13

Guardar o transportar el aparato

Colocar el grill en posición vertical y enrollar el cable en el recogecables para guardar o transportar el grill.

→ Fig. 14 - 15

Guía para grills

Tener en cuenta las recomendaciones de la guía para conseguir los mejores resultados.

→ Fig. 16

Eliminación del aparato usado

- Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Servicio de Asistencia Técnica

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.



Segurança

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.

Utilize o aparelho apenas:

- Para grelhar por contacto, grelhar, gratinar e manter quente.
- sob supervisão.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Desligar o aparelho da corrente após cada utilização, sempre que fique sem vigilância, antes de se montar, desmontar ou limpar, e em caso de anomalia.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 8 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
- ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.

pt Evitar danos materiais

- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- ▶ Nunca mergulhar o aparelho ou o cabo elétrico em água e nunca o lavar na máquina de lavar loiça.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- ▶ Nunca deixar que o cabo elétrico toque em peças quentes nem o puxar sobre arestas vivas.



- ▶ Durante o funcionamento, o aparelho fica quente. Nunca tocar nas superfícies quentes.
- ▶ Durante o funcionamento, tocar apenas nos comandos ou na pega.
- ▶ Deixar o aparelho arrefecer antes de o limpar ou transportar.
- ▶ Para evitar ferimentos, utilize o aparelho apenas conforme a sua utilização correta.
- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.
- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

Evitar danos materiais

- ▶ Nunca ligue o grelhador sem as chapas de grill colocadas.
- ▶ Não utilize talheres afiados, cortantes ou metálicos nas chapas de grill. Utilize talheres de grelhar feitos de madeira ou plástico.
- ▶ Coloque sempre as bandejas de recolha de gorduras por baixo dos escoamentos de gordura.
- ▶ Não utilize óleo alimentar com um ponto de fumo abaixo de 180 °C, p. ex. azeite virgem extra, a fim de evitar danos no revestimento cerâmico.

- ▶ Depois de atingida a temperatura ajustada do grelhador, não continue a aquecer as chapas de grill sem colocar alimentos sobre as mesmas.

Familiarização

Vista geral

→ Fig. 1

1	Regulador de temperatura
2	Luz de controlo
3	Fixação das bases
4	Suporte das bases
5	Punho

6	Bases para grelhar removíveis
7	Escoamento de gordura
8	Recipientes de recolha de gordura
9	Arrumação do cabo

Posições para grelhar

Pode utilizar o grelhador em 3 posições para diferentes tipos de preparação.

→ Fig. **2**

A	Grelhador de placas
B	Grelhador de mesa
C	Posição para gratinar

Bases para grelhar

Pode retirar as bases para grelhar antiaderentes para as limpar e colocá-las na máquina de lavar loiça.

Retirar e voltar a colocar as bases para grelhar

→ Fig. **3** - **4**

Preparar o aparelho para a primeira utilização

1. Abrir o grelhador e ligar a ficha à tomada.
2. Aquecer o grelhador três vezes sem alimentos e com a janela aberta na potência máxima e depois deixar arrefecer.
3. Depois de o grelhador ter arrefecido completamente, limpar as bases para grelhar.

Nota: É normal que seja gerado um pouco de fumo ou de cheiro durante a primeira utilização.

Operação

Indicações gerais

Respeite as indicações, de modo a tirar o maior proveito do seu aparelho.

- Antes da utilização, untar ligeiramente o lado superior das bases para grelhar com óleo alimentar.

- Utilizar óleo alimentar com um elevado ponto de fumo, p. ex. óleo de girassol refinado.
- Só ocupar as bases para grelhar quando a temperatura predefinida tiver sido alcançada e a luz de controlo se tiver apagado.
- Retirar os alimentos do frigorífico, no mínimo, 30 minutos antes de os grelhar e deixá-los aquecer até à temperatura ambiente.
- Descongelar totalmente e secar os alimentos congelados antes de os grelhar.
- A carne e o peixe só devem ser temperados depois de grelhados.
- A acrilamida é prejudicial à saúde e surge quando prepara derivados de cereais e produtos de batata a temperaturas muito elevadas. Não grelhe demasiado os alimentos e elimine os resíduos queimados.

Grelhar por contacto

Os alimentos são grelhados homogeneamente por cima e por baixo. A base para grelhar superior adapta-se à espessura dos alimentos.

→ Fig. **5** - **9**

Grelhar

- Distribuir os alimentos pelas duas bases e virar consoante a necessidade.
- Fig. **10**

Manter quente

- Manter os alimentos ou frigideiras e tachos quentes com uma temperatura baixa.

→ Fig. **11**

Colocar o regulador de temperatura em **1-3**.

Dica: Também pode manter os alimentos quentes na posição para gratinar.

Gratinar

- Colocar os alimentos a gratinar no grelhador e montar a base superior na posição para gratinar.

→ Fig. **12**

Vista geral da limpeza

Limpar cada uma das peças, como indicado na tabela.

- ▶ Não utilizar detergentes que contenham álcool ou álcool etílico.
- ▶ Não utilizar objetos cortantes, pontiagudos ou metálicos.
- ▶ Não utilizar panos ou detergentes abrasivos.
- ▶ Não limpe com spray para fornos ou grelhadores.

→ Fig. 13

Guardar e transportar o aparelho

Coloque o grelhador na vertical e enrole o cabo elétrico na arrumação do cabo para guardar ou transportar o grelhador.

→ Fig. 14 - 15

Compasso do grelhador

Observe as recomendações no compasso do grelhador para resultados ideais.

→ Fig. 16

Eliminar o aparelho usado

- ▶ Elimine o aparelho de forma ecológica. Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Assistência Técnica

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.



Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για γκριλ επαφής, ψήσιμο στο γκριλ, ψήσιμο στο φούρνο και διατήρηση θερμότητας.
- κάτω από επιτήρηση.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η συσκευή μετά από κάθε χρήση, σε περίπτωση μη επιτήρησης, πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό και σε περίπτωση σφάλματος πρέπει να αποσυνδέεται πάντοτε από το δίκτυο του ρεύματος.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών ή άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.

el Αποφυγή των υλικών ζημιών

- ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν επιτρέπονται να βυθίζονται ποτέ μέσα σε νερό ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης να έρθει σε επαφή με καυτά μέρη ή κοφτερές ακμές.



- ▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η συσκευή θερμαίνεται πολύ. Μην αγγίζετε ποτέ τις καυτές επιφάνειες.
- ▶ Αγγίζετε μόνο τα στοιχεία χειρισμού ή τη λαβή κατά τη λειτουργία.
- ▶ Πριν τον καθαρισμό ή τη μεταφορά, αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει.
- ▶ Για την αποφυγή τραυματισμών, χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού.
- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

Αποφυγή των υλικών ζημιών

- ▶ Μην ενεργοποιείτε ποτέ το grill χωρίς τοποθετημένες πλάκες grill.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά, μυτερά ή μεταλλικά μαχαιροπίρουνα στις πλάκες grill. Χρησιμοποιείτε σύνεργα grill από ξύλο ή πλαστικό.
- ▶ Τοποθετείτε πάντα τα λεκανάκια συλλογής λίπους κάτω από τις απορροές λίπους.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικό λάδι με σημείο καπνού κάτω από τους 180 °C, π.χ. παρθένο ελαιόλαδο έξτρα, για να αποφεύγονται ζημιές στην κεραμική επίστρωση.

- Μη θερμαίνετε ποτέ περαιτέρω τις πλάκες ψησίματος χωρίς τρόφιμα, αφού επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία γκριλ.

Γνωριμία

Επισκόπηση

→ *Εικ. 1*

1	Ρυθμιστής θερμοκρασίας
2	Ενδεικτική λυχνία
3	Στερέωση πλάκας
4	Στήριγμα πλάκας
5	Λαβή
6	Αφαιρούμενες πλάκες του γκριλ
7	Αποστράγγιση λίπους
8	Δοχεία συλλογής λίπους
9	Φύλαξη καλωδίου

Θέσεις γκριλ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γκριλ σε 3 θέσεις για διαφορετικούς τρόπους παρασκευής.

→ *Εικ. 2*

A	Γκριλ επαφής
B	Επιτραπέζιο γκριλ

Πλάκες του γκριλ

Μπορείτε να αφαιρέσετε τις αντικολλητικές πλάκες του γκριλ για προσεκτικό καθαρισμό και να τις βάλετε στο πλυντήριο πιάτων.

Αφαίρεση και τοποθέτηση των πλακών του γκριλ

→ *Εικ. 3 - 4*

Προετοιμασία της συσκευής για τη χρήση για πρώτη φορά

1. Ανοίξτε το γκριλ και βάλτε το φινι στην πρίζα.
2. Θερμάνετε το γκριλ τρεις φορές και αφήστε το να κρυώσει χωρίς τρόφιμα με το παράθυρο ανοιχτό στην υψηλότερη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

3. Αφού πρώτα κρυώσει τελείως το γκριλ, καθαρίστε τις πλάκες του γκριλ.

Σημείωση: Μια μικρή εμφάνιση καπνού ή σχηματισμός οσμής κατά την πρώτη χρήση είναι φυσιολογική.

Χειρισμός

Γενικές υποδείξεις

Προσέξτε τις υποδείξεις, για να εκμεταλλευτείτε ιδανικά τη συσκευή σας.

- Τρίψτε ελαφρά τις πλάκες του γκριλ στο πάνω μέρος με μαγειρικό λάδι πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε μαγειρικό λάδι με υψηλό σημείο καπνού, π.χ. εξευγενισμένο ηλιέλαιο.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα στις πλάκες του γκριλ, αφού πρώτα έχει επιτευχθεί η προρρυθμισμένη θερμοκρασία και η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει.
- Βγάλτε τα τρόφιμα από το ψυγείο και αφήστε τα να έρθουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος το λιγότερο για 30 λεπτά πριν το ψήσιμο στο γκριλ.
- Ξεπαγώστε και στεγνώστε εντελώς τα κατεψυγμένα τρόφιμα πριν το ψήσιμο στο γκριλ.
- Αλατίζετε το κρέας και το ψάρι, μετά το ψήσιμο στο γκριλ.
- Η ακρυλαμίδα είναι επικίνδυνη για την υγεία και δημιουργείται, όταν παρασκευάζετε προϊόντα δημητριακών ή πατάτας σε πολύ μεγάλη θερμότητα. Μην ψήνετε στο γκριλ τα τρόφιμα μέχρι να αποκτήσουν σκούρο χρώμα και αφαιρέστε τα καμένα υπολείμματα.

Ψήσιμο επαφής

Ψήνετε στο γκριλ τα τρόφιμα ομοιόμορφα από κάτω και από πάνω. Η επάνω πλάκα του γκριλ προσαρμόζεται στο πάχος των τροφίμων.

→ *Εικ. 5 - 9*

Ψήσιμο στο γκριλ

- Μοιράστε τα τρόφιμα και στις δύο πλάκες και τα γυρίστε τα, όσο χρειάζεται.

→ *Εικ. 10*

Διατήρηση θερμότητας

- ▶ Διατηρήστε τα τρόφιμα ή τα τηγάνια και τις κατσαρόλες ζεστά με χαμηλή ρύθμιση της θερμοκρασίας.

→ Εικ. **11**

Θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στο **1-3**.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να διατηρήσετε τα τρόφιμα ζεστά στη θέση ογκρατέν.

Ψήσιμο ογκρατέν

- ▶ Βάλτε τα τρόφιμα για γκρατινάρισμα πάνω στο γκριλ και αναρτήστε την επάνω πλάκα στη θέση ογκρατέν.

→ Εικ. **12**

Επισκόπηση καθαρισμού

Καθαρίζετε τα ξεχωριστά εξαρτήματα, όπως αναφέρεται στον πίνακα.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη ή οινόπνευμα.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε κανένα κοφτερό, αιχμηρό ή μεταλλικό αντικείμενο.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε σκληρά πανιά ή απορρυπαντικά.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε σπρέι φούρνων ή grill για τον καθαρισμό.

→ Εικ. **13**

Φύλαξη ή μεταφορά της συσκευής

Τοποθετήστε το γκριλ όρθιο και τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο στη θέση φύλαξης του καλωδίου, για να αποθηκεύσετε ή να μεταφέρετε το γκριλ.

→ Εικ. **14** - **15**

Πυξίδα ψησίματος στο γκριλ

Για ιδανικά αποτελέσματα, ακολουθήστε τις συστάσεις στην πυξίδα ψησίματος στο γκριλ.

→ Εικ. **16**

Απόσυρση παλιάς συσκευής

- ▶ Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.



Güvenlik

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- Elektrikli ızgara, ızgara, gratine etme ve sıcak tutma için.
- gözünüzü cihazdan ayırmadan kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Cihazı her kullanımdan sonra, gözetim altında değilken, parçalarını ayırmadan, birleştirmeden ve temizlemeden önce ve acil durumlarda mutlaka elektrik şebekesinden ayırınız.

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizleme ve kullanıcının yapabileceği bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır; 8 yaşında veya daha büyük çocuklar bir yetişkin tarafından denetlenirse bu işlemleri yapmalarına izin verilebilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutun.

- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.
- ▶ Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.

- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın veya bulaşık makinesine koymayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla sıcak parçalara temas ettirmeyiniz veya keskin kenarlar üzerinden çekmeyiniz.



- ▶ Cihaz çalışma sırasında ısınır. Sıcak yüzeylere asla dokunmayın.
- ▶ Çalışma sırasında yalnızca kumanda elemanlarına veya tutma sapına dokununuz.
- ▶ Temizlemeden veya taşımadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- ▶ Yaralanmaları önlemek için cihazı sadece amacına uygun olarak kullanınız.
- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutunuz.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyiniz.
- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutunuz.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyiniz.

Maddi hasarların önlenmesi

- ▶ Izgarayı asla ızgara tavası yerleştirilmeden devreye almayın.
- ▶ Izgara tavası üzerinde keskin, sivri uçlu veya metal çatal takımı bıçak kullanmayın. Plastik veya ahşap çatal bıçak takımı kullanınız.
- ▶ Yağ damlama tepsilerini her zaman yağ drenajlarının altına yerleştiriniz.
- ▶ Seramik kaplamanın zarar görmesini önlemek için dumanlanma noktası 180 °C'nin altında olan yemeklik yağ, örneğin natürel sızma zeytinyağı kullanmayınız.
- ▶ Ayarlanan ızgara sıcaklığına ulaşıldıktan sonra ızgara tavasını asla yiyecek olmadan ısıtmaya devam etmeyiniz.

Cihazı tanıma

Genel bakış

→ Şek. 1

1	Isı ayar düğmesi
2	Kontrol lambası
3	Plaka sabitleme düzeni
4	Plaka tutucu
5	Tutamak
6	Çıkartılabilir ızgara plakaları
7	Yağ akma düzeni
8	Yağ toplama çanakları
9	Kablo muhafaza bölümü

Izgara konumları

Izgarayı farklı pişirme türleri için 3 konumda kullanabilirsiniz.

→ Şek. 2

Izgara plakaları

Yapışmaz kaplamalı ızgara plakalarını iyice temizlemek için çıkartabilir ve bulaşık makinesine koyabilirsiniz.

Izgara plakalarının çıkartılması ve takılması

→ Şek. 3 - 4

Cihazın ilk kullanıma hazırlanması

1. Izgarayı açın ve elektrik fişini takın.
2. Izgarayı yiyecek olmadan kullanılacağı yerdeki camları açarak en yüksek sıcaklık ayarında üç kere ısıtıp ardından soğumasını bekleyin.
3. Izgara tamamen soğuduktan sonra ızgara plakalarını temizleyin.

Not: İlk kullanım esnasında az miktarda duman oluşumu veya kokunun olması normaldir.

Kullanım

Genel uyarılar

Cihazınızı en iyi şekilde kullanabilmek için, verilen uyarıları dikkate alın.

- Izgarayı kullanmadan önce ızgara plakalarının üst kısmına biraz yemeklik yağ sürün.
- Yüksek dumanlanma noktasına sahip bir yemeklik yağ kullanın, örn. rafine ayçiçek yağı.
- Izgara plakalarına ancak önceden ayarlanan ısıya ulaşıldığında ve kontrol lambası söndüğünde yiyecek yerleştirin.
- Gıdaları, ızgara yapmadan en az 30 dakika önce buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına ısınmaya bırakınız.
- Dondurulmuş gıdaları ızgara yapmadan önce tamamen çözündürün ve kurutun.
- Et ve balık ızgara yapıldıktan sonra tuzlanmalıdır.

- Akrilamid sağlığa zararlıdır ve çok yüksek ısıda tahıl ürünleri ve patates ürünleri hazırladığınızda oluşur. Yiyecekleri çok koyu olacak şekilde ızgara yapmayın ve yanmış artıkları temizleyin.

Kontak yöntemi ile ızgara yapma

Yiyecekleri üstten ve alttan eşit şekilde ızgara yapın. Üst ızgara plakası, yiyecek kalınlığına uyum sağlar.

→ Şek. 5 - 9

Izgara yapma

- ▶ Yiyecekleri iki plakaya dağıtın ve gerekirse ters çevirin.
- Şek. 10

Sıcak tutma

- ▶ Yiyecekleri veya tava ve tepsileri düşük ısı ayarında sıcak tutun.
- Şek. 11
- Isı ayar düğmesini 1-3 kademesine ayarlayın.

İpucu: Yiyecekleri graten konumunda da sıcak tutabilirsiniz.

Üzerini kızartma

- ▶ Üstü kızartılacak yiyecekleri ızgaraya yerleştirin ve üst plakayı graten konumuna asın.
- Şek. 12

Temizliğe genel bakış

Her bir parçayı tabloda belirtilen şekilde temizleyiniz.

- ▶ Alkol veya ispirto içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Keskin, sivri uçlu veya metalik cisimler kullanmayınız.
- ▶ Aşındırıcı nitelikte bez veya temizleme maddeleri kullanılmamalıdır.
- ▶ Temizlik için fırın veya ızgara spreyleri kullanmayın.

→ Şek. 13

Cihazın saklanması veya taşınması

Izgarayı saklamak veya taşımak için izgarayı dik duruma getirin, elektrik kablosunu kablo muhafaza bölümüne sarın.

→ Şek. 14 - 15

Izgara rehberi

En iyi sonuçları elde etmek için izgara rehberindeki bilgileri dikkate alın.

→ Şek. 16

Eski cihazları atığa verme

- Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini

kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Müşteri hizmetleri

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany
www.bosch-home.com

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizninde veya web sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.

Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 7 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).



Bezpieczeństwo

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- do grillowania kontaktowego, grillowania, zapiekania, utrzymywania ciepła potraw.
- ciągle je nadzorując.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.

Urządzenie musi być odłączane od sieci po każdym użyciu, w razie braku nadzoru, przed złożeniem, rozłożeniem i rozpoczęciem czyszczenia oraz w przypadku wystąpienia usterki.

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia, chyba że są wieku co najmniej 8 lat i wykonują te czynności pod nadzorem.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
- ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.

pl Zapobieganie szkodom materialnym

- ▶ Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego sterowania.
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie ani nie umieszczać ich w zmywarce do naczyń.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu sieciowego z gorącymi częściami i ostrymi krawędziami.



- ▶ Urządzenie silnie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykać gorących powierzchni.
- ▶ Podczas pracy dotykać tylko elementów obsługowych lub uchwytu.
- ▶ Przed czyszczeniem lub transportem odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- ▶ Urządzenia należy używać tylko w sposób zgodny z przeznaczeniem, pozwoli to uniknąć szkód i obrażeń.
- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

Zapobieganie szkodom materialnym

- ▶ Nigdy nie włączać grilla bez założonych płyt grzejnych.
- ▶ Nie używać ostrych, spiczastych lub metalowych sztućców na płytach grzejnych. Używać przyborów do grillowania wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego.
- ▶ Zawsze umieszczać tace ociekowe na tłuszcz pod odpływami tłuszczu.

- ▶ Nie używać oleju spożywczego o temperaturze dymienia poniżej 180°C, np. oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, aby zapobiec uszkodzeniu ceramicznej powłoki.
- ▶ Nigdy nie kontynuować podgrzewania płyt grzejnych bez jedzenia po osiągnięciu ustawionej temperatury grillowania.

Poznananie urządzenia

Przegląd

→ Rys. **1**

1	Regulator temperatury
2	Lampka kontrolna
3	Element mocujący płytę grzejącą
4	Uchwyt płyty grzejnej
5	Uchwyt
6	Płyty grzejne wyjmowane
7	Odpływ tłuszczu
8	Pojemniki na ociekający tłuszcz
9	Schówek dla kabla

Pozycje grilla

Grilla można używać w 3 pozycjach zależnie od sposobu przyrządzania potraw.

→ Rys. **2**

A	Grill kontaktowy
B	Grill stołowy
C	Pozycja dla zapiekank

Płyty grzejne

Pokryte powłoką zapobiegającą przypalaniu płyty można wyjmować i dokładnie myć w zmywarce do naczyń.

Wyjmowanie i wkładanie płyt grzejnych

→ Rys. **3 - 4**

Przygotowywanie urządzenia do pierwszego użycia

1. Otworzyć grill i podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego.

2. Przy otwartym oknie trzy razy nagrzać grill bez artykułów spożywczych do maksymalnej ustawialnej temperatury i poczekać, aż wystygnie.
3. Po wystygnięciu grilla wyczyścić płyty grzejne.

Uwaga: Niewielkie dymienie lub lekki zapach przy pierwszym użyciu są normalnym zjawiskiem.

Obsługa

Wskazówki ogólne

Należy się stosować do wskazówek dotyczących optymalnego korzystania z urządzenia.

- Przed użyciem lekko nasmarować górną stronę każdej płyty grzejnej olejem spożywczym.
- Używać oleju o wysokiej temperaturze dymienia, np. rafinowanego oleju słonecznikowego.
- Umieszczać artykuły na płytach grzejnych dopiero po osiągnięciu ustawionej temperatury i zgaśnięciu lampki kontrolnej.
- Najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem grillowania wyjąć artykuły spożywcze z lodówki i poczekać, aż przyjmą temperaturę pokojową.
- Mrożone artykuły spożywcze należy przed grillowaniem całkowicie rozmrozić i osuszyć.
- Mięso i rybę przyprawiać dopiero po grillowaniu.
- Akrylamid jest szkodliwy dla zdrowia i powstaje podczas przyrządzania produktów zbożowych i ziemniaczanych w wysokich temperaturach. Nie grillować artykułów spożywczych na zbyt ciemny kolor i usuwać spalone resztki.

Opiekanie

Artykuły spożywcze grillują się równomiernie od góry i od dołu. Górna płyta grzejna dopasowuje się do grubości artykułów spożywczych.

→ Rys. **5 - 9**

Grillowanie

- ▶ Rozmieścić artykuły spożywcze na obu płytach i w razie potrzeby obracać.
→ Rys. **10**

Utrzymywanie temperatury

- ▶ Utrzymywać ciepło artykułów spożywczych lub patelni przy niskim ustawieniu temperatury.
→ Rys. **11**
Ustawić regulator temperatury na **1-3**.

Wskazówka: Temperaturę artykułów można też utrzymywać przy ustawieniu przeznaczonym dla zapiekanek.

Zapiekanie

- ▶ Umieścić przeznaczone do zapiekania artykuły na grillu i zawiesić górną płytę grzejącą w pozycji przeznaczonej dla zapiekanek.
→ Rys. **12**

Przegląd procesu czyszczenia

Wyczyścić pojedyncze części zgodnie z opisem podanym w tabeli.

- ▶ Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- ▶ Nie używać ostrych, spiczastych czy metalowych przedmiotów.
- ▶ Nie stosować szorstkich ściereczek ani środków do szorowania.
- ▶ Nie używać sprayów do czyszczenia piekarnika lub grilla.

→ Rys. **13**

Przechowywanie i transportowanie urządzenia

Ustawić grill pionowo i nawinąć przewód zasilający na uchwyt na kabel, aby przechowywać lub transportować grill.

→ Rys. **14 - 15**

Kompas

Aby uzyskać optymalny rezultat, stosować się do zaleceń podanych na kompasie.

→ Rys. **16**

Utylizacja zużytego urządzenia

- ▶ Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Serwis

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej.

Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na naszej stronie internetowej.



Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.

A készüléket csak a következőkre használja:

- Kontaktgrillezéshez, grillezéshez, átsütéshez és melegen tartáshoz.
- működését felügyelve.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szoba-hőmérsékleten.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

A készüléket, ha nem használják, ha nincs felügyelet alatt, az összeszerelés, a szétszerelés vagy a tisztítás előtt és meghibásodása esetén mindig le kell csatlakoztatni a hálózatról.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 8 év felett, kizárólag felügyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

- ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ▶ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
- ▶ A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóberendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

- ▶ A készüléket és a hálózati csatlakozóvezetékét soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa mosogatógépben.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen forró, illetve éles szélű tárgyakkal.



- ▶ A készülék üzem közben felforrósodik. Soha ne érjen a forró felületekhez.
- ▶ Csak a kezelőszerveket vagy a fogantyút érintse meg működés közben.
- ▶ Tisztítás vagy szállítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.
- ▶ A sérülések elkerülése érdekében a készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

Dologi károk elkerülése

- ▶ Soha ne kapcsolja be a grillt behelyezett grill-lap nélkül.
- ▶ Ne használjon éles, hegyes vagy fém evőeszközt a grill-lapokon. Használjon fa vagy műanyag grill evőeszközt.
- ▶ Mindig helyezze a zsírfelfogó tálcákat a zsírkifolyók alá.
- ▶ A kerámia bevonat károsodásának elkerülése érdekében ne használjon 180 °C alatti füstpontú étolajat, pl. extraszűz olívaolajat.
- ▶ A grill-lapokat se melegítse tovább élelmiszer nélkül, miután elérte a beállított grillezési hőmérsékletet.

Ismerkedés

Áttekintés

→ Ábra 1

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Hőmérséklet-szabályozó |
| 2 | Ellenőrzőlámpa |

3	Sütőlaprögztítő
---	-----------------

4	Sütőlaptartó
---	--------------

5	fogantyú
---	----------

6	Levehető grill-lapok
---	----------------------

7	Zsírfelfogyó
---	--------------

8	Zsirtálcák
---	------------

9	Kábeltároló
---	-------------

Grillpozíciók

A grillt 3 pozícióban használhatja a különböző elkészítési módokhoz.

→ Ábra 2

A	Kontaktgrill
---	--------------

B	Asztali grill
---	---------------

C	Gratinsütő pozíció
---	--------------------

Grill-lapok

A tapadásmentes grill-lapokat az alapos tisztításhoz kiveheti és mosogatógépbe teheti.

hu A készülék előkészítése az első használatra

A grill-lapok kivétele és berakása

→ Ábra **3** - **4**

A készülék előkészítése az első használatra

1. Nyissa fel a grillt és dugja be a hálózati csatlakozódugót.
2. Melegítse fel a grillt élelmiszer nélkül, nyitott ablak mellett, a legmagasabb pirítási fokozaton háromszor, majd hagyja kihűlni.
3. Miután a grill teljesen kihűlt, tisztítsa meg a grill-lapokat.

Megjegyzés: Az első használat során normális, ha enyhe füst vagy szag keletkezik.

Kezelés

Általános útmutatások

A készülék optimális használatához vegye figyelembe az útmutatásokat.

- Használat előtt a grill-lapok tetejét enyhén kenje be étolajjal.
- Magas füstpontú olajat ajánlunk, pl. finomított napraforgóolajat.
- Ne helyezzen élelmiszert a grill-lapokra, amíg el nem érte az előre beállított hőmérsékletet, és az ellenőrző lámpa ki nem aludt.
- Az élelmiszereket legalább 30 perccel a grillezés előtt vegye ki a hűtőszekrényből, és hagyja szobahőmérsékletűre melegedni.
- A mélyhűtött élelmiszereket teljes mértékben olvassza ki és szárítsa meg a grillezés előtt.
- A húst és a halat csak a grillezés után fűszerezze meg.
- Az akrilamid egészségkárosító hatású, és akkor keletkezik, ha gabona- vagy burgonyatermékeket készít nagyon magas hőmérsékleten. Az élelmiszert ne túl sötétre, hanem aranyárgára grillezze, és a megégett részeket távolítsa el.

Kontaktgrillezés

Az élelmiszerek grillezése egyenletesen történik lentről és fentről. A felső grill-lap megfelel az élelmiszer vastagságának.

→ Ábra **5** - **9**

Grillezés

- ▶ Ossza el az élelmiszert a két lapon, és igény szerint forgassa meg.

→ Ábra **10**

Melegen tartás

- ▶ Az élelmiszert vagy a serpenyőket és edényeket tartsa melegen alacsony hőmérsékleten.

→ Ábra **11**

Állítsa a hőmérséklet-szabályozót **1-3** pozícióba.

Tipp: Az élelmiszereket a gratin pozícióban is melegen tudja tartani.

Átsütés

- ▶ Helyezze a felfújtként elkészítendő élelmiszert a grillre, és akassza a felső lapot a gratin pozícióba.

→ Ábra **12**

A tisztítás áttekintése

Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a táblázatban leírtaknak megfelelően.

- ▶ Ne használjon alkoholt vagy denaturált szeszt tartalmazó tisztítószeret.
- ▶ Ne használjon éles, hegyes vagy fémből készült tárgyat.
- ▶ Ne használjon dörzsölő kendőt vagy súrolószeret.
- ▶ A tisztításhoz ne használjon sütő- vagy grilltisztító sprayt.

→ Ábra **13**

A készülék megőrzése vagy szállítása

Helyezze a grillt függőlegesen, és a grill tárolásához vagy szállításához tekerje a hálózati kábelt a kábeltároló köré.

→ Ábra **14** - **15**

Grillezési útmutató

A tökéletes eredmény érdekében tartsa be a grillezési útmutató ajánlásait.

→ Ábra 16

A régi készülék ártalmatlanítása

- Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló

2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Vevőszolgálat

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgáltatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.

A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.



Безопасност

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.

Използвайте уреда само:

- за контактно печене на грил, гриловане, препичане, поддържане в топло състояние.
- под надзор.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка при стайна температура.
- на височина до 2000 м над морското равнище.

Уредът винаги трябва да се изключва от мрежата, когато не е под наблюдение, преди сглобяване, разглобяване или почистване, както и в случай на повреда.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 8 години и без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
- ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталиран според правилата заземен контакт.
- ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията.
- ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
- ▶ Никога не потапяйте уреда или кабела за свързване към мрежата във вода и не ги поставяйте в съдомиялната машина.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- ▶ Никога не допускате контакт на кабела за свързване към мрежата с горещи части и не го прокарвайте върху остри ръбове.



- ▶ Уредът се нагорещява по време на работа. Никога не докосвайте горещите повърхности.
- ▶ По време на работа докосвайте само елементите за управление или дръжката.
- ▶ Оставете уреда да се охлади преди почистване или транспортиране.
- ▶ За да избегнете наранявания, използвайте уреда само по предназначение.
- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускате деца да играят с опаковъчния материал.
- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускате деца да играят с малки части.

Предотвратяване на материални щети

- ▶ Никога не включвайте грила без поставени грил плочи.
- ▶ Не използвайте режещи, остри или метални прибори върху грил плочите. Използвайте прибори за грил от дърво или пластмаса.
- ▶ Винаги поставяйте тавичките за събиране на мазнината под отворите за оттичане на мазнина.
- ▶ Не използвайте олио за готвене с точка на изпаряване под 180 °C, напр. необработено маслиново масло „extra virgin“, за да избегнете повреди на керамичното покритие.
- ▶ След достигане на настроената температура за гриловане никога не загрявайте повече грил плочите без хранителни продукти.

Запознаване

Общ преглед

→ Фиг. 1

1	Регулатор на температурата
2	Контролна лампичка
3	Фиксатор на плочата
4	Държач на плочата
5	дръжка
6	Снемаеми грил плочи
7	Улей за оттичане на мазнината
8	Тавички за събиране на мазнина
9	Място за съхранение на храняващия кабел

Позиции на грила

Можете да използвате грила в 3 позиции за различни начини на приготвяне.

→ Фиг. 2

A	Контактен грил
B	Настолен грил
C	Позиция за запеканка

Грил плочи

За щателно почистване можете да извадите грил плочите с незалепащо покритие и да ги измиете в съдомиялна машина.

Изваждане и поставяне на грил плочите

→ Фиг. 3 - 4

Подготовка на уреда за първата употреба

1. Отворете грила и включете щепсела в контакт.
2. При отворен прозорец загрейте три пъти грила на най-високата температурна настройка без хранителни продукти и го оставете да се охлади.
3. След като грилът се охладил напълно, почистете грил плочите.

Бележка: Леко образуване на дим или мирис по време на първата употреба е нормално.

Обслужване

Общи указания

Вземете под внимание указанията, за да използвате оптимално Вашия уред.

- Намазнете леко горната страна на грил плочите с олио преди употреба.
- Препоръчваме олио с висока точка на димене, напр. рафинирано слънчогледово олио.
- Поставяйте продукти върху грил плочите едва когато предварително настроената температура е достигната и контролната лампичка е угаснала.
- Извадете хранителните продукти от хладилника минимум 30 минути преди гриловането и ги оставете да се затоплят до стайна температура.
- Размразете изцяло и подсушете замразените хранителни продукти преди гриловането.
- Овкусете рибата и месото едва след гриловането.
- Акриламидът е вреден за здравето и се образува, когато приготвяте зърнени и картофени продукти с много силна топлина. Не гриловайте прекомерно хранителните продукти и отстранете загорелите остатъци.

Контактно печене на грил

Хранителните продукти се гриловат равномерно отдолу и отгоре. Горната грил плоча се адаптира според дебелината на хранителните продукти.

→ Фиг. 5 - 9

Печене на грил

- Разпределете хранителните продукти върху двете плочи и обърнете при необходимост.

→ Фиг. 10

Поддържане в топло състояние

- Поддържайте в топло състояние хранителните продукти или тигани и тенджери при ниска настройка на температурата.

→ Фиг. **11**

Поставете регулатора на температура на **1-3**.

Съвет: Можете да поддържате хранителни продукти в топло състояние също в позицията за запеканка.

Препичане

- Поставете хранителните продукти за препичане върху грила и окачете горната плоча в позицията за запеканка.

→ Фиг. **12**

Указания за почистване

Почиствайте отделните части съгласно указанията в таблицата.

- Не използвайте съдържащи алкохол почистващи препарати.
- Не използвайте остри, режещи или метални предмети.
- Не използвайте абразивни кърпи или почистващи препарати.
- Не използвайте спрейове за почистване на фурни или грилове.

→ Фиг. **13**

Съхранение и транспортиране на уреда

За съхраняване или транспортиране поставете грила в изправено положение и навийте мрежовия кабел на приспособлението за съхранение на кабела.

→ Фиг. **14 - 15**

Грил компас

За оптимални резултати вземете под внимание препоръките в грил компаса.

→ Фиг. **16**

Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

- Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Отдел по обслужване на клиенти

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница. Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложението указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.



Безопасность

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.

Используйте прибор только:

- для приготовления на контактном гриле, приготовления на гриле, запекания и подогревания.
- под присмотром;
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств при комнатной температуре.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

После каждого применения, во время отъезда, перед сборкой, разборкой или очисткой, а также в случае неисправности обязательно отсоедините прибор от сети.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям; это разрешается только детям старше 8 лет под надзором взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.
- ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- ▶ Категорически запрещается погружать прибор в воду или помещать его в посудомоечную машину.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.
- ▶ Категорически запрещен контакт сетевого кабеля с горячими частями или острыми краями.



- ▶ Во время работы прибор сильно нагревается. Не прикасайтесь к горячим внешним поверхностям.
- ▶ Во время работы касайтесь только элементов управления или рукоятки.
- ▶ Перед очисткой или транспортировкой прибора дайте ему полностью остынуть.
- ▶ Чтобы предотвратить травмы, используйте прибор только по назначению.
- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.
- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

Предотвращение материального ущерба

- ▶ Не включайте гриль без установленных пластин.
- ▶ Не используйте острые, колющие или металлические столовые приборы на контактном гриле. Используйте приборы для гриля из дерева или пластмассы.
- ▶ Всегда подставляйте улавливающие емкости под слив для жира.
- ▶ Во избежание повреждения керамического покрытия не используйте пищевое масло с температурой дымления ниже 180 °C, например натуральное оливковое масло экстра.
- ▶ Не продолжайте нагревать контактный гриль без продуктов, если достигнута настроенная температура приуготовления.

Знакомство с прибором

Обзор

→ Рис. 1

1	Регулятор температуры
2	Контрольная лампочка
3	Защелка пластины
4	Держатель пластины
5	Ручка
6	Съемная пластина гриля
7	Желобок для слива жира
8	Лотки для сбора жира
9	Отсек для хранения кабеля

Положения гриля

Гриль можно использовать в 3 положениях для различных способов приготовления.

→ Рис. **2**

A	Контактный гриль
B	Настольный гриль
C	Положение для приготовления гратена

Пластины гриля

Для тщательной очистки пластины гриля с антипригарным покрытием можно вынуть и поместить в посудомоечную машину.

Извлечение и установка пластин гриля

→ Рис. **3 - 4**

Подготовка прибора к началу эксплуатации

1. Откройте гриль и вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
2. Открыв окно, три раза прогрейте гриль без продуктов в максимальном температурном режиме и дайте ему остыть.
3. После полного охлаждения гриля очистите его пластины.

Заметка: Небольшое выделение дыма или появление слабого запаха при первом использовании является нормальным.

Эксплуатация

Общие указания

Соблюдайте указания для оптимального использования прибора.

- Перед использованием смажьте верхнюю сторону пластин гриля тонким слоем растительного масла.
- Используйте масло с высокой температурой дымления, например, рафинированное подсолнечное масло.
- Помещайте продукты на пластины гриля только после того, как будет достигнута установленная температура и контрольная лампочка погаснет.
- Как минимум за 30 минут до приготовления на гриле выньте продукты из холодильника и дайте им прогреться до комнатной температуры.
- Продукты глубокой заморозки перед приготовлением на гриле необходимо полностью оттаять и высушить.
- Приправляйте пряностями мясо и рыбу только после приготовления на гриле.
- Акриламид вреден для здоровья и образуется при приготовлении зерновых и картофеля с очень высокой температурой. Не пережаривайте на гриле продукты и удаляйте подгоревшие остатки.

Контактное приготовление на гриле

Продукты поджариваются на гриле равномерно сверху и снизу. Верхняя пластина гриля адаптируется к толщине продуктов.

→ Рис. **5 - 6**

Приготовление на гриле

- Распределите продукты по обеим пластинам и переворачивайте по потребности.

→ Рис. **10**

Поддержание температуры

- Поддержание температуры продуктов или сковородок и кастрюль выполняется на низком температурном режиме.

→ Рис. **11**

Установите регулятор температуры на 1-3.

Рекомендация: Поддержание температуры продуктов возможно также в положении для приготовления гратена.

Запекание

- Уложите запекаемые продукты на нижнюю пластину гриля и установите верхнюю пластину в положение для приготовления гратена.

→ Рис. **12**

Обзор очистки

Отдельные детали чистятся согласно таблице.

- Не используйте моющие средства, содержащие алкоголь или спирт.
- Не используйте металлические и остроконечные предметы, а также предметы с острыми кромками.
- Не применяйте грубую ткань или абразивные чистящие средства.
- Не используйте для очистки спреи, предназначенные для духовок и грилей.

→ Рис. **13**

Хранение и транспортировка прибора

Для хранения или транспортировки гриля установите гриль в вертикальное положение и намотайте кабель питания в отсек для хранения кабеля.

→ Рис. **14 - 15**

Советы по использованию гриля

Для получения оптимальных результатов следуйте рекомендациям в советах по использованию гриля.

→ Рис. **16**

Утилизация старого бытового прибора

- Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами. Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).


Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Сервисная служба

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте. Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>



ru Сервисная служба

Импортёр/Организация, принимающая претензии по качеству/ ТОО «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Апплайансэс)» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 22/5, 7 этаж

e-mail: ala-infokz@bshg.com

Срок службы устройства – 7 лет.

На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контакт-центр 5454 (только для мобильных телефонов).

Сделано в Греции

الأمان

- اقرأ هذا الدليل بعناية.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو لتسليمها إلى المالك التالي.
- لا تستخدم الجهاز إلا:
- للشواء بالشواية الكهربائية، والشواء، وخبز السطح، والحفاظ على السفينة.
- تحت الإشراف.
- في المنزل الخاص وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزلي في درجة حرارة الغرفة.
- حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.
- يجب فصل الجهاز من مصدر الطاقة دائماً بعد كل استخدام أو في حالة عدم وجود مراقبة أو قبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف أو في حالة ظهور أخطاء على الجهاز.
- يمكن للأطفال بدءاً من عُمر 8 سنوات فما فوق، وكذلك للأشخاص الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو يعانون نقصاً في الإدراك أو المعرفة أو كليهما، استخدام هذا الجهاز، إذا تم ذلك تحت إشرافٍ وبعد اطلاعهم على كيفية التشغيل الآمن للجهاز، وإدراك المخاطر الناتجة.
- لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
- لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة المنوطة بالمستخدم ما لم يكونوا في سن 8 سنوات أو أكثر، على أن تتم مراقبتهم أثناء ذلك.
- يجب إبعاد الأطفال دون سن 8 سنوات عن الجهاز وكابل التوصيل.
- لا توصّل الجهاز وتشغّل إلا وفقاً للقيم الموضّحة على لوحة الصنع.
- لا توصّل الجهاز إلا بمقبس مرّكب بطريقة سليمة ومزود بوصلة تأريض على أن تكون شبكة الكهرباء ذات تيار متردد.
- يجب أن يكون نظام أسلاك الحماية الأرضية الخاص بتركيبات المنزل الكهربائيّة مركّباً وفقاً للوائح المعنية.
- لا تزود الجهاز أبداً عبر تجهيزة تشغيل خارجية، من قبيل ميقاتي أو جهاز تحكم عن بعد.
- وحدهم أفراد الطاقم الفنيّ المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.
- إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- لا تغمر الجهاز أو كابل الكهرباء في الماء أو في غسالة الأواني.

- ◀ لا تستخدم أجهزة تنظيف بالضغط العالي أو أجهزة تنظيف البخار، كي تنظف الجهاز.
- ◀ لا تقم مطلقاً بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أجزاء ساخنة أو تسحبها فوق حواف حادة.



- ◀ الجهاز يسخن في أثناء التشغيل. لا تلمس أبداً الأسطح الساخنة.
- ◀ لا تلمس سوى عناصر الاستعمال أو المقبض في أثناء التشغيل.
- ◀ اترك الجهاز يبرد قبل تنظيفه أو نقله.
- ◀ لا تستخدم الجهاز إلا وفقاً للتعليمات لتجنب حدوث إصابات.
- ◀ أبعد مواد التغليف عن تناول الأطفال.
- ◀ لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التغليف للجهاز.
- ◀ أبعد الأجزاء الصغيرة عن تناول الأطفال.
- ◀ لا تدع الأطفال يلعبون بالأجزاء الصغيرة.

6	ألواح شواء قابلة للانتزاع
7	مخرج الدهون
8	صحنون تجميع الدهون
9	موضع حفظ سلك التوصيل الكهربائي

مواضع الشواء

يمكنك استخدام الشواية في 3 مواضع لإجراء أنواع تحضير مختلفة.

← الشكل 2

A	شواية كهربائية
B	شواية طاولة
C	موضع الجراتين

ألواح الشواء

يمكنك انتزاع ألواح الشواء المطلوبة بطلاء مضاد للالتصاق من أجل التنظيف العميق ووضعها في غسالة الأطباق.

انتزاع ألواح الشواء وتركيبها

← الشكل 3 - 4

تحضير الجهاز للاستخدام لأول مرة

1. افتح الشواية ووصل القابس الكهربائي.

تجنب الأضرار المادية

- ◀ لا تقم مطلقاً بتشغيل الشواية دون وضع ألواح الطهي في مكانها.
- ◀ لا تستخدم أدوات مائدة حادة أو مدببة أو معدنية على ألواح الشواء. استخدم أدوات الشواء الخشبية أو البلاستيكية.
- ◀ ضع دائماً صواني تجميع الدهون تحت مصارف الدهون.
- ◀ لا تستخدم زيت طهي بدرجة تدخين أقل من 180 درجة مئوية، على سبيل المثال زيت الزيتون البكر الممتاز لتجنب تلف طبقة الطلاء الخزفي.
- ◀ لا تستمر مطلقاً في تسخين ألواح الطهي بدون وجود طعام بعد الوصول إلى درجة حرارة الشواء المحددة.

التعرّف

عرض عام

← الشكل 1

1	منظم درجة الحرارة
2	لمبة المراقبة
3	مشبك تثبيت الألواح
4	حوامل الألواح
5	مقبض

2. سُنن الشواية دون موادٍ غذائيةٍ مع إبقاء النافذة مفتوحة وضبطها على أعلى درجة حرارة ثلاث مرات وتركها تبرد.
3. بعدما تبرد الشواية تمامًا، نظّف ألواح الشواء.

ملاحظة: نشوء قدر ضئيل من الدخان أو الرائحة في أثناء الاستخدام الأول أمرٌ عاديّ.

الاستعمال

إرشادات عامة

- انتبه إلى الإرشادات كي يمكنك استخدام جهازك بصورة مثالية.
- افرك ألواح الشواء على الجهة العلوية بقليل من زيت الطعام قبل الاستخدام.
- استخدم زيت طعامٍ ذا نقطة تدخين مرتفعة، من قبيل زيت دوار الشمس المُكزّر.
- لا تبدأ في استعمال ألواح الشواء، إلا عندما تبلغ درجة الحرارة المضبوطة مسبقًا وتنطفئ لمبة المراقبة.
- أخرج المواد الغذائية من التلاجة قبل الشواء بمدة 30 دقيقة على الأقل وتركها تدفئ إلى درجة حرارة الغرفة.
- أذب المواد الغذائية المُجمّدة وجفّفها قبل الشواء.
- لا تضع التوابل على اللحم والسّمك إلا بعد الشواء.
- مادة الأكريلاميد ضارة بالصحة وتنشأ عند تحضير منتجات الحبوب ومنتجات البطاطس على حرارة عالية جدًا. لا تشو المواد الغذائية إلى درجة سوداءٍ داكنة، وأزل البقايا المحترقة.

الشواء المباشر

تُشوى المواد الغذائية بالقدر نفسه من الأسفل ومن الأعلى. يتواءم لوح الشواء العلويّ مع سماكة المواد الغذائية.

← الشكل 5 - 9

الشواء

- وُزّع المواد الغذائية على كلا اللوحين وقلب عند الحاجة.

← الشكل 10

الحفاظ على سخونة

- حافظ على سخونة المواد الغذائية أو المقالي والقدر عند ضبط منخفض لدرجة الحرارة.

← الشكل 11

ضع مُنظّم درجة الحرارة على 1-3.

نصيحة: يمكنك الحفاظ على سخونة المواد الغذائية كذلك في موضع الجراتين.

التحمير العلوي

- ضع المواد الغذائية المُراد تحميرها من الأعلى على الشواية وعلق اللوح العلويّ في موضع الجراتين.

← الشكل 12

نظرة عامة على التنظيف

- نظّف الأجزاء المفردة، كما هو مبين في الجدول.
- لا تستخدم مواد تنظيف محتوية على الكحول أو الإيثانول.
- لا تستخدم أي أغراض معدنية حادة أو مدببة.
- لا تستخدم أية فوط أو مواد تنظيف خادشة.
- لا تستخدم بخاخات الفرن أو الشواية للتنظيف.

← الشكل 13

تخزين الجهاز أو نقله

ضع الشواية في وضع قائم ولف كابل الكهرباء على موضع حفظ سلك التوصيل الكهربائي كي تُخزّن الشواية أو لكي تنقلها.

← الشكل 14 - 15

بوصلة الشواء

انتبه إلى مراعاة التوصيات في بوصلة الشواء للحصول على نتائج مثالية.

← الشكل 16

التخلص من الجهاز القديم

- تخلّص من الجهاز بطريقة لا تضر بالبيئة. يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بأحدث سبل التخلص من المخلفات لدى تاجر المتخصص أو لدى إدارة البلدية أو المدينة التي تتبع لها.

هذا الجهاز مطابق للمواصفة
الأوروبية 2012/19/المجموعة
الاقتصادية الأوروبية الخاصة
بالأجهزة الكهربائية
والإلكترونية القديمة (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE).
وهذه المواصفة تحدد الإطار
العام لقواعد تسري في جميع
دول الاتحاد الأوروبي بخصوص
استعادة الأجهزة القديمة
 وإعادة استغلالها.



خدمة العملاء

يمكن الحصول على قطع غيار أصلية ذات
صلة بالوظيفة وفقًا لتوجيهات التصميم
الإيكولوجي ذات الصلة من خدمة العملاء
لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ استلام
العميل للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع
التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل¹
سوف تحصل على معلومات مفصلة حول
فترة الضمان وشروطه في بلدك لدى خدمة
العملاء الخاصة بنا أو لدى التاجر الذي تتعامل
معه أو على موقعنا الإلكتروني.
تجد بيانات الاتصال بخدمة العملاء في فهرس
خدمة العملاء المرفق أو على موقعنا
الإلكتروني.

¹ يسري على مصر



Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal lines across the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper is otherwise completely empty, with no margins, text, or other markings.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001307328 (040821)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, hu, bg, ru, ar

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom