

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products:

<https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

[reolink.com](https://support.reolink.com).

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse

<https://support.reolink.com>.

Assistenza Tecnica

Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: <https://support.reolink.com>.

<https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN

STREET MONG KOK KL HONG KONG



Operational Instruction

Apply to: Argus Series B740X


June 2024
QSG1_A

  @ReolinkTech <https://reolink.com>


Contenuti

Cosa c'è nella Confezione	2
Introduzione alla Telecamera	3
Configurare la Telecamera	4
Caricare la Telecamera	6
Installare la Telecamera	7
Istruzioni di Sicurezza per l'Uso della Batteriaage	11
Risoluzione Problemi	12
Specifiche	13
Notifica di Conformità	13

Cosa c'è nella Confezione




Telecamera



Supporto di Sicurezza



Cavo USB-C




Piastradi
Montaggio della
Staffa




Segnale di
Sorveglianza



Guida Introduttiva
Rapida



Maschera per Foro di
Montaggio



Confezione di Viti

Introduzione alla Telecamera




Configurare la Telecamera

Configurare la Telecamera Utilizzando uno Smartphone

Passaggio 1 Scansionare per scaricare l'app Reolink dall'App Store o da Google Play Store.




Passaggio 2 Tenere premuto l'interruttore di accensione per due secondi per accendere la telecamera.



Passaggio 3 Avviare l'app Reolink, fare clic sul pulsante “+” nell'angolo in alto a destra per aggiungere la telecamera.
Scansionare il codice QR sul dispositivo.

NOTA: questo dispositivo supporta reti Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz. Si consiglia di collegare il dispositivo al Wi-Fi a 5 GHz per una migliore esperienza di rete.




Passaggio 4 Nella pagina “Aggiungi dispositivo”, configurare la connessione Wi-Fi abilitando il Bluetooth sul telefono.

Caricare la Telecamera


Si consiglia di caricare completamente la telecamera prima di installarla.

Indicatore di carica:


- LED arancione: in carica
- LED verde: completamente carico



Caricare la telecamera con una tensione di 5 V



Carica la telecamera con il pannello solare Reolink (non incluso se acquisti solo la telecamera). Per i dettagli sull'installazione del pannello solare Reolink, consultare le relative istruzioni operative.




Per prestazioni migliori contro le intemperie, coprire sempre la porta di ricarica con il tappo di gomma dopo aver caricato la telecamera.

Installare la Telecamera

Installa la telecamera in aree residenziali con scarsa illuminazione ambientale di notte o in aree selvagge con luce lunare o stellare, in modo che possa offrire una vera visione notturna a colori. Anche in condizioni di estrema oscurità senza alcuna fonte di luce, la telecamera accenderà i suoi faretto per un'illuminazione extra.


- Installare la telecamera a 2-2,5 metri (7-10 piedi) dal suolo. Questa altezza massimizza il raggio di rilevamento del sensore di movimento PIR.

- Per migliori prestazioni di rilevamento del movimento, installare la telecamera ad un angolo.




NOTA: assicurarsi che il movimento laterale attraverso il campo visivo della telecamera. Se un oggetto in movimento si avvicina verticalmente al sensore PIR, la telecamera potrebbe non riuscire a rilevare il movimento.

Montare la Telecamera




Ruotare per separare la base dalla staffa.




Praticare i fori secondo la dima di montaggio e avvitare la base della staffa alla parete. Successivamente, collega l'altra parte della staffa alla base.

NOTA: se necessario, utilizzare i tasselli per cartongesso inclusi nella confezione.




Avvitare la telecamera alla staffa.
Regolare l'angolazione della
telecamera per ottenere il miglior
campo visivo.





Fissare la telecamera ruotando in
senso orario la parte sulla staffa
identificata nella tabella.

NOTA: per regolare successivamente l'angolazione della telecamera, allentare la staffa ruotando la parte superiore in senso antiorario.

Installare la telecamera con la cinghia ad anello



Fissare la piastra di montaggio della staffa alla base con le viti.



Infilare la cinghia in dotazione alla piastra e fissarla ad un albero. Successivamente, collegare la telecamera alla piastra e sei a posto.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso della Batteria

Argus Series B740X non è progettato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a piena capacità o per lo streaming live 24 ore su 24.

È progettato per registrare eventi di movimento e per visualizzare dal vivo in remoto solo quando ne hai bisogno. Scopri suggerimenti utili su come prolungare la durata della batteria in questo post:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. La batteria è integrata, quindi non rimuoverla dalla telecamera. caricabatterie DC 5V standard e di alta qualità o un pannello solare Reolink . Non caricare la batteria con pannelli solari di altre marche.
3. Caricare la batteria quando la temperatura è compresa tra 0°C e 45°C e utilizzare sempre la batteria quando la temperatura è compresa tra -10°C ~+ 55°C .
4. Mantenere la porta di ricarica USB asciutta, pulita e priva di detriti e coprire la porta di ricarica USB con il tappo di gomma quando la batteria è completamente carica.
5. Non caricare, utilizzare o conservare la batteria vicino a fonti di accensione, come fuoco o riscaldatori.
6. Non utilizzare la batteria se emana odore, genera calore, si scolorisce o si deforma o appare in qualsiasi modo anormale. Se la batteria viene utilizzata o caricata, spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione o rimuovere il caricabatterie e smettere di usarla.
7. Seguire sempre le leggi locali sui rifiuti e sul riciclaggio quando si elimina la batteria usata.

Risoluzione Problemi

La telecamera non si accende

Se la telecamera non si accende, applica le seguenti soluzioni:

Caricare la batteria con un adattatore di alimentazione CC 5 V / 2 A. Quando la luce verde è accesa, la batteria è completamente carica.

Se il problema non viene risolto, contattare il supporto Reolink.

Impossibile connettersi al Wi-Fi durante il processo di configurazione iniziale

Se la telecamera non riesce a connettersi al Wi-Fi, provare le seguenti soluzioni:

- Assicurati di aver inserito la password Wi-Fi corretta.
- Avvicina la videocamera al router per garantire un segnale Wi-Fi forte.
- Modificare il metodo di crittografia della rete Wi-Fi in WPA2-PSK / WPA-PSK (crittografia più sicura) sull'interfaccia del router.
- Modificare l' SSID o la password Wi-Fi e assicurarsi che l'SSID non superi i 31 caratteri e che la password non superi i 64 caratteri.
- Imposta la tua password utilizzando solo i caratteri disponibili sulla tastiera.

Se il problema non viene risolto, contatta il supporto Reolink .

Specifiche

Temperatura Operativa: -10°C / 55°C (14°F / 131°F)

Dimensione: 128x87x80 mm

Peso (Batteria Inclusa): 467g

Per ulteriori specifiche, visitare il sito Web ufficiale di Reolink.

Notifica di Conformità

Dichiarazione di Conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, ciò può essere determinato ruotando il spegnere e accendere l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza

za adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

FCC RF :

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Reolink dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

Dichiarazione di Conformità UE Semplificata

Reolink dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.



Smaltimento Corretto di Questo Prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Garanzia Limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni valida solo se acquistato da Reolink Store ufficiale o rivenditore autorizzato Reolink. Saperne di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Ma se non sei soddisfatto del prodotto e intendi restituirlo, ti consigliamo vivamente di ripristinare le impostazioni predefinite della telecamera e di estrarre la scheda SD inserita prima di restituirla.

Termini e Privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contratto di Licenza per l'Utente Finale

Utilizzando il software del prodotto incorporato nel prodotto Reolink, accetti i termini del presente Contratto di licenza con l'utente finale ("EULA") tra te e Reolink. Saperne di più: <https://reolink.com/eula/>.

Dichiarazioni di Conformità ISED

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radiazione Dichiarazione di Esposizione ISED

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata mantenendo una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

NOTA: il funzionamento di 5150-5250 MHz è limitato all'uso interno solo in Canada. Il funzionamento di 5150-5250 MHz stimata limitato a uno utilizzo en interno unicità.

FREQUENZA OPERATIVA (la potenza massima trasmessa)

2.4 GHz EIRP <20dBm

5 GHz EIRP <23dBm

5.8 GHz EIRP <14dBm



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless comprese le reti radio locali (WAS/ RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate al solo uso interno in tutti i paesi dell'Unione Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/ IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/ NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.