




Benvenuti nel mondo del giardinaggio indoor!

- Sistema Clizia Smart Garden con 2 contenitori per la coltivazione
- Terreno di coltura (vermiculite, palline di argilla o schiuma da impianto)



Usare Clizia Smart Garden è facile:

- 1. Apri la scatola e spacchetta tutti i componenti. L'unità contiene due "vasi" per la coltivazione, rimuovere i coperchi di plastica e gli inserti di schiuma. La copertina si stacca più facilmente se metti un dito in uno dei fori per tirarlo fuori. Fare attenzione a non versare la vermiculite dentro i vasi!
- 2. Rimetti i coperchi di plastica a scacchi sui contenitori ma scarta gli inserti di schiuma. Apri le tue bustine di semi e cospargi alcuni semi sopra la vermiculite in ogni contenitore. Assicurati che vengano ricoperti da uno strato molto sottile di vermiculite (2-5mm), se usi i granuli di argilla, semina semplicemente i semi nelle giunture.



- Riempire il contenitore dell'acqua sotto i vasi fino al livello massimo indicato e inserire i vasi nell'unità.
- Posizionare la luce LED nell'apposita sezione. Inserire il cavo di alimentazione e la spina nella presa di rete (CA 110 ~ 240 V)
- 5.Accendere la luce a Led premendo il pulsante. <u>Premere</u> due volte in modo che anche le luci rosse si accendano. Spegni la luce di notte. (meglio avere circa 16 ore al giorno)
- 6. La luce ha anche un'opzione timer che consente di spegnersi in automatico alla fine della giornata. Per impostare il timer, premere il pulsante luce per 3 secondi fino a quando una luce blu appare, In questo modo la luce rimarrà acceso per 16 ore.
- 7. L'altezza è regolabile con la crescita delle piante, la luce può essere inclinata per una migliore crescita



- 8. lascia le piante crescere! Se il livello dell'acqua diventa troppo basso l'unità inizierà a emettere un segnale acustico, quindi aggiungere fertilizzanti e acqua fino al livello di riempimento.
- 9. Una settimana dopo che la germinazione si verifica, è consigliabile aggiungere il fertilizzante idroponico adatto con la giusta proporzione suggerita, dopo di che aggiungere fertilizzante quando è necessario riempire l'acqua.
- 10. Quando le piante sono alte 7-8 cm, tagliare la punta crescente della pianta continuare a tagliare foglie guando la nuova crescita è grande abbastanza.
- 11. Qundo le piante smettono di produrre foglie fresche, è il momento di tirarle fuori e ricominciare. Eliminare la pianta e il sistema di radici e pulire i contenitori e il serbatoio dell'acqua a fondo. Ricarica i contenitori in crescita con terreno di semina fresco (disponibile in qualsiasi rivenditore di fiori ben fornito) e seminare nuovi semi.

Clizia Smart Garden è adatto a far crescere qualsiasi coltivazione di semi di fiori, verdure o erbe. Assicurati solo che la crescita sia inferiore a 45 cm per adattarsi alla luce crescente.



La posizione di crescita ideale per Clizia Smart Garden:

• riporre il prodotto su una superficie robusta, livellata e resistente all'acqua.

Vicino a una presa elettrica standard.

- Lontano da bambini o animali domestici.
- · Lontano dalla fonte di calore diretta (ad es. Una stufa) o dalla corrente fredda durante l'inverno.
- Abbastanza lontano da lavabo o lavandino per evitare che cada in acqua.
- · Lontano dalla luce diretta del sole, ma idealmente non è nemmeno nella completa oscurità.

luce naturale oltre alla fonte di luce led fornita è sicuramente un vantaggio.

• Si noli che la temperatura ideale per la crescita delle piante è 16-26 ° C, così durante il caldo estivo spostali verso la parte più fresca della casa. e d'inverno si rilassano in un luogo più caldo. La luce fornita è LED guindi non fornisce calore, solo luce.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Tutti gli utilizzatori devono essere istruiti sul corretto uso del prodotto e sui potenziali rischi nell'uso improprio o non attento.

L'apparecchio è destinato all'uso interno. Non immergere alcun componente in acqua.

L'apparecchio non deve essere usato in luoghi in cui possono essere presenti polveri o vapori infiammabili o esplosivi.

Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini e da persone con ridotte capacità mentali o fisiche.

Utilizzare il dispositivo esclusivamente per l'uso indicato nel presente manuale. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e guindi pericoloso. Il fabbricante non è responsabile per i danni causati da un uso improprio.

Verificare sempre la compatibilità tra tensione del prodotto e del relativo adattatore.

Verificare sempre che il prodotto non presenti difetti, rotture o crepe, non tentare di riparare il prodotto in autonomia.

Conservare queste informazioni per riferimento futuro.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO:

Il simbolo del bidone barrato presente sul prodotto, indica che lo stesso non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico e deve essere riciclato consapevolmente. Consegnarlo presso il centro di raccolta rifiuti più vicino o contattare l'amministrazione locale per ulteriori dettagli. Le eventuali batterie contenute nel prodotto se removibili devono essere smaltite separatamente. conformemente alle normative locali.

Informativa di smaltimento del packaging:

LDPE **PLASTICA** Buste in plastica trasparente 4 Raccolta Materiale di riempimento preformato (se presente) LDPE 4 : Raccolta PLASTICA Scatola di spedizione e scatola prodotto PAP20/PAP21 : Raccolta CARTA Verifica sempre le disposizioni di smaltimento del tuo comune